

XR200R
NX200

CATÁLOGO DE PIEZAS

2

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. – 1998



CATÁLOGO DE PIEZAS

XR200R (9C2MD28001R000001 ~)
NX200 (9C2MD27001R000001 ~)
(Modelo 01)

3ª ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTO DEL CATÁLOGO DE PIEZAS

Este edicion de catálogo de Piezas contiene páginas que debem ser substituidas o adicionadas en el catálogo código 00X15-KBB-932


MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
Departamento de Servícios
Setor de Publicaciones Técnicas
Octubre 15, 2000.


00X25-KBB-933


A0050-0010
PRINTED IN BRAZIL

ÍNDICE


ÍNDICE DE BLOQUES – GRUPO DE MOTOR











ÍNDICE DE BLOQUES – GRUPO DE BASTIDOR














INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEO DEL CATÁLOGO DE PIEZAS

Esta catálogo de piezas está preparado con el objeto de proporcionar la descripción de todas las piezas de servicio y la Tarifa Horaria Lina (THLL) par el modelo XR200R/NX200.

I – Modo de hacer el pedido

Los pedidos de piezas de repuesto deben contener tanto el número de la pieza como el (los) numero(s), según se describe luego. Esta es debido a que todo cambio o modificación de piezas se regastram em HONDA com las piezas pertinentes y los números estampados.

1. Números requeridos:

(a) Piezas de carburador:	Número de pieza y número de estampado de identificación de carburador
(b) Piezas de motor:	Número de pieza y número estampado de motor.
(c) Piezas de bastidor:	Número de piezas y número estampado de bastidor.


2. Revisiones

Cuando se hagan adiciones o modificaciones a este, catálogo de piezas, a su debido tiempo se emitirá una edición revisada con números de revisión progresivos en la cubierta.
Aconsejamos obtener tales revisiones a fin de mantener siempre al dia su catálogo de piezas.
Póngase en comunicación con su distribuidor de HONDA para enterarse de la edición revista de catálogo de piezas.
El asterisco (*) delante del “Nº de ref.” indica que el Nº de pieza se ha añadido o cambiado a diferencia de la edición anterior.


II – Modo de emplear esta catálogo de piezas

1. Formación del numero de piezas

(Ejemplo) Piezas generales



(Ejemplo) Tornillos, tuercas y otras piezas normalizadas:



2. Código de color

El código de color en la parte final del número de la pieza indica, su calor. Los códigos bajo por orden alfabética (como ZA, ZB ZC, etc) no indicam directamente el color, debe hacerse referia al código de HONDA que se dá en la columna “Descripción” de este catálogo de piezas

Código de Color	Color Descriptión
B-151	Azul
BG-114M	Verde Metálico
BG-115M	Verde Metálica
BG-116R	Verde Garopaba
NH-1	Negro
NH-105	Negro Fosco
NH-109MS	Plata Metálica
NH-132L	Ceniza
NH-146M	Ceniza Metálica
NH-196	Blanco Ross
NH-1L	Negro
NH-215M	Ceniza Metálica
NH-227	Blanco
P-10L	Violeta Geriba
P-21M	Violeta Metálica
P-27M	Violeta Metálica
P-2L	Azul
P-34	Púrpura Bonete
P-35	Púrpura
P-39M	Purupura Ilhabela Metálica
P-4	Azul
P-40R	Violeta Embu
P-42R	Violeta Pirituba
P-9	Violeta
PB-162	Azul
PB-181R	Azul
PB-19L	Azul
PB-242M	Azul Metálico
PB-264	Azul
PB-30L	Azul
PB-45L	Azul
R-120L	Púrpura
R-131L	Rojo
R-134	Rojo
R-138L	Rojo
R-206	Rojo
R-224	Rojo
R-235M	Naranja Metálica
R-251P	Rojo Jaraguá Perolizado
R-252R	Rojo Pacaembú
R-35R	Violeta Grumari
R-36R	Naranja Pereque
R-82L	Rojo
R-94L	Rojo
RP-132	Púrpura
RP-143	Rosa Orquídea
RP-154M	Violeta Metálica
RP-4L	Violeta Maresias
Y-106	Amarillo
Y-26L	Amarillo Luna

3. Abreviaturas

En este catálogo de piezas se usan las seguientes abreviaturas.

ENS	Ensamble (conjunto)	MPH	Milla por hora
COMP.	Completo	L (100L)	Eslabón (100 Eslabones)
DER	Right	C.A.	Corriente alterna
IZQ	Left	C.C.	Corrente Directa
STD.	Standard	ADM	Admisión
mm	Millimeter	ESC	Escape
g	Gran	DESL	Delantero
D (22D)	Tooth (22 Teet)	TRAS	Trasero
A	Ampere	HEX	Hexagonal
V	Volt	SUP	Superior
W	Watt	INF.	Inferior
KPH	Kilometers per hour	C.D.I.	Unidade de C.D.I.

2

4. Dimensiones

Todas las dimenciones dánse en milímetros (mm) exceptuados los casos de las bolas de acero, neumáticos y tubos de neumático.

Piezas	Exemple	Interpretación
Perno (Tornillo)	6 x 12	6 mm, diámetro, 12 mm de largo
Pasador	8 x 14	8 mm diámetro, 14 mm de largo
Anillo-O	9.5 x 1.6	9.5 mm diámetro, 1.6 mm de espesor
Sello de aceite	14 x 24 x 5	14 mm de diámetro interior, 24 mm de diámetro exterior, 5 mm espesor
Tubo	5 x 130	5 mm diámetro interior, 130 mm de largo

5. Substitución de piezas

Los números de piezas que se dan en el nombre de la pieza de la columna de Descripción" indicam que el numero de la pieza ha sido substituído por aquellos números. HONDA puede hacer tales substituciones sen previo aviso.

6. Ensambles

Las secciones enmarcados en lineas de puntos dentro de los debujos de vista detallada son disponibles como ensambles completas (Também pueden obtener su piezas individuales).

7. Cantidad requerida

El número dado en la columna "Nº Rdo" indica la cantidad de piezas usadas en la sección descrita en ese bloque. Las piezas con cantidad entre paréntesis ( ) representan unidades opcionales. Puede escogerse segúm la necessidad el número de una pieza designado como número "N".

8. Modificaciones de pieza y números de serie aplicábles

En caso en que la pieza se haya modificado, el número de serie del primer vehículo (bastidor, motor, carburador) que lleve la modificación, aparece en la columna "Nº de serie".

9. Ilustraciones

Las ilustraciones de las piezas dadas en los diagramas del catálogo se han provisto para facilitar la identificación de tales piezas y puedam diferir de la configuración real de piezas.

10. Modelos, código de área, número de série aplicables

Los modelos, códigos de área y número de serie aplicables que se dan en este catálogo de piezas puedem identificarse como segue.

Modelo	Cód. área	Tipo	Nº série do motor	Nº série do chassi	Nº identificação do carburador
XR200R (94)			MD28E–0000019~	9C2MD2801 PRR00001~ RRR01810	
XR 200R (95)				9C2MD2801 RRS00001~ SRS03679	
XR200R (96)	BR	BRAZIL		9C2MD2801 SRT00001~ TTR005203	PD9A [A] KC
XR200R (97)			MD28E–V000001~	9C2MD280 VTR000001~ VVR011896	
XR200R (98)			MD28E W000001~	9C2MD280 WVR000001~ WWR007626	
XR200R (99)			MD28E X000001~	9C2MD280 XWR000001~ XR011071	
XR200R (00)			MD28E Y000001~	9C2MD2800 YR000001~	
XR200R (01)			MD28E 1000001~	9C2MD2800 1R000001~	

Modelo	Cód. área	Tipo	Nº série do motor	Nº série do chassi	Nº identificação do carburador
NX200 (94)			MD27E–0000009~	9C2MD2701 PRR00001~ RRR03565	
NX200 (95)				9C2MD2701 RRS00001~ SRS06054	PD9A [A] KC
NX200 (96)	BR	BRAZIL		9C2MD2701 SRT00001~ TTR006151	
NX200 (97)			MD27E–V000001~	9C2MD270 VTR000001~ VVR010953	
NX200 (98)			MD27E–W000001~	9C2MD270 WVR000001~ WWR006664	PD9A [B] KC
NX200 (99)			MD27E–X000001~	9C2MD270 XWR000001~ XR007657	
NX200 (00)			MD27E Y000001~	9C2MD2700 YR000001~	
NX200 (01)			MD27E 1000001~	9C2MD2700 1R000001~	

11. Constitución del Vehículo Identificacion Número (V.I.N.)

El Número de Identificación de Vehículos que se está siendo usado es formado por 17 dígitos (Letras y números) divididos en tres grupos, según el esquema abajo:

9	C	2	M	D	2	8	0	1	P	R	R	0	0	0	0	1	(~95)
9	C	2	M	D	2	8	0	V	T	R	0	0	0	0	0	1	(96 ~)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Código del fabricante (1–3) — Identificación del modelo (4–10) — Número secuencial (10–17)

Código del fabricante: formado por los tres dígitos iniciales. El código designado para la MOTO HONDA DA AMAZÔNIA es 9 C 2.

Identificación del modelo: formado por los dígitos de posiciones 4 a 10.

Obs: La posición 9 indicava hasta 31 de diciembre de 1995 un dígito de comprobación, que permita el control del sistema de numeración. Desde 01 de Enero de 1996, este dígito empezó a indicar el año del modelo.

Número secuencial: dígitos de posición 10 a 17.

Posición 10 – indica el año de fabricación.

G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	V	W	X	Y	1
1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001

Posición 11 – indica el sítio de fabricación.

La letra R indica la fábrica de la MOTO HONDA en Manaus/AM.

La posición 12 indicada el año del modelo hasta 31 de Diciembre de 1995.

Desde 01 de Enero de 1996, este dígito pasó a hacer parte del número secuencial de la motocicleta.


Las posiciones 13 a 17 indicavan el número secuencial de la motocicleta hasta 31 de Diciembre de 1995.


Desde 01 de Enero de 1996 el número secuencial de la motocicleta pasó a ser indicado por los dígitos 12 a 17


12. Ubicación del número de série estampado.


PD9A [A] KC (94 ~ 97)


PD9A [B] KC (98 ~)











III. Modo de usar la tarifa horaria llana (THLL)

La THLL (Tarifa Horaria Llana) se emplea para determinar el tiempo de trabajo de promedio permitido para el cambio de las partes protegidas por la garantia durante su período de validez. La THLL para las partes que no estén en lista han de ser determinadas por el funcionamiento relacionado con el cambio de dichas partes

1. LA THLL se gase en las siguientes condiciones de servicio

a. Al tiempo neto de servicio se anade una amplia tolerancia.

b. Los tiempos de promedio especificados se basan en la condición de que las herramientas necesarias de servicio que aparecen en la lista del manual de servicio (motocicleta) que describe la politica de servicio de HONDA están disponibles a mano, y de que el trabajo se ejecuta po un mecânico de habilidad normal.

c. El tiempo requerido para la inspección y para la prueba de funcionamiento que sigue al servicio se incluye en la THLL.

2. Método de computación

Los tiempos de tabajo se dan en décimas de hora para facilitar el cómputo.

Ejemplo: 0,3 = 18 minutos

5,6 = 5 horas e 36 minutos

CUADRO DE CONVERSION

Horas	Minutos	Horas	Minutos
0,1	6	0,6	36
0,2	12	0,7	42
0,3	18	0,8	48
0,4	24	0,9	54
0,5	30	1,0	60

3. Computación de la THLL

Cuando se hacen muchos trabajos a un mismo tiempo, el cómputo ha de efectarse de la siguiente manera.

a. Trabajos de naturaleza no duplicada.

La THLL para el trabajo se obtiene sacando el total (de ella) para cada parte reemplazada.

Artículo de servicio	THLL
Cilindro	3,1
Resorte de embrague	0,8

La THLL para el trabajo será: 3,1 + 0,8 = 3,9

b. Trabajos de naturaleza duplicada.

Sáquese la THLL para la última parte que ha de reemplazarse.

Ejemplo: Cambio de pistón y de empaquetadura de cabeza de cilindro.

Artículo de servicio	THLL
Empaquetadura de culata de cilindro	2,7
Pistón	3,1

La THLL para el trabajo será: 3,1

c. Trabajos de naturaleza parcilmente relacionada.

Totalice la THLL para todas las partes reemplazadas y substraiga luego la THLL para la operación duplicada.

(Ejemplo): Reemplazo de tambor de cambio de engranaje y ensamble de cingüenal.

Artículo de servicio	THLL
Tambor de cámbio	* 5,0
Cigüenal	* 5,3
Cubierta de cárter	* 4,3

La THLL para todo el trabajo será: (5,0 + 5,3) – 4,3 = 6,0

El desmontaje del cárter del cingüeñal constituye la operación duplicada.

• La THLL marcada con (*) incluye la instalación y el retiro del motor.

4. Operaciones distintas al cambio de partes.

a. Retiro a Instalación.

Nº	Artículo de servicio	THLL
1	Motor	1,8
2	Culata cilindro	* 2,8
3	Carburador	0,6

b. Ajuste, medición y limpieza.

Motor.

Nº	Item de Servicio	T.M.O. XR200R	T.M.O. NX200
1	Ajuste y limpieza de la bujía de encendido	0,1	0,1
2	Ajuste del carburador en rallentí	0,1	0,1
3	Inspección del aceite del motor (Excluyen el cambio de aceite)	0,1	0,1
4	Inspección del ponto de encendido	0,2	0,2
5	Limpieza del elemento del filtro de aire	0,2	0,2
6	Compresión - Medición de presión	0,1	0,1
7	Bateria - Examan de la gravedad y del nível	0,1	0,1
8	Carburador - Medición del nível flotante	0,5	0,7
9	Limpieza de mall del filtro de aceite	0,9	0,2
10	Ajuste de aceleración	0,1	0,1
11	Ajuste del embrague	0,1	0,1
12	Ajuste del alzaválvulas	0,3	0,5
13	Ajuste de tensión de cadena de levas	0,1	0,1

Bastidor.

Nº	Artículo de servicio	THLL
1	Freno delantero-Ajuste	0,2
2	Freno trasero-Ajuste	0,1
3	Freno-Prueba de funcionamiento	0,1
4	Enfoques de faro	0,1
5	Cadena de conducción (incluye el ajuste de la tensión; sin embargo no se incluyen los las coronas de dientes)	0,1

c. Revisión general.

Nº	Artículo de servicio	THLL
1	Carburador	1,0

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
Departamiento de Servicios
Setor Publicaciones Técnicas
São Paulo, June 1, 1998



XR200R (9C2MD2801PRR00001~SRS03679)
Modelo (94~95)



XR200R (9C2MD2801SRT00001~TTR005203)
Modelo (96)



NX200 (9C2MD2701PRR00001~SRS06054)
Modelo (94~95)



NX200 (9C2MD2701SRT00001~TTR006151)
Modelo (96)



XR200R (9C2MD280VTR000001~VTR011896)
Modelo (97)



XR200R (9C2MD280WVR000001~WWR007626)
Modelo (98)



NX200 (9C2MD270VTR000001~VTR010953)
Modelo (97)



NX200 (9C2MD270WVR000001~WWR006664)
Modelo 98



XR200R (9C2MD280XWR000001~XR011071)
Modelo (99)



XR200R (9C2MD280XWR000001~YR020764)
Modelo (00)



NX200 (9C2MD270XWR000001~XR007657)
Modelo (99)



NX200 (9C2MD270XWR000001~YR005637)
Modelo (00)




XR200R (9C2MD28001R000001 ~)
Modelo (01)



NX200 (9C2MD27001R000001 ~)
Modelo (01)

E-1

Culata de Cilindro




3

Artículo de Servício	THLL
Ens. de Culata de Cilindro.	*3,9
Guía, Válvula de Admisión	*3,7
(Se Incluye Refaz de Válvula)	
(Agregue 0,3 de Cada)	
(Agregue 0,2 se Efectuado)	
Empaquetadura, Cilindro	*2,7
Cubierta, Culata Cilindro	0,2
Aislador, Admisión	0,3
Bujía	0,1

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
1	12000-KBB-900	Comp., Culata, Cilindro	1	1		
	12000-KBB-901	Comp., Culata, Cilindro	1	1		
	12000-KBW-941	Comp., Culata, Cilindro	1	1		
2	12204-KW1-305	Guía, Válvula, Admisión	1	1		
3	12206-KW1-305	Guía, Válvula, Escape	1	1		
*	12206-KW1-315	Guía, Válvula, Escape	1	1		
4	12209-KL4-005	Sello, Vástago, Válvula	1	1		
5	12209-428-003	Sello, Vástago, Válvula	1	1		
6	12251-KBB-901	Empaquetadura, Cilindro	1	1		
7	12271-383-000	Goma, Inserto	1	1		
8	12331-KW8-920	Cubierta, Izq. Culata deCilindro	1	1		
9	12339-383-000	Empaquetadura	1	1		
10	12361-KY0-890	Cubierta, Agujero de Ajuste de Válvula	2	2		
11	16210-KBB-900	Aislador, Admisión	1	1		
12	16223-KBB-900	Banda, Aislador, Admisión	1	1		
13	32921-437-000	Presilha, Cable de Bujia	1	1		
14	90003-KN8-730	Perno, Reborte, 6 x 20	2	2		
15	90041-KBB-900	Perno, Prisionero, 7 x 29	2	2		
*	90041-KWB-940	Perno, Prisionero, 7 x 29	2	2		
16	90081-KBB-900	Perno, Cilindro, 6 x 117	1	1		
17	90442-028-000	Arandela de Sellado, 8 mm	4	4		

E-1


Culata de Cilindro



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		18	90443-107-000	Tuerca, Tapa, 8 mm	4	4		
		*	90443-KBB-950	Tuerca, Tapa, 8 mm	4	4		
		19	91301-KW1-900	Anillo O, 10,5 x 1,5	2	2		
		20	91301-107-000	Anillo O, 75 x 2,5	1	1		
		21	91303-KK3-830	Anillo O, 3 x 35	2	2		
		22	91304-HB3-003	Anillo O, 33,5 x 3,0	1	1		
		23	93500-05025-0G	Perno, 5 x 25	1	1		
		*	93500-05028-0G	Perno, 5 x 28	1	1		
		24	94101-06000	Arandela Sencilla, 6 mm	1	1		
		25	94301-08140	Espiga A, 8 x 14	2	2		
		26	96001-06020-00	Perno de Reborde, 6 x 20	2	2		
		27	96001-06035-00	Perno de Reborde, 6 x 35	4	4		
		*	90004-GHB-700	Perno de Reborde, 6 x 35 (Viendas Suspensas)	4	4		
		28	98069-58911	Bujía, DP8EA-9	1	1		

E-2

Arbol de Levas • Válvula




Artículo de Servício	THLL
Comp. Arbol Levas	0,9
Balancín de Válvula	*2,3
(Agregue 0,1 por Unidad)	
Válvula	*3,5
(Agregue 0,2 por Unidad)	
(se Incluye Refaz de Asiento de Válvula)	
(No se Incluye el Câmbio de Guía de Válvula)	
Resorte, Externo, Válvulas	*3,3
(Agregue 0,1 por Unidad)	
(Incluye Piezas Relacionadas)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota		Nº de série
1	14100-KBB-900	Comp. Arbol de Levas	1	1	....	....	....
2	14431-383-000	Balancin de Válvula	2	2	....	....	....
3	14451-437-000	Eje, Balancin Válvula	2	2	....	....	....
4	14456-383-000	Placa de Sujeción, Eje de Balancin	1	1	....	....	....
5	14711-KBB-900	Válvula Admisión	1	1	....	....	....
6	14721-KBB-900	Válvula Escape	1	1	....	....	....
7	14751-383-005	Resorte, Exterior de Válvula	2	2	....	....	....
8	14761-383-005	Resorte, Interior de Válvula	2	2	....	....	....
9	14771-107-020	Retentivo Fijo, Resorte de Válvula	2	2	....	....	....
10	14775-107-000	Asiento Exterior, Resorte de Válvula	2	2	....	....	....
11	14776-107-010	Asiento Interior, Resorte de Válvula	2	2	....	....	....
12	14781-MB4-000	Pasador de Válvula	4	4	....	....	....
13	90012-KN6-930	Tornillo, Ajuste de Válvula	2	2	....	....	....
14	90206-250-000	Tuerca, Ajuste de Válvula	2	2	....	....	....
15	93600-06016-0A	Tornillo de Plano, 6 x 16	1	1	....	....	....

E-3

Cadena de Levas
• Tensionador




Artículo de Servício	THLL
Piñon Dentado (34D)	0,7
Cadena de Levas	1,6
Tensionador, Cadena de Levas	1,7
Comp. de Barra, Sujeción de Tensionador	0,4
Guía, Cadena de Leva	*2,7

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	14321-KN6-930	Piñon Dentado (34D)	1	1		
2	14401-KBB-901	Cadena de Levas	1	1		
3	14500-KBB-900	Tensionador, Cadena de Levas	1	1		
4	14513-KBB-900	Placa, Cadena	1	1		
5	14520-KY7-000	Comp. de Barra, Sujeción de Tensionador	1	1		
	14520-KCT-691	Acionador, Tensor Cadena de Levas	1	1		
6	14523-KBB-901	Empaquetadura, Sujeción de Tensionador	1	1		
7	14535-437-000	Perno, Pivote del Tensionador	1	1		
8	14550-KBB-900	Guia, Cadena de Levas	1	1		
	14550-KCJ-710	Guia, Cadena de Levas	1	1		
9	90001-KN8-730	Perno, Hex., 6 x 16	2	2		
	90071-MG8-000	Perno, Hex., 6 x 16	2	2		
10	90002-KW1-900	Perno, Hex., 6 x 10	2	2		
11	90005-KY7-000	Perno, Hex., 6 x 6	1	1		
12	90475-703-000	Arandela de Sellado, 8 mm	1	1		
13	90488-425-000	Arandela de Sellado, 6 mm	2	2		
14	91306-105-690	Anillo, 1,5 x 9,5	1	1		
15	95701-06012-08	Perno, 6 x 12	1	1		

E-4

Cilindro





KBB3-E0400

Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
Comp. Cilindro	*3,1	1	12100-KBB-900	Comp. Cilindro.	1	1	....	....
Empaquetadura Cilindro	*2,9	2	12191-KW1-900	Empaquetadura Cilindro..	1	1	....	....
		3	90703-HC4-000	Espiga, 10 x 14	2	2	....	....

E-5

Cubierta de Cárter de Motor Derecha




KBZ3-E0500

Artículo de Servício	THLL
Comp. Cubierta, Cárter Der	0,9
Comp. Palanca Embrague (Incluye Piezas Relacionadas)	0,8
• Engrenage, Tacômetro (Incluye Piezas Relacionadas)	
Empaquetadura, Cubierta, Cárter Der.	0,7

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	11330-KBB-900	Comp. Cubierta, Cárter Der	1	–		
	11330-KBZ-900	Comp. Cubierta, Cárter Der	–	1		
2	11393-KBB-900	Empaquetadura, Cubierta, Cárter Der	1	1		
3	12431-KBZ-900	Engrenage, Tacômetro (10D)	–	1		~V010953
4	15650-KBB-900	Indicador, Nível Aceite	1	1		W000001~
*	15650-KBW-940	Indicador, Nível Aceite	1	1		
5	22810-KBB-900	Comp. Palanca Embrague	1	1		
6	22815-428-000	Resorte, Palanca Embrague	1	1		
7	90446-611-920	Arandela B, Tacometro	–	1		
8	90458-324-010	Arandela, 6,7 mm	–	1		
9	91201-148-003	Sello de Aceite, 12 x 22 x 5	1	1		
10	91201-324-023	Sello de Aceite, 6,5 x 14,5 x 7	–	1		
11	91307-035-000	Anillo-O, 18 x 3	1	1		
12	93700-05025-0A	Perno, 5 x 25	–	1		
13	94301-08140	Espiga, 8 x 14	2	2		
14	94305-30102	Pino Elástico, 3 x10	1	1		
15	96001-06040-00	Perno, Reborde, 6 x 40	10	10		
16	96001-06050-00	Perno, Reborde, 6 x 50	1	1		

E-6

Embrague




Artículo de Servício	THLL
Comp. Exterior Embrague	1,1
• Núcleo, Embrague	
• Disco de Fricción, Embrague (Incluye Piezas Relacionadas) (Una o Todas)	
• Placa, Presión, Embrague	
Placa, Alzamiento, Embrague	0,8
• Resorte, Embrague (Una o Todas)	
Varilla Alzadora, Embrague	0,7

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	22100-KBB-900	Comp. Exterior Embrague	1	1		
2	22121-KBB-900	Núcleo, Embrague	1	1		
3	22131-KW1-900	Guía, Exterior Embrague	1	1		
4	22201-MR8-000	Disco de Fricción, Embrague	5	5		
5	22311-KN4-680	Placa Embrague	4	4		
6	22350-107-010	Placa, Presión, Embrague	1	1		
7	22361-437-000	Placa, Alzamiento, Embrague	1	1		
8	22366-437-000	Varilla, Alzadora, Embrague	1	1		
9	22401-KT0-000	Resorte, Embrague	4	4		
10	90050-357-000	Perno, Reborde, 6 x 22	4	4		
*11	90231-KR3-000	Tuerca de Sierre, 16 mm	1	–		W000001 ~
*	90231-KR3-000	Tuerca de Sierre, 16 mm	–	1		W000001 ~
12	90434-KN6-930	Arandela, 16 mm	1	1		
13	90461-107-000	Arandela B, Langueta, 20 mm	1	1		
14	91008-KK6-000	Cojinete de Bolas Radial, 16003	1	1		

E-7

Bomba de Aceite
• Rotor do Filtro de Aceite




Artículo de Servicio	THLL
Ens. Bomba, Aceite	0,9
• Comp Rotor, Filtro, Aceite Cuerpo, Bomba, Aceite (Incluye Piezas Relacionadas)	1,0
Engrenaje, Mando, Bomba Óleo	0,8
• Tapa Rotor, Filtro Aceite Engrenaje, Mando Primário	1,1

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	12421-KBZ-900	Piñon do Tacómetro	–	1		
2	15100-KBB-900	Ens. Bomba, Aceite	1	–		
3	15100-KBZ-900	Ens. Bomba, Aceite	–	1		
4	15106-324-030	Cubierta, Engrenaje, Bomba Aceite	1	1		
5	15111-KBB-900	Cuerpo, Bomba Aceite	1	1		
6	15116-107-020	Cubierta, Bomba Aceite	1	1		
7	15126-107-020	Empaquetadura, Bomba Aceite	1	1		
8	15131-KBB-900	Engrenaje, Mando, Bomba Aceite (34D)	1	1		
9	15132-KY0-890	Eje, Bomba Aceite	1	–		
10	15331-399-000	Rotor, Interno, Bomba Aceite	1	1		
11	15332-399-000	Rotor, Externo, Bomba Aceite	1	1		
12	15430-440-030	Comp., Rotor Filtro Aceite	1	1		
13	15436-107-000	Tapa, Rotor Filtro Aceite	1	1		
14	15441-107-000	Canal de Aceite	1	1		
	15441-KCS-650	Canal de Aceite	1	1		
15	15446-107-000	Resorte, Canal de Aceite	1	1		
16	15459-107-000	Empaquetadura, Tapa del Rotor	1	1		
17	23121-KBB-900	Engrenaje, Mando Primário (22D)	1	1		
18	90101-440-000	Tornillo Plano, 6 x 30	2	2		
19	90231-KK3-830	Tuerca de Cierre, 16 mm	1	1		

E-7


Bomba de Aceite
• Rotor do Filtro de Aceite



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		20	90434-KN6-930	Arandela, 16 mm	1	1	....	....
		21	90471-KW1-900	Chaveta, 25 x 18	1	1	....	....
		22	91304-KK3-830	Anillo-O, 9,4 x 2,4	2	2	....	....
		23	92101-05020-0A	Perno, Hex., 5 x 20	2	2	....	....
		24	93600-04012-0A	Tornillo de Plano, 4 x 12	2	2	....	....
		25	93700-05012-0A	Tornillo, 5 x 12	3	3	....	....
		26	94251-08000	Espiga de Sierre, 8 mm	1	1	....	....

E-8

Cubierta de Cárter de Motor Izquierda




Artículo de Servício	THLL
Cubierta de Cárter de Motor Izq	0,9
Cubierta, Engrenage	0,2
Cubierta, Cárter, Trasera Izq	0,1
Empaquetadura, Cubierta Cárter.	0,6

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	11340-KW8-920	Cubierta, Cárter Izq	1	1		
2	11355-KW8-920	Cubierta Engrenage	1	1		
3	11361-KBB-900	Cubierta, Cárter Izq. Trasera	1	1		
4	11363-437-620	Goma,Cubierta Trasera	1	1		
5	11395-KW1-900	Empaquetadura, Cubierta Cárter	1	1		
6	32976-KW1-900	Tirante, Cable Gerador	1	1		
7	90084-471-000	Cubierta Gerador C.A	1	1		
8	90087-471-000	Cubierta, 30 mm	1	1		
9	90703-HC4-000	Espiga, 10 x 14	2	2		
10	91302-567-003	Anillo-O, 27,4 x 2,4	1	1		
11	91303-377-000	Anillo-O, 13,8 x 2,5	1	1		
12	91304-MN5-003	Anillo-O, 63 x 3	1	1		
13	96001-06012-00	Perno, Reborde, 6 x 12	1	1		
*	96001-06014-00	Perno, Reborde, 6 x 14	1	1		
14	96001-06020-00	Perno, Reborde, 6 x 20	1	1		
15	96001-06025-00	Perno, Reborde, 6 x 25	2	2		
16	96001-06040-00	Perno, Reborde, 6 x 40	4	4		
17	96001-06050-00	Perno, Reborde, 6 x 50	1	1		
18	96001-06060-00	Perno, Reborde, 6 x 60	1	1		
19	96001-06070-00	Perno, Reborde, 6 x 70	2	2		

E-9

Generador






Artículo de Servício	THLL
Embrague, Engrenaje de Arranque	1,0
• Comp. Volante	
Pulsación de Generador	0,8
Comp. Estator.	0,9
Ens. Contacto, Interruptor Neutro	0,2

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	28125-KW3-006	Embrague, Engrenaje de Arranque	1	1	....	....
2	30300-HA0-033	Pulsación de Generador	1	1	....	....
3	31110-KBB-901	Comp. Volante.	1	1	....	....
4	31120-KBB-901	Comp. Estator.	1	1	....	....
5	32976-KN6-910	Placa, Cable Generador	1	1	....	....
6	35750-GS3-003	Ens. Contacto, Interruptor Neutro	1	1	....	....
7	35752-028-300	Goma, Interruptor Neutro	1	1	....	....
8	90023-KK3-830	Perno, Fijación	1	1	....	....
9	90085-413-781	Perno, 6 mm	6	6	....	....
10	90089-HB3-000	Perno, 5 x 14	2	2	....	....
11	90403-KN6-930	Arandela, 10 x 24	1	1	....	....
12	91312-107-000	Anillo-O, 7 x 1,7	1	1	....	....
13	96001-06032-00	Perno, Reborde, 6 x 32	3	3	....	....

E-10

Motor de Arranque




Artículo de Servício	THLL
Engrenaje, Arranque	0,8
Engrenaje, Reducción	0,3
• Motor de Arranque, Comp.	
• Cable Motor Arranque	
Engrenaje, Intermediário	0,7
Terminal, Escobilla Comp.	0,6
• Juego de Portador de Carbon	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	28110-KBB-900	Engrenaje, Arranque	1	1		
2	28114-KN6-930	Anillo-O, Engrenaje, Arranque	1	1		
3	28130-KBB-900	Engrenaje Reducción (61D/18D)	1	1		
	28130-KW1-900	Engrenaje Reducción (61D/18D)	1	1		
4	28132-KN6-930	Eje, Engrenaje, Reducción	1	1		
5	28140-KBB-900	Engrenaje, Intermediário (14D/16D)	1	1		
	28140-KW1-900	Engrenaje, Intermediário (14D/16D)	1	1		
6	28142-KW1-900	Eje, Engrenaje, Intermediário	1	1		
7	31200-KBB-901	Motor de Arranque, Comp.	1	1		
8	31201-KS5-901	Terminal, Escobilla Comp.	1	1		
9	31204-KS5-901	Resorte, Escobilla de Carbon	2	2		
10	31205-MN4-008	Perno, Fijación	2	2		
11	31206-KW1-901	Juego de Portador, Escobilla	1	1		
12	31207-KS5-901	Anillo de Sello	2	2		
13	32402-KY7-000	Cable, Motor de Arranque	1	1		
14	32404-MK4-000	Cubierta A, Motor Arranque	1	1		
15	32411-253-000	Cubierta, Motor Arranque	1	1		
16	90071-MB0-000	Tuerca, 6 mm	2	2		
17	90401-KW1-900	Arandela de Resorte	2	2		
18	91309-425-003	Anillo-O, 24,4 x 3,1	1	1		

E-10


Motor de Arranque



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		19	91320-MB0-000	Anillo-O	3	3		
		20	95801-06035-00	Perno, Reborde, 6 x 35	1	1		
			95801-06032-00	Perno, Reborde, 6 x 32	1	1		
		21	95801-06060-00	Perno, Reborde, 6 x 60	1	1		
		*	95701-06060-00	Perno, Reborde, 6 x 60	1	1		

E-11

Cárter de Motor




Artículo de Servício	THLL
Comp. Cárter, Der	*4,8
Empaquetadura, Cárter	*4,3
Comp. Cárter, Izq	*5,7
Resorte, Filtro Aceite	0,2
(Incluye Piezas Relacionadas)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	11100-KBB-900	Comp. Cárter, Der	1	1		
	11100-KBB-901	Comp. Cárter, Der	1	1		
	11100-KBB-902	Comp. Cárter, Der	1	1		
2	11191-KBB-900	Empaquetadura, Cárter	1	1		
3	11200-KBB-900	Comp. Cárter Izq.	1	1		
4	12361-KY0-890	Tapa, Malla, Filtro Aceite	1	1		
5	15421-107-000	Malla, Filtro Aceite	1	1		
6	15426-107-000	Resorte, Malla, Filtro Aceite	1	1		
7	15761-KY7-000	Tubo, Respiradero	–	1		
8	15772-292-010	Grapa, Tubo Repiradero	–	1		
9	22838-KY0-890	Soporte, Cable, Embrague	1	1		
10	90031-KN6-930	Perno, A, Prisionero	2	2		
11	90032-KN6-930	Perno, B, Prisionero	2	2		
12	90703-HC4-000	Espiga A, 10 x 14	4	4		
13	91202-965-003	Sello Aceite, 14 x 28 x 7	1	1		
14	91303-KK3-830	Anillo-O, 3 x 35	1	1		
15	96001-06050-00	Perno Hex., 6 x 50	10	10		
16	96001-06060-00	Perno Hex., 6 x 60	1	1		

E-12

Cingüeñal • Pistón




Artículo de Servício	THLL
Comp. Cigüeñal.	*5,3
• Cojinete, Bolas Radial (Agregue 0,2 por Unidad)	
Juego, Segmento, Pistón	*3,1
• Pistón	
Espiga, Pistón	*3,0
Biela (Incluye Piezas Relacionadas)	*6,0

Espiga Manivelas D.E. 30ø \ Biela D.I. 38ø		a	A	B	C	D	E	F
		–0.003~ –0.001	–0.001~ +0.001	+0.001~ +0.003	+0.003~ +0.005	+0.005~ +0.007	+0.007~ +0.009	+0.009~ +0.011
1 (Verde)	–0.001~ +0.001	B (Azul)		A (Rojo)				
2 (Amarillo)	+0.001~ +0.003		B (Azul)		A (Rojo)			
3 (Blanco)	+0.003~ +0.005	C (Blanco)		B (Azul)		A (Rojo)		
4 (Azul)	+0.005~ +0.007		C (Blanco)		B (Azul)		A (Rojo)	
5 (Moreno)	+0.007~ +0.009							A (Rojo)

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
1	13000-KBB-900	Comp. Cingüeñal.	1	1		
	13000-KBB-901	Comp., Cingüeñal	1	1		
2	13011-KBB-305	Juego, Segmento, Pistón (STD)	1	1		
	13021-KBB-305	Juego, Segmento, Pistón (0,25)	1	1		
	13031-KBB-305	Juego, Segmento, Pistón (0,50)	1	1		
3	13101-KBB-900	Pistón (STD)	1	1		
	13101-KBB-901	Pistón (STD)	1	1		
	13102-KBB-305	Pistón (0,25)	1	1		
	13102-KBB-315	Pistón (0,25)	1	1		
	13103-KBB-305	Pistón (0,50)	1	1		
	13103-KBB-315	Pistón (0,50)	1	1		
4	13111-440-000	Espiga, Pistón	1	1		
5	13201-KY0-890	Biela	1	1		
6	13311-KBB-900	Cingüenal, Der	1	1		
7	13321-KBB-900	Cingüenal, Izq	1	1		
8	13380-KBB-900	Espiga, Manivelas	1	1		
*	13380-KCN-300	Espiga, Manivelas	1	1		
9	14311-KN6-931	Engrenaje, Mando, Sincronización	1	1		

E-12

Cingüeñal • Pistón




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
		10	90741-KS4-020	Chaveta Media-Luna, 4 mm	1	1	....	....
		11	91001-KBR-003	Cojinete, Bolas Radial, 28 x 72 x 18	1	1	....	....
		*	91001-KCN-003	Cojinete, Bolas Radial, 28 x 72 x 18	1	1	....	....
		12	91005-KW1-901	Cojinete, Bolas Radial, 6207	1	1	....	....
		*	91001-KBW-940	Cojinete, Bolas Radial, 6207	1	1	....	....
		13	91102-KC6-003	Cojinete A, Biela (Rojo)	18	18	....	....
			91103-KC6-003	Cojinete B, Biela (Azul)	18	18	....	....
			91104-KC6-003	Cojinete C, Biela (Blanco)	18	18	....	....
		14	91105-KW3-003	Pista, Cojinete	1	1	....	....
		15	94601-15000	Grapa, Espiga,Pistón, 15 mm	2	2	....	....

E-13

Transmisión

(94 ~ 97)
(MOTOGEAR)




Artículo de Servício	THLL
Eje Principal, Transmisión (Incluye Piezas Relacionadas)	*4,9
• Eje Secundário, Transmisión (Incluye Piezas Relacionadas) (Cuando se Hace em Mantenimiento de una Unidad Completa el THLL és de 5,1)	
Piñon Dentado, Mando	0,2

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	11108-KW1-900	Comp. Placa Asiento, Cojinete Bolas Radial	1	1		
2	23211-KBB-900	Eje Principal, Transmisión (13D)	1	1		
3	23221-KBB-900	Eje Secundário, Transmisión	1	1		
4	23426-KBB-900	Engrenage Secundário, 1ª (36D)	1	1		
5	23427-KW1-900	Collarín, 16,5 x 19,5 x 9	1	1		
6	23441-KBB-900	Engrenage Principal, 2ª (18D)	1	1		
7	23451-KBB-900	Engrenage Secundário, 2ª (31D)	1	1		
8	23452-KW1-900	Collarín, 20 x 23 x 9	1	1		
9	23461-KBB-900	Engrenage Principal, 3ª (19D)	1	1		
10	23471-KBB-900	Engrenage Secundário, 3ª (24D)	1	1		
11	23481-KBB-900	Engrenage Principal, 4ª (22D)	1	1		
12	23491-KBB-900	Engrenage Secundário, 4ª (22D)	1	1		
13	23501-KBB-900	Engrenage Principal, 5ª (32D)	1	1		
14	23511-KBB-900	Engrenage Secundário, 5ª (26D)	1	1		
15	23801-KK1-010	Piñon Dentado, Mando (13D)	1	1		
16	23811-KR3-600	Placa, Fijación	1	1		
17	90001-KN6-930	Perno, 6 x 16	2	2		
18	90451-107-000	Arandela, Empuje, 15 mm	2	2		
19	90452-437-000	Arandela, Empuje, 16,5 mm	1	1		
20	90454-107-000	Arandela A, Empuje, 20 mm	2	2		

E-13


Transmisión
(94 ~ 97)
(MOTOGEAR)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		21	90455-107-000	Arandela A, Langueta, 20 mm	3	3	....	....
		22	90605-200-000	Anillo, Sujeción, 20 mm	3	3	....	....
		23	91015-KK6-003	Cojinete, Bolas Radial, 6202U	2	2	....	....
		24	91201-030-025	Sello, Aceite, 20 x 34 x 7	1	1	....	....
			91201-030-033	Sello, Aceite, 20 x 34 x 7	1	1	....	....
		25	93101-06010-0A	Perno Hex., 6 x 10	2	2	....	....
		26	96100-60040-00	Cojinete, Bolas Radial, 6004	1	1	....	....
		27	96100-62040-00	Cojinete, Bolas Radial, 6204	1	1	....	....

E-13.1

Transmisión
(CIAP)
(Período 97 ~ 99)




Artículo de Servício	THLL
Eje Principal, Transmisión (Incluye Piezas Relacionadas)	*4,9
• Eje Secundário, Transmisión (Incluye Piezas Relacionadas) (Cuando se Hace em Mantenimiento de una Unidad Completa el THLL és de 5,1)	
Piñon Dentado, Mando	0,2

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	11108-KW1-900	Comp. Placa Asiento, Cojinete Bolas Radial	1	1		
2	23211-KBB-900	Eje Principal, Transmisión (13D)	1	1		
3	23221-KBB-900	Eje SEcundário, Transmisión	1	1		
4	23426-KBB-900	Engrenage Secundário, 1ª (36D)	1	1		
5	23427-KW1-900	Collarín, 16,5 x 19,5 x 9	1	1		
6	23441-KBB-900	Engrenage Principal, 2ª (18D)	1	1		
7	23451-KBB-900	Engrenage Secundário, 2ª (31D)	1	1		
8	23452-KW1-900	Collarín, 20 x 23 x 9	1	1		
9	23461-KBB-900	Engrenage Principal, 3ª (19D)	1	1		
10	23471-KBB-900	Engrenage Secundário, 3ª (24D)	1	1		
11	23481-KBB-900	Engrenage Principal, 4ª (22D)	1	1		
12	23491-KBB-900	Engrenage Secundário, 4ª (22D)	1	1		
13	23501-KBB-900	Engrenage Principal, 5ª (27D)	1	1		
14	23511-KBB-900	Engrenage Secundário, 5ª (23D)	1	1		
15	23801-KCN-000	Piñon Dentado, Mando (13D)	1	1		
16	23811-KR3-600	Placa, Fijación	1	1		
17	90001-KN6-930	Perno, 6 x 16	2	2		
18	90451-107-000	Arandela, Empuje, 15 mm	2	2		
19	90452-437-000	Arandela, Empuje, 16,5 mm	1	1		
20	90454-107-000	Arandela A, Empuje, 20 mm	2	2		

E-13.1


Transmisión
(CIAP)
(Período 97 ~ 99)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		21	90455-107-000	Arandela A, Langueta, 20 mm	3	3		
		22	90605-200-000	Anillo, Sujeción, 20 mm	3	3		
		23	91015-KK6-003	Cojinete, Bolas Radial, 6202U	2	2		
		24	91201-030-025	Sello, Aceite, 20 x 34 x 7	1	1		
			91201-030-033	Sello, Acceite, 20 x 34 x 7	1	1		
		25	93101-06010-0A	Perno Hex., 6 x 10	2	2		
		26	96100-60040-00	Cojinete, Bolas Radial, 6004	1	1		
		27	96100-62040-00	Cojinete, Bolas Radial, 6204	1	1		

E-14

Tambor de Cambio • Eje de Cambio de Velocidades




Artículo de Servício	THLL
Horquilla, Cambio Velocidades (Una o Todas)	*4,5
Tambor, Cambio Velocidades	*5,0
Leva, Cambio Velocidades	1,2
Comp. Obturador, Tambor Cambio Velocidades (Incluye Piezas Relacionadas)	0,8
Comp. Eje, Cambio Velocidades (Incluye Piezas Relacionadas)	0,9

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
1	24211-KW1-900	Horquilla, Cambio Velocidades Der	1	1		
2	24221-KBB-900	Horquilla, Cambio Velocidadesv Izq	1	1		
3	24231-KW1-900	Horquilla, Cambio Velocidades Central	1	1		
4	24241-KY0-890	Eje, Horquilla, Cambio Velocidades	1	1		
*	24241-KCS-650	Eje, Horquilla, Cambio Velocidades	1	1		
5	24301-KBB-900	Tambor Cambio, Velocidades	1	1		
6	24411-107-013	Leva, Cambio Velocidades	1	1		
*	24411-KCN-000	Leva, Cambio Velocidades	1	1		
7	24430-KW1-900	Comp. Obturador, Tambor Cambio Velocidades	1	1		
8	24435-KBB-900	Resorte, Obturador Velocidades	1	1		
9	24610-107-760	Comp. Eje, Cambio Velocidades	1	1		
10	24621-107-760	Placa, Cambio Velocidades	1	1		
11	24631-107-000	Resorte, Placa, Cambio Velocidades	1	1		
12	24651-107-000	Resorte, Retorno, Cambio Velocidades	1	1		
13	35753-KG2-951	Rotor, Interruptor Neutro	1	1		
14	90023-KW1-900	Perno, Hex., Obturador, Tambor Cambio Velocidades	1	1		
15	90408-KW1-900	Arandela, 6 mm	1	1		
16	90451-001-000	Arandela, 14 mm	2	2		
17	91008-HB5-003	Cojinete, 22 x 28 x 12	1	1		
18	92101-06025-0A	Perno Hex., 6 x 25	1	1		

E-14


Tambor de Cambio
• Eje de Cambio de Velocidades



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		19	94510-12000	Grapa Circular Externo, 12 mm	1	1	....	....
		20	94510-14000	Grapa Circular Externo, 14 mm	1	1	....	....
		21	96220-40100	Rodillo, 4 x 10	1	1	....	....

E-15

Carburador




Artículo de Servício	THLL
Juegos, Agujas Surtidor	0,9
Juego, Flotador	0,6
• Comp. Válvula Acelerador	
• Surtidor Principal	
Juego, Tapa Superior	0,4
• Juego, Cámara Flotador	
Juego Brazo A, Articulación	0,8
• Brazo Articulación	
Juego, Diafragma, Bomba	0,5
Juego de Válvula, Corte de Aire	0,3
Ens. Carburador	0,7
• Juego, Válvula Acelerador	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	16010-428-671	Juego Empaquetadura	1	1	....	....
2	16012-KBB-900	Juego, Agujas Surtidor	1	1	....	....
3	16013-439-921	Juego, Flotador	1	1	....	....
4	16014-KZ1-670	Juego, Tapa Superior	1	1	....	....
5	16015-KB7-901	Juego, Cámara Flotador	1	1	....	....
6	16016-393-701	Juego, Tornillo A	1	1	....	....
7	16018-428-671	Juego Brazo A, Articulación	1	1	....	....
8	16021-KB7-901	Juego Diafragma, Bomba	1	1	....	....
9	16032-KBB-900	Juego, Varilla, Acelerador	1	1	....	....
10	16048-KB7-901	Juego, de Válvula, Corte de Aire	1	1	....	....
11	16100-KBB-900	Ens., Carburador	1	1	....	....
*	16100-KBB-950	Ens., Carburador	1	1	....	W000001 ~
12	16111-KBB-900	Juego, Válvula Acelerador	1	1	....	....
13	16124-KBB-900	Tornillo, Limitador	1	1	....	....
14	16155-397-971	Comp. Válvula Acelerador	1	1	....	....
15	16165-KBB-900	Pulverizador	1	1	....	....
16	16168-382-014	Agarradera, Surtidor	1	1	....	....
17	16198-KBB-900	Tubo	1	1	....	....
18	93600-05010-1H	Tornillo-Arandela, 5 x 10	1	1	....	....
19	93892-03008-18	Tornillo-Arandela, 3 x 8	2	2	....	....

E-15


Carburador



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
		20	93892-04008-18	Tornillo-Arandela, 4 x 8	1	1		
		21	93892-04012-18	Tornillo-Arandela, 4 x 12	5	5		
		22	93892-04014-18	Tornillo-Arandela, 4 x 14	2	2		
		23	93892-04016-18	Tornillo-Arandela, 4 x 16	3	3		
		24	93892-05010-18	Tornillo-Arandela, 5 x 10	1	1		
		25	95002-02650	Presilla B 6,5, Tubo	2	2		
			95002-02659	Presilla B 6,5, Tubo	2	2		
		26	95005-35360-50	Tubo	1	1		
		27	99101-393-1250	Surtidor Principal # 125	1	1		
		28	99103-440-0420	Surtidor Marcha Lenta # 42	1	1		

F-1

Faro
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL
Ens. Faro	0,2
• Lente, Faro	
• Ens. Caja, Faro	
Lámpara, Faro	0,1

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	33100-KBB-900	Ens. Faro	1	–		
	33100-KBB-901	Ens. Faro	1	–		
2	33103-KBB-900	Perno Ajustador, Faro	1	–		
3	33107-KBB-900	Reborde, Ajustador, Faro	1	–		
4	33112-KBB-900	Cubierta de Goma	1	–		
	33112-KBB-901	Cubierta de Goma	1	–		
5	33117-KA2-003	Tuerca, Ajustador Faro	1	–		
6	33120-KBB-900	Lente, Faro	1	–		
	33120-KBB-901	Lente, Faro	1	–		
7	34901-KW8-900	Lámpara, Faro (12 V, 35/35 W)	1	–		
8	50142-437-970	Cojin, Ens. Caja Faro	2	–		
9	61300-KBB-901ZB	Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	1	–		~RRR01810
	61300-KBB-901ZC	Ens. Caja Faro. *NH-1* Negro	1	–		~RRR01810
	61300-KBB-910ZA	Ens. Caja Faro *R-134* Rojo Fighting	1	–		RRS00001~SRS03679
	61300-KBB-910ZB	Ens. Caja Faro *PB 264* Azul Camboriú	1	–		RRS00001~SRS03679
10	61300-KBB-930ZA	Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	1	–		SRT00001~TTR005203
	61300-KBB-930ZB	Ens. Caja Faro *R-134* Rojo Fighting	1	–		SRT00001~TTR005203
	61300-KBB-930ZC	Ens. Caja Faro *P-4* Azul Abrolhos	1	–		SRT00001~TTR005203
11	61300-KBB-940ZA	Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	1	–		VTR000001~VVR011896
	61300-KBB-940ZB	Ens. Caja Faro *R-134* Rojo Fighting	1	–		VTR000001~VVR011896
	61300-KBB-940ZC	Ens. Caja Faro *P-4* Azul Abrolhos	1	–		VTR000001~VVR011896

F-1

Faro
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		12	61300-KBB-950ZA	Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	1	–		WVR000001 ~ WWR007626
			61300-KBB-950ZB	Ens. Caja Faro *P-35R* Purpura Grumari	1	–		WVR000001 ~ WWR007626
		13	61300-KBB-960ZA	Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	1	–		XWR000001 ~ XR011071
			61300-KBB-960ZB	Ens. Caja Faro *P-35R* Purpura Grumari	1	–		XWR000001 ~ XR011071
		14	61300-KBB-970ZA	Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	1	–		YR000001 ~ YR020764
			61300-KBB-970ZB	Ens. Caja Faro *NH-1* Negro	1	–		YR000001 ~ YR020764
		*15	61300-KBB-890ZA	Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	1	–		1R000001 ~
		*	61300-KBB-890ZB	Ens. Caja Faro *NH-1* Negro	1	–		1R000001 ~
		*	61300-KBB-890ZC	Ens. Caja Faro *R-206* Rojo Maceió	1	–		1R000001 ~
		16	61302-KBB-900	Cojín, Caja Faro	1	–		
		17	80101-165-000	Cojín, Fixación, Caja Faro	2	–		
		18	90001-961-670	Arandela, Ajustador, Faro	2	–		
		19	90286-147-670	Arandela, Ajustador, Faro	1	–		
		20	93901-34210	Perno, 4 x 10	2	–		
		21	96001-06018-00	Perno, 6 x 18	2	–		

4

F-1.1

Faro
(NX200)




Artículo de Servício	THLL
Ens., Faro	0,2
• Comp. de Casquillo	
• Lámpara, Faro	
• Lámpara, Posición	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	33100-KW8-901	Ens. Faro	–	1		
2	33102-MG2-000	Empaquetadura, Faro	–	1		
3	33105-KW8-900	Lente, Faro	–	1		
4	33112-KW8-900	Cubierta de Goma	–	1		
5	33150-KV2-900	Comp. de Caquillo, Iluminación	–	1		
* 6	33905-371-601	Cojin, Casquillo Iluminación	–	1		
7	34901-KW8-900	Lámpara, Faro (12V, 35/35W)	–	1		
8	34903-388-611	Lámpara, Posición (12V, 4W)	–	1		
9	95701-08012-00	Perno, 8 x 12	–	2		

F-2

Instrumentos
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL
Velocímetro, Conj.	0,3
• Comp. de Casquillo Cable, Velocímetro	0,2
• Soporte, Velocímetro Cable Interior Velocímetro	0,1

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série	
1	34908-GA7-701	Lámpara, Instrumentos (12 V, 3,4 W)	3	–	....	....	....
2	34908-MB9-871	Lámpara, Instrumentos (12 V, 1,7 W)	1	–	....	....	....
3	37200-KBB-901	Ens. Velocímetro	1	–	....	....	....
4	37223-KBB-901	Comp. de Casquillo	1	–	....	....	....
5	37243-MG2-000	Cojin, Velocímetro	2	–	....	....	....
6	37618-MB2-008	Cubierta, Alambraje, Velocímetro	2	–	....	....	....
7	44830-KW8-900	Cable Velocímetro	1	–	....	....	....
8	44831-KW8-900	Cable, Interior Velocímetro	1	–	....	....	....
9	61317-KBB-900	Soporte Velocímetro	1	–	....	....	....
10	94021-06000-0S	Tuerca Ciega, 6 mm	2	–	....	....	....
11	94103-06000	Arandela, Sencilla, 6 mm	2	–	....	....	....
12	95701-06016-00	Perno, 6 x 16	2	–	....	....	....

F-2.1

Instrumentos
(NX200)




Artículo de Servicio	THLL
Ens. Velocímetro	0,4
• Soporte, Instrumentos	
• Comp. de Casquillo	
• Ens. Alambraje	
Ens. Tacómetro	
Ens. Cable Tacómetro	0,2
• Ens. Cable Velocímetro	
Cable, Interior, Tacómetro	0,1
• Cable, Interior, Velocímetro	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	19052-KV0-000	Cojin, Instrumentos	–	2		
2	33712-KT1-670	Goma, Instrumentos	–	2		
3	34908-GE0-701	Lámpara, Instrumentos (12 V, 2 W)	–	1		
4	34908-MB0-003	Lámpara, Instrumentos (12 V, 3 W)	–	4		
5	37100-KBZ-900	Ens. Instrumentos	–	1		
6	37200-KW8-901	Ens. Velocímetro	–	1		
7	37206-KW8-900	Cojin, 6,3 x 13,5	–	4		
8	37212-KBZ-900	Soporte, Instrumentos	–	1		
9	37226-KBZ-900	Comp. Casquilllo, Instrumentos	–	1		
10	37227-KBZ-900	Ens. Alambraje, Instrumentos	–	1		
11	37242-MG2-000	Cojin, Velocímetro	–	1		
12	37243-MG2-000	Cojin, Velocímetro	–	4		
13	37250-KBZ-901	Comp.,Tacómetro	–	1		
14	37252-MG2-000	Cojin, Tacómetro	–	1		
15	37260-KW8-900	Cable, Tacómetro	–	1		
16	37261-KB9-000	Cable, Interior Tacómetro	–	1		
17	44830-KY7-000	Cable, Velocímetro	–	1		
	44830-KW8-900	Cable, Velocímetro	–	1		(Série Especial)
18	44831-KV2-900	Cable, Interior Velocímetro	–	1		
19	90301-KW8-900	Tuerca, Ciega, 6 mm	–	4		

F-2.1


Instrumentos
(NX200)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		20	91405-671-000	Presilla, Alambraje Instrumentos	–	1		
		21	96001-06018-07	Perno, 6 x 18	–	2		

F-3

Palancas • Cables • Interruptores
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL
Cable Comp., Acelerador (Una o Todas)	0,5
• Interruptor, Luz Intermitente	
Cable, Comp., Estrangulador	0,3
• Ens. Interruptor, Parada Motor	
• Tubo Empuñadura Der.	
Cable Comp. Embrague	0,2
• Empuñadura Der.	
• Caja, Acelerador, Inferior	
• Soporte, Palanca, Izq.	
Interruptor Embrague	0,1
• Empuñadura Izq.	
• Palanca Comp., Embrague	
• Protector Palanca Embrague	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	17910-KBB-900	Cable Comp. A, Acelerador	1	–		
2	17913-KB7-000	Caja, Cable Acelerador	1	–		
3	17920-KBB-900	Comp. Cable B, Acelerador	1	–		
4	17950-KBB-900	Cable Comp. Estrangulador	1	–		
5	22870-KBB-900	Cable Comp. Embrague	1	–		
6	35130-KBB-900	Ens. Interruptor, Parada Motor	1	–		
7	35200-KBB-900	Interruptor, Luz Intermitente	1	–		
8	35330-MK5-003	Interruptor, Embrague	1	–		
9	53141-429-000	Tubo, Empuñadura, Izq.	1	–		
10	53165-MK5-010	Empuñadura, Der.	1	–		
11	53166-MK5-010	Empuñadura, Izq.	1	–		
12	53167-KAS-900	Caja, Acelerador, Superior	1	–		
13	53168-KAS-900	Caja, Acelerador, Inferior	1	–		
14	53169-KB7-000	Deslizador, Cable Acelerador	1	–		
15	53172-KS5-700	Soporte, Palanca Izq.	1	–		
16	53174-KE1-000	Fijador, Izq. Soporte Palanca	1	–		
17	53177-KW8-900	Cubierta, Palanca Izq.	1	–		
18	53178-MG7-003	Palanca, Embrague	1	–		
19	53181-KN5-670	Placa, Fijación, Protector	1	–		

F-3


Palancas • Cables • Interruptores
(XR200R)



Artículo de Servicío	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
		20	53185-KW8-900ZC	Protector, Palanca, Embrague *NH-1* Negro..........................	1	–	....	~RRR01810
			53185-KW8-900YA	Protector, Palanca, Embrague*NH-1* Negro (Viendas Suspensas) ..	1	–	....	~RRR01810
			53185-KW8-900ZA	Protector, Palanca, Embrague *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	RRS00001~VVR011896
			53185-KW8-900YB	Protector, Palanca, Embrague *R-134* Rojo Fighting (Viendas Suspensas)	1		....	RRS000001~VVR011896
			53185-KW8-900ZK	Protector, Palanca, Embrague *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	~VVR011896
			53185-KW8-900YC	Protector, Palanca, Embrague *P-4* Azul Abrolhos (Viendas Suspensas)	1		....	~VVR011896
			53185-KW8-900ZD	Protector, Palanca, Embrague *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	SRT00001~VVR011896
			53185-KBB-950ZA	Protector, Palanca, Embrague *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	WVR000001~
			53185-KBB-950ZB	Protector, Palanca, Embrague *P-35R* Purpura Grumari	1	–	....	WVR000001~XR011071
			53185-KBB-950ZC	Protector, Palanca, Embrague *NH-1* Negro.........................	1	–	....	YR000001~YR020764
		*	53185-KBB-950ZF	Protector, Palanca, Embrague *R-206* Rojo Maceió	1	–	....	1R000001~
		21	53192-268-000	Perno, Reglage, Cable Embrague..	1	–	....	....
		22	61311-KBB-900	Soporte, Estrangulador..	1	–	....	....
		23	88110-KBB-900	Espejo Retrovisor (Viendas Suspensas)................................	2	–	....	....
		24	88210-KBB-900	Espejo Retrovisor	2	–	....	....
		25	88113-KBA-900	Soporte, Espejo, Retrovisor	2	–	....	....
		26	90113-KW8-900	Perno, Pivote Palanca	1	–	....	....
		27	90127-KF0-770	Buje, 6 x 4	1	–	....	....
		28	90301-KBA-900	Tuerca, Traba..	2	–	....	....
		29	90321-315-670	Tuerca, Fijación..	1	–	....	....
		30	90650-KW3-000	Presilla, Fijación	4	–	....	....
		31	93500-04032-0G	Perno, 4 x 32	1	–	....	....
		32	93500-04045-0G	Perno, 4 x 45	1	–	....	....

F-3


Palancas • Cables • Interruptores
(XR200R)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
		33	93500-05016-0G	Perno, 5 x 16	2	–		
		34	93500-05018-0G	Perno, 5 x 18	2	–		
		35	93500-05020-0G	Perno, 5 x 20	2	–		
		36	93894-05010-17	Tornillo, Arandela, 5 x 10	1	–		
		37	93901-32320	Perno, Auto Trabante, 3 x 12	1	–		
		38	94050-06000	Tuerca, Reborde, 6 mm	1	–		
		39	94050-10070	Tuerca, Reborde, 10 mm	2	–		
		40	94111-03000	Arandela, 3 mm	1	–		

F-3.1

Palancas • Cables • Interruptores
(NX200)




Artículo de Servício	THLL
Comp. Cable A	0,6
• Comp., Cable B Acelerador	
Comp. Cable Estrangulador	0,3
• Tubo Interno Empuñadura Der.	
Cable Comp. Embrague	0,2
• Empuñadura Der.	
• Soporte Palanca Izq.	
Ens. Interruptor	0,4
Ens. Interruptor Luz Intermitente	0,5
Interruptor Embrague	0,1
• Empuñadura Izq.	
• Cubierta, Superior Acelerador	
• Cubierta, Inferior, acelerador	
• Palanca, Embrague	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	17910-KBZ-900	Comp. Cable A, Acelerador	–	1		
2	17913-KB7-000	Cubierta, Cable, Acelerador	–	1		
3	17920-KBZ-900	Comp. Cable B, Acelerador	–	1		
4	17950-KBB-900	Comp. Cable, Estrangulador	–	1		
5	17952-KW8-900	Soporte, Cable Estrangulador	–	1		
6	22870-KBZ-900	Comp. Cable, Embrague	–	1		
*	22870-KBZ-950	Comp. Cable, Embrague	–	1		
7	35130-KBZ-900	Ens. Interruptor Faro	–	1		
8	35200-KBZ-900	Ens. Interruptor Luz Intermitente	–	1		
9	35330-MK5-003	Ens. Interruptor Embrague	–	1		
10	53141-429-000	Tubo Interno Empuñadura Der.	–	1		
11	53165-MK5-010	Empuñadura Der.	–	1		
12	53166-MK5-010	Empuñadura Izq.	–	1		
13	53167-KAS-900	Cubierta, Superior, Acelerador	–	1		
14	53168-KAS-900	Cubierta, Inferior, Acelerador	–	1		
15	53169-KB7-000	Deslizador, Cable Acelerador	–	1		
16	53172-KS5-700	Soporte, Palanca Izq. Embrague	–	1		
17	53174-KE1-000	Fijador Izq., Soporte Palanca	–	1		
18	53177-KS5-900	Cubierta, Palanca Izq., Embrague	–	1		
19	53178-MG7-003	Palanca, Izq., Embrague	–	1		

F-3.1


Palancas • Cables • Interruptores
(NX200)



Artículo de Servicio	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		20	53192-268-000	Perno, Reglage, Cable Embrague	–	1		
		*21	88110-KBZ-900	Espejo, Retrovisor Der. (Viendas Suspensas)	–	1		~SRS06054
			88210-KBZ-900	Espejo, Retrovisor Der.	–	1		SRT00001~TTR006151
		22	88110-KBZ-940	Espejo, Retrovisor Der. (Viendas Suspensas)	–	1		VTR000001~
		23	88113-KBA-900	Soporte, Espejo Retrovisor	–	2		
		*24	88120-KBZ-900	Espejo, Retrovisor, Izq. (Viendas Suspensas)	–	1		~SRS06054
			88220-KBZ-900	Espejo, Retrovisor, Izq.	–	1		SRT00001~TTR006151
		25	88120-KBZ-940	Espejo, Retrovisor, Izq. (Viendas Suspensas)	–	1		VTR000001~
		26	90113-KR8-700	Perno, Pivote Palanca	–	1		
		27	90301-KBA-900	Tuerca, Traba	–	2		
		28	90321-315-670	Tuerca, Fijación	–	1		
		29	90650-KW3-000	Tuerca, Fijación	–	4		
		30	93500-04032-0G	Perno, Alomado, 4 x 32	–	1		
		31	93500-04045-0G	Perno, Alomado, 4 x 45	–	1		
		32	93500-05016-0G	Perno, Alomado, 5 x 16	–	2		
		33	93500-05018-0G	Perno, Alomado, 5 x 18	–	2		
		34	93500-05020-0G	Perno, Alomado, 5 x 20	–	2		
		35	93901-32320	Perno,Auto Trabante, 3 x 12	–	1		
		36	94050-06000	Tuerca, Reborde, 6 mm	–	1		

F-3.1

Palancas • Cables • Interruptores
(NX200)




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		37	94050-10070	Tuerca, Reborde, 10 mm	–	2		
		38	94111-03000	Arandela, 3 mm	–	1		

F-4

Cilindro Maestro del Freno Delantero

(XR200R)




Artículo de Servício	THLL
Ens. Interruptor, Luz de Freno Del.	0,1
• Diafragma	
• Comp. Palanca, Freno Del.	
• Protector, Palanca Freno	
Manguera Superior, Freno Del.	0,4
• Ens. Cilindro Maestro Freno Delantero	
• Juego, Cilindro Maestro	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	35340-MA5-671	Ens. Interruptor, Luz de Freno Del.	1	–		
2	45125-KBB-901	Manguera Superior, Freno Del.	1	–		
3	45504-410-003	Cubierta, Cilindro Maestro	1	–		
4	45510-KBB-305	Ens., Cilindro Maestro Del Freno Delantero	1	–		
5	45513-KV2-900	Tapa Deposito Aceite	1	–		
6	45517-166-006	Soporte, Cilindro Maestro	1	–		
7	45518-MG3-016	Separador Comp.	1	–		
8	45520-MG7-006	Diafragma	1	–		
9	45521-HA2-006	Placa, Diafragma	1	–		
10	45530-KJ1-701	Juego, Cilindro Maestro	1	–		
11	53175-KV2-900	Comp. Palanca, Freno Del.	1	–		
12	53180-KV2-900ZB	Protector, Palanca, Freno *NH-1* Negro	1	–		~RRR01810
	53180-KV2-900ZJ	Protector, Palanca, Freno *P-4* Azul Abrolhos	1	–		VTR000001~VVR011896
	53180-KV2-900ZC	Protector, Palanca, Freno *R-134* Rojo Fighting	1	–		RRS00001~VVR011896
			1	–		VTR000001~VVR011896
	53180-KV2-900ZE	Protector, Palanca, Freno *NH-196* Blanco Ross	1	–		SRT00001~VVR011896
			1	–		VTR000001~
	53180-KV2-900ZP	Protector, Palanca, Freno, *P-35R* Purpura Grumari	1	–		WVR000001~XR011071
*	53180-KV2-900ZM	Protector, Palanca, Freno, *R-206* Rojo Maceió	1	–		1R000001~
	53180-KV2-900ZB	Protector, Palanca, Freno, *NH-1* Negro	1	–		YR000001~
13	90113-KF0-770	Perno, Pivote Palanca Freno	1	–		
14	90127-KF0-770	Buje, 6 x 4	1	–		

F-4


Cilindro Maestro del Freno Delantero
(XR200R)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
		15	90145-961-010	Perno, Aceite, 10 x 22	2	–	....	VTR000001 ~ VVR010953
		*	90145-MS9-611	Perno, Aceite, 10 x 21	1	–	....	WVR000001 ~
		16	90545-300-000	Arandella, Perno Aceite	4	–	....	....
		17	90651-MA5-671	Anillo, Retención	1	–	....	....
		18	93600-04012-1G	Tornillo-Alomado, 4 x 12	2	–	....	....
		19	93893-04012-17	Tornillo-Alomado, 4 x 12	1	–	....	....
		20	94050-06000	Tuerca, Reborde, 6 mm	1	–	....	....
		21	96001-06022-07	Tuerca, Reborde, 6 x 22	2	–	....	....

F-4.1

Cilindro Maestro del Freno Delantero
(NX200)




Artículo de Servício	THLL
Ens. Interruptor, Luz de Freno Del.	0,1
• Diafragma	
• Comp. Palanca, Freno Del.	
Manguera Superior, Freno Del	0,4
Tubo Superior Freno	
(Agregue 0,1 por Unidad)	
• Ens. Cilindro Maestro Freno Delantero	
• Juego, Cilindro Maestro	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
1	35340-MA5-671	Ens. Interruptor, Luz de Freno Felantero	–	1		
2	45125-KBZ-901	Manguera, Superior de Freno Delantero	–	1		
3	45126-KBZ-901	Manguera, Inferior de Freno Delantero	–	1		
4	45135-KW8-910	Tubo Superior, Freno	–	1		
5	45460-KW8-900	Ens. Soporte Manguera Freno	–	1		
6	45504-410-003	Cubierta, Cilindro Maestro	–	1		
7	45510-KBZ-305	Ens., Cilindro Maestro Del Freno Delantero	–	1		
8	45513-KV2-900	Tapa, Deposito Aceite	–	1		
9	45517-166-006	Soporte, Cilindro Maestro	–	1		
10	45518-MG3-016	Separador, Comp	–	1		
11	45520-MG7-006	Diafragma	–	1		
12	45521-HA2-006	Placa, Diafragma	–	1		
13	45530-KJ1-701	Juego, Cilindro Maestro	–	1		
14	53175-KV2-900	Comp. Palanca, Freno Del	–	1		
15	53176-KJ1-701	Tapa, Palanca Derecha	–	1		
16	90114-KE2-780	Perno, Pivote Palanca Freno	–	1		
	90114-KBZ-900	Perno, Pivote Palanca Freno	–	1		
17	90145-961-010	Perno, Aceite, 10 x 22	–	1		
*	90145-MS9-611	Perno, Aceite, 10 x 22	–	1		
18	90545-300-000	Arandela, Perno Conexión	–	3		

F-4.1


Cilindro Maestro del Freno Delantero
(NX200)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		(18)	90545-300-000	Arandela, Perno Aceite	–	3		
		19	90651-MA5-671	Anillo, Retención	–	1		
		20	93600-04012-1G	Tornillo, Alomado, 4 x 12	–	2		
		21	93893-04012-17	Tornillo, 4 x 12	–	1		
		22	94050-06000	Tuerca, Reborde, 6 mm	–	1		
		23	96001-06010-07	Perno, Reborde, 6 x 10	–	2		
		24	96001-06022	Perno, Reborde, 6 x 22	–	2		

F-5

Tubo de Manubrio • Puente Superior
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL
Juego, Llaves.	0,7
Ens. Interruptor Encendido e Bloqueador.	0,5
• Base, Contacto Comp.	
• Puente Superior, Tubo Manubrio	
Tubo Manubrio de Dirección	0,4
Soporte Inferior, Tubo Manubrio	0,2
(Agregue 0,1 por Unidad)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	35010-KBB-900	Juego, Llaves.	1	–		
2	35100-KBB-900	Ens. Interruptor Encendido e Bloqueador	1	–		
3	35101-KBB-900	Basa, Contacto Comp.	1	–		
4	35105-MG9-681	Tapa, Inferior Interruptor	1	–		
5	35121-KW8-920	Llave	1	–		
6	45466-KA4-000	Guía, Cable de Freno	1	–		
7	45469-KBB-900	Ens. Guia, Manguera de Freno	1	–		
8	53100-KBB-900	Tubo, Manubrio de Dirección	1	–		~ SRS03679
	53100-KBB-930ZA	Tubo, Manubrio de Dirección, *NH-196* Blanco Ross	1	–		SRT00001 ~
	53100-KBB-930ZB	Tubo, Manubrio de Dirección, *NH-105* Negro Fosco	1	–		SRT00001 ~ VVR011896
	53100-KBB-930ZC	Tubo, Manubrio de Dirección, *NH-146M* Ceniza Metálica	1	–		WVR000001 ~
9	53132-KBB-900	Soporte Inferior, Tubo Manubrio	2	–		
	53132-KBB-950	Soporte Inferior, Tubo Manubrio	2	–		
10	53133-237-680	Cojin, Tubo Manubrio	4	–		
11	53208-KCH-900	Tapa, Varilla Dirección	1	–		SRT00001~
12	53230-KBB-900	Puente Superior, Tubo Manubrio	1	–		
	53230-KBB-950	Puente Superior, Tubo Manubrio	1	–		
13	61313-KBB-900	Soporte Der., Quilla Del	1	–		
14	61314-KBB-900	Soporte Isq., Quilla Del	1	–		
15	61315-KBB-900	Soporte Der., Luz Intermitente Del	1	–		

20.10.99

F-5


Tubo de Manubrio
• Puente Superior
(XR200R)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		16	61316-KBB-900	Soporte Izq., Luz Intermitente Del.	1	–		
		17	90103-KB7-000	Perno, Reborde, 8 x 45	4	–		
		18	90105-KBB-900	Perno, Fijación	2	–		
		19	90111-362-000	Perno, Reborde, 8 x 36	4	–		
		20	90304-415-000	Tuerca, Varilla Dirección	1	–		~SRS03679
		21	90304-425-000	Tuerca, Varilla Dirección	1	–		SRT00001~
		22	90309-KF0-003	Tuerca, 8 mm	2	–		
		23	90503-425-000	Arandela, Tubo Manubrio	1	–		
		24	90535-292-000	Arandela, Cojin, Tubo Manubrio	2	–		
		25	91058-MG9-681	Abrazadera	1	–		
		26	91059-MK4-601	Tornillo-Alomado, 3 x 16	3	–		
		27	95014-22200	Soporte Superior B2, Tubo Manubrio (Viendas Suspensas)	2	–		
		*	53131-KBB-950ZA	Soporte Superior B2, Tubo Manubrio, *NH-146M* Ceniza Metálica	2	–		
		28	95701-06010-07	Perno, 6 x 10	2	–		

F-5.1

Tubo de Manubrio
• Puente Superior
(NX200)




Artículo de Servício	THLL
Juego, Llaves.	0,9
Ens. Interruptor Encendido e Bloqueador.	0,6
• Puente, Superior, Tubo Manubrio	
Base, Contacto, Comp	0,5
• Tubo, Manubrio de Dirección	
Soporte Inferior, Tubo, Manubrio	0,2
(Agregue 0,1 por Unidad)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série	
1	35010-KBZ-900	Juego, Llaves	–	1			
2	35100-KBZ-900	Ens. Interruptor Encendido e Bloquedor.	–	1			
3	35101-KBZ-900	Base, Contacto Comp	–	1			
4	35105-MG9-681	Tapa, Inferior Interruptor	–	1			
5	35121-KW8-920	Llaves	–	1			
6	37312-KB7-008	Goma, Interruptor	–	1			
7	37622-KW8-901	Tapa, Interruptor	–	1			
8	37623-KW8-900	Cojin, Tapa, Interruptor	–	1			
9	45460-KBZ-900	Presilla Comp., Manguera, Freno	–	1			
10	53100-KBZ-900	Tubo, Manubrio de Dirección	–	1			
11	53132-KBB-900	Soporte Inferior, Tubo Manubrio	–	2			
12	53133-237-680	Cojin, Tubo Manubrio	–	4			
*13	53208-KCH-900	Tapa Varilla Dirección	–	1		SRT00001 ~	
14	53230-KBZ-900	Puente Superior, Tubo Manubrio	–	1			
15	90105-KBB-900	Perno, Fijación	–	2			
16	90111-362-000	Perno Reborte, 8 x 36	–	4			
17	90304-415-000	Tuerca, Varilla Dirección	–	1			~ SRS06054
*18	90304-425-000	Tuerca, Varilla	–	1		SRT00001 ~	
19	90309-KF0-003	Tuerca, 8 mm	–	2			
20	90503-425-000	Arandela, Tubo Manubrio	–	1			

F-5.1


Tubo de Manubrio
• Puente Superior
(NX200)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série	
		21	90535-292-000	Arandela, Cojin, Tubo de Manúbrio	–	2	....	....	....
		22	91058-MG9-681	Abrazadera	–	1	....	....	....
		23	91059-MK4-601	Tornillo-Alomado, 3 x 16	–	3	....	....	....
		24	95014-22200	Soporte Superior B2, Tubo Manúbrio	–	2	....	....	....
		*	53131-KBB-950ZA	Soporte, Superior B2, Tubo Manúbrio, *NH-146M* Ceniza Metálica (Viendas Suspensas)	–	2	....	WVR000001~	
		25	95701-08045-07	Perno, 8 x 45	–	4	....	....	....

F-6

Varilla de Dirección
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL
Comp. Varilla Dirección.	1,1
Tuerca, Varilla Dirección	0,4
Cojinete, Superior Tubo	1,0
(Una o Todas)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série	
1	45465-KBB-900	Abrazadera, Cable Velocímetro	1	–			
2	45466-KA4-000	Guía Interno, Cable	1	–			
3	45468-KBB-900	Guía Inferior, Manguera Freno	1	–			
4	53200-KBB-900	Comp. Varilla Dirección.	1	–			~VVR010953
	53200-KBB-950	Comp. Varilla Dirección	1	–		WVR000001~	
5	53214-KA4-701	Guardapolvo, Varilla, Dirección	1	–			
6	53220-KA2-000	Comp. Tuerca Superior, Varilla Dirección	1	–			
7	61318-KBB-900	Soporte, Inferior Caja	1	–			
	61318-KFC-900	Soporte, Inferior Caja	1	–			
8	90086-444-000	Perno, Reborde, 10 x 45	1	–			
9	90103-KB7-000	Perno, Reborde, 8 x 45	4	–			
10	91015-KV6-003	Cojinete, Varilla Dirección	2	–			
11	95701-06012-00	Perno, Reborde, 6 x 12	1	–			

F-6.1

Varilla de Dirección
(NX200)





Artículo de Servício	THLL
Comp. Varilla Dirección	1,2
Tuerca Varilla Dirección	0,5
Cojinete, Superior, Tubo	1,1
(Una o Todas)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	45464-KY7-000	Presilla A, Manguera Freno	–	1		
2	53200-KW8-900	Varilla de Dirección	–	1		
3	53214-KA4-701	Guardapolvo, Varilla de Dirección	–	1		
4	53220-KA2-000	Tuerca, Varilla Dirección	–	1		
* 5	61120-KY7-000	Placa Guía de Aire	–	1		
6	90116-ME9-000	Perno, 6 mm	–	2		
7	91015-KV6-003	Cojinete, Varilla Dirección	–	2		
8	95701-08040-07	Perno, Reborde, 8 x 40	–	4		

F-7

Parafango Delantero







Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
Soporte, Interno Parafango Delantero	0,1	1	53240-KBZ-900	Soporte, Interno Parafango Delantero	–	1		
• Parafango Delantero			53240-KAS-900	Soporte, Interno Parafango Delantero	–	1		WVR000001 ~
• Guía Aire, Inferior		2	61100-KBZ-900ZA	Parafango Delantero *NH-1* Negro	–	1		~ RRR03565
			61100-KBZ-900ZB	Parafango Delantero *P-4* Azul Abrolhos	–	1		~ RRR03565
			61100-KBZ-900ZC	Parafango Delantero *PB-162* Azul	–	1		RRS00001 ~ SRS06054
			61100-KBZ-900ZD	Parafango Delantero *R-206* Rojo Maceió	–	1		RRS00001 ~ SRS06054
			61100-KBZ-930ZA	Parafango Delantero *R-206* Rojo Maceió	–	1		SRT00001 ~ TTR006151
			61100-KBZ-930ZB	Parafango Delantero *B-151* Azul	–	1		SRT00001 ~ TTR006151
			61100-KBZ-930ZC	Parafango Delantero *R-224* Rojo	–	1		VTR000001 ~ VVR010953
			61100-KBZ-930ZD	Parafango Delantero *P-4* Azul Abrolhos	–	1		VTR000001 ~ VVR010953
			61000-KAS-950ZF	Parafango Delantero *R-235M* Naranja Metálica	–	1		WVR000001 ~ WWR006664
			61000-KAS-950ZG	Parafango Delantero *BG-115M* Verde Metálica	–	1		WVR000001 ~ WWR006664
			61000-KAS-950ZH	Parafango Delantero *P-40R* Violeta Embu	–	1		XWR000001 ~
			61000-KAS-950ZJ	Parafango Delantero *BG-116R* Verde Garopaba	–	1		XWR000001 ~ WWR000001
			61000-KAS-950ZK	Parafango Delantero *R-252R* Rojo Pacaembú	–	1		YR000001 ~
			61000-KAS-950ZL	Parafango Delantero *P-42R* Violeta Pirituba	–	1		YR000001 ~
		*	61000-KAS-950ZK	Parafango Delantero *R-252R* Rojo Pacaembú	–	1		1R000001 ~
		*	61000-KAS-950ZM	Parafango Delantero *BG-126L* Verde Itaunas	–	1		1R000001 ~
		3	61100-KN5-670ZD	Parafango Delantero *NH-1* Negro	1	–		~ RRR01810
			61100-KN5-670ZH	Parafango Delantero *NH-196* Blanco Ross	1	–		~ RRR01810
		*			1	–		YR000001 ~
					1	–		SRT00001 ~
			61100-KN5-670ZC	Parafango Delantero *R-134* Rojo Fighting	1	–		RRS00001 ~ VVR011896
			61100-KN5-670ZM	Parafango Delantero *PB-264* Azul	1	–		RRS00001 ~ SRS03679

F-7

Parafango Delantero






Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série	
			61100-KN5-670ZN	Parafango Delantero *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	SRT00001 ~ VVR011896	
		*	61100-KN5-670ZQ	Parafango Delantero *R-206* Rojo Maceió............................	1	1	....	1R000001 ~	
			61100-KN5-670ZP	Parafango Delantero *P-35R* Purpura Grumari......................	1	–	....	WVR000001 ~ XR011071	
		4	61102-KAS-900	Buje B, Parafango Delantero	–	4	....	....	....
			61101-441-000	Buje, 6 x 4	–	4	....	....	....
		5	61104-KBB-900	Collarín, Parafango Delantero...	2	–	....	....	....
		6	61120-KBZ-900	Placa, Guía, Aire	–	1	....	....	....
		7	61125-KAS-900	Buje, Guía, Aire, Inferior..	–	2	....	....	....
		8	90506-425-000	Arandela, Placa Guía, Aire...	–	2	....	....	....
		9	90545-292-000	Arandela, 6,5 x 20..	4	–	....	....	....
		10	95701-06030-07	Perno, 6 x 30	–	2	....	....	....
		11	95701-06025-00	Perno, 6 x 25	4	4	....	....	....

F-7.1


Parafango Delantero
(Série Especial)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		1	61100-KN5-670YA	Parafango Delantero *P-4* Azul Abrolhos	–	1		
		2	61104-KBB-900	Collarín, Parafango Delantero.	–	2		
		3	61104-KB9-750	Collarín, Parafango Delantero.	–	2		
		4	90545-292-000	Arandela, 6,5 x 20	–	4		
		5	95701-06025-00	Perno, 6 x 25	–	2		
		6	95801-06022-00	Perno, 6 x 22	–	2		

F-8

Horquilla Delantera
(XR200R)




Artículo de Servicio	THLL
Horquilla Delantera Der. (Agregue 0,1 por Unidad)	0,4
• Protector Horquilla Delantera (Agregue 0,1 por Unidad)	
Resorte B, Horquilla Delantera	0,2
Tubo Inferior Horquilla Delantera (Agregue 0,5 por Unidad)	0,8
• Comp. Cilindro Der. Externo (Agregue 0,5 por Unidad)	
• Ens. Guardapolvo, Horquilla Del. (Agregue 0,5 por Unidad)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	44832-KR6-000	Presilla, Cable Velocímetro	1	–		
2	45461-KV6-910	Presilla A, Manguera Freno	2	–		
3	51400-KBB-901ZB	Horquilla Delantera Der. *NH-1L* Negro	1	–		~RRR01810
	51400-KBB-901ZC	Horquilla Delantera Der. *R-120L* Púrpura	1	–		~RRR01810
	51400-KBB-901ZE	Horquilla Delantera Der. *P-9* Violeta	1	–		RRS00001~
	51400-KBB-901ZF	Horquilla Delantera Der. *R-134* Rojo Fighting	1	–		RRS00001~
4	51401-KBB-901	Resorte A, Horquilla Delantera	2	–		
5	51402-KBB-901	Resorte B, Horquilla Delantera	2	–		
6	51403-ME4-003	Placa, Junción, Resorte	2	–		
7	51410-KBB-901	Tubo, Inferior Horquilla Del.	2	–		
8	51411-MG1-003	Resorte, Horquilla Del.	2	–		
9	51412-461-003	Anillo, Horquilla Delantera	2	–		
10	51414-461-003	Buje, Guía	2	–		
11	51415-MA0-771	Buje, Corredera	2	–		
12	51420-KBB-901	Comp. Cilindro Der., Externo	1	–		~SRS03679
	51420-KBB-902	Comp. Cilindro Der., Externo	1	–		SRT00001~
13	51432-KAS-901	Sello, Inferior, Aceite	2	–		
14	51437-ME4-003	Anillo, Pistón	2	–		
15	51440-KBB-901	Tubo, Asiento	2	–		
16	51447-KR6-003	Grapa, Circular, Interna	2	–		

F-8


Horquilla Delantera
(XR200R)



Artículo de Servicio	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		17	51450-KAS-901	Ens. Perno Superior, Horquilla Delantera	2	–		
		A	51480-KBB-305	Ens. Horquilla Delantera Der.	1	–		~SRS03679
			51480-KBB-315	Ens. Horquilla Delantera Der.	1	–		SRT00001~
		18	51490-KR6-305	Ens. Guardapolvo, Horquilla Del.	2	–		
		19	51500-KBB-901ZB	Horquilla Delantera Izq. *NH-1L* Negro	1	–		~RRR01810
			51500-KBB-901ZC	Horquilla Delantera Izq. *R-120L* Púrpura	1	–		~RRR01810
			51500-KBB-901ZE	Horquilla Delantera Izq. *P-9* Violeta	1	–		RRS00001~
			51500-KBB-901ZF	Horquilla Delantera Izq. *R-134* Rojo Fighting	1	–		RRS00001~
		20	51520-KBB-901	Comp. Cilindro Izq. Externo	1	–		~SRS03679
			51520-KBB-902	Comp. Cilindro Izq. Externo	1	–		SRT00001~
		B	51580-KBB-305	Ens. Horquilla Del. Izq., Sub	1	–		~SRS03679
			51580-KBB-315	Ens. Horquilla Del. Izq., Sub	1	–		SRT00001~
		21	51611-KR6-013ZK	Protector, Horquilla Delantera *NH-1L* Negro	2	–		~RRR01810
			51611-KR6-013ZL	Protector, Horquilla Delantera *R-120L* Púrpura	2	–		~RRR01810
			51611-KR6-013ZA	Protector, Horquilla Delantera *R-134* Rojo Fighting	2	–		RRS00001~TTR005203
			51611-KR6-013ZN	Protector, Horquilla Delantera *P-9* Violeta	2	–		RRS00001~TTR005203
			51611-KR6-013ZQ	Protector, Horquilla Delantera *Y-106* Amarillo	2	–		SRT00001~VVR011896
			51611-KR6-013ZH	Protector, Horquilla Delantera *NH-1* Negro	2	–		VTR000001~
		*			2	–		XWR000001~
		22	51612-430-010	Brazadera Horquilla Delantera	2	–		
		23	51634-MA0-003	Soporte, Eje	1	–		

F-8


Horquilla Delantera
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		24	90116-383-721	Perno, 8 mm	2	–		
		25	90301-473-003	Tuerca Traba, 6 mm	4	–		
		26	90543-273-000	Arandela, 6 mm	2	–		~SRS03679
		27	90544-283-000	Arandela, 8 mm	2	–		
		28	91254-KR6-003	Guardapolvo, Horquilla Delantera	2	–		
		29	91357-ME4-003	Anillo-O, 27,7 x 3,5	2	–		
		30	92101-06008-0A	Perno, 6x8	2	–		~SRS03679
		31	92900-06025-0E	Perno, Prisionero, 6 x 25	4	–		
		32	93500-03025-0A	Tornillo, Alomado, 3 x 25	2	–		
		33	93500-05022-0G	Tornillo, Alomado, 5 x 22	1	–		
		34	94001-05070-0S	Tuerca, Hex., 5 mm	1	–		
		35	96001-06012-07	Perno, 6 x 12	2	–		

F-8.1

Horquilla Delantera
(NX200)







Artículo de Servício	THLL
Horquilla Delantera (Agregue 0,2 por Unidad)	0,5
Resorte, Horquilla Delantera	0,2
Tubo Interior, Horquilla Delantera (Agregue 0,6 por Unidad)	0,9
• Tubo Inferior, Amortiguador Delantero (Agregue 0,6 por Unidad)	
Guardapolvo Horquilla Delantera (Agregue 0,5 por Unidad)	0,8
Protector, Horquilla Delantera (Agregue 0,1 por Unidad)	0,4

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	44832-KR6-000	Presilla, Cable Velocímetro	–	1		
2	45464-KW8-900	Presilla A, Manguera Freno	–	1		
3	45465-KW8-900	Presilla B, Manguera Freno	–	1		
4	51400-KBZ-901ZA	Horquilla Delantera Der., *R-120L* Púrpura	–	1		~RRR03565
	51400-KBZ-901ZB	Horquilla Delantera Der., *NH-132L* Ceniza	–	1		~RRR03565
	51400-KBZ-901ZC	Horquilla Delantera Der., *PB-181R* Azul	–	1		RRS00001~
	51400-KBZ-901ZD	Horquilla Delantera Der., *P-9* Violeta	–	1		RRS00001~
	51400-KBZ-941	Horquilla Delantera	–	1		VTR000001~VVR010953
	51400-KBZ-951ZA	Horquilla Delantera Der., *R-120L* Púrpura	–	1		WVR000001~
5	51401-KBZ-901	Resorte, Horquilla Delantera	–	2		
	51401-KBZ-951	Resorte, Horquilla Delantera	–	2		WVR000001~
6	51410-KBZ-901	Tubo, Interior, Horquilla Delantera	–	2		
7	51412-KA2-681	Resorte, Horquilla Delantera	–	2		
8	51412-422-003	Anillo, Refuerzo	–	2		
9	51414-469-003	Buje, Guía	–	2		
10	51415-KL4-951	Buje, Corredera	–	2		
11	51420-KBZ-901	Tubo Inferior, Amortiguador Delantero	–	1		~SRS06054
	51420-KBZ-90A	Tubo Inferior, Amortiguador Delantero	–	1		(Série Especial)
	51420-KBZ-902	Tubo Inferior, Amortiguador Delantero	–	1		SRT00001~
	51420-KBZ-941	Tubo Inferior, Amortiguador Delantero	–	1		VTR000001~

F-8.1

Horquilla Delantera
(NX200)






Artículo de Servicio	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
		12	51425-KT2-003	Guardapolvo Horquilla Delantera	–	2	....	....
		13	51432-KB7-003	Sello Inferior, Aceite	–	2	....	....
		14	51437-KA2-681	Anillo, Pistón	–	2	....	....
		15	51440-KBZ-901	Tubo, Horquilla Delantera	–	2	....	....
			51440-KBZ-951	Tubo, Horquilla Delantera	–	2	....	WVR000001 ~
		16	51447-KL4-951	Anillo-O, Interno	–	2	....	....
		17	51455-KE1-901	Perno, Horquilla Delantera	–	2	....	....
		A	51480-KBZ-305	Ens., Horquilla Delantera Der.	–	1	....	~ SRS06054
			51480-KBZ-305YA	Sub Conj., Garfo Delantero Der	–	1	....	(Série Especial)
			51480-KBZ-315	Sub Conj. Garfo Diant. Dir.	–	1	....	SRT00001 ~
			51480-KBZ-941	Ens., Horquilla Delantera Der.	–	1	....	VTR000001 ~
			51480-KBZ-951	Ens., Horquilla Delantera Der	–	1	....	WVR000001 ~
		18	51490-GS2-305	Ens., Sello Horquilla Delantera	–	2	....	....
		19	51500-KBZ-901ZA	Ens. Horquilla Izq. *R-120L* Púrpura	–	1	....	~ RRR03565
			51500-KBZ-901ZB	Ens. Horquilla Izq. *NH-132L* Ceniza	–	1	....	~ RRR03565
			51500-KBZ-901ZC	Ens. Horquilla Izq. *PB-181R* Azul	–	1	....	RRS00001 ~
			51500-KBZ-901ZD	Ens. Horquilla Izq. *P-9* Violeta	–	1	....	RRS00001 ~
			51500-KBZ-941	Ens. Horquilla Delantera	–	1	....	....
			51500-KBZ-951ZA	Ens. Horquilla Delantera *R-120L* Púrpura	–	1	....	WVR000001 ~

F-8.1


Horquilla Delantera
(NX200)




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
		20	51520-KBZ-901	Comp. Cilindro Izq. Externo	–	1	....	....
			51520-KBZ-90A	Comp. Cilindro Izq. Externo	–	1	....	(Série Especial)
			51520-KBZ-902	Comp. Cilindro Izq. Externo	–	1	....	SRT00001 ~
			51520-KBZ-941	Comp. Cilindro Izq. Externo	–	1	....	VTR000001 ~
		B	51580-KBZ-305	Ens., Horquilla Delantera Izq. Sub	–	1	....	....
			51580-KBZ-305YA	Ens., Horquilla Delantera Izq. Sub	–	1	....	(Série Especial)
			51580-KBZ-315	Ens., Horquilla Delantera Izq. Sub	–	1	....	SRT00001 ~
			51580-KBZ-941	Ens. Horquilla Delantera	–	1	....	VTR000001 ~
			51580-KBZ-951	Ens., Horquilla Delantera Izq	–	1	....	WVR000001 ~
		21	51611-KL4-772ZH	Protector, Horquilla Delantera *NH-132L* Ceniza	–	2	....	~ RRR03565
			51611-KL4-772ZJ	Protector, Horquilla Delantera *R-120L* Púrpura	–	2	....	~ RRR03565
					–	2	....	WVR000001 ~
			51611-KL4-772ZL	Protector, Horquilla Delantera *PB-181R* Azul	–	2	....	RRS00001 ~ SRS06054
			51611-KL4-772ZM	Protector, Horquilla Delantera *P-9* Violeta	–	2	....	RRS00001 ~ VVR010953
			51611-KL4-772ZN	Protector, Horquilla Delantera *Y-26L* Amarillo	–	2	....	XWR000001 ~ XR007657
			51611-KL4-722ZP	Protector, Horquilla Delantera *RP-120L*	–	2	....	XWR000001 ~ XR007657
		*	51611-KL4-772ZR	Protector, Horquilla Delantera *NH-1* Negro	–	2	....	YR000001 ~
		*	51611-KL4-772ZS	Protector, Horquilla Delantera *Y-106* Amarillo Clipper	–	2	....	YR000001 ~
			51611-KL4-772YA	Protector, Horquilla Delantera *PB-30L* Azul	–	2	....	(Série Especial)
		22	51612-434-000	Abrazadera, Horquilla Delantera	–	2	....	....
		23	51634-MA0-003	Soporte, Eje	–	1	....	....
			51634-MK5-003ZJ	Soporte, Eje *NH-109*	–	1	....	WVR000001 ~
		24	90116-383-721	Perno, Casquillo, 8 mm	–	2	....	....
		25	90301-473-003	Tuerca, Traba, 6 mm	–	4	....	....
		26	90543-273-000	Arandela, Sellado, 6 mm	–	2	....	~ SRS06054

F-8.1

Horquilla Delantera
(NX200)






Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		27	90544-283-000	Arandela, Sellado, 8 mm	–	2	....	....
		28	91356-428-003	Anilllo-O, 25,7 x 2,8	–	2	....	....
		29	92101-06008-0A	Perno, 6 x 8	–	2	....	~SRS06054
		30	92900-06025-0E	Perno, Prisionero, 6 x 25	–	4	....	....
		31	93500-03020-0A	Tornillo, Alomado, 3 x 20	–	2	....	....
		32	93500-05022-0G	Tornillo, Alomado, 5 x 22	–	1	....	....
		33	94001-05070-0S	Tuerca, Hex., 5 mm	–	1	....	....
		34	96001-06012-07	Perno, 6 x 12	–	1	....	....

F-9

Calibrador Del Freno Delantero




Artículo de Servício	THLL
Guardapolvo Pistón, Juego	0,6
• Cuerpo Calibrador Freno Delantero	
Ens. Calibrador Freno Delantero	0,4
Pastilla, Juego	0,1
Pistón, Comp.	0,5
(Agregue 0,1 por Unidad)	
(Incluye Piezas Relacionadas)	
Soporte, Comp. Calibrador	0,2

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	06431-MA3-405	Guardapolvo Pistón Juego	2	2		
2	43352-568-003	Tornillo, Purgador	1	1		
3	43353-461-771	Cubierta, Tornillo Purgador	1	1		
4	45100-KBB-901	Ens. Calibrador Freno Delantero	1	1		
5	45101-KBB-901	Cuerpo, Calibrador Freno Delantero	1	1		
6	45105-KBB-405	Pastilla, Freno	1	1		
7	45107-ML0-016	Pistón	2	2		
8	45108-KW8-901	Resorte, Pastilla	1	1		
9	45110-KS6-702	Soporte Comp., Calibrador	1	1		
	45110-KCY-671	Soporte Comp., Calibrador	1	–		TTR002878 ~
			–	1		TTR004229 ~
10	45112-KS6-701	Fijador, Soporte	1	1		
11	45131-HA5-672	Perno, Espiga A	1	1		
12	45131-166-016	Perno, Espiga B	1	1		
13	45132-166-016	Buje, Espiga	1	1		
14	45133-MA3-006	Cubierta, Perno Espiga, B	1	1		
15	45150-KBB-305	Calibrador Del., Comp.	1	1		
16	45203-MG3-016	Espiga, Tapón	1	1		
17	45215-ML7-922	Espiga, Alza	1	1		
18	90131-MS6-900	Perno, Reborde, 8 x 40	2	2		

F-10

Rueda Delantera




Artículo de Servício	THLL
Comp. Eje Rueda Delantera	0,3
• Ens. Caja, Engrenaje Velocímetro	
Comp. Maza, Rueda Delantera	2,6
Collarín Espaciador, Cojinete Rueda Del	0,4
• Disco Freno Delantero	
• Cojinete Radial, Bolas, 6202U (Agregue 0,1 por Unidad)	
Aro, Rueda Del	2,3
Neumático Delantero	0,9
• Tubo, Goma, Neumático	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	42717-310-000	Tapa, Agujero Aro	–	1		~VVR010953
	42717-329-000	Tapa, Agujero Aro	1	–		~VVR011896
2	44301-KW8-900	Comp. Eje, Rueda Delantera	1	1		
3	44311-MG3-000	Collarín Espaciador, Rueda Delantera	1	1		
4	44601-KV2-900	Comp. Maza, Rueda Delantera	1	1		
5	44604-KBB-900	Rayos, Juego, 230,5 mm	18	18		
6	44610-KL3-770	Tampa, Cubo Delantero	1	1		
7	44605-MG2-000	Rayos, Juego B, 228,5 mm	18	18		
8	44620-MG3-000	Collsrín Espaciador, Cojinete Rueda Del	1	1		
9	44680-MA0-000	Retentor, Caja Engrenaje	1	1		
10	44701-KBZ-900	Aro, Rueda Delantera	–	1		~VVR010953
	44701-KBZ-950	Aro, Rueda Delantera	–	1		WVR000001~
*	44701-KE1-761	Aro, Rueda Delantera	1	–		
11	44711-KBB-901	Neumático Delantero (2,75-21 45R MT70)	1	–		
	44711-KW8-901	Neumático Delantero (2,75-21 MT 40)	–	1		
12	44712-KW8-901	Tubo Goma, Neumático (2,75-21)	1	1		
13	44713-KW8-901	Aleta, Neumático	1	1		
14	44800-KE1-762	Ens., Caja, Engrenaje Neumático	1	1		
15	44806-KE1-761	Comp. Engrenaje Velocímetro	1	1		

F-10


Rueda Delantera



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		16	44809-402-000	Arandela, Engrenaje	2	2		
		17	45351-KBB-900	Disco, Freno Delantero	1	1		
		18	90105-KN5-000	Perno, Freno Delantero, 6 x 17	4	4		
			90106-MBB-000	Perno, Disco Freno Delantero, 6 x 17	4	4		
		19	90204-KA3-730	Tornillo, Arandela, 4 x 8	4	4		
		20	90755-229-005	Sello de Aceite, 21 x 37 x 7	1	1		
		*	90755-229-003	Sello de Aceite, 21 x 30 x 15	1	1		
		21	91258-410-006	Sello de Aceite, 40 x 50 x 5	1	1		
		*	91258-410-013	Sello de Aceite, 40 x 50 x 5	1	1		
		22	93700-05018-0G	Tornillo Alomado, 5 x 18	1	1		
		23	96140-62020-10	Cojinete Radial, Bolas, 6202U	2	2		
		*24	97000-45200	Nipple	36	36		
		*25	9700W-06500	Arandela	36	36		

F-11

Panel de Freno Trasero




Artículo de Servício	THLL
Zapata Comp. Freno.	0,5
• Panel Comp. Freno Tras. (Incluye Piezas Relacionadas)	
Eje, Rueda Tras	0,3
Brazo, Freno Tras	0,2

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
1	06430-KBB-405	Zapata Comp., Freno	1	–		~VVR011896
			–	1		~VVR01953
*	06430-KFC-930	Zapata Comp., Freno	1	1		WVR000001~
2	42301-KBB-900	Eje, Rueda Tras.	1	1		
3	43100-KB7-020	Panel Comp. Freno Tras	1	–		~VVR011896
			–	1		~VVR010953
*	43100-KFC-900	Panel Comp	1	1		WVR000001~
* 4	43104-MC4-000	Arandela, Panel Freno Tras	1	1		~VVR011896
5	43141-KBB-900	Leva, Freno Tras	1	1		~VVR010953
	43141-KB7-010	Leva, Freno Tras	1	1		
6	43142-MN1-670	Asiento, Leva Freno Tras	1	1		
7	43145-KB7-010	Indicador, Desgaste	1	1		
8	43151-110-000	Resorte, Zapata Freno Tras	2	2		
9	43410-MC4-010	Brazo, Freno Tras.	1	1		
*	43410-KL4-000	Brazo, Freno Tras (Viendas Suspensas)	1	1		
10	45134-KB7-005	Guardapolvo, Leva Feno	2	2		
11	90301-473-003	Tuerca, Traba, 6 mm.	1	1		
12	95701-06035-00	Perno Reborde, 6 x 35	1	1		

F-12

Rueda Trasera




Artículo de Servício	THLL
Comp. Corona Transmisión..................................	0,5
• Collarín Espaçador , Eje Tras.	
• Cojinete , Bolas Radial (Agregue 0,1 por Unidad)	
Comp. Maza, Rueda Tras.....................................	2,7
Aro, Rueda Tras..	2,4
Neumático Tras.	1,0
• Tubo, Goma Rueda Tras.	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série	
1	41200-KBB-900	Comp. Corona, Transmisión, 43D...	1	–	....		~VVR011896
*	41200-KBB-000	Comp. Corona, Transmisión, 43D...	–	1	....		~VVR010953
	41200-KBB-950	Comp. Corona, Transmisión, 42D...	1	–	....	WVR00001~	
*	41200-KBB-950	Comp. Corona, Transmisión, 42D...	–	1	....	WVR00001~	
2	41203-KBB-900	Espaciador, Coroa Transmisión...	1	1	....	....	....
3	41241-307-010	Goma, Amortiguador Rueda Tras...	5	5	....	....	....
4	42311-KBB-900	Espaciador Lateral Rueda Tras	1	1	....	....	....
5	42603-KY7-003	Rayo A, Tras., 177,0 mm...	18	18	....	....	....
6	42610-KW8-901	Comp. Maza, Rueda Tras.	1	1	....	....	....
* 7	42604-KY7-003	Rayo B, Tras. 174,0 mm...	18	18	....	....	....
8	42620-KY7-000	Collarín Espaciador A, Eje Tras	1	1	....	....	....
9	42701-KY7-003	Aro, Rueda Tras.	1	–	....	....	....
	42701-KY7-671	Aro, Rueda Tras.	–	1	....		~VVR010953
	42701-KFC-900	Aro, Rueda Tras	–	1	....	WVR000001~	
10	42711-KBB-901	Neumático Tras (4-10-18 60R MT 70).....................................	1	–	....	....	....
	42711-KW8-901	Neumático Tras. (4-10-18 MT 40)	–	1	....	....	....
11	42712-KW8-901	Tubo, Goma, Rueda Tras (4-10-18)...	1	1	....	....	....
12	42713-KW8-901	Aleta, Neumático..	1	1	....	....	....
13	42717-310-000	Tapa, Agujero, Aro..	–	1	....		~VVR010953
	42717-329-000	Tapa, Agujero, Aro..	1	–	....		~VVR011896
14	90128-KBB-900	Perno Sujución, Corona Transmisión......................................	5	5	....	....	....
15	90304-GE8-003	Tuerca U, 10 mm	5	5	....	....	....

F-12


Rueda Trasera



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota		Nº de série
		16	90305-MA0-003	Tuerca Eje., 16 mm	1	1	....	....	....
			90305-KFC-930	Tuerca, Eje., 16 mm	1	1	....	....	....
		17	90559-KY7-000	Arandela, Eje. Tras.	1	1	....	....	....
		18	90664-KA2-000	Anillo, 63 mm	1	1	....	....	....
		19	91253-443-761	Retén, Cojinete Rueda, Tras., 30 x 47 x 8	1	1	....	....	....
		20	96140-62030-10	Cojinete, Bolas Radial, 6203	1	1	....	....	....
		21	96140-63030-10	Cojinete, Bolas Radial, 6303	1	1	....	....	....
		*22	9700W-06500	Arandela	36	36	....	....	....
		*23	97000-45200	Nipple	36	36	....	....	....

F-13

Tanque de Combustible
• Grifo de Combustible
(XR200R)




Artículo de Servicio	THLL
Ens. Grifo Combustible	0,3
• Ens. Cubierta Grifo	
• Juego, Filtro Combustible	
Taza, Filtro	0,1
(Incluye Piezas Relacionadas)	
• Cubretablero Derecho	
• Cubretablero Izquierdo	
Tanque de Combustible	0,4
Guia de Aire	0,2

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	16173-001-004	Empaque, Taza Combustible, 18,6 x 2,4	1	–		
2	16950-KBB-900	Ens. Grifo Combustible	1	–		
3	16951-KB7-900	Ens., Cubierta Grifo	1	–		
4	16952-461-771	Juego, Filtro Combustible	1	–		
5	16958-MA1-731	Anillo-O, 10,6 x 1,3	1	–		
6	16959-471-831	Taza, Filtro	1	–		
7	16967-MA2-771	Taza, Filtro Combustible	1	–		
8	17503-KG0-000	Cojín, Trasero Tanque Combustible	1	–		
9	17550-KBB-901ZB	Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	1	–		~RRR01810
	17550-KBB-901ZC	Tanque de Combustible, *NH-1* Negro	1	–		~RRR01810
	17550-KBB-910ZA	Tanque de Combustible, *R-134* Rojo Fighting	1	–		RRS00001~SRS03679
	17550-KBB-910ZB	Tanque de Combustible, *PB-264* Azul	1	–		RRS00001~SRS03679
10	17550-KBB-930ZA	Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	1	–		SRT00001~ TTR005203
	17550-KBB-930ZB	Tanque de Combustible, *R-134* Rojo Fighting	1	–		SRT00001~ TTR005203
	17550-KBB-930ZC	Tanque de Combustible, *P-4* Azul Abrolhos	1	–		SRT00001~ TTR005203
11	17550-KBB-940ZA	Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	1	–		VTR000001~VVR011896
	17550-KBB-940ZB	Tanque de Combustible, *R-134* Rojo Fighting	1	–		VTR000001~VVR011896
	17550-KBB-940ZC	Tanque de Combustible, *P-4* Azul Abrolhos	1	–		VTR000001~VVR011896
12	17550-KBB-950ZA	Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	1	–		WVR000001~WWR007626
	17550-KBB-950ZB	Tanque de Combustible, *P-34* Púrpura Bonete	1	–		WVR000001~WWR007626
13	17550-KBB-960ZA	Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	1	–		XWR000001~XR0110771
	17550-KBB-960ZB	Tanque de Combustible, *P-34* Púrpura Bonete	1	–		XWR000001~XR0110771
14	17550-KBB-970ZA	Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	1	–		YR000001~YR020764
	17550-KBB-970ZB	Tanque de Combustible, *NH-1* Negro	1	–		YR000001~YR020764

F-13


Tanque de Combustible
• Grifo de Combustible
(XR200R)



Artículo de Servicio	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		*15	17550-KBB-890ZA	Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	1R000001 ~
		*	17550-KBB-890ZB	Tanque de Combustible, *NH-1* Negro	1	–	....	1R000001 ~
		*	17550-KBB-890ZC	Tanque de Combustible, *R-206* Rojo Maceió	1	–	....	1R000001 ~
		16	17611-397-000	Cojín, Tanque Combustible	2	–	....	....
		17	17620-460-067	Comp. Tapa, Tanque	1	–	....	....
		18	17681-KBB-900	Tubo, Combustible	1	–	....	....
		19	19100-KBB-901ZB	Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	~ RRR01810
			19100-KBB-901ZC	Cubretablero, Derecho *NH-1* Negro	1	–	....	~ RRR01810
			19100-KBB-910ZA	Cubretablero, Derecho *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	RRS00001 ~ SRS03679
			19100-KBB-910ZB	Cubretablero, Derecho *PB-264* Azul	1	–	....	RRS00001 ~ SRS03679
			19100-KBB-930ZA	Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	SRT00001 ~ TTR005203
			19100-KBB-930ZB	Cubretablero, Derecho *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	SRT00001 ~ TTR005203
			19100-KBB-930ZC	Cubretablero, Derecho *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	SRT00001 ~ TTR005203
			19100-KBB-940ZA	Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	VTR000001 ~ VVR011896
			19100-KBB-940ZB	Cubretablero, Derecho *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	VTR000001 ~ VVR011896
			19100-KBB-940ZC	Cubretablero, Derecho *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	VTR000001 ~ VVR011896
			19100-KBB-950ZA	Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	WVR000001 ~ WWR007626
			19100-KBB-950ZB	Cubretablero, Derecho *P-35R* Purpura Grumari	1	–	....	WVR000001 ~ WWR007626
			19100-KBB-960ZA	Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	XWR000001 ~ XR011071
			19100-KBB-960ZB	Cubretablero, Derecho *P-35R* Purpura Grumari	1	–	....	XWR000001 ~ XR011071
			19100-KBB-970ZA	Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	YR000001 ~
			19100-KBB-970ZB	Cubretablero, Derecho *NH-1* Negro	1	–	....	YR000001 ~
		*	19100-KBB-890ZA	Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	1R000001 ~
		*	19100-KBB-890ZB	Cubretablero, Derecho *NH-1* Negro	1	–	....	1R000001 ~
		*	19100-KBB-890ZC	Cubretablero, Derecho *R-206* Rojo Maceió	1	–	....	1R000001 ~

F-13


Tanque de Combustible
• Grifo de Combustible
(XR200R)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		20	19200-KBB-901ZB	Cubretablero, Izquierdo *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	~ RRR01810
			19200-KBB-901ZC	Cubretablero, Izquierdo *NH-1* Negro..................................	1	–	....	~ RRR01810
			19200-KBB-910ZA	Cubretablero, Izquierdo *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	RRS00001 ~ SRS03679
			19200-KBB-910ZB	Cubretablero, Izquierdo *PB-264* Azul	1	–	....	RRS00001 ~ SRS03679
		21	19200-KBB-930ZA	Cubretablero, Izquierdo *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	SRT00001 ~ TTR005203
			19200-KBB-930ZB	Cubretablero, Izquierdo,*R-134* Rojo Fighting	1	–	....	SRT00001 ~ TTR005203
			19200-KBB-930ZC	Cubretablero, Izquierdo, *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	SRT00001 ~ TTR005203
		22	19200-KBB-940ZA	Cubretablero, Izquierdo, *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	VTR000001 ~ VVR011896
			19200-KBB-940ZB	Cubretablero, Izquierdo, *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	VTR000001 ~ VVR011896
			19200-KBB-940ZC	Cubretablero, Izquierdo, *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	VTR000001 ~ VVR011896
		23	19200-KBB-950ZA	Cubretablero, Izquierdo, *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	WVR000001 ~ WWR007626
			19200-KBB-950ZB	Cubretablero, Izquierdo, *P-35R* Purpura Grumari	1	–	....	WVR000001 ~ WWR007626
		24	19200-KBB-960ZA	Cubretablero, Izquierdo, *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	XWR000001 ~ XR011071
			19200-KBB-960ZB	Cubretablero, Izquierdo, *P-35R* Purpura Grumari	1	–	....	XWR000001 ~ XR011071
		25	19200-KBB-970ZA	Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross......................	1	–	....	YR000001 ~ YR020764
			19200-KBB-970ZB	Cubretablero, Derecho *NH-1* Negro....................................	1	–	....	YR000001 ~ YR020764
		*26	19200-KBB-890ZA	Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross......................	1	–	....	1R000001 ~
		*	19200-KBB-890ZB	Cubretablero, Derecho *NH-1* Negro....................................	1	–	....	1R000001 ~
		*	19200-KBB-890ZC	Cubretablero, Derecho *R-206* Rojo Maceió.........................	1	–	....	1R000001 ~
		27	64203-KBB-900ZB	Guía de Aire, *NH-1* Negro..	1	–	....	~ RRR01810
					1	–	....	YR000001 ~
			64203-KBB-900ZC	Guía de Aire, *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	~ RRR01810
					1	–	....	WVR000001 ~
					1	–	....	SRT00001 ~ WVR011896

F-13


Tanque de Combustible
• Grifo de Combustible
(XR200R)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		(27)	64203-KBB-900ZD	Guía de Aire, *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	RRS00001 ~ WVR011896
			64203-KBB-900ZE	Guía de Aire, *PB-264* Azul	1	–	....	RRS00001 ~ SRS03679
			64203-KBB-900ZF	Guía de Aire, *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	SRT00001 ~ WVR011896
			64203-KBB-900ZG	Guía de Aire, *P-35R* Purpura Grumari	1	–	....	WVR000001 ~
		*	64203-KBB-900ZH	Guía de Aire, *R-206* Rojo Maceió	1	–	....	1R000001 ~
		28	64231-KBB-900	Soporte, Inferior Cubertablero	2	–	....	....
		29	83551-300-000	Collarín, Fijación Cubierta	4	–	....	....
		30	87560-KE2-710	Etiqueta, Precaución	1	–	....	....
		31	90136-428-870	Arandela, Fijación, Tanque	1	–	....	....
		32	90344-692-003	Tuerca, Presilla, 6 mm	2	–	....	....
		33	90485-286-000	Arandela, 6 mm	2	–	....	....
		34	93903-24210	Perno, Auto-Trabante, 4 x 10	6	–	....	....
		35	95002-02100	Presilla, B10	2	–	....	....
		36	95701-06010-07	Perno, Reborde, 6 x 10	2	–	....	....
		37	95701-06012-08	Perno, Reborde, 6 x 12	1	–	....	....
		38	96001-06016-00	Perno, Reborde, 6 x 16	2	–	....	....

F-13.1

Tanque de Combustible
• Grifo de Combustible
(NX200)




Artículo de Servicio	THLL
Ens. Grifo Combustible	0,2
• Ens. Cubierta, Grifo	
• Juego, Filtro Combustible	
Taza, Filtro	0,1
(Incluye Piezas Relacionadas)	
Tanque de Combustible	0,3


Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	16173-001-004	Empaque, Taza Combustible, 18,6 x 2,4	–	1		
2	16950-KBB-900	Ens., Grifo Combustible	–	1		
3	16951-KB7-900	Ens., Cubierta Grifo	–	1		
4	16952-461-771	Juego, Filtro Combustible	–	1		
5	16958-MA1-731	Anillo-O, 10,6 x 1,3	–	1		
6	16959-471-831	Taza, Filtro	–	1		
7	16967-MA2-771	Taza, Grifo Combustible	–	1		
8	17503-KG0-000	Cojín, Trasero Tanque Combustible	–	1		
9	17550-KBZ-901ZB	Tanque de Combustible, *P-4* Azul Abrolhos (Usado na Série Especial)	–	1		~RRR03565
	17550-KBZ-901ZC	Tanque de Combustible, *NH-1* Negro	–	1		~RRR03565
	17550-KBZ-910ZA	Tanque de Combustible, *PB-162* Azul	–	1		RRS00001~SRS06054
	17550-KBZ-910ZB	Tanque de Combustible, *R-206* Rojo Maceió	–	1		RRS00001~SRS06054
10	17550-KBZ-930ZA	Tanque de Combustible, *R-206* Rojo Maceió	–	1		SRT00001~TTR006151
	17550-KBZ-930ZB	Tanque de Combustible, *B-151* Azul	–	1		SRT00001~TTR006151
11	17550-KBZ-940ZA	Tanque de Combustible, *R-224* Rojo	–	1		VTR000001~VVR010953
	17550-KBZ-940ZB	Tanque de Combustible, *P-4* Azul Abrolhos	–	1		VTR000001~VVR010953
12	17550-KBZ-950ZA	Tanque de Combustible, *R-235M* Naranja Metálica	–	1		WVR000001~WWR006664
	17550-KBZ-950ZB	Tanque de Combustible, *BG-115M* Verde Metálica	–	1		WVR000001~WWR006664
13	17550-KBZ-960ZA	Tanque de Combustible, *P-27M* Violeta Metálica	–	1		XWR000001~XR007657
	17550-KBZ-960ZB	Tanque de Combustible, *BG-115M* Verde Metálica	–	1		XWR000001~XR007657
14	17550-KBZ-970ZA	Tanque de Combustible, *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	–	1		YR000001~YR005637
	17550-KBB-970ZB	Tanque de Combustible, *P-39M* Púrpura Ilhabela Metálica	–	1		YR000001~YR005637

F-13.1

Tanque de Combustible
• Grifo de Combustible
(NX200)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série	
		*15	17550-KBZ-890ZA	Tanque de Combustible, *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado...	–	1	....	1R000001 ~	
		*	17550-KBZ-890ZB	Tanque de Combustible, *G-147M* Verde Pantanal Metálico..	–	1	....	1R000001 ~	
		16	17611-397-000	Cojín, Tanque Combustible	–	2	....	....	....
		17	17620-460-067	Comp. Tapa, Tanque	–	1	....	....	....
		18	17681-KBB-900	Tubo, Combustible..	–	1	....	....	....
		19	83551-300-000	Collarín, Fijación, Cubierta...	–	4	....	....	....
		20	87560-KE2-710	Etiqueta, Precaución..	–	1	....	....	....
		21	90136-428-870	Arandella, Fijación Tanque	–	1	....	....	....
		22	95002-02100	Presilla, B10, Tubo	–	2	....	....	....
		23	95701-06012-08	Perno, Reborde, 6 x 12	–	1	....	....	....



F-14


Asiento

Artículo de Servício	THLL
Traba, Portacasco	0,3
Ens., Asiento	0,1
(Incluye Piezas Relacionadas)	
• Ens. Bolsa Trasera	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	37242-435-700	Cojín, Asiento	4	4		
2	50710-371-007	Traba, Portacasco	1	–		
3	77200-KBB-900ZB	Ens. Asiento *NH-1L* Negro	1	–		~RRR01810
	77200-KBB-900ZC	Ens. Asiento *P-2L* Azul	1	–		~RRR01810
	77200-KBB-900ZD	Ens. Asiento *R-94L* Rojo	1	–		RRS00001~SRS03679
	77200-KBB-900ZE	Ens. Asiento *PB-45L* Azul	1	–		RRS00001~SRS03679
4	77200-KBB-930ZA	Ens. Asiento *R-94L* Rojo	1	–		SRT00001~TTR005203
	77200-KBB-930ZB	Ens. Asiento *P-2L* Azul	1	–		SRT00001~TTR005203
	77200-KBB-930ZC	Ens. Asiento *NH-1L* Negro	1	–		SRT00001~VVR011896
5	77200-KBB-950ZA	Ens. Asiento *NH-1L* Negro	1	–		WVR000001~XR011071
* 6	77200-KBB-970ZA	Ens. Asiento *NH-1L* Negro	1	–		YR000001~
7	77200-KBZ-900ZA	Ens. Asiento *R-120L* Púrpura	–	1		~RRR03565
	77200-KBZ-900ZB	Ens. Asiento *NH-132L* Ceniza	–	1		~RRR03565
	77200-KBZ-900ZC	Ens. Asiento *PB-19L* Azul	–	1		RRS00001~SRS06054
	77200-KBZ-900ZD	Ens. Asiento *R-82L* Rojo	–	1		RRS00001~SRS06054
	77200-KBZ-900YA	Assento Comp. *NH-1L* Negro	–	1		Série Especial
	77200-KBZ-930ZA	Ens. Asiento *RP-4L* Violeta Maresias	–	1		SRT00001~TTR006151
	77200-KBZ-930ZB	Ens. Asiento *P-2L* Azul	–	1		SRT00001~TTR006151
	77200-KBZ-930ZE	Ens. Asiento *R-138L* Rojo	–	1		VTR000001~VVR010953
	77200-KBZ-930ZB	Ens. Asiento *P-2L* Azul	–	1		VTR000001~VVR010953
	77200-KBZ-930ZH	Ens. Asiento *P-10L* Violeta Geriba	–	1		WVR000001~WWR006664
8	77200-KFC-860ZA	Assento Comp., *NH-1L* Negro	–	1		XWR000001~XR007657
* 9	77200-KBZ-970ZA	Assento Comp., *NH-1L* Negro	–	1		YR000001~

F-14

Asiento




Artículo de Servicio	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
		10	77205-286-000	Goma, Asiento	5	5		
		11	77220-KW8-900	Soporte, Asiento	2	2		
		12	77236-KV6-000	Cable, Traba, Bolsa Trasera	1	–		
		13	83501-KBB-900ZB	Bolsa, Trasera, *NH-1L* Negro	1	–		~RRR01810
					1	–		SRT00001~
			83501-KBB-900ZC	Bolsa, Trasera, *NH-132L* Ceniza	1	–		~RRR01810
			83501-KBB-900ZE	Bolsa, Trasera, *P-3L*	1	–		RRS00001~TTR005203
			83501-KBB-900ZF	Bolsa, Trasera, *R-131L*	1	–		RRS00001~TTR005203
		14	83502-KBB-900	Placa, Inferior, Bolsa Trasera	1	–		
		15	83506-KBB-900	Presilla, Bolsa Trasera	1	–		
		16	90107-KW8-900	Perno, Fijación Traba Porta Casco, 6 x 10	2	–		
		17	90501-KW8-900	Buje, 22 x 6,2 x 13,5	4	4		
			90502-KB7-940	Buje, 19 x 6,2 x 13,5	4	4		
		18	90501-MC4-000	Buje, 6 x 7,5	2	–		
		19	90512-300-000	Arandela, 6 x 20	1	–		
		20	93500-06018-0A	Perno Phillips, 6 x 18	2	–		
		21	94050-06000	Perno Flange, 6 mm	2	–		
		22	94050-06080	Perno Flange, 6 mm	4	4		
			94050-06000	Perno Flange, 6 mm	4	4		
		23	94103-06000	Arandela Lisa, 6 mm	2	–		

79

F-14


Asiento



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		24	95701-06032-00	Perno Flange, 6 x 32	1	–		
		25	95701-08014-00	Perno Flange, 8 x 14	2	2		

F-15


Cubierta Lateral
(XR200R)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
Ens. Cubierta Lateral	0,1	1	83500-KBB-901ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	~RRR01810
			83500-KBB-901ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-1* Negro	1	–	....	~RRR01810
			83500-KBB-910ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	RRS00001~SRS03679
			83500-KBB-910ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *PB-264* Azul	1	–	....	RRS00001~SRS03679
			83500-KBB-930ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	SRT00001~TTR005203
			83500-KBB-930ZB	Ens. Cubierta Lat. Der., *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	SRT00001~TTR005203
			83500-KBB-930ZC	Ens. Cubierta Lat. Der. *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	SRT00001~TTR005203
			83500-KBB-940ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	VTR000001~VVR011896
			83500-KBB-940ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	VTR000001~VVR011896
			83500-KBB-940ZC	Ens. Cubierta Lat. Der. *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	VTR000001~VVR011896
			83500-KBB-950ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	WVR000001~WWR007626
			83500-KBB-950ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *P-35R* Purpura Grumari	1	–	....	WVR000001~WWR007626
			83500-KBB-960ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	XWR000001~XR011071
			83500-KBB-960ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *P-35R* Purpura Grumari	1	–	....	XWR000001~XR011071
			83500-KBB-970ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross/*Tipo 1*	1	–	....	YR000001~YR020764
			83500-KBB-970ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross/*Tipo 2*	1	–	....	YR000001~YR020764
		*	83500-KBB-890ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross/*Tipo 1*	1	–	....	1R000001~
		*	83500-KBB-890ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross/*Tipo 2*	1	–	....	1R000001~
		*	83500-KBB-890ZC	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross/*Tipo 3*	1	–	....	1R000001~
		2	83512-KA4-700	Cojín	2	–	....	WVR000001~
		3	83551-300-000	Anillo-O, Fijación	4	–	....	
		4	83600-KBB-901ZA	Ens. Cubierta Lat. Izq.*NH-196* Blanco Ross	1	–	....	~RRR01810
			83600-KBB-901ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq. *NH-1* Negro	1	–	....	~RRR01810
			83600-KBB-910ZA	Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	RRS00001~SRS03679

F-15


Cubierta Lateral
(XR200R)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		(4)	83600-KBB-910ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq. *PB-264* Azul	1	–	....	RRS00001 ~ SRS03679
		5	83600-KBB-930ZA	Ens. Cubierta Lat. Izq. *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	SRT00001 ~ TTR005203
			83600-KBB-930ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	SRT00001 ~ TTR005203
			83600-KBB-930ZC	Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	SRT00001 ~ TTR005203
		6	83600-KBB-940ZA	Ens. Cubierta Lat. Izq. *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	VTR000001 ~ VVR011896
			83600-KBB-940ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	VTR000001 ~ VVR011896
			83600-KBB-940ZC	Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	VTR000001 ~ VVR011896
		7	83600-KBB-950ZA	Ens. Cubierta Lat. Izq. *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	WVR000001 ~ WWR007626
			83600-KBB-950ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-35R* Purpura Grumari	1	–	....	WVR000001 ~ WWR007626
		8	83600-KBB-960ZA	Ens. Cubierta Lat. Izq. *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	XWR000001 ~ XR011071
			83600-KBB-960ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-35R* Purpura Grumari	1	–	....	XWR000001 ~ XR011071
		9	83600-KBB-970ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco/*Tipo 1*	1	–	....	YR000001 ~
			83600-KBB-970ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco/*Tipo 2*	1	–	....	YR000001 ~
		*10	83600-KBB-890ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco/*Tipo 1*	1	–	....	1R000001 ~
		*	83600-KBB-890ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco/*Tipo 2*	1	–	....	1R000001 ~
		*	83600-KBB-890ZC	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco/*Tipo 3*	1	–	....	1R000001 ~
		10	90011-729-000	Perno, 6 x 14	2	–	....	~ VRR011896
		11	90101-KBZ-950	Perno, Fijación Cubierta Lateral, 6 x 14	2	–	....	WVR000001 ~
		12	90522-028-000	Buje, 6 x 4	2	–	....	....

F-15.1


Cubierta Lateral
(NX200)



Artículo de Servicio	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		1	83500-KBZ-901ZB	Ens. Cubierta Lat. Der.				
				P-4 Azul Abrolhos (Usado na Série Especial)....................	–	1	....	~RRR03565
			83500-KBZ-901ZC	Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-1* Negro	–	1	....	~RRR03565
			83500-KBZ-910ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *PB-162* Azul	–	1	....	RRS00001~SRS06054
			83500-KBZ-910ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *R-206* Rojo Maceió	–	1	....	RRS00001~SRS06054
			83500-KBZ-930ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *R-206* Rojo Maceió	–	1	....	SRT00001~TTR006151
			83500-KBZ-930ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *B-151* Azul	–	1	....	SRT00001~TTR006151
			83500-KBZ-940ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *R-224* Rojo	–	1	....	VTR000001~VVR010953
			83500-KBZ-940ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *P-4* Azul Abrolhos	–	1	....	VTR000001~VVR010953
			83500-KBZ-950ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *R-235M* Naranja Metálica	–	1	....	WVR000001~WWR006664
			83500-KBZ-950ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *BG-115M* Verde Metálica	–	1	....	WVR000001~WWR006664
			83500-KBZ-960ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *P-27M* Violeta Metálica	–	1	....	XWR000001~WWR006664
			83500-KBZ-960ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *BG-115M* Verde Metálica	–	1	....	XWR000001~XR007657
			83500-KBZ-970ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado.....	–	1	....	YR000001~YR005637
			83500-KBZ-970ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *P-39M* Púrpura Ilhabela Metálica	–	1	....	YR000001~YR005637
		*	83500-KBZ-890ZA	Ens. Cubierta Lat. Der. *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	–	1	....	1R000001~
		*	83500-KBZ-890ZB	Ens. Cubierta Lat. Der. *G-147M* Verde Pantanal Metálico....	–	1	....	1R000001~
		2	83512-KA4-700	Cojín	–	2	....	WVR000001~
		*	77219-MJ6-000	Cojín	–	2	....	....
		3	83551-300-000	Anillo-O, Fijación	–	4	....	....
		4	83600-KBZ-901ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq.				
				P-4 Azul Abrolhos (Usado na Série Especial)....................	–	1	....	~RRR03565
			83600-KBZ-901ZC	Ens. Cubierta Lat. Izq. *NH-1* Negro	–	1	....	~RRR03565
			83600-KBZ-910ZA	Ens. Cubierta Lat. Izq. *PB-162* Azul.....................................	–	1	....	RRS00001~SRS06054

F-15.1


Cubierta Lateral
(NX200)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		(5)	83600-KBZ-910ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-206* Rojo Maceió	–	1	....	RRS00001 ~ SRS06054
		5	83600-KBZ-930ZA	Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-206* Rojo Maceió	–	1	....	SRT00001 ~ TTR006151
			83600-KBZ-930ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq. *B-151* Azul	–	1	....	SRT00001 ~ TTR006151
		6	83600-KBZ-940ZA	Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-224* Rojo	–	1	....	VTR000001 ~ VVR010953
			83600-KBZ-940ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-4* Azul Abrolhos	–	1	....	VTR000001 ~ VVR010953
		7	83600-KBZ-950ZA	Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-235M* Naranja Metálica	–	1	....	WVR000001 ~ WWR006664
			83600-KBZ-950ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq. *BG-115M* Verde Metálica	–	1	....	WVR000001 ~ WWR006664
		8	83600-KBZ-960ZA	Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-27M* Violeta Metálica	–	1	....	XWR000001 ~ XR007657
			83600-KBZ-960ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq. *BG-115M* Verde Metálica	–	1	....	XWR000001 ~ XR007657
		9	83600-KBZ-970ZA	Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-251M* Rojo Jaraguá Metálico	–	1	....	YR000001 ~ YR005637
			83600-KBZ-970ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-39M* Púrpura Ilhabela Metálica	–	1	....	YR000001 ~ YR005637
		*	83600-KBZ-890ZA	Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	–	1	....	1R000001 ~
		*	83600-KBZ-890ZB	Ens. Cubierta Lat. Izq. *G-147M* Verde Pantanal Metálico	–	1	....	1R000001 ~
		10	90101-KBZ-950	Perno, 6 x 14	–	2	....	WVR000001 ~
		11	90107-KR0-000	Perno, Fijación Cubierta Lateral	–	2	....	~ VVR010953
		12	90522-028-000	Buje, 6 x 4	–	2	....	WVR000001 ~

F-16

Limpiador de Aire




Artículo de Servício	THLL
Cubierta, Limpiadore de Aire	0,7
Elemento A, Filtro de Aire	0,2
• Tubo, Entrada de Aire	
Soporte, Elemento	0,1
Tubo, Filtro de Aire	0,4

Obs.: Soporte, Fijación 17212-KBB-950 debe substituir en conj. com buje nº 83119-MG9-000, e Perno nº 95701-06016-08

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	15772-292-010	Grapa, tubo	1	1		
2	15772-MN1-670	Presilla B, Tubo Respiro	1	–		
3	15772-376-000	Junción, Tubo Respiro	1	–		
4	17210-KBB-900	Cubierta, Limpiador de Aire	1	1		
	17210-KBB-950	Cubierta, Limpiador de Aire	1	1		
5	17212-KY7-000	Soporte, Fijación	1	1	Y-Y	
	17212-KBB-950	Soporte, Fijación	1	1	Obs.	WVR000001~
6	17212-PA0-000	Arandela, Fijación	1	1		
7	17213-KB7-000	Elemento A, Filtro de Aire	1	1		
8	17214-KV2-920	Soporte, Elemento	1	1		
9	17219-KB7-000	Empaquetadura, Tapa Filtro	1	1		
10	17220-KB7-000	Tapa, Cubierta Filtro de Aire	1	1		
11	17222-KBB-900	Tubo, Filtro de Aire	1	1		
12	17240-KV2-900	Tubo, Entrada de Aire	1	1		~VVR011896
	17240-KV2-900	Tubo, Entrada de Aire	–	1		~VVR010953
13	17240-KBB-950	Tubo, Entrada de Aire	1	1		WVR000001~
14	17256-KBB-900	Abrazadera, Tubo de Aire	1	1		
15	17316-MN1-670	Presilla A, Tubo	3	–		
16	17358-170-000	Tubo, Drenaje	1	1		
17	17371-KBB-900	Tubo, A	1	–		
18	17372-KBB-900	Tubo, B	1	–		

F-16


Limpiador de Aire



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		19	80105-061-000	Cojin A, Filtro de Ar	1	1		
		*20	83119-MG9-000	Buje, Espaçadora	1	–		WVR000001~
		21	83601-357-000	Buje, 6 x 10,5	3	3		
		*	83601-KBZ-950	Buje, 6 x 11,5	2	–		
		22	90501-KBB-900	Buje, Cubierta Filtro de Aire	2	2		
		23	90505-MC4-000	Goma A, Filtro de Aire	2	2		
		24	90652-KBB-900	Abrazadera, Tubo de Aire	1	1		
			90652-KBB-910	Abrazadera, Tubo de Aire	1	1		
		25	92301-06020-0A	Perno, 6 x 20	4	4		
		26	93500-05025-0A	Perno, 5 x 25	1	1		
		27	93500-05025-0G	Perno, 5 x 25	1	1		
		28	94050-06000	Tuerca, 6 mm	1	1		
		29	95005-12300-30	Tubo, 12 x 300	1	–		
		30	95701-06010-08	Perno, 6 x 10	2	2		
			95701-06010-00	Perno, 6 x 10	2	2		
		*31	95701-06016-08	Perno, 6 x 16	2	2		WVR000001~
		32	95701-06020-00	Perno, 6 x 20	3	3		

F-17

Silenciador de Escape






KBZ3-F1700

Artículo de Servício	THLL
Comp. Silenciador, Escape.	0,2
Tubo Comp., Silenciador, Escape.	0,3
Protector, Tubo Silenciador	0,1

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	18291-216-000	Unión, Tubo Escape	1	1		
2	18292-415-000	Empaquetadura, Tubo Escape	8	8		
3	18293-147-000	Goma, Tubo Escape	–	1		
4	18310-KBB-900	Comp., Silenciador Escape	1	–		~VVR011896
*	18310-KBB-950	Comp., Silenciador Escape	1	–		WVR000001~
5	18310-KBZ-900	Silenciador de Escape Comp.	–	1		~VVR010953
*	18310-KBZ-950	Comp., Silenciador Escape	–	1		WVR000001~
6	18320-KBB-900	Tubo Comp., Escapamento	1	1		~VVR011896
			–	1		~VVR010953
*	18320-KBB-950	Comp., Silenciador Escape	1	1		WVR000001~
7	18321-KY7-000	Protector, Tubo Silenciador	1	1		~VVR011896
			–	1		~VVR010953
*	18321-KFC-900	Protector, Silenciador	1	1		WVR000001~
8	18355-KBB-900	Protector, Silenciador	1	–		
9	18355-KBZ-900	Protector, Silenciador	–	1		
10	18374-ML0-000	Abrazadera, Silenciador	1	1		
11	18392-HA7-710	Empaquetadura, Silenciador	1	1		
12	83512-KA4-700	Goma, Silenciador	2	–		
13	90304-KBB-900	Tuerca Ciega, 7 mm	2	2		
14	94050-10000	Tuerca, 10 mm	1	1		
15	94101-06200	Arandela, 6 mm	4	4		
16	95701-08025-00	Perno, 8 x 25	1	1		
*	95701-08020-00	Perno, 8 x 20	1	1		

F-17

Silenciador de Escape






Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		17	95701-08032-02	Perno, 8 x 32	1	1		
		18	95701-10016-00	Perno, 10 x 16	1	1		
		19	96001-06012-02	Perno, 6 x 12	4	4		

F-18

Brazo de Arranque de Pie • Pedal




Artículo de Servicio	THLL
Pedal, Câmbio	0,1
Ens., Interruptor, Freno Tras.	0,3
• Varilla, Freno Trasero Ens., Pedal Freno	0,5

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	24700-KBB-900	Ens., Pedal Cambio	1	–		
* 2	24700-KY7-000	Ens., Pedal Cambio	–	1		
3	24700-KBZ-940	Ens., Pedal Cambio	–	1		
4	24781-419-000	Goma, Pedal Cambio	–	1		
*5	24781-KR3-770	Goma, Pedal Cambio	–	1		
6	24781-KE1-000	Goma, Pedal Cambio	1	–		
7	35350-KBB-900	Ens., Interruptor, Freno Tras.	1	1		
8	35357-KW8-900	Resorte, Interruptor, Freno	1	1		
*	35357-KBB-950	Resorte, Interruptor Freio Tras	1	1		
9	43451-KBB-900	Varilla, Freno Trasero	1	–		
*	43451-KBB-950	Varilla, Freno Trasero	1	–		
	43451-KBZ-900	Varilla, Freno Trasero	–	1		
*	43451-KFC-900	Varilla, Freno Trasero	–	1		
10	43459-434-000	Tuerca, Ajuste Freno Trasero	1	1		~VVR011896
			–	1		~VVR010953
11	43472-KB9-750	Resorte, A Varilla Freno	1	1		
12	46500-KBB-900	Comp. Pedal Freno	1	–		
*	46500-KBB-950	Comp., Pedal Freno	1	–		
13	46510-KBZ-900	Comp. Pedal Freno	–	1		
*	46510-KBZ-950	Comp., Pedal Freno	–	1		

F-18


Brazo de Arranque de Pie • Pedal



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		14	46511-KY7-000	Resorte, Pedal Freno	1	1		
		15	46515-KY7-000	Tubo, Resorte, Pedal Freno	1	1		
		16	46525-KK0-003	Anillo-O, 17 x 20 x 2,5	2	2		
		17	46526-KY7-000	Protector, Brazo	1	1		
		*18	90010-ML0-720	Perno, 6 x 20	1	1		
		*19	90101-KBB-900	Perno, 6 x 25	1	1		
		20	90101-KW8-900	Eje, Pedal Freno	1	1		
		21	90155-KBB-900	Perno, 8 x 26	1	1		
		22	94002-06000-0S	Tuerca, 6 mm	1	1		
		23	94201-20120	Pasador, Aletas, 2,0	1	1		
		24	95015-32001	Unión, Brazo Freno	1	1		
		*25	95015-42000	Tuerca, Ajuste	1	1		WVR000001 ~
		26	95015-53000	Espiga C, Articulación	1	1		

F-19

Estribo
(XR200R)




Artículo de Servicio	THLL
Estribo, Del. Der	0,2
• Estribo, Del. Izq. (Incluye Piezas Relacionadas)	
• Soporte, Estribo Tras. Izq. (Incluye Piezas Relacionadas)	
• Soporte, Estribo Tras. Der.	
• Soporte, Estribo Tras. Izq.	
• Estribo Trasero (Incluye Piezas Relacionadas)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	50603-033-010	Espiga, Articulación, Pedal Delantero	2	–		
2	50612-KAS-900	Estribo, Del. Der	1	–		
3	50617-466-000	Resorte, Retorno Estribo Del	2	–		
4	50620-KBB-900	Ens. Estribo Del. Der	1	–		
5	50630-KBB-900	Ens. Estribo Del. Izq.	1	–		
6	50642-KBB-900	Estribo Del. Izq	1	–		
7	50661-KAS-900	Goma, Estribo	2	–		
8	50662-KAS-900	Placa, Goma, Estribo	2	–		
9	50701-KY7-000ZE	Soporte Estribo Tasero Dir. *NH-105* Negro Fosco	1	–		~VVR011896
*	50701-KFC-900	Soporte Estribo Tasero Dir	1	–		WVR000001~
10	50702-KY7-000ZE	Soporte Estribo Tasero Izq. *NH-105* Negro Fosco	1	–		~VVR011896
*	50701-KFC-900	Soporte Estribo Tasero Izq	1	–		WVR000001~
11	50710-KB7-000	Goma, Estribo Tasero	2	–		
12	50712-405-000	Arandela, Estribo Trasero	2	–		
13	50715-KW8-920	Estribo, Trasero	2	–		
14	52156-KAS-900	Buje, 6,5 x 4	2	–		
15	90112-GW3-000	Perno, 6 x 14	2	–		
16	94101-06000	Arandela, 6 mm	2	–		
17	94101-08000	Arandela, 8 mm	2	–		
18	94111-08700	Arandela Sencilla, 8 mm	4	–		
*	94101-08700	Arandela Sencilla, 8 mm	4	–		

F-19


Estribo
(XR200R)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		19	94201-16150	Pasador, Aletas, 1,6 x 15	2	–		
		20	94201-20150	Pasador, Aletas, 2,0 x 15	2	–		
		21	95015-81000	Espiga, Articulación Estribo Tras	2	–		
		22	95701-08018-07	Perno, 8 x 18	4	–		

F-19.1

Estribo
(NX200)




Artículo de Servicio	THLL
Estribo, Del. Der (Incluye Piezas Relacionadas)	0,1
• Estribo, Del. Izq. (Incluye Piezas Relacionadas)	
• Soporte Estribo Tras. Der.	
• Soporte Estribo Tras. Isq.	
• Estribo Trasero (Incluye Piezas Relacionadas)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	50603-033-010	Espiga, Articulación, Pedal Delantero.	–	2		
2	50612-KAS-900	Estribo, Del. Der.	–	1		
3	50617-466-000	Resorte, Retorno Estribo Del	–	2		
4	50620-KBZ-900	Ens. Estribo Del. Der.	–	1		
5	50630-KBZ-900	Ens. Estribo Del. Izq.	–	1		
6	50642-KAS-900	Ens. Estribo Del. Izq	–	1		
7	50661-KAS-900	Goma, Estribo	–	2		
8	50662-KAS-900	Placa, Goma Estribo	–	2		
9	50701-KBZ-900ZA	Soporte Estribo Tras. Der., *NH-105* Negro Fosco	–	1		~VVR010953
*	50701-KFC-900	Soporte Estribo Tras. Der	–	1		WVR000001~
10	50702-KY7-000ZE	Soporte Estribo Tras. Izq. *NH-105* Negro Fosco	–	1		~VVR010953
*	50702-KFC-900	Soporte Estribo Tras. Izq.	–	1		WVR000001~
11	50710-KB7-000	Goma, Estribo Trasero	–	2		
12	50712-405-000	Arandela, EStribo Trasero	–	2		
13	50715-KW8-920	Estribo, Trasero	–	2		
14	52156-KAS-900	Buje, 6,5 x 4	–	2		
15	90112-GW3-000	Perno, 6 x 14	–	2		
16	94101-06000	Arandela Sencilla, 6 mm	–	2		
17	94101-08000	Arandela Sencilla, 8 mm	–	2		
18	94111-08700	Arandela Aletas, 8 mm	–	4		
	94101-08700	Arandela Sencilla, 8 mm	–	4		

F-19.1


Estribo
(NX200)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
		19	94201-16150	Pasador, Aletas 1,6 x 1,5	–	2		
		20	94201-20150	Pasador, Aletas 2,0 x 15	–	2		
		21	95015-81000	Espiga, Articulación Estribo Tras	–	2		
		22	95701-08018-07	Perno, 8 x 18	–	4		

F-20

Estante Lateral






KBZ3-F2000

Artículo de Servício	THLL
Resorte, Estante Llaves	0,1
Estante Lateral.	0,2

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	50535-ML6-670	Resorte, Estante Lateral	1	1		
2	50540-KBB-900	Ens., Estante Lateral	1	–		~VVR010953
*	50540-KBB-950	Ens., Estante Lateral	1	–		WVR000001~
	50540-KBZ-900	Ens., Estante Lateral	–	1		~VVR010953
*	50540-KFC-900	Ens.,Estante Lateral	–	1		WVR000001~
3	50548-356-700	Goma, Estante Lateral	1	1		
4	50549-356-700	Collarín, Fijación Goma Estante	1	1		
5	90108-KV6-000	Perno, Articulación Estante Lateral	1	1		
6	90304-GE8-003	Tuerca U, 10 mm	1	1		
7	90501-MF9-710	Arandela, 24 x 13	1	1		
8	90502-MF9-710	Arandela, 24 x 10	1	1		
9	95701-06025-07	Perno, 6 x 25	1	1		

F-21

Horquilla Trasera
Cadena
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL
Caja, Superior Cadena	0,1
• Protector, Cadena	
Cadena Transmisión	0,7
Eje, Horquilla Trasera	0,6
Guía, Cadena Transmissión	0,3
Ens. Horquilla Trasero	0,9
Cojinete Articulación	
Horquilla Trasera	1,0
(Agregue 0,2 por Unidad)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
1	40510-KY7-000	Caja, Superior Cadena	1	–	....	....
	40510-KBB-950	Caja, Superior Cadena	2	–	....	....
2	40543-KS5-000	Ajustador, Cadena	2	–	....	....
	40543-KBB-950	Ajustador, Cadena	2	–	....	....
*	40543-KBW-940	Ajustador, Cadena	1	–	N-Y	
3	40546-KW8-900	Caja Horquilla Trasera	2	–	....	....
4	40530-KW6-901	Cadena, Transmisión (520VCS-108)	1	–	....	....
5	52109-430-300	Buje, Horquilla Trasera	2	–	....	....
6	52141-KY7-000	Eje, Horquilla Trasera	1	–	....	....
7	52144-356-003	Caja Horquilla Trasera.	2	–	....	....
	52144-356-005	Caja Horquilla Trasera.	2	–	....	....
8	52156-KB7-000	Protector Cadena	1	–	....	....
9	52159-KB7-000	Buje, 6 x 10	2	–	....	....
10	52170-KBB-901	Guía, Cadena Transmisión	1	–	....	....
11	52171-KR6-000	Arandela, Guía	2	–	....	....
12	52175-KBB-900	Guía Cadena Transmisión	1	–	....	....
13	52200-KBB-305	Ens., Horquilla Tras (Viendas Suspensas)	1	–	....	~SRS03679
14	52200-KBB-930	Ens., Horquilla Tras (Viendas Suspensas)	1	–	....	SRT00001~VVR011896
*15	52200-KBB-940	Ens., Horquilla Tras (Viendas Suspensas)	1	–	....	WVR000001~
	52110-KBB-900	Ens., Horquilla	1	–	....	....
16	87508-KW8-900	Franja, Cadena Transmisión	1	–	....	....
17	90116-ME9-000	Perno, 6 mm	3		....	~VVR011896

F-21


Horquilla Trasera Cadena
(XR200R)



Artículo de Servicio	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
		*18	95701-06010-00	Perno, 6 x 10	3			WVR000001 ~
		19	90121-KY7-000	Perno, Articulación, Cadena Transmisión	1	–		
		20	90305-GE8-003	Tuerca, 14 mm	1	–		
		*21	90512-300-000	Arruela, 6 x 20	2	–		WVR000001 ~
		*22	90513-323-000	Arruela, 6 x 9	1			WVR000001 ~
		23	91071-MA0-003	Cojinete de Bolas, Horquilla Trasera.	2	–		
			91071-MA0-004	Cojinete de Bolas, Horquilla Trasera.	2	–		
		24	93901-25080	Perno, 5x8	2	–		
		25	94001-08000-0S	Tuerca Hex., 8 mm	2	–		
		26	94030-08000	Tuerca Hex., 8 mm	2	–		
		27	94102-08700	Arandela, 8 mm	1	–		
		28	94201-20150	Pasador Aletas, 2,0	1	–		
		29	95701-06020-00	Perno, 6 x 20	2	–		

F-21.1

Horquilla Trasera
• Cadena
(NX200)




Artículo de Servício	THLL
Caja Superior Cadena	0,1
• Protector, Cadena	
Cadena, Transmisión	0,7
Eje, Horquilla Trasera	0,6
Guía, Cadena Transmisión	0,3
Ens., Horquilla Trasera	0,9
Cojinete, Articulación	
Horquilla Trasera	1,0
(Agregue 0,2 por Unidad)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	40510-KY7-000	Caja, Superior Cadena	–	1		
*	40510-KBB-950	Caja, Superior Cadena	–	1		WVR000001 ~
2	40543-KS5-000	Ajustador, Cadena	–	2		
*	40543-KBB-950	Ajustador, Cadena	–	2		
3	40546-KW8-900	CajaTerminal, Garfo Tras.	–	2		
4	40550-KBZ-405	Cadena, Transmisión (520V-104)	–	1		~ VVR010953
*	40530-KBZ-950	Cadena, Transmisión (520V-102)	–	1		WVR000001 ~
5	52100-KBZ-90A	Horquilla Trasera (Viendas Suspensas)	–	1		(Série Especial)
6	52109-430-300	Buje, Horquilla Trasera.	–	2		
7	52141-KY7-000	Eje, Horquilla Trasera.	–	1		
8	52144-356-003	Caja, Horquilla Trasera	–	2		
	52144-356-005	Caja, Horquilla Trasera	–	2		
9	52156-KB7-000	Protector, Cadena	–	1		
10	52159-KB7-000	Buje, 6 x 10	–	2		
11	52170-KBZ-900	Guía, Cadena Transmisión	–	1		
12	52171-KR6-000	Arandela, Guía	–	2		
13	52200-KBZ-305	Ens., Horquilla Trasera (Viendas Suspensas)	–	1		~ SRS06054
14	52200-KBZ-930	Ens., Horquilla Trasera (Viendas Suspensas)	–	1		SRT00001 ~
*	52110-KBZ-900	Ens., Horquilla Trasera.	–	1		
15	87508-KW8-900	Franja Cadena Transmisión	–	1		
16	90116-ME9-000	Perno, 6 mm	–	3		~ VVR010953
17	95701-06010-00	Perno, 6 x 10	–	1		WVR000001 ~

F-21.1


Horquilla Trasera • Cadena
(NX200)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série	
		18	90121-KY7-000	Perno, Articulación, Cadena Transmisión	–	1			
		19	90305-GE8-000	Tuerca, 14 mm	–	1			
		20	90512-300-000	Arandela, 6 x 20	–	2		WVR000001 ~	
		21	90513-323-000	Arandela, 6 x 9	–	1		WVR000001 ~	
		22	91071-MA0-003	Cojinete, Articulación Garfo Tras.	–	2			
			91071-MA0-004	Cojinete, Articulación Garfo Tras.	–	2			
		23	93901-25080	Perno, Auto Traba, 5 x 8	–	2			
		24	94001-08000-0S	Tuerca, 8 mm	–	2			
		25	94030-08000	Tuerca, 8 mm	–	2			
		26	95701-06020-00	Perno, 6 x 20	–	2			

F-22

Amortiguador Trasero
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL
Ens., Amortiguador Trasero	0,5
Resorte, Amortiguador Trasero (Incluye Piezas Relacionadas)	0,7
Comp. Amortiguador Trasero	0,8
Buje A, Varilla Conexión Amortiguador	0,3
• Collarín, Pivote Varilla Conexión	
Ens., Brazo Amortiguador	0,4
• Haste Conexão Amortecedor, Jogo	
Cojinete de Agujas, 16 x 22 x 19 (Agregue 0,2 por Unidad)	0,6
• Cojinete, Pivote Brazo Amortiguador (Agregue 0,2 por Unidad)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	52400-KBB-901ZB	Ens., Amortiguador Trasero, *R-134* Rojo Fighting	1	–		
2	52401-KBB-901ZB	Resorte, Amortiguador Trasero, *R-134* Rojo Fighting	1	–		
3	52403-KBB-901	Soporte Inferior, Amortiguador	1	–		
4	52410-KBB-901	Comp. Amortiguador Trasero	1	–		
5	52422-KF0-003	Ajustador, Resorte	1	–		
6	52423-MN1-671	Tuerca, Reglage	1	–		
7	52424-KBB-901	Obturador, Asiento Resorte	1	–		
8	52425-KBB-901	Tubo, Ajustador	1	–		
9	52427-KW8-901	Goma, Obturador	1	–		
10	52457-KE1-003	Guardapolvo	1	–		
11	52458-KBB-901	Guía, Reborde	1	–		
12	52459-KE1-003	Asiento C, Resorte	1	-		
13	52463-KY7-000	Collarín, Pivote Brazo Amortiguador	1	–		
14	52464-KY7-000	Buje A, Varilla Conexión Amortiguador	2	–		
15	52469-KBB-305	Ens., Varilla Conexión Amortiguador	1	–		
16	52473-KY7-000	Etiqueta, Precaución, Amortiguador Trasero	1	–		
17	52479-KBB-305	Ens., Varilla Conexión Amortiguador	1	–		
18	87516-KB7-981	Etiqueta, Precaución, Amortiguador Trasero	1	–		
19	90130-KBB-900	Perno, Reborde, 10 x 76	2	–		
20	90150-KBB-900	Perno, 10 x 94	1	–		
*	90150-KBB-950	Perno, 10 x 94	1	–		

F-22


Amortiguador Trasero
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		21	90153-KBB-900	Perno, Reborde, 10 x 53	1	–		
		22	90157-KB7-940	Perno, Reborde, 10 x 65	1	–		
		23	90304-GE8-003	Tuerca U, 10 mm	5	–		
		24	91071-KBB-901	Cojinete de Agujas, 16 x 22 x 19	3	–		
			91071-KBB-902	Cojinete de Agujas, 16 x 22 x 19	3	–		
		25	91078-KN5-003	Cojinete, Pivote Brazo Amortiguador	2	–		
		26	91205-KA3-711	Sello Aceite, 16,5 x 25 x 5	4	–		
			91205-KA3-712	Sello Aceite, 16,5 x 25 x 5	4	–		
		27	91251-KY7-003	Guardapolvo 16 x 23 x 3,5	4	–		
		28	94031-14080	Tuerca, 14 mm	1	–		

F-22.1

Amortiguador Trasero
(NX200)






Artículo de Servício	THLL
Ens., Amortiguador Trasero	0,5
Resorte, Amortiguador Trasero. (Incluye Piezas Relacionadas)	0,7
Comp., Amortiguador Trasero	0,8
• Buje A, Varilla Conexión Amortiguador	0,3
• Buje, Haste Conexão Amortecedor	
Ens., Brazo Amortiguador	0,4
• Haste Conexão Amortecedor, Jogo	
Cojinete de Agujas, 16 x 22 x 19	0,6
(Agregue 0,2 por Unidad)	
• Cojinete, Pivote Brazo Amortiguador (Agregue 0,2 por Unidad)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	52400-KBZ-902ZA	Ens., Amortiguador Trasero *NH-227* Blanco	–	1		~SRS06054
	52400-KBZ-902ZB	Ens., Amortiguador Trasero *NH-1* Negro	–	1		SRT00001~
2	52401-KBZ-902ZA	Resorte, Amortiguador Trasero *NH-227* Blanco	–	1		~SRS06054
	52401-KBZ-902ZB	Resorte, Amortiguador Trasero *NH-1* Negro	–	1		SRT00001~
3	52403-KBB-901	Soporte, Inferior, Amortiguador	–	1		
4	52410-KBZ-901	Comp., Amortiguador Trasero	–	1		
	52410-KBZ-902	Comp., Amortiguador Trasero	–	1		
5	52423-KE1-003	Anillo C, Limitador	–	1		
6	52424-KBB-901	Obturador, Asiento Resorte	–	1		
7	52425-KW3-003	Obturador, Resorte	–	1		
8	52427-KW8-901	Goma, Obturador	–	1		
9	52451-MA0-000	Buje, Inferior Amortiguador	–	1		
10	52457-KE1-003	Guardapolvo	–	1		
11	52458-KE1-003	Guía, Resorte	–	1		
12	52459-KE1-003	Asiento C, Resorte	–	1		
13	52463-KY7-000	Buje B, Varilla, Conexión Amortiguador	–	1		
14	52464-KY7-000	Buje A, Varilla, Conexión Amortiguador	–	2		
15	52469-KBZ-305	Ens., Brazo Amortiguaor	–	1		
16	52473-KY7-000	Collarín, Pivote Varilla Conexión	–	1		
17	52479-KBB-305	Ens., Varilla, Conexión Amortiguador	–	1		

F-22.1


Amortiguador Trasero
(NX200)



Artículo de Servicio	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		18	52485-KW3-003	Asieno Resorte	–	1		
		19	87516-KB7-981	Etiqueta, Precaución, Amortiguador Trasero	–	1		
		20	90130-KBB-900	Perno, Reborde, 10 x 76	–	2		
		21	90150-KBB-900	Perno Hex., 10 x 94	–	1		
		*	90150-KBB-950	Perno Hex., 10 x 94	–	1		
		22	90153-KBB-900	Perno, Reborde, 10 x 53	–	1		
		23	90157-KB7-940	Perno, Reborde, 10 x 65	–	1		
		24	90304-GE8-003	Tuerca U, 10 mm	–	5		
		25	91071-KBB-901	Cojinete de Agujas, 16 x 22 x 19	–	3		
			91071-KBB-902	Cojinete de Agujas, 16 x 22 x 19	–	3		
		26	91078-KN5-003	Cojinete, Pivote Brazo Amortiguador	–	2		
		27	91205-KA3-711	Cojinete de Agujas, 16,5 x 25 x 5	–	4		
			91205-KA3-712	Cojinete de Agujas, 16,5 x 25 x 5	–	4		
		28	91251-KY7-003	Guardapolvo, 16 x 23 x 3,5	–	4		
		29	94031-14080	Perno Hex., 14 mm	–	1		

F-23

Parafango Trasero
(XR200R)




Artículo de Servicio	THLL
Alza, Trasera Derecha	0,1
Tubo Comp. Soporte Parafango Trasero	0,3
Parafango, Trasero	0,4

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	19034-MB3-000	Cojín, Parafango Trasero	2	–		
2	33605-KBB-900	Soporte, Luz Intermitente Trasero Derecho	1	–		
3	33606-KBB-900	Soporte, Luz Intermitente Trasero Izquierdo	1	–		
4	40521-437-000	Buje 6 x 15,5	1	–		
5	50311-KBB-900ZB	Alza Trasera *NH-1* Negro	1	–		~RRR01810
	50311-KBB-900ZC	Alza Trasera *P-4* Azul Abrolhos	1	–		~TTR005203
	50311-KBB-900ZD	Alza Trasera *R-134* Rojo Fighting	1	–		RRS00001~TTR005203
	50311-KBB-900ZE	Alza Trasera *NH-146M* Ceniza Metálica	1	–		VTR000001~
6	61103-KBB-900	Buje, Fixación, Parafango Trasero	2	–		
7	80102-KB7-000	Cojín, Parafango Trasero	2	–		
8	80102-KV2-900	Cojín, Guardabarro Trasero	1	–		
9	80103-KBB-900	Buje, Fixación, Luz Intermitente Trasera	2	–		
10	80104-KBB-900	Cojín, Luz Intermitente Trasera	2	–		
11	80110-KBB-900	Tubo, Soporte Parafango Trasero	1	–		
12	80200-KBB-900ZB	Ens., Parafango Trasero *NH-1* Negro	1	–		~RRR01810
	80200-KBB-940ZA	Ens., Parafango Trasero *NH-1* Negro	1	–		~RRR01810
*			1	–		YR000001~
	80200-KBB-900ZC	Ens., Parafango Trasero *NH-196* Blanco Ross	1	–		~RRR01810
	80200-KBB-940ZB	Ens., Parafango Trasero *NH-196* Blanco Ross	1	–		~RRR01810
	80200-KBB-900ZD	Ens., Parafango Trasero *R-134* Rojo Fighting	1	–		RRS00001~SRS03679
	80200-KBB-940ZC	Ens., Parafango Trasero *R-134* Rojo Fighting	1	–		RRS00001~SRS03679

F-23


Parafango Trasero
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		(12)	80200-KBB-900ZE	Ens., Parafango Trasero *PB-264* Azul	1	–	....	RRS00001 ~ SRS03679
			80200-KBB-940ZD	Ens., Parafango Trasero *PB-264* Azul	1	–	....	RRS00001 ~ SRS03679
			80200-KBB-930ZA	Ens., Parafango Trasero *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	SRT00001 ~ TTR006151
			80200-KBB-940ZB	Ens., Parafango Trasero *NH-196* Blanco Ross	1	–	....	SRT00001 ~ TTR006151
					1	–	....	YR000001 ~
			80200-KBB-930ZB	Ens., Parafango Trasero *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	SRT00001 ~ VVR011896
			80200-KBB-940ZC	Ens., Parafango Trasero *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	SRT00001 ~ VVR011896
			80200-KBB-930ZC	Ens., Parafango Trasero *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	SRT00001 ~ VVR011896
			80200-KBB-940ZE	Ens., Parafango Trasero *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	SRT00001 ~ VVR011896
			80200-KBB-940ZF	Ens., Parafango Trasero *P-35R* Purpura Grumari	1	–	....	WVR000001 ~ WWR007626
		*	80200-KBB-940ZG	Ens., Parafango Trasero *R-206* Rojo Maceió	1	–	....	1R000001 ~
		13	83505-MN0-000	Buje, Fijación	2	–	....	....
		14	94050-08000	Tuerca, 8 mm	2	–	....	....
		15	94101-08000	Arandela, 8 mm	1	–	....	....
		16	95701-06025-00	Perno, 6 x 25	2	–	....	....
		17	95701-08016-00	Perno, 8 x 16	1	–	....	....
		18	95701-08040-07	Perno, 8 x 40	1	–	....	....
		19	95701-08045-07	Perno, 8 x 45	1	–	....	....

F-23.1

Parafango Trasero
(NX200)







KBZ3-F2300

Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
Bagajero	0,4	1	19034-MB3-000	Cojín, Parafango Trasero	–	2		
• Parafango, Trasero		2	40521-437-000	Buje 6 x 15,5	–	1		
		3	50311-KBZ-900ZA	Bagajero *RP-132* Púrpura	–	1		~RRR03565
			50311-KBZ-900ZB	Bagajero *PB-242M* Azul Metálico	–	1		RRS00001~SRS06054
			50311-KBZ-900ZC	Bagajero *P-21M* Violeta Metálica	–	1		RRS00001~SRS06054
			50311-KBZ-900YA	Bagajero *NH-105* Negro Fosco	–	1		(Série Especial)
			50311-KBZ-900ZD	Bagajero *P-4* Azul Abrolhos	–	1		SRT00001~VVR010953
			50311-KBZ-900ZE	Bagajero *R-206* Rojo Maceió	–	1		SRT00001~TTR006151
			50311-KBZ-900ZF	Bagajero *BG-114M* Verde Metálico	–	1		VTR000001~VVR010953
			50311-KBZ-950ZA	Bagajero *P-27M* Violeta Metálica	–	1		WVR000001~XR007657
			50311-KBZ-950ZB	Bagajero *BG-114M* Verde Metálico	–	1		XWR000001~XR007657
		*	50311-KBZ-950ZC	Bagajero *NH-262M* Plata Terra Metálica	–	1		YR000001~
		4	61103-KBB-900	Buje, Fixación Parafango Trasero	–	2		
		5	80100-KBZ-900ZA	Parafango, Trasero *NH-1* Negro	–	1		~RRR03565
			80100-KFC-900ZD	Parafango, Trasero *NH-1* Negro	–	1		RRR03565~
			80100-KBZ-900ZB	Parafango, Trasero *P-4* Azul Abrolhos	–	1		~RRR03565
			80100-KFC-900ZE	Parafango, Trasero *P-4* Azul Abrolhos	–	1		VTR000001~VVR010953
			80100-KBZ-900ZC	Parafango, Trasero *PB-162* Azul	–	1		RRS00001~SRS06054
			80100-KFC-900ZF	Parafango, Trasero *PB-162* Azul	–	1		RRS00001~SRS06054
			80100-KBZ-900ZD	Parafango, Trasero *R-206* Rojo Maceió	–	1		RRS00001~TTR006151
			80100-KFC-900ZC	Parafango, Trasero *R-206* Rojo Maceió	–	1		RRS00001~TTR006151
			80100-KBZ-900ZE	Parafango, Trasero *B-151* Azul	–	1		SRT00001~TTR006151
			80100-KFC-900ZG	Parafango, Trasero *B-151* Azul	–	1		SRT00001~TTR006151

F-23.1

Parafango Trasero
(NX200)






Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		(5)	80100-KFC-900ZH	Parafango, Trasero *R-224* Rojo	–	1	....	VTR000001 ~ VVR010953
			80100-KFC-900ZJ	Parafango, R-236R*	–	1	....	WVR000001 ~ VVR010953
			80100-KFC-900ZK	Parafango, *BG-116R* Verde Garopaba	–	1	....	WVR000001 ~ VVR010953
			80100-KFC-900ZL	Parafango, *P-40R* Violeta Embu	–	1	....	XWR000001 ~ XR007657
			80100-KFC-900ZM	Parafango, *R-252R* Rojo Pacaembú	–	1	....	YR000001 ~
			80100-KFC-900ZN	Parafango, *P-42R* Violeta Pirituba	–	1	....	YR000001 ~
		*	80100-KFC-900ZP	Parafango, *BG-120R* Verde Itaúna	–	1	....	1R000001 ~
		6	80101-KB7-000	Buje, 8 x 15	–	2	....	....
		7	80101-KW8-900	Buje, 8 x 12	–	2	....	....
		8	80102-KB7-000	Cojín, Parafango Trasero	–	2	....	....
		9	80102-KV2-900	Cojín, Parafango Trasero	–	1	....	....
		10	83505-MN0-000	Buje, Fixación, Parafango Trasero	–	2	....	....
		11	94050-06000	Tuerca, 6 mm	–	1	....	....
		12	94050-08000	Tuerca, 8 mm	–	2	....	....
		13	95701-06025-00	Perno, 6 x 25	–	2	....	....
		14	95701-08045-00	Perno, 8 x 45	–	2	....	....

F-24


Luz Intermitente
(XR200R)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota		Nº de série
Ens., Luz Intermitente	0,2	1	33400-KBB-900	Luz Intermitente Del. Der.	1	–			
(Agregue 0,1 por Unidad)		2	33402-KBB-900	Lente Luz Intermitente	4	–			
(Incluye Piezas Relacionadas)		3	33403-KBB-900	Empaquetadura, Lente	4	–			
(No se Incluye Pieza Relacionadas Abajo)		4	33410-KBB-900	Comp. Casquillo, Luz Intermitente Del. Der	1	–			
Lámpara, Luz Intermitente	0,1	5	33430-KBB-900	Comp. Base Luz Intermitente Del. Der	1	–			
(Una o Todas)		6	33450-KBB-900	Luz Intermitente Del. Izq	1	–			
		7	33460-KBB-900	Comp. Casquillo Luz Intermitente Del. Der	1	–			
		8	33480-KBB-900	Comp. Base Intermitente Del. Izq	1	–			
		9	33600-KBB-900	Luz Intermitente Trasero Der	1	–			
		10	33610-KBB-900	Comp. Casquillo Luz Intermitente Tras. Der	1	–			
		11	33611-KBB-900	Goma, Luz Intermitente	4	–			
		12	33630-KBB-900	Comp. Base Luz Intermitente Tras. Der	1	–			
		13	33650-KBB-900	Ens., Luz Intermitente Trasero Izq	1	–			
		14	33660-KBB-900	Comp. Casquillo Luz Intermitente Trasero Izq	1	–			
		15	33680-KBB-900	Comp. Base Luz,Intermitente Trasero Izq	1	–			
		16	34905-271-000	Lámpara (12V, 10W)	4	–			
		17	83505-MN0-000	Buje Fixación	4	–			
		18	93891-05025-07	Perno, 5 x 25	4	–			
		19	93901-22380	Perno, Auto Trabante, 3 x 12	4	–			

F-24.1

Luz Intermitente
(NX200)




Artículo de Servício	THLL
Ens., Luz Intermitente	0,2
(Agregue 0,1 por Unidad)	
(Incluye Piezas Relacionadas)	
(No Incluye Piezas Relacionadas Abajo)	
Lámpara, Luz Intermitente	0,1
(Una o Todas)	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	18624-634-670	Cojín	–	2		
2	33300-KW8-900	Luz Intermitente Del. Der	–	1		
3	33350-KW8-900	Luz Intermitente Del. Izq	–	1		
4	33402-MG2-003	Lente, Luz Intermitente	–	4		
5	33407-MG2-003	Empaquetadura, Lente Luz Intermitente	–	4		
6	33420-KW8-900	Base, Luz Intermitente Del. Der	–	1		
7	33470-KW8-900	Base, Luz Intermitente Del. Izq	–	1		
8	33500-KBZ-900	Luz Intermitente Trasera Del. Der	–	1		
9	33550-KBZ-900	Luz Intermitente Trasera Del. Izq	–	1		
10	33601-KW8-901	Soporte, Luz Intermitente Trasera Der	–	1		
11	33602-KW8-901	Soporte, Luz Intermitente Trasera Izq	–	1		
12	33620-KBZ-900	Base Comp. Luz intermitente Tras. Der	–	1		
13	33670-KBZ-900	Base Comp. Luz intermitente Tras. Izq	–	1		
14	34908-634-611	Lámpara, 12V/21W	–	4		
15	80102-KB7-600	Cojín, Parafango Trasero	–	2		
16	91901-MG2-003	Perno, 3 x 25	–	4		
17	94002-10000-0S	Tuerca, 10 mm	–	2		
18	94050-10000	Tuerca, 10 mm	–	2		
19	94111-10800	Arandela, 10 mm	–	2		

F-25

Luz Trasera
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL
Ens., Luz Trasera	0,3
• Base Comp. Luz Trasera	
Lámpara Trasera	0,1
Soprte, Placa Números	0,2

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	33701-KBB-900	Ens., Luz Trasera	1	–		
2	33702-KBB-900	Lente, Comp. Luz Trasera	1	–		
3	33703-KW8-900	Base Comp. Luz Trasera	1	–		
4	33712-KT1-670	Goma, Luz Trasera	1	–		
5	33718-KBB-900	Empaquetadura, Base Luz Trasera.	1	–		
6	34351-657-921	Lámpara (12V, 5W)	1	–		
7	34906-447-711	Lámpara, Luz Trasera	1	–		
8	64527-KY2-700	Tuerca, Presilla, 4 mm	2	–		
9	80106-MG7-000	Cojín, Luz Trasera.	2	–		
10	84701-KBB-900	Soporte, Placa Número	1	–		
11	90003-438-850	Buje (C)	1	–		
12	90438-671-000	Arandela, 6 mm	1	–		
13	90501-KB7-940	Buje, 22 x 6,2 x 13,5	2	–		
14	93500-04012-0G	Perno, 4x12	2	–		
15	93901-34410	Perno, Auto Trabante, 4 x 16	2	–		
16	94050-06000	Tuerca, 6 mm	1	–		
17	95701-06022-07	Perno, 6 x 22	1	–		
18	95701-06022-08	Perno, 6 x 22	2	–		
	95701-06022-00	Perno, 6 x 22	2	–		

F-25.1

Luz Trasera
(NX200)




Artículo de Servício	THLL
Ens., Luz Trasera	0,3
• Base Comp. Luz Trasera Lámpara Trasera.	0,1
Soporte, Placa Números	0,2

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	33701-KBZ-900	Ens., Luz Trasera	–	1		
2	33702-KV2-901	Lente, Comp. Luz Trasera.	–	1		
3	33703-KW8-900	Base Comp. Luz Trasera	–	1		
4	33718-KBB-900	Empaquetadura, Base Luz Trasera	–	1		
5	34351-657-921	Lámpara (12V, 5W)	–	1		
6	34906-447-711	Lámpara, Luz Trasera	–	1		
7	64527-KY2-700	Tuerca, Presilla, 4 mm	–	2		
8	80106-MG7-000	Cojín, Luz Trasera	–	2		
9	84701-KW8-900	Soporte, Placa Número	–	1		
10	90501-KB7-940	Buje, 22 x 6,2 x 13,5	–	2		
11	93500-04012-0G	Perno, 4 x 12	–	2		
12	93901-34410	Perno, Auto Trabante, 4 x 16	–	2		
13	95701-06022-08	Perno, 6 x 22	–	2		
	95701-06022-00	Perno, 6 x 22	–	2		

F-26

Batería




Artículo de Servício	THLL
Batería	0,2
• Cable, Batería	
• Cable, Tierra Batería	
Ens. Interruptor Partida	0,3

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	31500-KW1-901	Batería (YB7B-B) (Sin Solución)	1	1		
	31500-KW1-902	Batería (YB7B-B) (Sin Solución)	1	1		
2	3150A-KW1-305	Batería (YB7B-B) (Con Solución)	1	1		
3	31502-KW8-900	Tubo Respiradero, Batería	1	1		
4	31510-KW8-900	Presilla, Batería	1	1		
5	32401-KW8-900	Cable, batería	1	1		
6	32412-KW1-900	Cubierta, Terminal Batería	1	1		
7	32416-MF5-000	Cubierta, B	1	1		
8	32601-KBB-900	Cable, Batería	1	1		
9	35850-KBB-900	Ens. Interruptor Mag., Arranque	1	1		
10	35851-KBB-900	Interruptor Comp., Partida	1	1		
11	35855-MG7-751	Soporte, Fusible	1	1		
12	35856-MF5-751	Cojín, Interruptor Mar. Partida	1	1		
13	94002-06080-0S	Tuerca, 6 mm	2	2		
14	94111-06800	Arandela, Resorte, 6 mm	2	2		
	94111-06000	Arandela, Resorte, 6 mm	2	2		
15	95701-06010-07	Tornillo, Reborde, 6 x 10	2	2		
16	98200-31500	Fusible, (15A)	2	2		

F-27

Alambraje Principal
• Bobina de Encendido
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL
Ens. Unidad C.D.I	0,5
• Rectificador, Regulador	
Bobina de Encendido.	0,4
Ens. Rectificador, Silício.	0,3
Alambraje Principal	1,2
Bocina	0,1
Relé, Luz Intermitente	0,2

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série	
1	30401-KY7-000	Cojín, Unidad C.D.I	1	–	....	....	....
2	30410-KBB-901	C.D.I., Comp. Unidad	1	–	....	....	....
3	30500-KBB-900	Bobina de Encendido	1	–	....	....	....
*	30500-KFC-901	Bobina de Encendido	1	–	....	WVR000001 ~	
4	30700-152-153	Ens., Supressor Ruidos	1	–	....	....	....
5	31600-KBB-901	Rectificador, Regulador	1	–	....	....	....
6	31700-124-003	Ens., Rectificador, Silício	1	–	....	....	....
	31700-124-008	Ens., Rectificador, Silício	1	–	....	....	....
7	32100-KBB-900	Alambraje, Principal	1	–	....	....	....
8	33620-KBB-900	Alambraje, Luz Intermitente Der	1	–	....	....	....
9	33670-KBB-900	Alambraje, Luz Intermitente Izq	1	–	....	....	....
10	38110-KB7-840	Bocina	1	–	....	....	....
11	38301-KBB-900	Relé, Luz Intermitente	1	–	....	....	....
12	38306-KK4-000	Cojín, Relé Sinalizador	1	–	....	....	....
13	95701-06010-07	Perno, Reborde, 6 x 10	1	–	....	....	....
14	95701-06012-00	Perno, Reborde, 6 x 12	1	–	....	....	....
15	96001-06020-00	Perno, Reborde, 6 x 20	2	–	....	....	....

F-27.1

Alambraje Principal
• Bobina de Encendido
(NX200)




Artículo de Servício	THLL
Ens., C.D.I. Unidad	0,6
Rectificador, Regulador	0,5
Bobina de Encendido.	0,4
Rectificador, Silício.	0,3
Alambraje Principal	1,2
Bocina	0,1
Relé Uz Intermitente	0,2

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
1	30401-KY7-000	Cojín, Unidad C.D.I	–	1		
2	30410-KBB-901	C.D.I., Comp. Unidad	–	1		
3	30500-KBB-900	Bobina de Encendido	–	1		
*	30500-KBB-901	Bobina de Encendido	–	1		
4	30700-152-153	Ens., Supressor Ruídos	–	1		
5	31600-KBB-901	Rectificador, Regulador	–	1		
6	31700-124-003	Ens., Rectificador Silício	–	1		
	31700-124-008	Ens., Rectificador Silício	–	1		
7	32100-KBZ-900	Alambraje, Principal	–	1		
8	38110-KW2-920	Bocina	–	1		
9	38301-KBZ-900	Relé, Luz Intermitente	–	1		
10	38306-KJ6-740	Cojín, Relé Sinalizador	–	1		
11	90651-KV6-003	Presilla, 165 mm	–	1		
12	95701-06010-07	Perno, Reborde, 6 x 10	–	1		
13	95701-06012-00	Perno, Reborde, 6 x 12	–	1		
14	96001-06020-00	Perno, Reborde, 6 x 20	–	2		

F-28

Bastidor
(XR200R)




Artículo de Servício	THLL
Bastidor	*4,9
Protector Motor	0,2

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
1	22878-KW8-900	Presilla, Cable Embrague	1	–	....	....
2	50100-KBB-900ZB	Bastidor, *NH-1* Negro	1	–	....	~RRR01810
	50100-KBB-900ZC	Bastidor, *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	~TTR005203
	50100-KBB-900ZD	Bastidor, *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	RRS00001~TTR005203
	50100-KBB-900ZE	Bastidor, *NH-146M* Ceniza Metálica	1	–	....	VTR000001~VVR011896
	50100-KBB-950ZA	Bastidor, *NH146M*	1	–	....	WVR000001~
3	50201-KBB-900	Soporte, Superior Der., Motor	1	–	....	....
4	50202-KBB-900	Soporte, Superior Izq., Motor	1	–	....	....
5	50203-KBB-900ZC	Soporte Del. Motor *NH-1* Negro	1	–	....	~RRR01810
	50203-KBB-900ZD	Soporte Del. Motor *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	~TTR005203
	50203-KBB-900ZE	Soporte Del. Motor *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	RRS00001~ TTR005203
	50203-KBB-900ZF	Soporte Del. Motor *NH-146M* Ceniza Metálica	1	–	....	VTR000001~
6	50204-KBB-900	Espaciador, Soporte Motor	1	–	....	....
7	50205-KBB-900ZC	Soporte Trasero Tanque *NH-1* Negro	1	–	....	~RRR01810
	50205-KBB-900ZD	Soporte Trasero Tanque *P-4* Azul Abrolhos	1	–	....	~TTR005203
	50205-KBB-900ZF	Soporte Trasero Tanque *R-134* Rojo Fighting	1	–	....	RRS00001~ TTR005203
	50205-KBB-900ZK	Soporte Trasero Tanque *NH-146M* Ceniza Metálica	1	–	....	VTR000001~
8	50360-KBB-900ZB	Soporte Trasero Tanque *NH-146M* Ceniza Metálica	1	–	....	~SRS03679
	50360-KBB-930ZA	Soporte Trasero Tanque *NH-146M* Ceniza Metálica	1	–	....	SRT00001~
9	90109-KW8-900	Perno, 10 x 215	1	–	....	....

F-28


Bastidor
(XR200R)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série	
		10	90113-GE8-000	Perno, Presilla, Cable Embrague	1	–			
		11	90145-GC4-730	Perno, 8 x 85	2	–			
		12	90150-MK2-770	Perno, 10 x 72	1	–			
		13	90154-MA0-000	Perno, 8 x 60	1	–			
		14	90156-MA0-770	Perno, 8 x 65	3	–			
		15	90181-KE7-000	Perno, 10 x 113	1	–			
		16	90307-KBB-900	Tuerca U, 10 mm	1	–			~PRR00134
			94030-10200	Tuerca, 10 mm	1	–		PRR001359~	
		17	90441-MT3-000	Arandela, 10 mm	1	–			
		18	90742-KW8-900	Distanciador Izq.	1	–			
		19	90743-KW8-900	Distanciador Der.	1	–			
		20	94001-05000-0S	Tuerca, 5 mm	1	–			
		21	94050-08000	Tuerca, 8 mm	6	–			
		22	94050-10000	Tuerca, Reborde, 10 mm	2	–			
		23	95701-08014-00	Perno, 8 x 14	4	–			

F-28.1

Bastidor
(NX200)




Artículo de Servicio	THLL
Comp. Bastidor	*5,1
Soporte, Delantero, Motor	0,2
• Protector, Motor Traba, Portacasco	0,3

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	17514-HC0-310	Cojín, Protector de Motor	–	1		
2	22878-KW8-900	Presilla, Cabo Embrague	–	1		
3	50100-KBZ-900ZB	Comp. Bastidor *RP-132* Púrpura	–	1		~ RRR03565
	50100-KBZ-900ZC	Comp. Bastidor *NH-215M* Ceniza Metálica	–	1		RRS00001 ~ SRS06054
	50100-KBZ-900ZD	Comp. Bastidor, *P-21M* Violeta Metálica	–	1		RRS00001 ~ SRS06054
	50100-KBZ-900YA	Comp. Bastidor *NH-1* Negro	–	1		(Série Especial)
	50100-KBZ-900ZE	Comp. Bastidor *P-4* Azul Abrolhos	–	1		SRT00001 ~ VVR010953
	50100-KBZ-900ZG	Comp. Bastidor *BG-114M* Verde Metálico	–	1		VTR000001 ~ VVR010953
	50100-KBZ-900ZF	Comp. Bastidor *R-206* Rojo Maceió	–	1		SRT00001 ~ TTR006151
	50100-KBZ-950ZA	Comp., Bastidor, *P-27M* Violeta Metálica	–	1		WVR000001 ~
	50100-KBZ-950ZB	Comp., Bastidor, *BG-114M* Verde Metálica	–	1		XWR000001 ~
*	50100-KBZ-950ZC	Comp., Bastidor, *NH-262M* Plata Terra Metálica	–	1		YR000001 ~
4	50201-KBB-900	Suporte Sup. Der. Motor	–	1		~ VVR010953
	50201-KBZ-950	Soporte Siup. Der., Motor	–	1		WVR000001 ~
5	50202-KBB-900	Suporte Sup. Izq. Motor	–	1		~ VVR010953
	50202-KBZ-950	Soporte Sup. Izq., Motor	–	1		WVR000001 ~
6	50204-KBB-900	Espaciador, Soporte Motor	–	1		
7	50205-KBB-900ZE	Soporte, Trasero, Tanque *RP-132* Púrpura	–	1		~ RRR03565
	50205-KBB-900ZG	Soporte, Trasero, Tanque *NH-215M* Ceniza Metálica	–	1		RRS00001 ~ SRS06054
	50205-KBB-900ZH	Soporte, Trasero, Tanque *P-21M* Violeta Metálica	–	1		RRS00001 ~ SRS06054
	50205-KBB-900ZC	Soporte, Trasero, Tanque *NH-1* Negro	–	1		(Série Especial)
	50205-KBB-900ZJ	Soporte, Trasero, Tanque *R-206* Rojo Maceió	–	1		SRT00001 ~ TTR006151
	50205-KBB-900ZD	Soporte, Trasero, Tanque *P-4* Azul Abrolhos	–	1		SRT00001 ~ VVR010953
	50205-KBB-900ZL	Soporte, Trasero, Tanque *BG-114M* Verde Metálico	–	1		VTR000001 ~ VVR010953

F-28.1


Bastidor
(NX200)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
					–	1	....	XWR000001 ~
			50205-KBB-900ZN	Soporte Trasero, Tanque *P-27M* Violeta Metálica................	–	1	....	WVR000001 ~
		*	50205-KBB-900ZP	Soporte Trasero, Tanque *NH-262M* Plata Terra Metálica.....	–	1	....	YR000001 ~
		8	50351-KY7-000ZG	Soporte, Delantero, Motor *RP-132* Púrpura	–	1	....	~ RRR03565
			50351-KY7-000ZK	Soporte, Delantero, Motor *NH-215M* Ceniza Metálica.........	–	1	....	RRS00001 ~ SRS06054
			50351-KY7-000ZL	Soporte, Delantero, Motor *P-21M* Violeta Metálica	–	1	....	RRS00001 ~ SRS06054
			50351-KY7-000ZE	Soporte, Delantero, Motor *NH-1* Negro...............................	–	1	....	(Série Especial)
			50351-KY7-000ZN	Soporte, Delantero, Motor *R-206* Rojo Maceió	–	1	....	SRT00001 ~ TTR006151
			50351-KY7-000ZM	Soporte, Delantero, Motor *P-4* Azul Abrolhos	–	1	....	SRT00001 ~ VVR010953
			50351-KY7-000ZP	Soporte, Delantero, Motor *BG-114M* Verde Metálico	–	1	....	VTR000001 ~ VVR010953
		*	50351-KY7-000ZS	Soporte, Delantero, Motor *NH-262M* Plata Terra Metálica....	–	1	....	YR000001 ~
					–	1	....	XWR000001 ~
			50351-KY7-000ZR	Soporte Delantero, Motor *P-27M* Violeta Metálica	–	1	....	WVR000001 ~
		9	50352-428-000	Cojín, A Protector Motor..	–	2	....	....
		10	50355-KW8-900ZC	Protector Motor *RP-132* Púrpura..	–	1	....	~ RRR03565
			50355-KW8-900ZD	Protector Motor *NH-215M* Ceniza Metálica	–	1	....	RRS00001 ~ SRS06054
			50355-KW8-900ZE	Protector Motor *P-21M* Violeta Metálica..............................	–	1	....	RRS00001 ~ SRS06054
			50355-KW8-900YA	Protector Motor *NH-1* Negro	–	1	....	(Série Especial)
			50355-KW8-900ZG	Protector Motor *R-206* Rojo Maceió.....................................	–	1	....	SRT00001 ~ TTR006151
			50355-KW8-900ZF	Protector Motor *P-4* Azul Abrolhos.......................................	–	1	....	SRT00001 ~ VVR010953
			50355-KW8-900ZH	Protector Motor *BG-114M* Verde Metálico	–	1	....	VTR000001 ~ VVR010953
					–	1	....	XWR000001 ~
			50355-KW8-900ZJ	Protector Motor, *P-27M* Violeta Metálica..............................	–	1	....	WVR000001 ~
		*	50355-KW8-900ZK	Protector Motor, *NH-146M* Plata Terra Metálica	–	1	....	YR000001 ~

F-28.1


Bastidor
(NX200)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	XR200R	NX200	Nota	Nº de série
		11	50710-371-007	Traba Portacasco	–	1		
		12	80101-KB7-000	Buje, 8 x 15	–	1		
		13	80102-KB7-000	Cojín, Proctetor Motor	–	1		
		14	90107-KW8-900	Perno, Traba Casco	–	2		
		15	90109-KW8-900	Perno Hex., 10 x 215	–	1		
		16	90113-GE8-000	Perno Presilla, Cable Embrague	–	1		
		17	90145-GC4-730	Perno, 8 x 85	–	2		
		18	90154-MA0-000	Perno, 8 x 60	–	2		
		19	90156-MA0-770	Perno, 8 x 65	–	3		
		20	90181-KE7-000	Perno, 10 x 113	–	1		
		21	90307-KBB-900	Tuerca U, 10 mm	–	1		~PRR00186
			94030-10200	Tuerca Flange, 10 mm	–	1		PRR00187~
		22	90441-MT3-000	Arandela, 10 mm	–	1		
		23	90501-MC4-000	Buje, 6x7,5	–	2		
		24	90505-MC4-000	Cojín, Protector Motor	–	2		
		25	90742-KW8-900	Distanciador Izq, Motor	–	1		
		26	90743-KW8-900	Distanciador Der., Motor	–	1		
		27	94001-05000-0S	Tuerca Hex., 5 mm	–	1		
		28	94050-08000	Tuerca, 8 mm	–	7		
		29	94050-10000	Tuerca, 10 mm	–	1		

F-28.1


Bastidor
(NX200)




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		30	95701-06020-00	Perno Flange, 6 x 20	–	2		
		31	95701-08014-00	Perno Flange, 8 x 14	–	2		
		32	95701-08028-00	Perno Flange, 8 x 28	–	1		

F-29

Herramientas







Artículo de Servício	THLL
Caja, Herramientas	0,1
• Tapa, Caja Herramientas Cuerpo Llave	0,2

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	83501-KB7-000	Caja, Herramientas	–	1		
2	83504-KB7-000	Tapa, Caja Herramientas	–	1		
3	83507-422-000	Cuerpo, Llave	–	1		
4	83508-438-000	Soporte, Cuerpo Llave	–	1		
5	89010-KBB-900	Herramientas, Juego	1	–		
6	89010-KW8-910	Herramientas, Juego	–	1		
7	89211-MJ0-950	Llave, 8 mm	1	–		
8	89217-KW8-910	Llave, Bújia, P18	1	1		
9	89218-KB7-901	Mago, Llave, 24	1	1		
10	89222-443-900	Atornillador, 1	1	1		
11	89224-443-900	Atornillador, 3	1	1		
12	89225-KW8-901	Llave de Cubo, 10 x 12	1	1		
13	89226-KW8-901	Llave, 14x17	1	1		
14	89228-443-900	Mango Llave, 120 mm	1	1		
15	89302-MJ0-950	Alicates, 135	1	1		
16	90512-300-000	Arandela, 6 x 20	–	1		
17	90513-323-000	Arandela, 6 x 9	–	1		
18	94101-03000	Arandela, 3 mm	–	2		
19	94201-30450	Pasasor de Aletas, 3,0 x 45	–	1		
20	94305-20141	Espiga, Resorde, 2 x 14	–	1		

F-29

Herramientas






Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		21	95701-06012-00	Perno, Reborde, 6 x 12	–	2	....	....
		22	99008-01600	Saco, Herramientas	1	1	....	....

F-30

Cubierta
(NX200)




Artículo de Servicio	THLL
Cubierta Del. Comp.	0,2
Soporte Comp. Cubierta Del.	0,5
Cubierta Lat. Der. Comp.	0,1
• Cubierta Lat. Izq. Comp.	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	17245-107-010	Cojín, Caja Filtro de Aire	–	2		
2	61104-357-000	Buje, Cubierta Lateral Del.	–	2		
3	61300-KBZ-901ZB	Cubierta Delantera Comp. *P-4* Azul Abrolhos	–	1		~RRR03565
	61300-KBZ-901ZC	Cubierta Delantera Comp. *NH-1* Negro	–	1		~RRR03565
	61300-KBZ-910ZA	Cubierta Delantera Comp. *PB-242M* Azul Metálico	–	1		RRS00001~SRS06054
	61300-KBZ-910ZB	Cubierta Delantera Comp. *P-21M* Violeta Metálica	–	1		RRS00001~SRS06054
4	61300-KBZ-930ZA	Cubierta Delantera Comp. *R-206* Rojo Maceió	–	1		SRT00001~TTR006151
	61300-KBZ-930ZB	Cubierta Delantera Comp. *B-151* Azul	–	1		SRT00001~TTR006151
	61300-KBZ-940ZA	Cubierta Delantera Comp. *R-224* Rojo	–	1		VTR000001~VVR010953
	61300-KBZ-940ZB	Cubierta Delantera Comp. *P-4* Azul Abrolhos	–	1		VTR000001~VVR010953
5	61300-KBZ-950ZA	Cubierta Delantera, *R-235M* Naranja Metálica	–	1		WVR000001~WWR006664
	61300-KBZ-950ZB	Cubierta Delantera, *BG-115M* Verde Metálica	–	1		WVR000001~WWR006664
6	61300-KBZ-960ZA	Cubierta Delantera *BG-115M* Verde Metálica	–	1		XWR000001~XR007657
	61300-KBZ-960ZB	Cubierta Delantera *P-27M* Violeta Metálica	–	1		XWR000001~XR007657
7	61300-KBZ-970ZA	Cubierta Delantera *NH-1* Negro/Tipo 1	–	1		YR000001~YR005637
	61300-KBZ-970ZB	Cubierta Delantera *NH-1* Negro/Tipo 2	–	1		YR000001~YR005637
*	61300-KBZ-890ZA	Cubierta Delantera *NH-1* Negro/Tipo 1	–	1		1R000001~
*	61300-KBZ-890ZB	Cubierta Delantera *NH-1* Negro/Tipo 2	–	1		1R000001~
8	61310-KW8-900	Soporte Comp. Cubierta Del.	–	1		
	61310-KBZ-900	Soporte Comp. Cubierta Del.	–	1		VTR000001~
	61310-KBZ-90A	Soporte Comp. Cubierta Del.	–	1		(Série Especial)
9	61311-KY7-670	Soporte Faro	–	2		
10	61312-KBZ-900	Cojín, Soporte Faro	–	4		
11	64100-KBZ-901ZB	Cubierta Lateral Der. Comp. *P-4* Azul Abrolhos	–	1		~RRR03565

F-30


Cubierta
(NX200)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		(11)	64100-KBZ-901ZC	Cubierta Lateral Der. Comp. *NH-1* Negro	–	1	....	~RRR03565
			64100-KBZ-910ZA	Cubierta Lateral Der. Comp. *PB-162* Azul	–	1	....	RRS00001~SRS06054
			64100-KBZ-910ZB	Cubierta Lateral Der. Comp. *R-206* Rojo Maceió	–	1	....	RRS00001~SRS06054
			64100-KBZ-930ZA	Cubierta Lateral Der. Comp. *RP-154M*	–	1	....	SRT00001~TTR006151
			64100-KBZ-930ZB	Cubierta Lateral Der. Comp. *P-4* Azul Abrolhos	–	1	....	SRT00001~TTR006151
			64100-KBZ-940ZA	Cubierta Lateral Der. Comp. *P-4* Azul Abrolhos	–	1	....	VTR000001~VVR010893
			64100-KBZ-940ZB	Cubierta Lateral Der. Comp. *BG-114M* Verde Metálico	–	1	....	VTR000001~VVR010893
			64100-KBZ-950ZA	Cubierta Lateral Der. Comp., *R-235M* Naranja Metálica	–	1	....	WVR000001~WR010953
			64100-KBZ-950ZB	Cubierta Lateral Der. Comp., *BG-115M* Verde Metálica	–	1	....	WVR000001~WR010953
			64100-KBZ-960ZA	Cubierta Lateral Der. Comp., *P-27M* Violeta Metálica	–	1	....	XWR000001~XR007657
			64100-KBZ-960ZB	Cubierta Lateral Der. Comp., *BG-115M* Verde Metálica	–	1	....	XWR000001~XR007657
			64100-KBZ-970ZA	Cubierta Lateral Der. Comp., *R-251* Rojo Jaraguá Perolizado	–	1	....	YR000001~YR005637
			64100-KBZ-970ZB	Cubierta Lateral Der. Comp., *P-39M* Púrpura Ilhabela Metálica	–	1	....	YR000001~YR005637
		*	64100-KBZ-890ZA	Cubierta Lateral Der. Comp., *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	–	1	....	1R000001~
		*	64100-KBZ-890ZB	Cubierta Lateral Der. Comp., *G-147M* Verde Pantanal Metálico	–	1	....	1R000001~
		12	64200-KBZ-901ZB	Cubierta Lateral Izq. Comp. *P-4* Azul Abrolhos	–	1	....	~RRR03565
			64200-KBZ-901ZC	Cubierta Lateral Izq. Comp. *NH-1* Negro	–	1	....	~RRR03565
			64200-KBZ-910ZA	Cubierta Lateral Izq. Comp. *PB-162* Azul	–	1	....	RRS00001~SRS06054
			64200-KBZ-910ZB	Cubierta Lateral Izq. Comp. *R-206* Rojo Maceió	–	1	....	RRS00001~SRS06054

F-30


Cubierta
(NX200)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		13	64200-KBZ-930ZA	Cubierta Lateral Izq. Comp. *RP-154M*	–	1	....	SRT00001 ~ TTR006151
			64200-KBZ-930ZB	Cubierta Lateral Izq. Comp. *P-4* Azul Abrolhos	–	1	....	SRT00001 ~ TTR006151
			64200-KBZ-940ZA	Cubierta Lateral Izq. Comp. *P-4* Azul Abrolhos	–	1	....	VTR000001 ~ VVR010953
			64200-KBZ-940ZB	Cubierta Lateral Izq. Comp. *BG-114M* Verde Metálico	–	1	....	VTR000001 ~ VVR010953
		14	64200-KBZ-950ZA	Cubierta Lateral Izq. Comp. *R-235M* Naranja Metálica	–	1	....	WVR000001 ~ WWR006664
			64200-KBZ-950ZB	Cubierta Lateral Izq. Comp. *BG-115M* Verde Metálica	–	1	....	WVR000001 ~ WWR006664
		15	64200-KBZ-960ZA	Cubierta Lateral Izq. Comp. *P-27M* Violeta Metálica	–	1	....	XWR000001 ~ XR007657
			64200-KBZ-960ZB	Cubierta Lateral Izq. Comp. *BG-115M* Verde Metálica	–	1	....	XWR000001 ~ XR007657
		16	64200-KBZ-970ZA	Cubierta Lateral Izq. Comp. *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	–	1	....	YR000001 ~ YR005637
			64200-KBZ-970ZB	Cubierta Lateral Izq. Comp. *P-39M* Purpura Ilhabela Metálica	–	1	....	YR000001 ~ YR005637
		*	64200-KBZ-890ZA	Cubierta Lateral Izq. Comp. *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	–	1	....	1R000001 ~
		*	64200-KBZ-890ZB	Cubierta Lateral Izq. Comp. *G-147M* Verde Pantanal Metálico	–	1	....	1R000001 ~
		17	64201-KY7-000ZA	Guía de Ar Der. *NH-105* Negro Fosco	–	1	....	....
		18	64202-KY7-000ZA	Guía de Ar Izq. *NH-105* Negro Fosco	–	1	....	....
		19	83551-300-000	Goma, Fijación Cubierta	–	1	....	....
		20	90001-MG1-000	Perno, 5 x 16	–	4	....	....
		21	90111-KW3-003	Tuerca, Fijación Cubierta, 5 mm	–	4	....	....
		22	90302-SA4-003	Tuerca, 4 mm	–	6	....	....
		23	92301-06022-0A	Perno Hex., c/ Fenda, 6 x 22	–	2	....	....
		24	93903-24380	Perno, Auto Trabante, 4 x 12	–	6	....	....
		25	94050-08000	Tuerca, 8 mm	–	2	....	....
		26	95701-08040-00	Perno, 8 x 40	–	2	....	....

F-31

Etiqueta




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		1	87505-KBB-900	Etiqueta, Identificación, Neumático	1	–	....	....
		2	87505-KBZ-900	Etiqueta, Identificación, Neumático	–	1	....	....
		3	87506-KW8-900	Etiqueta, Precaución, Batería	1	1	....	....
		4	87507-KBB-900	Etiqueta, Precaución, Cadena	1	1	....	....
		5	87511-087-910	Etiqueta, Traba, Porta Casco	1	–	....	~SRS03679
					–	1	....	~SRS06054
		6	87562-KAS-940	Etiqueta, Precaución Combustible (Viendas Suspensas)	1	1	....	~XR011071
			87562-KGA-900	Etiqueta, Precaución Combustible	–	1	....	~XR007657
					1	–	....	YR000001~
					–	1	....	YR000001~

F-32

Franjas • Emblemas

(XR200R) Modelo 94~95
(9C2MD2801PRR00001~SRS03679)



Artículo de Servício	THLL

Tabla de Color de Franjas

Tipo	Color Principal	Posición A	Posición B	Posición C	Posición D
Tipo 1	Blanco (NH-196)	Púrpura	Rojo	Ceniza Metallica	Negro
Tipo 2	Negro (NH-1)	Púrpura	Rojo	Ceniza Metallica	Blanco

Tipo	Cor Principal	Posición E	Posición F	Posición G
Tipo 1	Blanco (NH-196)	Plata Metálica	Ceniza	Graduación color: Púrpura ~ Rojo
Tipo 2	Negro (NH-1)	Plata Metálica	Ceniza	Graduación color: Púrpura ~ Rojo

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	87120-KBB-900	Emblema Der., Horquilla Tras	1	–		
2	87121-KBB-900	Emblema Izq., Horquilla Tras	1	–		
3	87122-KBB-900ZA	Emblema, Cubretablero Central *Tipo 1*	1	–		
	87122-KBB-900ZB	Emblema, Cubretablero Central *Tipo 2*	1	–		
4	87123-KBB-900ZA	Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 1*	1	–		
	87123-KBB-900ZB	Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 2*	1	–		
5	87124-KBB-900ZA	Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 1*	1	–		
	87124-KBB-900ZB	Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*	1	–		
6	87125-KBB-900ZA	Emblema A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	1	–		
	87125-KBB-900ZB	Emblema A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 2*	1	–		
7	87126-KBB-900ZA	Emblema A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	1	–		
	87126-KBB-900ZB	Emblema A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	1	–		
8	87127-KBB-900ZA	Emblema, Cubierta Lat. Der. *Tipo 1*	1	–		
	87127-KBB-900ZB	Emblema, Cubierta Lat. Der. *Tipo 2*	1	–		
9	87128-KBB-900ZA	Emblema, Cubierta Lat. Izq. *Tipo 1*	1	–		
	87128-KBB-900ZB	Emblema, Cubierta Lat. Izq. *Tipo 2*	1	–		
10	87133-KBB-900ZA	Emblema B, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	1	–		
11	87134-KBB-900ZA	Emblema B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	1	–		
12	87135-KBB-900ZA	Emblema B, Cubretablero Der. *Tipo 1*	1	–		
	87135-KBB-900ZB	Emblema B, Cubretablero Der. *Tipo 2*	1	–		

F-32

Franjas • Emblemas

(XR200R) Modelo 94~95
(9C2MD2801PRR00001~SRS03679)


KBB3-F3100

Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		13	87136-KBB-900ZA	Emblema B, Cubretablero Izq. *Tipo 1*..................................	1	–	....	....
			87136-KBB-900ZB	Emblema B, Cubretablero Izq. *Tipo 2*..................................	1	–	....	....

F-32.1

Franjas • Emblemas

(NX200) Modelo 94~95
(9C2MD2701PRR00001~SRS06054)



Artículo de Servicio	THLL

Tabla de Color, Emblema del Cubierta Centrale:

Tipo	Color Principal	Área de Graduación
Tipo 2	Negro (NH-1)	Azul ——➤ Rosa

Taba de Color Emblemas A e B Cubiertas Laterais:

Tipo	Color Principal	Área de Graduación
Tipo 2	Negro (NH-1)	Rosa ——➤ Purpura

Tabla de Color Emblema, Horquilla

Color Principal	Posición		
	J	K	L
Azul (P-4)	Plata Metallica	Púrpura	Rojo


Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	87120-KBZ-900	Emblema Der., Horquilla Tras.	–	1		
2	87121-KBZ-900	Emblema Izq., Horquilla Tras.	–	1		
3	87122-KBZ-900ZA	Emblema, Cubretablero Central *Tipo 1*	–	1		
	87122-KBZ-900ZB	Emblema, Cubretablero Central *Tipo 2*	–	1		
4	87123-KBZ-900ZA	Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 1*	–	1		
	87123-KBZ-900ZB	Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 2*	–	1		
5	87124-KBZ-900ZA	Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 1*	–	1		
	87124-KBZ-900ZB	Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*	–	1		
6	87125-KBZ-900ZA	Emblema A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	–	1		
	87125-KBZ-900ZB	Emblema A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 2*	–	1		
7	87126-KBZ-900ZA	Emblema A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	–	1		
	87126-KBZ-900ZB	Emblema A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	–	1		
8	87127-KBZ-900ZA	Emblema Cubierta Lat. Der. *Tipo 1*	–	1		
	87127-KBZ-900ZB	Emblema Cubierta Lat. Der. *Tipo 2*	–	1		
9	87128-KBZ-900ZA	Emblema Cubierta Lat. Izq. *Tipo 1*	–	1		
	87128-KBZ-900ZB	Emblema Cubierta Lat. Izq. *Tipo 2*	–	1		
10	87131-KBZ-900ZA	Emblema B, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	–	1		
	87131-KBZ-900ZB	Emblema B, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 2*	–	1		
11	87132-KBZ-900ZA	Emblema B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	–	1		
	87132-KBZ-900ZB	Emblema B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	–	1		

Tabla de Color, franjas, Tanque Combustible

Tipo	Color Principal	Posición							
		A	B	C	D	E	F	G	H
Tipo 1	Azul (P-4)	Blanco	Rojo	Azul Abrolhos	Rojo	Blanco	Rosa	Blanco	Rosa
Tipo 2	Negro (NH-1)	Azul	Rojo	Amarillo	Amarillo	Rosa	Rosa	Amarillo	Púrpura

F-32.A

Franjas • Emblemas
(XR200R) Modelo 95
(9C2MD2801RRS00001~ SRS03679)



Artículo de Servício	THLL

Tabla de Color, Emblema del Cubierta Centrale

Tipo	Color Principal	Posición			
		A	B	C	D
Tipo 1	Rojo R-134	Violeta Metallica	NH-196 Blanco	Plata Metallica	Negro
Tipo 2	Azul PB-264	Rojo Fluores-cente	NH-196 Blanco	Plata Metallica	Negro

Tabla de Color Emblemas A e B Cubiertas Laterais


Tipo	Color Principal	E
Tipo 1	Rojo R-134	Ceniza
	Azul PB-264	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota		Nº de série
1	87120-KBB-900	Emblema Der., Horquilla Tras..	1	–	....	....	....
2	87121-KBB-900	Emblema Izq., Horquilla Tras...	1	–	....	....	....
3	87122-KBB-910ZA	Emblema, Cubretablero Central *Tipo 1*	1	–	....	....	....
	87122-KBB-910ZB	Emblema, Cubretablero Central *Tipo 2*	1	–	....	....	....
4	87123-KBB-910ZA	Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 1*.........................	1	–	....	....	....
	87123-KBB-910ZB	Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 2*.........................	1	–	....	....	....
5	87124-KBB-910ZA	Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 1*.........................	1	–	....	....	....
	87124-KBB-910ZB	Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*.........................	1	–	....	....	....
6	87125-KBB-910ZA	Emblema A, Cubretablero Der. *Tipo 1*................................	1	–	....	....	....
	87125-KBB-910ZB	Emblema A, Cubretablero Der. *Tipo 2*................................	1	–	....	....	....
7	87126-KBB-910ZA	Emblema A, Cubretablero Izq. *Tipo 1*................................	1	–	....	....	....
	87126-KBB-910ZB	Emblema A, Cubretablero Izq. *Tipo 2*................................	1	–	....	....	....
8	87127-KBB-910ZA	Emblema Cubierta Lateral Der. *Tipo 1*................................	1	–	....	....	....
	87127-KBB-910ZB	Emblema Cubierta Lateral Der. *Tipo 2*................................	1	–	....	....	....
9	87128-KBB-910ZA	Emblema Cubierta Lateral Izq. *Tipo 1*	1	–	....	....	....
	87128-KBB-910ZB	Emblema CubiertaLateral Izq. *Tipo 2*	1	–	....	....	....
10	87133-KBB-900ZA	Emblema B, Tampa Lat. Der. *Tipo 1*....................................	1	–	....	....	....
11	87134-KBB-900ZA	Emblema B, Tampa Lat. Izq. *Tipo 1*.....................................	1	–	....	....	....
12	87135-KBB-910ZA	Emblema B, Cubretablero Der. *Tipo 1*................................	1	–	....	....	....
	87135-KBB-910ZB	Emblema B, Cubretablero Der. *Tipo 2*................................	1	–	....	....	....

F-32.A

Franjas • Emblemas

(XR200R) Modelo 95
(9C2MD2801RRS00001~ SRS03679)




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		13	87136-KBB-910ZA	Emblema B, Cubretablero Izq. *Tipo 1*..................................	1	–	....	....
			87136-KBB-910ZB	Emblema B, Cubretablero Izq. *Tipo 2*..................................	1	–	....	....

F-32.1A

Franjas • Emblemas

(NX200) Modelo 95
(9C2MD2701RRS00001~SRS06054)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		1	87120-KBZ-900	Emblema Der., Horquila Trasera	–	1		
		2	87121-KBZ-900	Emblema Izq., Horquila Trasera	–	1		
		3	87122-KBZ-910ZA	Emblema, Cubretablero Central *Tipo 1*	–	1		
			87122-KBZ-910ZB	Emblema, Cubretablero Central *Tipo 2*	–	1		
		4	87123-KBZ-910ZA	Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 1*	–	1		
			87123-KBZ-910ZB	Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 2*	–	1		
		5	87124-KBZ-910ZA	Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 1*	–	1		
			87124-KBZ-910ZB	Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*	–	1		
		6	87125-KBZ-910ZA	Emblema A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	–	1		
			87125-KBZ-910ZB	Emblema A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 2*	–	1		
		7	87126-KBZ-910ZA	Emblema A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	–	1		
			87126-KBZ-910ZB	Emblema A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	–	1		
		8	87127-KBZ-910ZA	Emblema, Cubierta Der. *Tipo 1*	–	1		
			87127-KBZ-910ZB	Emblema, Cubierta Der. *Tipo 2*	–	1		
		9	87128-KBZ-910ZA	Emblema, Cubierta Izq. *Tipo 1*	–	1		
			87128-KBZ-910ZB	Emblema, Cubierta Izq. *Tipo 2*	–	1		
		10	87131-KBZ-910ZA	Emblema B, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	–	1		
			87131-KBZ-910ZB	Emblema B, Cubretablero Lat. Der.. *Tipo 2*	–	1		
		11	87132-KBZ-910ZA	Emblema B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	–	1		
			87132-KBZ-910ZB	Emblema B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	–	1		


Tabla de color, Franjas e Emblemas

Tipo	Color Principal	Posición						
		A	B	C	D	E	F	G
Tipo 1	Azul (PB-162)	PB-242M Azul Metallico	Rojo	Plata Metálica	Plata Metálica	PB-162 Azul	PB-162 Azul	Plata Metallica
Tipo 2	Rojo R-206	P-21M Violeta Metallica	naranja	P-21M Violeta Metallica	NH-293M Plata Metallica	P-21M Violeta Metallica	NH-293M Plata Metallica	Naranja

F-32.B

Franjas • Emblemas

(XR200R) Modelo 96
(9C2MD2801SRT00001~TTR005203)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série

Tabla de Colors, Franjas e Emblemas

Tipo	Color Principal	Posición A	Posición B	Posición C	Posición D
Tipo 1	NH-196	(P-4) Azul	Rojo	Rojo	Blanco
Tipo 2	R-134	(P-4) Azul	Blanco	Blanco	Negro
Tipo 3	P-4	Rosa	(Y-106) Amarillo	Negro	(Y-106) Amarillo

E	F	G	K
(NH-196) Blanco	Rojo	P-4 Azul	Ceniza
Blanco	P-4 Azul	Blanco	Ceniza
Blanco	Rosa	Amarillo	Ceniza

Tabla de Color Emblema B, Cubierta Lateral


Tipo	Color Principal	H
Tipo 1	NH-196	Ceniza
	R-134	
	P-4	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	XR200R	NX200	Nota	Nº de série
1	87120-KBB-930ZA	Emblema Der., Horquilla Tras. *Tipo 1*	1	–		
2	87121-KBB-930ZA	Emblema Izq., Horquilla Tras. *Tipo 1*	1	–		
3	87122-KBB-930ZA	Emblema Cubretablero Central *Tipo 1*	1	–		
	87122-KBB-930ZB	Emblema CubretableroCentral *Tipo 2*	1	–		
	87122-KBB-930ZC	Emblema Cubretablero Central *Tipo 3*	1	–		
4	87123-KBB-930ZA	Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 1*	1	–		
	87123-KBB-930ZB	Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 2*	1	–		
	87123-KBB-930ZC	Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 3*	1	–		
5	87124-KBB-930ZA	Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 1*	1	–		
	87124-KBB-930ZB	Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*	1	–		
	87124-KBB-930ZC	Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 3*	1	–		
6	87125-KBB-930ZA	Emblema Cubretablero Der., *Tipo 1*	1	–		
	87125-KBB-930ZB	Emblema Cubretablero Der., *Tipo 2*	1	–		
	87125-KBB-930ZC	Emblema Cubretablero Der., *Tipo 3*	1	–		
7	87126-KBB-930ZA	Emblema Cubretablero Izq., *Tipo 1*	1	–		
	87126-KBB-930ZB	Emblema Cubretablero Izq., *Tipo 2*	1	–		
	87126-KBB-930ZC	Emblema Cubretablero Izq., *Tipo 3*	1	–		
8	87127-KBB-930ZA	Emblema Cubierta Der. *Tipo 1*	1	–		
	87127-KBB-930ZB	Emblema Cubierta Der. *Tipo 2*	1	–		
	87127-KBB-930ZC	Emblema Cubierta Der. *Tipo 3*	1	–		

F-32.B

Franjas • Emblemas

(XR200R) Modelo 96
(9C2MD2801SRT00001~TTR005203)




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		9	87128-KBB-930ZA	Emblema Cubierta Izq. *Tipo 1*	1	–	....	....
			87128-KBB-930ZB	Emblema Cubierta Izq. *Tipo 2*	1	–	....	....
			87128-KBB-930ZC	Emblema Cubierta Izq. *Tipo 3*	1	–	....	....
		10	87133-KBB-900ZA	Emblema B, Cubierta Der. *Tipo 1*	1	–	....	....
		11	87134-KBB-900ZA	Emblema B, Cubierta Izq.*Tipo 1*	1	–	....	....

F-32.1B

Franjas • Emblemas

(NX200) Modelo 96
(9C2MD2701SRT00001~TTR06151)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		1	87121-KB7-800ZA	Emblema Horquila Trasera *Tipo 1*	–	2		
		2	87122-KBZ-930ZA	Emblema Cubierta Central *Tipo 1*	–	1		
			87122-KBZ-930ZB	Emblema Cubierta Central *Tipo 2*	–	1		
		3	87123-KBZ-930ZA	Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 1*	–	1		
			87123-KBZ-930ZB	Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 2*	–	1		
		4	87124-KBZ-930ZA	Emblema Izq., Tanque Combustible*Tipo 1*	–	1		
			87124-KBZ-930ZB	Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*	–	1		
		5	87125-KBZ-930ZA	Franja A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	–	1		
			87125-KBZ-930ZB	Franja A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 2*	–	1		
		6	87126-KBZ-930ZA	Franja A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	–	1		
			87126-KBZ-930ZB	Franja A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	–	1		
		7	87127-KBZ-930ZA	Franja Cubierta Lat. Der. *Tipo 1*	–	1		
			87127-KBZ-930ZB	Franja Cubierta Lat. Der. *Tipo 2*	–	1		
		8	87128-KBZ-930ZA	Franja Cubierta Lat. Izq. *Tipo 1*	–	1		
			87128-KBZ-930ZB	Franja Cubierta Lat. Izq. *Tipo 2*	–	1		
		9	87131-KBZ-930ZA	Franja B, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	–	1		
			87131-KBZ-930ZB	Franja B, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 2*	–	1		
		10	87132-KBZ-930ZA	Franja B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	–	1		
			87132-KBZ-930ZB	Franja B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	–	1		


Tabla de Colors, Franjas e Emblemas

Tipo	Cor Principal	Posición A	Posición B	Posición C
Tipo 1	R-206	(RP-154M) Violeta	Amarillo	NH-193P Blanco Pérola
Tipo 2	B-151	(P-4) Azul	Naranja	NH-193P Blanco Pérola

F-32.1B

Franjas • Emblemas

(NX200) Modelo 96
(9C2MD2701SRT00001~TTR06151)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		11	87133-KBZ-930ZA	Franja Der., Cubretablero Central *Tipo 1*..............................	–	1	....	....
			87133-KBZ-930ZB	Franja Der., Cubretablero Central *Tipo 2*..............................	–	1	....	....
		12	87134-KBZ-930ZA	Franja Izq., Cubretablero Central *Tipo 1*..............................	–	1	....	....
			87134-KBZ-930ZB	Franja Izq., Cubretablero Central *Tipo 2*..............................	–	1	....	....

F-32.C

Franjas • Emblemas

(XR200R) Modelo 97
(9C2MD280VTR000001~
VVR011896)




Tabla de colors, Franjas e Emblemas

Tipo	Color Principal	A	B	C	D	E	F	G	H
Tipo 1	NH-196 Blanco	Rojo	Amarillo	Negro (NH-1)	Blanco (NH-196)	Negro (NH-1)	Amarillo	Rojo	Negro (NH-1)
Tipo 2	R-134 Rojo	Naranja	Amarillo	Negro (NH-1)	Naranja	Negro (NH-1)	Amarillo	Naranja	Negro (NH-1)
Tipo 3	P-4 Azul	Amarillo (Y-106)	Amarillo (Y-106)	Rosa	Blanco	Amarillo (Y-106)	Amarillo	Rosa	Negro (NH-1)

Artículo de Servício	THLL

Tabla de colors, Emblema B, Cubierta Lateral


Tipo	Color Principal	I
Tipo 1	NH-196	Ceniza
	R-134	
	P-4	

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	87120-KBB-940ZA	Emblema Der., Horquilla Tras., *Tipo 1*	1	–		
2	87121-KBB-940ZA	Emblema Izq., Horquilla Tras., *Tipo 1*	1	–		
3	87122-KBB-940ZA	Emblema Cubretablero Central, *Tipo 1*	1	–		
	87122-KBB-940ZB	Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 2*	1	–		
	87122-KBB-940ZC	Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 3*	1	–		
4	87123-KBB-940ZA	Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 1*	1	–		
	87123-KBB-940ZB	Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 2*	1	–		
	87123-KBB-940ZC	Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 3*	1	–		
5	87124-KBB-940ZA	Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 1*	1	–		
	87124-KBB-940ZB	Emblema Izq., Tanque Combustble, *Tipo 2*	1	–		
	87124-KBB-940ZC	Emblema Izq., Tanque Combustble, *Tipo 3*	1	–		
6	87125-KBB-940ZA	Emblema, Cubretablero Der., *Tipo 1*	1	–		
	87125-KBB-940ZB	Emblema, Cubretablero Der., *Tipo 2*	1	–		
	87125-KBB-940ZC	Emblema, Cubretablero Der., *Tipo 3*	1	–		
7	87126-KBB-940ZA	Emblema, Cubretablero Izq., *Tipo 1*	1	–		
	87126-KBB-940ZB	Emblema, Cubretablero Izq., *Tipo 2*	1	–		
	87126-KBB-940ZC	Emblema, Cubretablero Izq., *Tipo 3*	1	–		
8	87127-KBB-940ZA	Emblema, Cubierta Der., *Tipo 1*	1	–		
	87127-KBB-940ZB	Emblema, Cubierta Der., *Tipo 2*	1	–		
	87127-KBB-940ZC	Emblema, Cubierta Der., *Tipo 3*	1	–		

F-32.C

Franjas • Emblemas

(XR200R) Modelo 97
(9C2MD280VTR000001~
VVR011896)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		9	87128-KBB-940ZA	Emblema, Cubierta Lat. Izq., *Tipo 1*	1	–	....	....
			87128-KBB-940ZB	Emblema, Cubierta Lat. Izq., *Tipo 2*	1	–	....	....
			87128-KBB-940ZC	Emblema, Cubierta Lat. Izq., *Tipo 3*	1	–	....	....
		10	87133-KBB-900ZA	Emblema B, Cubierta Lat. Der., *Tipo 1*	1	–	....	....
		11	87134-KBB-900ZA	Emblema B, Cubierta Lat. Izq., *Tipo 1*	1	–	....	....

F-32.1C

Franjas • Emblemas

(NX200) Modelo 97
(9C2MD270VTR000001~VVR010953)




Tabla de Color, Franjas e Emblemas


Tipo	Color principal	A	B	C	D	E	F	G
Tipo 1	Rojo R-224	Azul (P-4)	Naranja	Blanco Pérola (NH-193P)	Naranja	Azul	Naranja	Blanco Pérola (NH-193P)
Tipo 2	Azul P-4	Verde Metálico (BG-114M)	Blanco Pérola (NH-193P)	Laranja	Negro (NH-1)	Blanco Pérola (NH-193P)	Naranja	Blanco Pérola (NH-193P)

Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		1	87121-KBZ-800ZA	Emblema, Horquilla Tras., *Tipo 1*	–	1		
		2	87122-KBZ-940ZA	Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 1*	–	1		
			87122-KBZ-940ZB	Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 2*	–	1		
		3	87123-KBZ-940ZA	Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 1*	–	1		
			87123-KBZ-940ZB	Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 2*	–	1		
		4	87124-KBZ-940ZA	Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 1*	–	1		
			87124-KBZ-940ZB	Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*	–	1		
		5	87125-KBZ-940ZA	Faixa A, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 1*	–	1		
			87125-KBZ-940ZB	Faixa A, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 2*	–	1		
		6	87126-KBZ-940ZA	Faixa A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87126-KBZ-940ZB	Faixa A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		
		7	87127-KBZ-940ZA	Faixa, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	–	1		
			87127-KBZ-940ZB	Faixa, Cubierta Lateral Derr., *Tipo 2*	–	1		
		8	87128-KBZ-940ZA	Faixa, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87128-KBZ-940ZB	Faixa, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		
		9	87131-KBZ-940ZA	Faixa B, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 1*	–	1		
			87131-KBZ-940ZB	Faixa B, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 2*	–	1		
		10	87132-KBZ-940ZA	Faixa B, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87132-KBZ-940ZB	Faixa B, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		
		11	87133-KBZ-940ZA	Faixa Der., Cubretablero Central, *Tipo 1*	–	1		

F-32.1C

Franjas • Emblemas

(NX200) Modelo 97
(9C2MD270VTR000001~VVR010953)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		(11)	87133-KBZ-940ZB	Faixa Der., Cubretablero Central, *Tipo 2*	–	1	....	....
		12	87134-KBZ-940ZA	Faixa Izq., Cubretablero Central, *Tipo 1*	–	1	....	....
			87134-KBZ-940ZB	Faixa Izq., Cubretablero Central, *Tipo 2*	–	1	....	....

F-32.D

Franjas • Emblemas

(XR200R) Modelo 98
(9C2MD280WVR000001~WWR007626)




Tabla de colors, Fraixas e Emblemas

Tipo	Color Principal	A	B	C	D	E	F
Tipo 1	NH-196 Blanco	NH-1 Negro	Amarillo	RP-132 Púrpura	Rojo Fluores-cente	NH-196 Blanco	NH-196 Blanco
Tipo 2	P-34 Púrpura Bonete	Verde Metálico	Amarillo	Rojo Cabin	naranja	NH-196 Blanco	R-35R Púrpura Grumari

Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		1	87120-KBB-950ZA	Emblema, Horquilla Tras., *Tipo 1*	2	–		
		2	87122-KBB-950ZA	Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 1*	1	–		
			87122-KBB-950ZB	Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 2*	1	–		
		3	87123-KBB-950ZA	Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 1*	1	–		
			87123-KBB-950ZB	Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 2*	1	–		
		4	87124-KBB-950ZA	Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 1*	1	–		
			87124-KBB-950ZB	Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 2*	1	–		
		5	87125-KBB-950ZA	Emblema, Cubretablero Der., *Tipo 1*	1	–		
			87125-KBB-950ZB	Emblema, Cubretablero Der., *Tipo 2*	1	–		
		6	87126-KBB-950ZA	Emblema, Cubretablero Izq., *Tipo 1*	1	–		
			87126-KBB-950ZB	Emblema, Cubretablero Izq., *Tipo 2*	1	–		
		7	87127-KBB-950ZA	Emblema, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	1	–		
			87127-KBB-950ZB	Emblema, Cubierta Lateral Der., *Tipo 2*	1	–		
		8	87128-KBB-950ZA	Emblema, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	1	–		
			87128-KBB-950ZB	Emblema, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	1	–		
		9	87133-KBB-900ZA	Emblema B, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	1	–		
		10	87134-KBB-900ZA	Emblema B, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	1	–		

Tabla de colors, Emblema, Cubierta lateral

Tipo	Color Principal	K
Tipo 1	NH-1 Negro	Ceniza

Tabla de colors, Emblema, Horquilla Trasera

Tipo	A	B	C
Tipo 1	NH-146M Plata Metalico	Rojo Cabin	NH-1 Negro

F-32.1D

Franjas • Emblemas

(NX200) Modelo 98
(9C2MD270WVR000001~WWR006664)




Tabla de colors, Fraixas e Rmblemas

Tipo	Color Principal	A	B	C	D	E	F
Tipo 1	R-235M Naranja Metallica	Púrpura	Verde Metallico	Violeta	Amarillo Clipper	Amarillo Clipper	Negro
Tipo 2	BG-115M Verde Riviera	Naranja	Amarillo Clipper	Violeta	Plata Metallico	Blanco	Negro

Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		1	87121-KBZ-800ZA	Emblema, Horquilla Tras., *Tipo 1*	–	2		
		2	87122-KBZ-950ZA	Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 1*	–	1		
			87122-KBZ-950ZB	Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 2*	–	1		
		3	87123-KBZ-950ZA	Emblema Der., Tanque Combustível, *Tipo 1*	–	1		
			87123-KBZ-950ZB	Emblema Der., Tanque Combustível, *Tipo 2*	–	1		
		4	87124-KBZ-950ZA	Emblema Izq., Tanque Combustível, *Tipo 1*	–	1		
			87124-KBZ-950ZB	Emblema Izq., Tanque Combustível, *Tipo 2*	–	1		
		5	87125-KBZ-950ZA	Faixa A, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 1*	–	1		
			87125-KBZ-950ZB	Faixa A, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 2*	–	1		
		6	87126-KBZ-950ZA	Faixa A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87126-KBZ-950ZB	Faixa A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		
		7	87127-KBZ-950ZA	Faixa, Tampa Lateral Der., *Tipo 1*	–	1		
			87127-KBZ-950ZB	Faixa, Tampa Lateral Der., *Tipo 2*	–	1		
		8	87128-KBZ-950ZA	Faixa, Tampa Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87128-KBZ-950ZB	Faixa, Tampa Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		
		9	87131-KBZ-950ZA	Faixa B, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 1*	–	1		
			87131-KBZ-950ZB	Faixa B, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 2*	–	1		
		10	87132-KBZ-950ZA	Faixa B, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87132-KBZ-950ZB	Faixa B, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		


Tabla de colors, Emblema, Cubretablero

Tipo	E
Tipo 1	Blanco
Tipo 2	Blanco

F-32.1D

Franjas • Emblemas

(NX200) Modelo 98
(9C2MD270WVR000001~WWR006664)




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		11	87133-KBZ-950ZA	Faixa Der., Cubretablero Central, *Tipo 1*	–	1	....	....
			87133-KBZ-950ZB	Faixa Der., Cubretablero Central, *Tipo 2*	–	1	....	....
		12	87134-KBZ-950ZA	Faixa Izq., Cubretablero Central, *Tipo 1*	–	1	....	....
			87134-KBZ-950ZB	Faixa Izq., Cubretablero Central, *Tipo 2*	–	1	....	....

F-32.E

Franjas • Emblemas

(XR200R) Modelo 99
(9C2MD280XWR000001~XR011071)



Artículo de Servício	THLL

Tabla de color, emblema cubretablero

Color Principal	Tipo	G
NH-196 Blanco	Tipo 1	Ceniza
P-34 Púrpura Bonete		

Tabla de color, emblema horquilla trasera

Color Principal	Tipo	A	B	C
NH-196 Blanco	Tipo 1	NH-146M Plata Metálico	Rojo Cabin	NH-1 Negro
P-34 Púrpura Bonete				

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
1	87120-KBB-950ZA	Emblema, Horquilla Tras., *Tipo 1*	2	–		
2	87122-KBB-960ZA	Emblema, Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	1	–		
	87122-KBB-960ZB	Emblema, Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	1	–		
3	87123-KBB-960ZA	Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 1*	1	–		
	87123-KBB-960ZB	Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 2*	1	–		
4	87124-KBB-960ZA	Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 1*	1	–		
	87124-KBB-960ZB	Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 2*	1	–		
5	87125-KBB-960ZA	Franja A, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 1*	1	–		
	87125-KBB-960ZB	Franja A, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 2*	1	–		
6	87126-KBB-960ZA	Franja A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	1	–		
	87126-KBB-960ZB	Franja A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	1	–		
7	87127-KBB-960ZA	Franja A, Tampa Lateral Der., *Tipo 1*	1	–		
	87127-KBB-960ZB	Franja A, Tampa Lateral Der., *Tipo 2*	1	–		
8	87128-KBB-960ZA	Franja A, Tampa Lateral Izq., *Tipo 1*	1	–		
	87128-KBB-960ZB	Franja A, Tampa Lateral Izq., *Tipo 2*	1	–		
9	87133-KBB-900ZA	Franja B, Tampa Lateral Der., *Tipo 1*	1	–		
10	87134-KBB-900ZA	Franja B, Tampa Lateral Izq., *Tipo 1*	1	–		

Tabla de color franjas e emblemas

Tipo	Color Principal	A	B	C	D	E	F
Tipo 1	NH-196 Blanco	Rojo Dinamite	Amarillo	RP-132 Púrpura	NH-1 Negro	NH-1 Negro	NH-196 Blanco
Tipo 2	P-34 Púrpura Bonete	Rojo	NH-1 Negro	Amarillo	Verde Metálico	Blanco	P-35R Púrpura Grumari

F-32.1E

Franjas • Emblemas

(NX200) Modelo 99
(9C2MD270XWR000001~XR007657)




Tabla de color franjas e emblemas


Tipo	Color Principal	A	B	C	D	E	F
Tipo 1	P-27M Violeta Metálica	Naranja	Y-106 Amarillo Clipper	NH-1 Negro	Verde Metálico	Blanco	Blanco
Tipo 2	BG-115M Verde Riviera	P-27M Violeta Metálica	Naranja Metálica	NH-1 Negro	Amarillo Perolizado	Amarillo Perolizado	Blanco

Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		1	87116-KBZ-960ZA	Franja A, Cubretablero Lateral Der. *Tipo 1*	–	1		
			87116-KBZ-960ZB	Franja A, Cubretablero Lateral Der. *Tipo 2*	–	1		
		2	87121-KBZ-800ZA	Emblema, Horquilla Trasera, *Tipo 1*	–	2		
		3	87122-KBZ-960ZA	Emblema, Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	–	1		
			87122-KBZ-960ZB	Emblema, Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	–	1		
		4	87123-KBZ-960ZA	Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 1*	–	1		
			87123-KBZ-960ZB	Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 2*	–	1		
		5	87124-KBZ-960ZA	Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 1*	–	1		
			87124-KBZ-960ZB	Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 2*	–	1		
		6	87126-KBZ-960ZA	Franja A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87126-KBZ-960ZB	Franja A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		
		7	87127-KBZ-960ZA	Franja, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	–	1		
			87127-KBZ-960ZB	Franja, Cubierta Lateral Der., *Tipo 2*	–	1		
		8	87128-KBZ-960ZA	Franja, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87128-KBZ-960ZB	Franja, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		
		9	87131-KBZ-960ZA	Franja B, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	–	1		
			87131-KBZ-960ZB	Franja B, Cubierta Lateral Der., *Tipo 2*	–	1		
		10	87132-KBZ-960ZA	Franja B, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87132-KBZ-960ZB	Franja B, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		

F-32.1E

Franjas • Emblemas

(NX200) Modelo 99
(9C2MD270XWR000001~XR007657)




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		11	87133-KBZ-960ZA	Franja Der., Cubretablero Centrale, *Tipo 1*...........................	–	1	....	....
			87133-KBZ-960ZB	Franja Der., Cubretablero Centrale, *Tipo 2*...........................	–	1	....	....
		12	87134-KBZ-960ZA	Franja Izq., Cubretablero Centrale, *Tipo 1*...........................	–	1	....	....
			87134-KBZ-960ZB	Franja Izq., Cubretablero Centrale, *Tipo 2*...........................	–	1	....	....

F-32.F

Franjas • Emblemas

(XR200R) Modelo 00
(9C2MD2800YR000001~YR020764)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		1	87121-KB7-800ZA	Emblema, Hosqu LL. A, tras. *Tipo 1*	2	–		
		2	87122-KBB-970ZA	Emblema, Lubletablero Centrale,*Tipo 1*	1	–		
			87122-KBB-970ZB	Emblema, Lubletablero Centrale, *Tipo 2*	1	–		
		3	87123-KBB-970ZA	Emblema Der. Tanque Combustible, *Tipo 1*	1	–		
			87123-KBB-970ZB	Emblema Der. Tanque Combustible, *Tipo 2*	1	–		
		4	87124-KBB-970ZA	Emblema Izq. Tanque Combustible, *Tipo 1*	1	–		
			87124-KBB-970ZB	Emblema Izq. Tanque Combustible, *Tipo 2*	1	–		
		5	87125-KBB-970ZA	Franja Cubretablero Lat. Der., *Tipo 1*	1	–		
			87125-KBB-970ZB	Franja Cubretablero Lat. Der., *Tipo 2*	1	–		
		6	87126-KBB-970ZA	Franja Cubretablero Lat. Izq., *Tipo 1*	1	–		
			87126-KBB-970ZB	Franja Cubretablero Lat. Izq., *Tipo 2*	1	–		
		7	87127-KBB-970ZA	Franja Tampa Lateral Der., *Tipo 1*	1	–		
			87127-KBB-970ZB	Franja Tampa Lateral Der., *Tipo 2*	1	–		
		8	87128-KBB-970ZA	Franja Tampa Lateral Izq., *Tipo 1*	1	–		
			87128-KBB-970ZB	Franja Tampa Lateral Izq., *Tipo 2*	1	–		
		9	87133-KBB-970ZA	Franja B. Tampa Lateral Der., *Tipo 1*	1	–		
		10	87134-KBB-970ZA	Franja B. Tampa Lateral Izq., *Tipo 1*	1	–		

Tabla de Color B, tampa lateral

Color Principal	Tipo	G
NH-196 Blanco Ross	Tipo 1	Negro
NH-1 Negro		

Tabla de Color B, garfo traseiro

Color Principal	Tipo	A
NH-196 Blanco Ross	Tipo 1	NH-146M Plata Metálico
NH-1 Negro		

Tabla de Color Franjas e Emblamas

Tipo	Color Principal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Tipo 1	NH-196 Blanco Ross	Rojo Dinamite Fluorescente	NH-1 Negro	NH-1 Negro	Plata Lunar Metálico	Amarillo	Blanco	Plata Metálica	Amarillo	Rojo Dinamite Fluorescente	NH-1 Negro	NH-1 Negro	NH-196 Blanco Ross
Tipo 2	NH-1 Negro	Rojo Dinamite Fluorescente	Plata Lunar Metálico	NH-1 Negro	NH-206R Ceniza Médio Metálico	Blanco	Amarillo	Rojo Dinamite Fluorescente	Amarillo	NH-1 Negro	Rojo Dinamite Fluorescente	NH-206M Ceniza Médio Metálico	NH-196 Blanco Ross

F-32.1F

Franja • Emblemas

(NX200) Modelo 00
(9C2MD2700YR000001~YR005637)




Tabla de Color Franjas e Emblemas


Tipo	Color Principal	A	B	C	D	E
1	R-251P Rojo Jaraguá Perolizado	Naranja FM	NH-1 Negro	NH-295M Plata Sparkling Metálica	Blanco	NH-295M Plata Sparkling Metálica
2	P-39M Púrpura Ilhabela Metálica	Y-106 Amarillo Clipper	NH-1 Negro	Plata Metálica	Rojo HRC	Blanco

Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		1	87116-KBZ-970ZA	Franja A, Cubretablero Lateral Der. *Tipo 1*	–	1		
			87116-KBZ-970ZB	Franja A, Cubretablero Lateral Der. *Tipo 2*	–	1		
		2	87121-KB7-800ZA	Emblema, Horquilla Traseira, *Tipo 1*	–	2		
		3	87122-KBZ-970ZA	Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 1*	–	1		
			87122-KBZ-970ZB	Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 2*	–	1		
		4	87123-KBZ-970ZA	Emblema Der. Tanque Combustible, *Tipo 1*	–	1		
			87123-KBZ-970ZB	Emblema Der. Tanque Combustible, *Tipo 2*	–	1		
		5	87124-KBZ-970ZA	Emblema Izq. Tanque Combustible, *Tipo 1*	–	1		
			87124-KBZ-970ZB	Emblema Izq. Tanque Combustible, *Tipo 2*	–	1		
		6	87126-KBZ-970ZA	Franja A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87126-KBZ-970ZB	Franja A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		
		7	87127-KBZ-970ZA	Franja , Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	–	1		
			87127-KBZ-970ZB	Franja , Cubierta Lateral Der., *Tipo 2*	–	1		
		8	87128-KBZ-970ZA	Franja , Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87128-KBZ-970ZB	Franja , Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		
		9	87131-KBZ-970ZA	Franja B, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	–	1		
			87131-KBZ-970ZB	Franja B, Cubierta Lateral Der., *Tipo 2*	–	1		
		10	87132-KBZ-970ZA	Franja B, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87132-KBZ-970ZB	Franja B, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		
		11	87133-KBZ-970ZA	Franja Der. Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	–	1		
			87133-KBZ-970ZB	Franja Der. Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	–	1		
		12	87134-KBZ-970ZA	Franja Izq. Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	–	1		
			87134-KBZ-970ZB	Franja Izq. Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	–	1		

F-32.G

Franja • Emblemas

(XR200R) Modelo 01
(9C2MD28001R000001 ~)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		1	87121-KB7-800ZA	Franja, Horquilla Tras. *Tipo 1*	1	–		
		2	87122-KBB-890ZA	Franja, Cubretablero Centrale *Tipo 1*	1	–		
			87122-KBB-890ZB	Franja, Cubretablero Centrale *Tipo 2*	1	–		
			87122-KBB-890ZC	Franja, Cubretablero Centrale *Tipo 3*	1	–		
		3	87123-KBB-890ZA	Franja Der. Tanque Combustible *Tipo 1*	1	–		
			87123-KBB-890ZB	Franja Der. Tanque Combustible *Tipo 2*	1	–		
			87123-KBB-890ZC	Franja Der. Tanque Combustible *Tipo 3*	1	–		
		4	87124-KBB-890ZA	Franja Izq. Tanque Combustible *Tipo 1*	1	–		
			87124-KBB-890ZB	Franja Izq. Tanque Combustible *Tipo 2*	1	–		
			87124-KBB-890ZC	Franja Izq. Tanque Combustible *Tipo 1*	1	–		
		5	87125-KBB-890ZA	Franja Cubretablero, Derecho *Tipo 1*	1	–		
			87125-KBB-890ZB	Franja Cubretablero, Derecho *Tipo 2*	1	–		
			87125-KBB-890ZC	Franja Cubretablero, Derecho *Tipo 3*	1	–		
		6	87126-KBB-890ZA	Franja Cubretablero, Izquierda *Tipo 1*	1	–		
			87126-KBB-890ZB	Franja Cubretablero, Izquierda *Tipo 2*	1	–		
			87126-KBB-890ZC	Franja Cubretablero, Izquierda *Tipo 3*	1	–		

Tabela de Color, Franja B, Cubierta Lateral

Cor da Moto	Tipo	G
NH-196 Blanco Ross	Tipo 1	Negro
NH-1 Negro		
R-206 Rojo Maceió		

Tabela Color, Franja

Cor da Moto	Tipo	A
NH-196 Blanco Ross	Tipo 1	NH-146M Plata Metálico
NH-1 Negro		
R-206 Rojo Maceió		


Tabla Color, Franjas

Tipo	Cor da Moto	A	B	C	D	E	F	G
Tipo 1	NH-196 Blanco Ross	Azul Candy	NH-1 Negro	NH-1 Negro	Plata Metálico # 2	R-134 Rojo Fighting	R-134 Rojo Fighting	NH-196 Blanco
Tipo 2	NH-1 Negro	AY-006	Plata Metálico # 2	NH-1 Negro	Plata Metálico # 2	R-134 Rojo Fighting	R-134 Rojo Fighting	NH-196 Blanco
Tipo 3	R-206 Rojo Maceió	Y-124P Amarillo Perolizado	NH-259 Plata Seed Metálico	NH-1 Negro	NH-242MU Ceniza Raddish Metálico-U	Blanco	R-134 Rojo Fighting	NH-196 Blanco

F-32.G

Franja • Emblemas

(XR200R) Modelo 01
(9C2MD28001R000001 ~)




Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		7	87127-KBB-890ZA	Franja, Cubierta Lateral Der. *Tipo 1*	1	–	....	....
			87127-KBB-890ZB	Franja, Cubierta Lateral Der. *Tipo 2*	1	–	....	....
			87127-KBB-890ZC	Franja, Cubierta Lateral Der. *Tipo 3*	1	–	....	....
		8	87128-KBB-890ZA	Franja, Cubierta Lateral Izq. *Tipo 1*	1	–	....	....
			87128-KBB-890ZB	Franja, Cubierta Lateral Izq. *Tipo 2*	1	–	....	....
			87128-KBB-890ZC	Franja, Cubierta Lateral Izq. *Tipo 3*	1	–	....	....
		9	87133-KBB-970ZA	Franja B, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	1	–	....	....
		10	87134-KBB-970ZA	Franja B, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	1	–	....	....

F-32.1G

Franja • Emblemas

(NX200) Modelo 01
(9C2MD27001R000001 ~)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	Nº rdo. NX200	Nota	Nº de série
		1	87116-KBZ-890ZA	Franja A, Cubierta Lateral Der.*Tipo 1*	–	1		
			87116-KBZ-890ZB	Franja A, Cubierta Lateral Der.*Tipo 2*	–	1		
		2	87121-KB7-800ZA	Franja, Garfo Tras., *Tipo 1*	–	2		
		3	87122-KBZ-890ZA	Franja, Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	–	1		
			87122-KBZ-890ZB	Franja, Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	–	1		
		4	87123-KBZ-890ZA	Franja Der. Tanque Combustible, *Tipo 1*	–	1		
			87123-KBZ-890ZB	Franja Der. Tanque Combustible, *Tipo 2*	–	1		
		5	87124-KBZ-890ZA	Franja Izq. Tanque Combustible, *Tipo 1*	–	1		
			87124-KBZ-890ZB	Franja Izq. Tanque Combustible, *Tipo 2*	–	1		
		6	87126-KBZ-890ZA	Franja A, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87126-KBZ-890ZB	Franja A, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		
		7	87127-KBZ-890ZA	Franja, Tampa Lateral Dir., *Tipo 1*	–	1		
			87127-KBZ-890ZB	Franja, Tampa Lateral Dir., *Tipo 2*	–	1		
		8	87128-KBZ-890ZA	Franja, Tampa Lateral Esq., *Tipo 1*	–	1		
			87128-KBZ-890ZB	Franja, Tampa Lateral Esq., *Tipo 2*	–	1		


Tabla de Color, Franjas

Tipo	Cor Principal	A	B	C	D	E
1	R-251P Rojo Jaraguá Perolizado	NH-1 HRL	Plata Negro	NH-295M NH-1 Sparkling Metálico	Negro	Blanco
2	G-147M Verde Pantanal Metálico	Verde Metálico	NH-1 Negro	NH-295M Plata Sparkling Metálico	B-146P Verde Recife Perolizado	Blanco

F-32.1G

Franja • Emblemas

(NX200) Modelo 01
(9C2MD27001R000001 ~)



Artículo de Servício	THLL	Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción	Nº rdo. XR200R	NX200	Nota	Nº de série
		9	87131-KBZ-890ZA	Franja B, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 1*	–	1		
			87131-KBZ-890ZB	Franja B, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 2*	–	1		
		10	87132-KBZ-890ZA	Franja B, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	–	1		
			87132-KBZ-890ZB	Franja B, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	–	1		
		11	87133-KBZ-890ZA	Franja Derecha, Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	–	1		
			87133-KBZ-890ZB	Franja Derecha, Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	–	1		
		12	87134-KBZ-890ZA	Franja Izquierda, Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	–	1		
			87134-KBZ-890ZB	Franja Izquierda, Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	–	1		

Nº DE LA PIEZA

06000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
06430-KBB-405	F-11
06430-KFC-930	F-11
06431-MA3-405	F-9

11000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
11100-KBB-900	E-11
11100-KBB-901	E-11
11100-KBB-902	E-11
11108-KW1-900	E-13
11108-KW1-900	E-13.1
11191-KBB-900	E-11
11200-KBB-900	E-11
11330-KBB-900	E-5
11330-KBZ-900	E-5
11340-KW8-920	E-8
11355-KW8-920	E-8
11361-KBB-900	E-8
11363-437-620	E-8
11393-KBB-900	E-5
11395-KW1-900	E-8

12000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
12000-KBB-900	E-1
12000-KBB-901	E-1
12000-KBW-941	E-1
12100-KBB-900	E-4
12191-KW1-900	E-4
12204-KW1-305	E-1
12206-KW1-305	E-1
12206-KW1-315	E-1
12209-428-003	E-1
12209-KL4-005	E-1
12251-KBB-901	E-1
12271-383-000	E-1
12331-KW8-920	E-1
12339-383-000	E-1
12361-KY0-890	E-1
12361-KY0-890	E-11
12421-KBZ-900	E-7
12431-KBZ-900	E-5

13000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
13000-KBB-900	E-12
13000-KBB-901	E-12
13011-KBB-305	E-12
13021-KBB-305	E-12
13031-KBB-305	E-12
13101-KBB-900	E-12
13101-KBB-901	E-12
13102-KBB-305	E-12
13102-KBB-315	E-12
13103-KBB-305	E-12
13103-KBB-315	E-12
13111-440-000	E-12
13201-KY0-890	E-12
13311-KBB-900	E-12
13321-KBB-900	E-12
13380-KBB-900	E-12
13380-KCN-300	E-12

14000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
14100-KBB-900	E-2
14311-KN6-931	E-12
14321-KN6-930	E-3
14401-KBB-901	E-3
14431-383-000	E-2
14451-437-000	E-2
14456-383-000	E-2
14500-KBB-900	E-3
14513-KBB-900	E-3
14520-KCT-691	E-3
14520-KY7-000	E-3
14523-KBB-901	E-3
14535-437-000	E-3
14550-KBB-900	E-3
14550-KCJ-710	E-3
14711-KBB-900	E-2
14721-KBB-900	E-2
14751-383-005	E-2
14761-383-005	E-2
14771-107-020	E-2
14775-107-000	E-2
14776-107-010	E-2
14781-MB4-000	E-2

15000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
15100-KBB-900	E-7
15100-KBZ-900	E-7
15106-324-030	E-7
15111-KBB-900	E-7
15116-107-020	E-7
15126-107-020	E-7
15131-KBB-900	E-7
15132-KY0-890	E-7
15331-399-000	E-7
15332-399-000	E-7
15421-107-000	E-11
15426-107-000	E-11
15430-440-030	E-7
15436-107-000	E-7
15441-107-000	E-7
15441-KCS-650	E-7
15446-107-000	E-7
15459-107-000	E-7
15650-KBB-900	E-5
15650-KBW-940	E-5
15761-KY7-000	E-11
15772-292-010	E-11
15772-292-010	F-16
15772-376-000	F-16
15772-MN1-670	F-16

16000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
16010-428-671	E-15
16012-KBB-900	E-15
16013-439-921	E-15
16014-KZ1-670	E-15
16015-KB7-901	E-15
16016-393-701	E-15
16018-428-671	E-15
16021-KB7-901	E-15
16032-KBB-900	E-15
16048-KB7-901	E-15
16100-KBB-900	E-15
16100-KBB-950	E-15
16111-KBB-900	E-15
16124-KBB-900	E-15
16155-397-971	E-15
16165-KBB-900	E-15
16168-382-014	E-15
16173-001-004	F-13
16173-001-004	F-13.1
16198-KBB-900	E-15
16210-KBB-900	E-1
16223-KBB-900	E-1
16950-KBB-900	F-13
16950-KBB-900	F-13.1
16951-KB7-900	F-13
16951-KB7-900	F-13.1
16952-461-771	F-13
16952-461-771	F-13.1
16958-MA1-731	F-13
16958-MA1-731	F-13.1
16959-471-831	F-13
16959-471-831	F-13.1
16967-MA2-771	F-13
16967-MA2-771	F-13.1

17000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
17210-KBB-900	F-16
17210-KBB-950	F-16
17212-KBB-950	F-16
17212-KY7-000	F-16
17212-PA0-000	F-16
17213-KB7-000	F-16
17214-KV2-920	F-16
17219-KB7-000	F-16
17220-KB7-000	F-16
17222-KBB-900	F-16
17240-KBB-950	F-16
17240-KV2-900	F-16
17240-KV2-900	F-16
17245-107-010	F-30
17256-KBB-900	F-16
17316-MN1-670	F-16
17358-170-000	F-16
17371-KBB-900	F-16
17372-KBB-900	F-16
17503-KG0-000	F-13
17503-KG0-000	F-13.1
17514-HC0-310	F-28.1
17550-KBB-890ZA	F-13
17550-KBB-890ZB	F-13
17550-KBB-890ZC	F-13
17550-KBB-901ZB	F-13
17550-KBB-901ZC	F-13
17550-KBB-910ZA	F-13
17550-KBB-910ZB	F-13
17550-KBB-930ZA	F-13
17550-KBB-930ZB	F-13
17550-KBB-930ZC	F-13
17550-KBB-940ZA	F-13
17550-KBB-940ZB	F-13
17550-KBB-940ZC	F-13
17550-KBB-950ZA	F-13
17550-KBB-950ZB	F-13
17550-KBB-960ZA	F-13
17550-KBB-960ZB	F-13
17550-KBB-970ZA	F-13
17550-KBB-970ZB	F-13
17550-KBB-970ZB	F-13.1
17550-KBZ-890ZA	F-13.1
17550-KBZ-890ZB	F-13.1
17550-KBZ-901ZB	F-13.1
17550-KBZ-901ZC	F-13.1
17550-KBZ-910ZA	F-13.1
17550-KBZ-910ZB	F-13.1
17550-KBZ-930ZA	F-13.1
17550-KBZ-930ZB	F-13.1
17550-KBZ-940ZA	F-13.1
17550-KBZ-940ZB	F-13.1
17550-KBZ-950ZA	F-13.1
17550-KBZ-950ZB	F-13.1
17550-KBZ-960ZA	F-13.1
17550-KBZ-960ZB	F-13.1
17550-KBZ-970ZA	F-13.1
17611-397-000	F-13
17611-397-000	F-13.1
17620-460-067	F-13
17620-460-067	F-13.1
17681-KBB-900	F-13

Nº DE LA PIEZA

Nº de la Pieza	Nº del bloque
17681-KBB-900	F-13.1
17910-KBB-900	F-3
17910-KBZ-900	F-3.1
17913-KB7-000	F-3
17913-KB7-000	F-3.1
17920-KBB-900	F-3
17920-KBZ-900	F-3.1
17950-KBB-900	F-3
17950-KBB-900	F-3.1
17952-KW8-900	F-3.1
18000	
18291-216-000	F-17
18292-415-000	F-17
18293-147-000	F-17
18310-KBB-900	F-17
18310-KBB-950	F-17
18310-KBZ-900	F-17
18310-KBZ-950	F-17
18320-KBB-900	F-17
18320-KBB-950	F-17
18321-KFC-900	F-17
18321-KY7-000	F-17
18355-KBB-900	F-17
18355-KBZ-900	F-17
18374-ML0-000	F-17
18392-HA7-710	F-17
18624-634-670	F-24.1
19000	
19034-MB3-000	F-23
19034-MB3-000	F-23.1
19052-KV0-000	F-2.1
19100-KBB-890ZA	F-13
19100-KBB-890ZB	F-13

Nº de la Pieza	Nº del bloque
19100-KBB-890ZC	F-13
19100-KBB-901ZB	F-13
19100-KBB-901ZC	F-13
19100-KBB-910ZA	F-13
19100-KBB-910ZB	F-13
19100-KBB-930ZA	F-13
19100-KBB-930ZB	F-13
19100-KBB-930ZC	F-13
19100-KBB-940ZA	F-13
19100-KBB-940ZB	F-13
19100-KBB-940ZC	F-13
19100-KBB-950ZA	F-13
19100-KBB-950ZB	F-13
19100-KBB-960ZA	F-13
19100-KBB-960ZB	F-13
19100-KBB-970ZA	F-13
19100-KBB-970ZB	F-13
19200-KBB-890ZA	F-13
19200-KBB-890ZB	F-13
19200-KBB-890ZC	F-13
19200-KBB-901ZB	F-13
19200-KBB-901ZC	F-13
19200-KBB-910ZA	F-13
19200-KBB-910ZB	F-13
19200-KBB-930ZA	F-13
19200-KBB-930ZB	F-13
19200-KBB-930ZC	F-13
19200-KBB-940ZA	F-13
19200-KBB-940ZB	F-13
19200-KBB-940ZC	F-13
19200-KBB-950ZA	F-13
19200-KBB-950ZB	F-13
19200-KBB-960ZA	F-13
19200-KBB-960ZB	F-13
19200-KBB-970ZA	F-13
19200-KBB-970ZB	F-13

Nº de la Pieza	Nº del bloque
22000	
22100-KBB-900	E-6
22121-KBB-900	E-6
22131-KW1-900	E-6
22201-MR8-000	E-6
22311-KN4-680	E-6
22350-107-010	E-6
22361-437-000	E-6
22366-437-000	E-6
22401-KT0-000	E-6
22810-KBB-900	E-5
22815-428-000	E-5
22838-KY0-890	E-11
22870-KBB-900	F-3
22870-KBZ-900	F-3.1
22870-KBZ-950	F-3.1
22878-KW8-900	F-28
22878-KW8-900	F-28.1
23000	
23121-KBB-900	E-7
23211-KBB-900	E-13
23211-KBB-900	E-13.1
23221-KBB-900	E-13
23221-KBB-900	E-13.1
23426-KBB-900	E-13
23426-KBB-900	E-13.1
23427-KW1-900	E-13
23427-KW1-900	E-13.1
23441-KBB-900	E-13
23441-KBB-900	E-13.1
23451-KBB-900	E-13
23451-KBB-900	E-13.1
23452-KW1-900	E-13
23452-KW1-900	E-13.1

Nº de la Pieza	Nº del bloque
23461-KBB-900	E-13
23461-KBB-900	E-13.1
23471-KBB-900	E-13
23471-KBB-900	E-13.1
23481-KBB-900	E-13
23481-KBB-900	E-13.1
23491-KBB-900	E-13
23491-KBB-900	E-13.1
23501-KBB-900	E-13
23501-KBB-900	E-13.1
23511-KBB-900	E-13
23511-KBB-900	E-13.1
23801-KCN-000	E-13.1
23801-KK1-010	E-13
23811-KR3-600	E-13
23811-KR3-600	E-13.1
24000	
24211-KW1-900	E-14
24221-KBB-900	E-14
24231-KW1-900	E-14
24241-KCS-650	E-14
24241-KY0-890	E-14
24301-KBB-900	E-14
24411-107-013	E-14
24411-KCN-000	E-14
24430-KW1-900	E-14
24435-KBB-900	E-14
24610-107-760	E-14
24621-107-760	E-14
24631-107-000	E-14
24651-107-000	E-14
24700-KBB-900	F-18
24700-KBZ-940	F-18
24700-KY7-000	F-18
24781-419-000	F-18

Nº de la Pieza	Nº del bloque
24781-KE1-000	F-18
24781-KR3-770	F-18
28000	
28110-KBB-900	E-10
28114-KN6-930	E-10
28125-KW3-006	E-9
28130-KBB-900	E-10
28130-KW1-900	E-10
28132-KN6-930	E-10
28140-KBB-900	E-10
28140-KW1-900	E-10
28142-KW1-900	E-10
30000	
30300-HA0-033	E-9
30401-KY7-000	F-27
30401-KY7-000	F-27.1
30410-KBB-901	F-27
30410-KBB-901	F-27.1
30500-KBB-900	F-27
30500-KBB-900	F-27.1
30500-KBB-901	F-27.1
30500-KFC-901	F-27
30700-152-153	F-27
30700-152-153	F-27.1
31000	
31110-KBB-901	E-9
31120-KBB-901	E-9
31200-KBB-901	E-10
31201-KS5-901	E-10
31204-KS5-901	E-10
31205-MN4-008	E-10

Nº de la Pieza	Nº del bloque
31206-KW1-901	E-10
31207-KS5-901	E-10
31500-KW1-901	F-26
31500-KW1-902	F-26
31502-KW8-900	F-26
3150A-KW1-305	F-26
31510-KW8-900	F-26
31600-KBB-901	F-27
31600-KBB-901	F-27.1
31700-124-003	F-27
31700-124-003	F-27.1
31700-124-008	F-27
31700-124-008	F-27.1
32000	
32100-KBB-900	F-27
32100-KBZ-900	F-27.1
32401-KW8-900	F-26
32402-KY7-000	E-10
32404-MK4-000	E-10
32411-253-000	E-10
32412-KW1-900	F-26
32416-MF5-000	F-26
32601-KBB-900	F-26
32921-437-000	E-1
32976-KN6-910	E-9
32976-KW1-900	E-8
33000	
33100-KBB-900	F-1
33100-KBB-901	F-1
33100-KW8-901	F-1.1
33102-MG2-000	F-1.1
33103-KBB-900	F-1
33105-KW8-900	F-1.1

Nº DE LA PIEZA

Nº de la Pieza	Nº del bloque
33107-KBB-900	F-1
33112-KBB-900	F-1
33112-KBB-901	F-1
33112-KW8-900	F-1.1
33117-KA2-003	F-1
33120-KBB-900	F-1
33120-KBB-901	F-1
33150-KV2-900	F-1.1
33300-KW8-900	F-24.1
33350-KW8-900	F-24.1
33400-KBB-900	F-24
33402-KBB-900	F-24
33402-MG2-003	F-24.1
33403-KBB-900	F-24
33407-MG2-003	F-24.1
33410-KBB-900	F-24
33420-KW8-900	F-24.1
33430-KBB-900	F-24
33450-KBB-900	F-24
33460-KBB-900	F-24
33470-KW8-900	F-24.1
33480-KBB-900	F-24
33500-KBZ-900	F-24.1
33550-KBZ-900	F-24.1
33600-KBB-900	F-24
33601-KW8-901	F-24.1
33602-KW8-901	F-24.1
33605-KBB-900	F-23
33606-KBB-900	F-23
33610-KBB-900	F-24
33611-KBB-900	F-24
33620-KBB-900	F-27
33620-KBZ-900	F-24.1
33630-KBB-900	F-24
33650-KBB-900	F-24
33660-KBB-900	F-24
33670-KBB-900	F-27

Nº de la Pieza	Nº del bloque
33670-KBZ-900	F-24.1
33680-KBB-900	F-24
33701-KBB-900	F-25
33701-KBZ-900	F-25.1
33702-KBB-900	F-25
33702-KV2-901	F-25.1
33703-KW8-900	F-25
33703-KW8-900	F-25.1
33712-KT1-670	F-2.1
33712-KT1-670	F-25
33718-KBB-900	F-25
33718-KBB-900	F-25.1
33905-371-601	F-1.1
34000	
34351-657-921	F-25
34351-657-921	F-25.1
34901-KW8-900	F-1
34901-KW8-900	F-1.1
34903-388-611	F-1.1
34905-271-000	F-24
34906-447-711	F-25
34906-447-711	F-25.1
34908-634-611	F-24.1
34908-GA7-701	F-2
34908-GE0-701	F-2.1
34908-MB0-003	F-2.1
34908-MB9-871	F-2
35000	
35010-KBB-900	F-5
35010-KBZ-900	F-5.1
35100-KBB-900	F-5
35100-KBZ-900	F-5.1
35101-KBB-900	F-5

Nº de la Pieza	Nº del bloque
35101-KBZ-900	F-5.1
35105-MG9-681	F-5
35105-MG9-681	F-5.1
35121-KW8-920	F-5
35121-KW8-920	F-5.1
35130-KBB-900	F-3
35130-KBZ-900	F-3.1
35200-KBB-900	F-3
35200-KBZ-900	F-3.1
35330-MK5-003	F-3
35330-MK5-003	F-3.1
35340-MA5-671	F-4
35340-MA5-671	F-4.1
35350-KBB-900	F-18
35357-KBB-950	F-18
35357-KW8-900	F-18
35750-GS3-003	E-9
35752-028-300	E-9
35753-KG2-951	E-14
35850-KBB-900	F-26
35851-KBB-900	F-26
35855-MG7-751	F-26
35856-MF5-751	F-26
37000	
37100-KBZ-900	F-2.1
37200-KBB-901	F-2
37200-KW8-901	F-2.1
37206-KW8-900	F-2.1
37212-KBZ-900	F-2.1
37223-KBB-901	F-2
37226-KBZ-900	F-2.1
37227-KBZ-900	F-2.1
37242-435-700	F-14
37242-MG2-000	F-2.1
37243-MG2-000	F-2

Nº de la Pieza	Nº del bloque
37243-MG2-000	F-2.1
37250-KBZ-901	F-2.1
37252-MG2-000	F-2.1
37260-KW8-900	F-2.1
37261-KB9-000	F-2.1
37312-KB7-008	F-5.1
37618-MB2-008	F-2
37622-KW8-901	F-5.1
37623-KW8-900	F-5.1
38000	
38110-KB7-840	F-27
38110-KW2-920	F-27.1
38301-KBB-900	F-27
38301-KBZ-900	F-27.1
38306-KJ6-740	F-27.1
38306-KK4-000	F-27
40000	
40510-KBB-950	F-21
40510-KBB-950	F-21.1
40510-KY7-000	F-21
40510-KY7-000	F-21.1
40521-437-000	F-23
40521-437-000	F-23.1
40530-KBZ-950	F-21.1
40530-KW6-901	F-21
40543-KBB-950	F-21
40543-KBB-950	F-21.1
40543-KBW-940	F-21
40543-KS5-000	F-21
40543-KS5-000	F-21.1
40546-KW8-900	F-21
40546-KW8-900	F-21.1
40550-KBZ-405	F-21.1

Nº de la Pieza	Nº del bloque
41000	
41200-KBB-000	F-12
41200-KBB-900	F-12
41200-KBB-950	F-12
41200-KBB-950	F-12
41203-KBB-900	F-12
41241-307-010	F-12
42000	
42301-KBB-900	F-11
42311-KBB-900	F-1
42603-KY7-003	F-12
42604-KY7-003	F-12
42610-KW8-901	F-12
42620-KY7-000	F-12
42701-KFC-900	F-12
42701-KY7-003	F-12
42701-KY7-671	F-12
42711-KBB-901	F-12
42711-KW8-901	F-12
42712-KW8-901	F-12
42713-KW8-901	F-12
42717-310-000	F-10
42717-310-000	F-12
42717-329-000	F-10
42717-329-000	F-12
43000	
43100-KB7-020	F-11
43100-KFC-900	F-11
43104-MC4-000	F-11
43141-KB7-010	F-11
43141-KBB-900	F-11
43142-MN1-670	F-11

Nº de la Pieza	Nº del bloque
43145-KB7-010	F-11
43151-110-000	F-11
43352-568-003	F-9
43353-461-771	F-9
43410-KL4-000	F-11
43410-MC4-010	F-11
43451-KBB-900	F-18
43451-KBB-950	F-18
43451-KBZ-900	F-18
43451-KFC-900	F-18
43459-434-000	F-18
43472-KB9-750	F-18
44000	
44301-KW8-900	F-10
44311-MG3-000	F-10
44601-KV2-900	F-10
44604-KBB-900	F-10
44605-MG2-000	F-10
44610-KL3-770	F-10
44620-MG3-000	F-10
44680-MA0-000	F-10
44701-KBZ-900	F-10
44701-KBZ-950	F-10
44701-KE1-761	F-10
44711-KBB-901	F-10
44711-KW8-901	F-10
44712-KW8-901	F-10
44713-KW8-901	F-10
44800-KE1-762	F-10
44806-KE1-761	F-10
44809-402-000	F-10
44830-KW8-900	F-2
44830-KW8-900	F-2.1
44830-KY7-000	F-2.1
44831-KV2-900	F-2.1

Nº DE LA PIEZA

Nº de la Pieza	Nº del bloque
44831-KW8-900	F-2
44832-KR6-000	F-8
44832-KR6-000	F-8.1
45000	
45100-KBB-901	F-9
45101-KBB-901	F-9
45105-KBB-405	F-9
45107-ML0-016	F-9
45108-KW8-901	F-9
45110-KCY-671	F-9
45110-KS6-702	F-9
45112-KS6-701	F-9
45125-KBB-901	F-4
45125-KBZ-901	F-4.1
45126-KBZ-901	F-4.1
45131-166-016	F-9
45131-HA5-672	F-9
45132-166-016	F-9
45133-MA3-006	F-9
45134-KB7-005	F-11
45135-KW8-910	F-4.1
45150-KBB-305	F-9
45203-MG3-016	F-9
45215-ML7-922	F-9
45351-KBB-900	F-10
45460-KBZ-900	F-5.1
45460-KW8-900	F-4.1
45461-KV6-910	F-8
45464-KW8-900	F-8.1
45464-KY7-000	F-6.1
45465-KBB-900	F-6
45465-KW8-900	F-8.1
45466-KA4-000	F-5
45466-KA4-000	F-6

Nº de la Pieza	Nº del bloque
45468-KBB-900	F-6
45469-KBB-900	F-5
45504-410-003	F-4
45504-410-003	F-4.1
45510-KBB-305	F-4
45510-KBZ-305	F-4.1
45513-KV2-900	F-4
45513-KV2-900	F-4.1
45517-166-006	F-4
45517-166-006	F-4.1
45518-MG3-016	F-4
45518-MG3-016	F-4.1
45520-MG7-006	F-4
45520-MG7-006	F-4.1
45521-HA2-006	F-4
45521-HA2-006	F-4.1
45530-KJ1-701	F-4
45530-KJ1-701	F-4.1
46000	
46500-KBB-900	F-18
46500-KBB-950	F-18
46510-KBZ-900	F-18
46510-KBZ-950	F-18
46511-KY7-000	F-18
46515-KY7-000	F-18
46525-KK0-003	F-18
46526-KY7-000	F-18
50000	
50100-KBB-900ZB	F-28
50100-KBB-900ZC	F-28
50100-KBB-900ZD	F-28
50100-KBB-900ZE	F-28

Nº de la Pieza	Nº del bloque
50100-KBB-950ZA	F-28
50100-KBZ-900YA	F-28.1
50100-KBZ-900ZB	F-28.1
50100-KBZ-900ZC	F-28.1
50100-KBZ-900ZD	F-28.1
50100-KBZ-900ZE	F-28.1
50100-KBZ-900ZF	F-28.1
50100-KBZ-900ZG	F-28.1
50100-KBZ-950ZA	F-28.1
50100-KBZ-950ZB	F-28.1
50100-KBZ-950ZC	F-28.1
50142-437-970	F-1
50201-KBB-900	F-28
50201-KBB-900	F-28.1
50201-KBZ-950	F-28.1
50202-KBB-900	F-28
50202-KBB-900	F-28.1
50202-KBZ-950	F-28.1
50203-KBB-900ZC	F-28
50203-KBB-900ZD	F-28
50203-KBB-900ZE	F-28
50203-KBB-900ZF	F-28
50204-KBB-900	F-28
50204-KBB-900	F-28.1
50205-KBB-900ZC	F-28
50205-KBB-900ZC	F-28.1
50205-KBB-900ZD	F-28
50205-KBB-900ZD	F-28.1
50205-KBB-900ZE	F-28.1
50205-KBB-900ZF	F-28
50205-KBB-900ZG	F-28.1
50205-KBB-900ZH	F-28.1
50205-KBB-900ZJ	F-28.1
50205-KBB-900ZK	F-28
50205-KBB-900ZL	F-28.1
50205-KBB-900ZN	F-28.1
50205-KBB-900ZP	F-28.1

Nº de la Pieza	Nº del bloque
50311-KBB-900ZB	F-23
50311-KBB-900ZC	F-23
50311-KBB-900ZD	F-23
50311-KBB-900ZE	F-23
50311-KBZ-900YA	F-23.1
50311-KBZ-900ZA	F-23.1
50311-KBZ-900ZB	F-23.1
50311-KBZ-900ZC	F-23.1
50311-KBZ-900ZD	F-23.1
50311-KBZ-900ZE	F-23.1
50311-KBZ-900ZF	F-23.1
50311-KBZ-950ZA	F-23.1
50311-KBZ-950ZB	F-23.1
50311-KBZ-950ZC	F-23.1
50351-KY7-000ZE	F-28.1
50351-KY7-000ZG	F-28.1
50351-KY7-000ZK	F-28.1
50351-KY7-000ZL	F-28.1
50351-KY7-000ZM	F-28.1
50351-KY7-000ZN	F-28.1
50351-KY7-000ZP	F-28.1
50351-KY7-000ZR	F-28.1
50351-KY7-000ZS	F-28.1
50352-428-000	F-28.1
50355-KW8-900YA	F-28.1
50355-KW8-900ZC	F-28.1
50355-KW8-900ZD	F-28.1
50355-KW8-900ZE	F-28.1
50355-KW8-900ZF	F-28.1
50355-KW8-900ZG	F-28.1
50355-KW8-900ZH	F-28.1
50355-KW8-900ZJ	F-28.1
50355-KW8-900ZK	F-28.1
50360-KBB-900ZB	F-28
50360-KBB-930ZA	F-28
50535-ML6-670	F-20
50540-KBB-900	F-20

Nº de la Pieza	Nº del bloque
50540-KBB-950	F-20
50540-KBZ-900	F-20
50540-KFC-900	F-20
50548-356-700	F-20
50549-356-700	F-20
50603-033-010	F-19
50603-033-010	F-19.1
50612-KAS-900	F-19
50612-KAS-900	F-19.1
50617-466-000	F-19
50617-466-000	F-19.1
50620-KBB-900	F-19
50620-KBZ-900	F-19.1
50630-KBB-900	F-19
50630-KBZ-900	F-19.1
50642-KAS-900	F-19.1
50642-KBB-900	F-19
50661-KAS-900	F-19
50661-KAS-900	F-19.1
50662-KAS-900	F-19
50662-KAS-900	F-19.1
50701-KBZ-900ZA	F-19.1
50701-KFC-900	F-19
50701-KFC-900	F-19
50701-KFC-900	F-19.1
50701-KY7-000ZE	F-19
50702-KFC-900	F-19.1
50702-KY7-000ZE	F-19
50702-KY7-000ZE	F-19.1
50710-371-007	F-14
50710-371-007	F-28.1
50710-KB7-000	F-19
50710-KB7-000	F-19.1
50712-405-000	F-19
50712-405-000	F-19.1
50715-KW8-920	F-19
50715-KW8-920	F-19.1

Nº de la Pieza	Nº del bloque
51000	
51400-KBB-901ZB	F-8
51400-KBB-901ZC	F-8
51400-KBB-901ZE	F-8
51400-KBB-901ZF	F-8
51400-KBZ-901ZA	F-8.1
51400-KBZ-901ZB	F-8.1
51400-KBZ-901ZC	F-8.1
51400-KBZ-901ZD	F-8.1
51400-KBZ-941	F-8.1
51400-KBZ-951ZA	F-8.1
51401-KBB-901	F-8
51401-KBZ-901	F-8.1
51401-KBZ-951	F-8.1
51402-KBB-901	F-8
51403-ME4-003	F-8
51410-KBB-901	F-8
51410-KBZ-901	F-8.1
51411-MG1-003	F-8
51412-422-003	F-8.1
51412-461-003	F-8
51412-KA2-681	F-8.1
51414-461-003	F-8
51414-469-003	F-8.1
51415-KL4-951	F-8.1
51415-MA0-771	F-8
51420-KBB-901	F-8
51420-KBB-902	F-8
51420-KBZ-901	F-8.1
51420-KBZ-902	F-8.1
51420-KBZ-90A	F-8.1
51420-KBZ-941	F-8.1
51425-KT2-003	F-8.1
51432-KAS-901	F-8
51432-KB7-003	F-8.1
51437-KA2-681	F-8.1

Nº DE LA PIEZA

Nº de la Pieza	Nº del bloque
51437-ME4-003	F-8
51440-KBB-901	F-8
51440-KBZ-901	F-8.1
51440-KBZ-951	F-8.1
51447-KL4-951	F-8.1
51447-KR6-003	F-8
51450-KAS-901	F-8
51455-KE1-901	F-8.1
51480-KBB-305	F-8
51480-KBB-315	F-8
51480-KBZ-305	F-8.1
51480-KBZ-305YA	F-8.1
51480-KBZ-315	F-8.1
51480-KBZ-941	F-8.1
51480-KBZ-951	F-8.1
51490-GS2-305	F-8.1
51490-KR6-305	F-8
51500-KBB-901ZB	F-8
51500-KBB-901ZC	F-8
51500-KBB-901ZE	F-8
51500-KBB-901ZF	F-8
51500-KBZ-901ZA	F-8.1
51500-KBZ-901ZB	F-8.1
51500-KBZ-901ZC	F-8.1
51500-KBZ-901ZD	F-8.1
51500-KBZ-941	F-8.1
51500-KBZ-951ZA	F-8.1
51520-KBB-901	F-8
51520-KBB-902	F-8
51520-KBZ-901	F-8.1
51520-KBZ-902	F-8.1
51520-KBZ-90A	F-8.1
51520-KBZ-941	F-8.1
51580-KBB-305	F-8
51580-KBB-315	F-8
51580-KBZ-305	F-8.1
51580-KBZ-305YA	F-8.1
51580-KBZ-315	F-8.1
51580-KBZ-941	F-8.1
51580-KBZ-951	F-8.1
51611-KL4-722ZP	F-8.1
51611-KL4-772YA	F-8.1
51611-KL4-772ZH	F-8.1
51611-KL4-772ZJ	F-8.1
51611-KL4-772ZL	F-8.1
51611-KL4-772ZM	F-8.1
51611-KL4-772ZN	F-8.1
51611-KL4-772ZR	F-8.1
51611-KL4-772ZS	F-8.1
51611-KR6-013ZA	F-8
51611-KR6-013ZH	F-8
51611-KR6-013ZK	F-8
51611-KR6-013ZL	F-8
51611-KR6-013ZN	F-8
51611-KR6-013ZQ	F-8
51612-430-010	F-8
51612-434-000	F-8.1
51634-MA0-003	F-8
51634-MA0-003	F-8.1
51634-MK5-003ZJ	F-8.1

52000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
52100-KBZ-90A	F-21.1
52109-430-300	F-21
52109-430-300	F-21.1
52110-KBB-900	F-21
52110-KBZ-900	F-21.1
52141-KY7-000	F-21
52141-KY7-000	F-21.1
52144-356-003	F-21
52144-356-003	F-21.1
52144-356-005	F-21
52144-356-005	F-21.1
52156-KAS-900	F-19
52156-KAS-900	F-19.1
52156-KB7-000	F-21
52156-KB7-000	F-21.1
52159-KB7-000	F-21
52159-KB7-000	F-21.1
52170-KBB-901	F-21
52170-KBZ-900	F-21.1
52171-KR6-000	F-21
52171-KR6-000	F-21.1
52175-KBB-900	F-21
52200-KBB-305	F-21
52200-KBB-930	F-21
52200-KBB-940	F-21
52200-KBZ-305	F-21.1
52200-KBZ-930	F-21.1
52400-KBB-901ZB	F-22
52400-KBZ-902ZA	F-22.1
52400-KBZ-902ZB	F-22.1
52401-KBB-901ZB	F-22
52401-KBZ-902ZA	F-22.1
52401-KBZ-902ZB	F-22.1
52403-KBB-901	F-22
52403-KBB-901	F-22.1
52410-KBB-901	F-22
52410-KBZ-901	F-22.1
52410-KBZ-902	F-22.1
52422-KF0-003	F-22
52423-KE1-003	F-22.1
52423-MN1-671	F-22
52424-KBB-901	F-22
52424-KBB-901	F-22.1
52425-KBB-901	F-22
52425-KW3-003	F-22.1
52427-KW8-901	F-22
52427-KW8-901	F-22.1
52451-MA0-000	F-22.1
52457-KE1-003	F-22
52457-KE1-003	F-22.1
52458-KBB-901	F-22
52458-KE1-003	F-22.1
52459-KE1-003	F-22
52459-KE1-003	F-22.1
52463-KY7-000	F-22
52463-KY7-000	F-22.1
52464-KY7-000	F-22
52464-KY7-000	F-22.1
52469-KBB-305	F-22
52469-KBZ-305	F-22.1
52473-KY7-000	F-22
52473-KY7-000	F-22.1
52479-KBB-305	F-22
52479-KBB-305	F-22.1
52485-KW3-003	F-22.1

53000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
53100-KBB-900	F-5
53100-KBB-930ZA	F-5
53100-KBB-930ZB	F-5
53100-KBB-930ZC	F-5
53100-KBZ-900	F-5.1
53131-KBB-950ZA	F-5
53131-KBB-950ZA	F-5.1
53132-KBB-900	F-5
53132-KBB-900	F-5.1
53132-KBB-950	F-5
53133-237-680	F-5
53133-237-680	F-5.1
53141-429-000	F-3
53141-429-000	F-3.1
53165-MK5-010	F-3
53165-MK5-010	F-3.1
53166-MK5-010	F-3
53166-MK5-010	F-3.1
53167-KAS-900	F-3
53167-KAS-900	F-3.1
53168-KAS-900	F-3
53168-KAS-900	F-3.1
53169-KB7-000	F-3
53169-KB7-000	F-3.1
53172-KS5-700	F-3
53172-KS5-700	F-3.1
53174-KE1-000	F-3
53174-KE1-000	F-3.1
53175-KV2-900	F-4
53175-KV2-900	F-4.1
53176-KJ1-701	F-4.1
53177-KS5-900	F-3.1
53177-KW8-900	F-3
53178-MG7-003	F-3
53178-MG7-003	F-3.1
53180-KV2-900ZB	F-4
53180-KV2-900ZB	F-4
53180-KV2-900ZC	F-4
53180-KV2-900ZE	F-4
53180-KV2-900ZJ	F-4
53180-KV2-900ZM	F-4
53180-KV2-900ZP	F-4
53181-KN5-670	F-3
53185-KBB-950ZA	F-3
53185-KBB-950ZB	F-3
53185-KBB-950ZC	F-3
53185-KBB-950ZF	F-3
53185-KW8-900YA	F-3
53185-KW8-900YB	F-3
53185-KW8-900YC	F-3
53185-KW8-900ZA	F-3
53185-KW8-900ZC	F-3
53185-KW8-900ZD	F-3
53185-KW8-900ZK	F-3
53192-268-000	F-3
53192-268-000	F-3.1
53200-KBB-900	F-6
53200-KBB-950	F-6
53200-KW8-900	F-6.1
53208-KCH-900	F-5
53208-KCH-900	F-5.1
53214-KA4-701	F-6
53214-KA4-701	F-6.1
53220-KA2-000	F-6
53220-KA2-000	F-6.1
53230-KBB-900	F-5
53230-KBB-950	F-5
53230-KBZ-900	F-5.1
53240-KAS-900	F-7
53240-KBZ-900	F-7

61000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
61000-KAS-950ZF	F-7
61000-KAS-950ZG	F-7
61000-KAS-950ZH	F-7
61000-KAS-950ZJ	F-7
61000-KAS-950ZK	F-7
61000-KAS-950ZK	F-7
61000-KAS-950ZL	F-7
61000-KAS-950ZM	F-7
61100-KBZ-900ZA	F-7
61100-KBZ-900ZB	F-7
61100-KBZ-900ZC	F-7
61100-KBZ-900ZD	F-7
61100-KBZ-930ZA	F-7
61100-KBZ-930ZB	F-7
61100-KBZ-930ZC	F-7
61100-KBZ-930ZD	F-7
61100-KN5-670YA	F-7.1
61100-KN5-670ZC	F-7

Nº DE LA PIEZA

Nº de la Pieza	Nº del bloque
61100-KN5-670ZD	F-7
61100-KN5-670ZH	F-7
61100-KN5-670ZM	F-7
61100-KN5-670ZN	F-7
61100-KN5-670ZP	F-7
61100-KN5-670ZQ	F-7
61101-441-000	F-7
61102-KAS-900	F-7
61103-KBB-900	F-23
61103-KBB-900	F-23.1
61104-357-000	F-30
61104-KB9-750	F-7.1
61104-KBB-900	F-7
61104-KBB-900	F-7.1
61120-KBZ-900	F-7
61120-KY7-000	F-6.1
61125-KAS-900	F-7
61300-KBB-890ZA	F-1
61300-KBB-890ZB	F-1
61300-KBB-890ZC	F-1
61300-KBB-901ZB	F-1
61300-KBB-901ZC	F-1
61300-KBB-910ZA	F-1
61300-KBB-910ZB	F-1
61300-KBB-930ZA	F-1
61300-KBB-930ZB	F-1
61300-KBB-930ZC	F-1
61300-KBB-940ZA	F-1
61300-KBB-940ZB	F-1
61300-KBB-940ZC	F-1
61300-KBB-950ZA	F-1
61300-KBB-950ZB	F-1
61300-KBB-960ZA	F-1
61300-KBB-960ZB	F-1
61300-KBB-970ZA	F-1
61300-KBB-970ZB	F-1
61300-KBZ-890ZA	F-30

Nº de la Pieza	Nº del bloque
61300-KBZ-890ZB	F-30
61300-KBZ-901ZB	F-30
61300-KBZ-901ZC	F-30
61300-KBZ-910ZA	F-30
61300-KBZ-910ZB	F-30
61300-KBZ-930ZA	F-30
61300-KBZ-930ZB	F-30
61300-KBZ-940ZA	F-30
61300-KBZ-940ZB	F-30
61300-KBZ-950ZA	F-30
61300-KBZ-950ZB	F-30
61300-KBZ-960ZA	F-30
61300-KBZ-960ZB	F-30
61300-KBZ-970ZA	F-30
61300-KBZ-970ZB	F-30
61302-KBB-900	F-1
61310-KBZ-900	F-30
61310-KBZ-90A	F-30
61310-KW8-900	F-30
61311-KBB-900	F-3
61311-KY7-670	F-30
61312-KBZ-900	F-30
61313-KBB-900	F-5
61314-KBB-900	F-5
61315-KBB-900	F-5
61316-KBB-900	F-5
61317-KBB-900	F-2
61318-KBB-900	F-6
61318-KFC-900	F-6

64000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
64100-KBZ-890ZA	F-30
64100-KBZ-890ZB	F-30
64100-KBZ-901ZB	F-30
64100-KBZ-901ZC	F-30
64100-KBZ-910ZA	F-30
64100-KBZ-910ZB	F-30
64100-KBZ-930ZA	F-30
64100-KBZ-930ZB	F-30
64100-KBZ-940ZA	F-30
64100-KBZ-940ZB	F-30
64100-KBZ-950ZA	F-30
64100-KBZ-950ZB	F-30
64100-KBZ-960ZA	F-30
64100-KBZ-960ZB	F-30
64100-KBZ-970ZA	F-30
64100-KBZ-970ZB	F-30
64200-KBZ-890ZA	F-30
64200-KBZ-890ZB	F-30
64200-KBZ-901ZB	F-30
64200-KBZ-901ZC	F-30
64200-KBZ-910ZA	F-30
64200-KBZ-910ZB	F-30
64200-KBZ-930ZA	F-30
64200-KBZ-930ZB	F-30
64200-KBZ-940ZA	F-30
64200-KBZ-940ZB	F-30
64200-KBZ-950ZA	F-30
64200-KBZ-950ZB	F-30
64200-KBZ-960ZA	F-30
64200-KBZ-960ZB	F-30
64200-KBZ-970ZA	F-30
64200-KBZ-970ZB	F-30
64201-KY7-000ZA	F-30
64202-KY7-000ZA	F-30
64203-KBB-900ZB	F-13
64203-KBB-900ZC	F-13
64203-KBB-900ZD	F-13
64203-KBB-900ZE	F-13
64203-KBB-900ZF	F-13
64203-KBB-900ZG	F-13
64203-KBB-900ZH	F-13
64231-KBB-900	F-13
64527-KY2-700	F-25
64527-KY2-700	F-25.1

77000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
77200-KBB-900ZB	F-14
77200-KBB-900ZC	F-14
77200-KBB-900ZD	F-14
77200-KBB-900ZE	F-14
77200-KBB-930ZA	F-14
77200-KBB-930ZB	F-14
77200-KBB-930ZC	F-14
77200-KBB-950ZA	F-14
77200-KBB-970ZA	F-14
77200-KBZ-900YA	F-14
77200-KBZ-900ZA	F-14
77200-KBZ-900ZB	F-14
77200-KBZ-900ZC	F-14
77200-KBZ-900ZD	F-14
77200-KBZ-930ZA	F-14
77200-KBZ-930ZB	F-14
77200-KBZ-930ZB	F-14
77200-KBZ-930ZE	F-14
77200-KBZ-930ZH	F-14
77200-KBZ-970ZA	F-14
77200-KFC-860ZA	F-14
77205-286-000	F-14
77219-MJ6-000	F-15.1
77220-KW8-900	F-14
77236-KV6-000	F-14

80000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
80100-KBZ-900ZA	F-23.1
80100-KBZ-900ZB	F-23.1
80100-KBZ-900ZC	F-23.1
80100-KBZ-900ZD	F-23.1
80100-KBZ-900ZE	F-23.1
80100-KFC-900ZC	F-23.1
80100-KFC-900ZD	F-23.1
80100-KFC-900ZE	F-23.1
80100-KFC-900ZF	F-23.1
80100-KFC-900ZG	F-23.1
80100-KFC-900ZH	F-23.1
80100-KFC-900ZJ	F-23.1
80100-KFC-900ZK	F-23.1
80100-KFC-900ZL	F-23.1
80100-KFC-900ZM	F-23.1
80100-KFC-900ZN	F-23.1
80100-KFC-900ZP	F-23.1
80101-165-000	F-1
80101-KB7-000	F-23.1
80101-KB7-000	F-28.1
80101-KW8-900	F-23.1
80102-KB7-000	F-23
80102-KB7-000	F-23.1
80102-KB7-000	F-28.1
80102-KB7-600	F-24.1
80102-KV2-900	F-23
80102-KV2-900	F-23.1
80103-KBB-900	F-23
80104-KBB-900	F-23
80105-061-000	F-16
80106-MG7-000	F-25
80106-MG7-000	F-25.1
80110-KBB-900	F-23
80200-KBB-900ZB	F-23
80200-KBB-900ZC	F-23
80200-KBB-900ZD	F-23
80200-KBB-900ZE	F-23
80200-KBB-930ZA	F-23
80200-KBB-930ZB	F-23
80200-KBB-930ZC	F-23
80200-KBB-940ZA	F-23
80200-KBB-940ZB	F-23
80200-KBB-940ZB	F-23
80200-KBB-940ZC	F-23
80200-KBB-940ZC	F-23
80200-KBB-940ZD	F-23
80200-KBB-940ZE	F-23
80200-KBB-940ZF	F-23
80200-KBB-940ZG	F-23

83000

Nº de la Pieza	Nº del bloque
83119-MG9-000	F-16
83500-KBB-890ZA	F-15
83500-KBB-890ZB	F-15
83500-KBB-890ZC	F-15
83500-KBB-901ZA	F-15
83500-KBB-901ZB	F-15
83500-KBB-910ZA	F-15
83500-KBB-910ZB	F-15
83500-KBB-930ZA	F-15
83500-KBB-930ZB	F-15
83500-KBB-930ZC	F-15
83500-KBB-940ZA	F-15
83500-KBB-940ZB	F-15
83500-KBB-940ZC	F-15
83500-KBB-950ZA	F-15
83500-KBB-950ZB	F-15
83500-KBB-960ZA	F-15
83500-KBB-960ZB	F-15
83500-KBB-970ZA	F-15
83500-KBB-970ZB	F-15
83500-KBZ-890ZA	F-15.1
83500-KBZ-890ZB	F-15.1
83500-KBZ-901ZB	F-15.1
83500-KBZ-901ZC	F-15.1
83500-KBZ-910ZA	F-15.1

Nº DE LA PIEZA

Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque
83500-KBZ-910ZB	F-15.1	83600-KBB-910ZB	F-15	**87000**		87122-KBB-930ZA	F-32.B	87123-KBB-930ZC	F-32.B	87124-KBB-940ZB	F-32.C
83500-KBZ-930ZA	F-15.1	83600-KBB-930ZA	F-15			87122-KBB-930ZB	F-32.B	87123-KBB-940ZA	F-32.C	87124-KBB-940ZC	F-32.C
83500-KBZ-930ZB	F-15.1	83600-KBB-930ZB	F-15	87116-KBZ-890ZA	F-32.1G	87122-KBB-930ZC	F-32.B	87123-KBB-940ZB	F-32.C	87124-KBB-950ZA	F-32.D
83500-KBZ-940ZA	F-15.1	83600-KBB-930ZC	F-15	87116-KBZ-890ZB	F-32.1G	87122-KBB-940ZA	F-32.C	87123-KBB-940ZC	F-32.C	87124-KBB-950ZB	F-32.D
83500-KBZ-940ZB	F-15.1	83600-KBB-940ZA	F-15	87116-KBZ-960ZA	F-32.1E	87122-KBB-940ZB	F-32.C	87123-KBB-950ZA	F-32.D	87124-KBB-960ZA	F-32.E
83500-KBZ-950ZA	F-15.1	83600-KBB-940ZB	F-15	87116-KBZ-960ZB	F-32.1E	87122-KBB-940ZC	F-32.C	87123-KBB-950ZB	F-32.D	87124-KBB-960ZB	F-32.E
83500-KBZ-950ZB	F-15.1	83600-KBB-940ZC	F-15	87116-KBZ-970ZA	F-32.1F	87122-KBB-950ZA	F-32.D	87123-KBB-960ZA	F-32.E	87124-KBB-970ZA	F-32.F
83500-KBZ-960ZA	F-15.1	83600-KBB-950ZA	F-15	87116-KBZ-970ZB	F-32.1F	87122-KBB-950ZB	F-32.D	87123-KBB-960ZB	F-32.E	87124-KBB-970ZB	F-32.F
83500-KBZ-960ZB	F-15.1	83600-KBB-950ZB	F-15	87120-KBB-900	F-32	87122-KBB-960ZA	F-32.E	87123-KBB-970ZA	F-32.F	87124-KBZ-890ZA	F-32.1G
83500-KBZ-970ZA	F-15.1	83600-KBB-960ZA	F-15	87120-KBB-900	F-32.A	87122-KBB-960ZB	F-32.E	87123-KBB-970ZB	F-32.F	87124-KBZ-890ZB	F-32.1G
83500-KBZ-970ZB	F-15.1	83600-KBB-960ZB	F-15	87120-KBB-930ZA	F-32.B	87122-KBB-970ZA	F-32.F	87123-KBZ-890ZA	F-32.1G	87124-KBZ-900ZA	F-32.1
83501-KB7-000	F-29	83600-KBB-970ZA	F-15	87120-KBB-940ZA	F-32.C	87122-KBB-970ZB	F-32.F	87123-KBZ-890ZB	F-32.1G	87124-KBZ-900ZB	F-32.1
83501-KBB-900ZB	F-14	83600-KBB-970ZB	F-15	87120-KBB-950ZA	F-32.D	87122-KBZ-890ZA	F-32.1G	87123-KBZ-900ZA	F-32.1	87124-KBZ-910ZA	F-32.1A
83501-KBB-900ZC	F-14	83600-KBZ-890ZA	F-15.1	87120-KBB-950ZA	F-32.E	87122-KBZ-890ZB	F-32.1G	87123-KBZ-900ZB	F-32.1	87124-KBZ-910ZB	F-32.1A
83501-KBB-900ZE	F-14	83600-KBZ-890ZB	F-15.1	87120-KBZ-900	F-32.1	87122-KBZ-900ZA	F-32.1	87123-KBZ-910ZA	F-32.1A	87124-KBZ-930ZA	F-32.1B
83501-KBB-900ZF	F-14	83600-KBZ-901ZB	F-15.1	87120-KBZ-900	F-32.1A	87122-KBZ-900ZB	F-32.1	87123-KBZ-910ZB	F-32.1A	87124-KBZ-930ZB	F-32.1B
83502-KBB-900	F-14	83600-KBZ-901ZC	F-15.1	87121-KB7-800ZA	F-32.1B	87122-KBZ-910ZA	F-32.1A	87123-KBZ-930ZA	F-32.1B	87124-KBZ-940ZA	F-32.1C
83504-KB7-000	F-29	83600-KBZ-910ZA	F-15.1	87121-KB7-800ZA	F-32.F	87122-KBZ-910ZB	F-32.1A	87123-KBZ-930ZB	F-32.1B	87124-KBZ-940ZB	F-32.1C
83505-MN0-000	F-23	83600-KBZ-910ZB	F-15.1	87121-KB7-800ZA	F-32.1F	87122-KBZ-930ZA	F-32.1B	87123-KBZ-940ZA	F-32.1C	87124-KBZ-950ZA	F-32.1D
83505-MN0-000	F-23.1	83600-KBZ-930ZA	F-15.1	87121-KB7-800ZA	F-32.G	87122-KBZ-930ZB	F-32.1B	87123-KBZ-940ZB	F-32.1C	87124-KBZ-950ZB	F-32.1D
83505-MN0-000	F-24	83600-KBZ-930ZB	F-15.1	87121-KB7-800ZA	F-32.1G	87122-KBZ-940ZA	F-32.1C	87123-KBZ-950ZA	F-32.1D	87124-KBZ-960ZA	F-32.1E
83506-KBB-900	F-14	83600-KBZ-940ZA	F-15.1	87121-KBB-900	F-32	87122-KBZ-940ZB	F-32.1C	87123-KBZ-950ZB	F-32.1D	87124-KBZ-960ZB	F-32.1E
83507-422-000	F-29	83600-KBZ-940ZB	F-15.1	87121-KBB-900	F-32.A	87122-KBZ-950ZA	F-32.1D	87123-KBZ-960ZA	F-32.1E	87124-KBZ-970ZA	F-32.1F
83508-438-000	F-29	83600-KBZ-950ZA	F-15.1	87121-KBB-930ZA	F-32.B	87122-KBZ-950ZB	F-32.1D	87123-KBZ-960ZB	F-32.1E	87124-KBZ-970ZB	F-32.1F
83512-KA4-700	F-15	83600-KBZ-950ZB	F-15.1	87121-KBB-940ZA	F-32.C	87122-KBZ-960ZA	F-32.1E	87123-KBZ-970ZA	F-32.1F	87125-KBB-890ZA	F-32.G
83512-KA4-700	F-15.1	83600-KBZ-960ZA	F-15.1	87121-KBZ-800ZA	F-32.1C	87122-KBZ-960ZB	F-32.1E	87123-KBZ-970ZB	F-32.1F	87125-KBB-890ZB	F-32.G
83512-KA4-700	F-17	83600-KBZ-960ZB	F-15.1	87121-KBZ-800ZA	F-32.1D	87122-KBZ-970ZA	F-32.1F	87124-KBB-890ZA	F-32.G	87125-KBB-890ZC	F-32.G
83551-300-000	F-13	83600-KBZ-970ZA	F-15.1	87121-KBZ-800ZA	F-32.1E	87122-KBZ-970ZB	F-32.1F	87124-KBB-890ZB	F-32.G	87125-KBB-900ZA	F-32
83551-300-000	F-13.1	83600-KBZ-970ZB	F-15.1	87121-KBZ-900	F-32.1	87123-KBB-890ZA	F-32.G	87124-KBB-890ZC	F-32.G	87125-KBB-900ZB	F-32
83551-300-000	F-15	83601-357-000	F-16	87121-KBZ-900	F-32.1A	87123-KBB-890ZB	F-32.G	87124-KBB-900ZA	F-32	87125-KBB-910ZA	F-32.A
83551-300-000	F-15.1	83601-KBZ-950	F-16	87122-KBB-890ZA	F-32.G	87123-KBB-890ZC	F-32.G	87124-KBB-900ZB	F-32	87125-KBB-910ZB	F-32.A
83551-300-000	F-30			87122-KBB-890ZB	F-32.G	87123-KBB-900ZA	F-32	87124-KBB-910ZA	F-32.A	87125-KBB-930ZA	F-32.B
83600-KBB-890ZA	F-15			87122-KBB-890ZC	F-32.G	87123-KBB-900ZB	F-32	87124-KBB-910ZB	F-32.A	87125-KBB-930ZB	F-32.B
83600-KBB-890ZB	F-15	**84000**		87122-KBB-900ZA	F-32	87123-KBB-910ZA	F-32.A	87124-KBB-930ZA	F-32.B	87125-KBB-930ZC	F-32.B
83600-KBB-890ZC	F-15			87122-KBB-900ZB	F-32	87123-KBB-910ZB	F-32.A	87124-KBB-930ZB	F-32.B	87125-KBB-940ZA	F-32.C
83600-KBB-901ZB	F-15	84701-KBB-900	F-25	87122-KBB-910ZA	F-32.A	87123-KBB-930ZA	F-32.B	87124-KBB-930ZC	F-32.B	87125-KBB-940ZB	F-32.C
83600-KBB-910ZA	F-15	84701-KW8-900	F-25.1	87122-KBB-910ZB	F-32.A	87123-KBB-930ZB	F-32.B	87124-KBB-940ZA	F-32.C	87125-KBB-940ZC	F-32.C

Nº DE LA PIEZA

Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque
87125-KBB-950ZA	F-32.D	87126-KBZ-900ZA	F-32.1	87127-KBZ-910ZA	F-32.1A	87128-KBZ-930ZA	F-32.1B	87132-KBZ-950ZB	F-32.1D	87134-KBZ-940ZA	F-32.1C
87125-KBB-950ZB	F-32.D	87126-KBZ-900ZB	F-32.1	87127-KBZ-910ZB	F-32.1A	87128-KBZ-930ZB	F-32.1B	87132-KBZ-960ZA	F-32.1E	87134-KBZ-940ZB	F-32.1C
87125-KBB-960ZA	F-32.E	87126-KBZ-910ZA	F-32.1A	87127-KBZ-930ZA	F-32.1B	87128-KBZ-940ZA	F-32.1C	87132-KBZ-960ZB	F-32.1E	87134-KBZ-950ZA	F-32.1D
87125-KBB-960ZB	F-32.E	87126-KBZ-910ZB	F-32.1A	87127-KBZ-930ZB	F-32.1B	87128-KBZ-940ZB	F-32.1C	87132-KBZ-970ZA	F-32.1F	87134-KBZ-950ZB	F-32.1D
87125-KBB-970ZA	F-32.F	87126-KBZ-930ZA	F-32.1B	87127-KBZ-940ZA	F-32.1C	87128-KBZ-950ZA	F-32.1D	87132-KBZ-970ZB	F-32.1F	87134-KBZ-960ZA	F-32.1E
87125-KBB-970ZB	F-32.F	87126-KBZ-930ZB	F-32.1B	87127-KBZ-940ZB	F-32.1C	87128-KBZ-950ZB	F-32.1D	87133-KBB-900ZA	F-32	87134-KBZ-960ZB	F-32.1E
87125-KBZ-900ZA	F-32.1	87126-KBZ-940ZA	F-32.1C	87127-KBZ-950ZA	F-32.1D	87128-KBZ-960ZA	F-32.1E	87133-KBB-900ZA	F-32.A	87134-KBZ-970ZA	F-32.1F
87125-KBZ-900ZB	F-32.1	87126-KBZ-940ZB	F-32.1C	87127-KBZ-950ZB	F-32.1D	87128-KBZ-960ZB	F-32.1E	87133-KBB-900ZA	F-32.B	87134-KBZ-970ZB	F-32.1F
87125-KBZ-910ZA	F-32.1A	87126-KBZ-950ZA	F-32.1D	87127-KBZ-960ZA	F-32.1E	87128-KBZ-970ZA	F-32.1F	87133-KBB-900ZA	F-32.C	87135-KBB-900ZA	F-32
87125-KBZ-910ZB	F-32.1A	87126-KBZ-950ZB	F-32.1D	87127-KBZ-960ZB	F-32.1E	87128-KBZ-970ZB	F-32.1F	87133-KBB-900ZA	F-32.D	87135-KBB-900ZB	F-32
87125-KBZ-930ZA	F-32.1B	87126-KBZ-960ZA	F-32.1E	87127-KBZ-970ZA	F-32.1F	87131-KBZ-890ZA	F-32.1G	87133-KBB-900ZA	F-32.E	87135-KBB-910ZA	F-32.A
87125-KBZ-930ZB	F-32.1B	87126-KBZ-960ZB	F-32.1E	87127-KBZ-970ZB	F-32.1F	87131-KBZ-890ZB	F-32.1G	87133-KBB-970ZA	F-32.F	87135-KBB-910ZB	F-32.A
87125-KBZ-940ZA	F-32.1C	87126-KBZ-970ZA	F-32.1F	87128-KBB-890ZA	F-32.G	87131-KBZ-900ZA	F-32.1	87133-KBB-970ZA	F-32.G	87136-KBB-900ZA	F-32
87125-KBZ-940ZB	F-32.1C	87126-KBZ-970ZB	F-32.1F	87128-KBB-890ZB	F-32.G	87131-KBZ-900ZB	F-32.1	87133-KBZ-890ZA	F-32.1G	87136-KBB-900ZB	F-32
87125-KBZ-950ZA	F-32.1D	87127-KBB-890ZA	F-32.G	87128-KBB-890ZC	F-32.G	87131-KBZ-910ZA	F-32.1A	87133-KBZ-890ZB	F-32.1G	87136-KBB-910ZA	F-32.A
87125-KBZ-950ZB	F-32.1D	87127-KBB-890ZB	F-32.G	87128-KBB-900ZA	F-32	87131-KBZ-910ZB	F-32.1A	87133-KBZ-930ZA	F-32.1B	87136-KBB-910ZB	F-32.A
87126-KBB-890ZA	F-32.G	87127-KBB-890ZC	F-32.G	87128-KBB-900ZB	F-32	87131-KBZ-930ZA	F-32.1B	87133-KBZ-930ZB	F-32.1B	87505-KBB-900	F-31
87126-KBB-890ZB	F-32.G	87127-KBB-900ZA	F-32	87128-KBB-910ZA	F-32.A	87131-KBZ-930ZB	F-32.1B	87133-KBZ-940ZA	F-32.1C	87505-KBZ-900	F-31
87126-KBB-890ZC	F-32.G	87127-KBB-900ZB	F-32	87128-KBB-910ZB	F-32.A	87131-KBZ-940ZA	F-32.1C	87133-KBZ-940ZB	F-32.1C	87506-KW8-900	F-31
87126-KBB-900ZA	F-32	87127-KBB-910ZA	F-32.A	87128-KBB-930ZA	F-32.B	87131-KBZ-940ZB	F-32.1C	87133-KBZ-950ZA	F-32.1D	87507-KBB-900	F-31
87126-KBB-900ZB	F-32	87127-KBB-910ZB	F-32.A	87128-KBB-930ZB	F-32.B	87131-KBZ-950ZA	F-32.1D	87133-KBZ-950ZB	F-32.1D	87508-KW8-900	F-21
87126-KBB-910ZA	F-32.A	87127-KBB-930ZA	F-32.B	87128-KBB-930ZC	F-32.B	87131-KBZ-950ZB	F-32.1D	87133-KBZ-960ZA	F-32.1E	87508-KW8-900	F-21.1
87126-KBB-910ZB	F-32.A	87127-KBB-930ZB	F-32.B	87128-KBB-940ZA	F-32.C	87131-KBZ-960ZA	F-32.1E	87133-KBZ-960ZB	F-32.1E	87511-087-910	F-31
87126-KBB-930ZA	F-32.B	87127-KBB-930ZC	F-32.B	87128-KBB-940ZB	F-32.C	87131-KBZ-960ZB	F-32.1E	87133-KBZ-970ZA	F-32.1F	87516-KB7-981	F-22
87126-KBB-930ZB	F-32.B	87127-KBB-940ZA	F-32.C	87128-KBB-940ZC	F-32.C	87131-KBZ-970ZA	F-32.1F	87133-KBZ-970ZB	F-32.1F	87516-KB7-981	F-22.1
87126-KBB-930ZC	F-32.B	87127-KBB-940ZB	F-32.C	87128-KBB-950ZA	F-32.D	87131-KBZ-970ZB	F-32.1F	87134-KBB-900ZA	F-32	87560-KE2-710	F-13
87126-KBB-940ZA	F-32.C	87127-KBB-940ZC	F-32.C	87128-KBB-950ZB	F-32.D	87132-KBZ-890ZA	F-32.1G	87134-KBB-900ZA	F-32.A	87560-KE2-710	F-13.1
87126-KBB-940ZB	F-32.C	87127-KBB-950ZA	F-32.D	87128-KBB-960ZA	F-32.E	87132-KBZ-890ZB	F-32.1G	87134-KBB-900ZA	F-32.B	87562-KAS-940	F-31
87126-KBB-940ZC	F-32.C	87127-KBB-950ZB	F-32.D	87128-KBB-960ZB	F-32.E	87132-KBZ-900ZA	F-32.1	87134-KBB-900ZA	F-32.C	87562-KGA-900	F-31
87126-KBB-950ZA	F-32.D	87127-KBB-960ZA	F-32.E	87128-KBB-970ZA	F-32.F	87132-KBZ-900ZB	F-32.1	87134-KBB-900ZA	F-32.D		
87126-KBB-950ZB	F-32.D	87127-KBB-960ZB	F-32.E	87128-KBB-970ZB	F-32.F	87132-KBZ-910ZA	F-32.1A	87134-KBB-900ZA	F-32.E	**88000**	
87126-KBB-960ZA	F-32.E	87127-KBB-970ZA	F-32.F	87128-KBZ-890ZA	F-32.1G	87132-KBZ-910ZB	F-32.1A	87134-KBB-970ZA	F-32.F		
87126-KBB-960ZB	F-32.E	87127-KBB-970ZB	F-32.F	87128-KBZ-890ZB	F-32.1G	87132-KBZ-930ZA	F-32.1B	87134-KBB-970ZA	F-32.G	88110-KBB-900	F-3
87126-KBB-970ZA	F-32.F	87127-KBZ-890ZA	F-32.1G	87128-KBZ-900ZA	F-32.1	87132-KBZ-930ZB	F-32.1B	87134-KBZ-890ZA	F-32.1G	88110-KBZ-900	F-3.1
87126-KBB-970ZB	F-32.F	87127-KBZ-890ZB	F-32.1G	87128-KBZ-900ZB	F-32.1	87132-KBZ-940ZA	F-32.1C	87134-KBZ-890ZB	F-32.1G	88110-KBZ-940	F-3.1
87126-KBZ-890ZA	F-32.1G	87127-KBZ-900ZA	F-32.1	87128-KBZ-910ZA	F-32.1A	87132-KBZ-940ZB	F-32.1C	87134-KBZ-930ZA	F-32.1B	88113-KBA-900	F-3
87126-KBZ-890ZB	F-32.1G	87127-KBZ-900ZB	F-32.1	87128-KBZ-910ZB	F-32.1A	87132-KBZ-950ZA	F-32.1D	87134-KBZ-930ZB	F-32.1B	88113-KBA-900	F-3.1

Nº DE LA PIEZA

Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque	Nº de la Pieza	Nº del bloque
88120-KBZ-900	F-3.1	90031-KN6-930	E-11	90113-KF0-770	F-4	90157-KB7-940	F-22	90401-KW1-900	E-10	90503-425-000	F-5.1
88120-KBZ-940	F-3.1	90032-KN6-930	E-11	90113-KR8-700	F-3.1	90157-KB7-940	F-22.1	90403-KN6-930	E-9	90505-MC4-000	F-16
88210-KBB-900	F-3	90041-KBB-900	E-1	90114-KBZ-900	F-4.1	90181-KE7-000	F-28	90408-KW1-900	E-14	90505-MC4-000	F-28.1
88210-KBZ-900	F-3.1	90041-KWB-940	E-1	90114-KE2-780	F-4.1	90181-KE7-000	F-28.1	90434-KN6-930	E-6	90506-425-000	F-7
88220-KBZ-900	F-3.1	90050-357-000	E-6	90116-383-721	F-8	90204-KA3-730	F-10	90434-KN6-930	E-7	90512-300-000	F-14
		90071-MB0-000	E-10	90116-383-721	F-8.1	90206-250-000	E-2	90438-671-000	F-25	90512-300-000	F-21
89000		90071-MG8-000	E-3	90116-ME9-000	F-6.1	90231-KK3-830	E-7	90441-MT3-000	F-28	90512-300-000	F-21.1
		90081-KBB-900	E-1	90116-ME9-000	F-21	90231-KR3-000	E-6	90441-MT3-000	F-28.1	90512-300-000	F-29
89010-KBB-900	F-29	90084-471-000	E-8	90116-ME9-000	F-21.1	90231-KR3-000	E-6	90442-028-000	E-1	90513-323-000	F-21
89010-KW8-910	F-29	90085-413-781	E-9	90121-KY7-000	F-21	90286-147-670	F-1	90443-107-000	E-1	90513-323-000	F-21.1
89211-MJ0-950	F-29	90086-444-000	F-6	90121-KY7-000	F-21.1	90301-473-003	F-8	90443-KBB-950	E-1	90513-323-000	F-29
89217-KW8-910	F-29	90087-471-000	E-8	90127-KF0-770	F-3	90301-473-003	F-8.1	90446-611-920	E-5	90522-028-000	F-15
89218-KB7-901	F-29	90089-HB3-000	E-9	90127-KF0-770	F-4	90301-473-003	F-11	90451-001-000	E-14	90522-028-000	F-15.1
89222-443-900	F-29	90101-440-000	E-7	90128-KBB-900	F-12	90301-KBA-900	F-3	90451-107-000	E-13	90535-292-000	F-5
89224-443-900	F-29	90101-KBB-900	F-18	90130-KBB-900	F-22	90301-KBA-900	F-3.1	90451-107-000	E-13.1	90535-292-000	F-5.1
89225-KW8-901	F-29	90101-KBZ-950	F-15	90130-KBB-900	F-22.1	90301-KW8-900	F-2.1	90452-437-000	E-13	90543-273-000	F-8
89226-KW8-901	F-29	90101-KBZ-950	F-15.1	90131-MS6-900	F-9	90302-SA4-003	F-30	90452-437-000	E-13.1	90543-273-000	F-8.1
89228-443-900	F-29	90101-KW8-900	F-18	90136-428-870	F-13	90304-415-000	F-5	90454-107-000	E-13	90544-283-000	F-8
89302-MJ0-950	F-29	90103-KB7-000	F-5	90136-428-870	F-13.1	90304-415-000	F-5.1	90454-107-000	E-13.1	90544-283-000	F-8.1
		90103-KB7-000	F-6	90145-961-010	F-4	90304-425-000	F-5	90455-107-000	E-13	90545-292-000	F-7
90000		90105-KBB-900	F-5	90145-961-010	F-4.1	90304-425-000	F-5.1	90455-107-000	E-13.1	90545-292-000	F-7.1
		90105-KBB-900	F-5.1	90145-GC4-730	F-28	90304-GE8-003	F-12	90458-324-010	E-5	90545-300-000	F-4
90001-961-670	F-1	90105-KN5-000	F-10	90145-GC4-730	F-28.1	90304-GE8-003	F-20	90461-107-000	E-6	90545-300-000	F-4.1
90001-KN6-930	E-13	90106-MBB-000	F-10	90145-MS9-611	F-4	90304-GE8-003	F-22	90471-KW1-900	E-7	90545-300-000	F-4.1
90001-KN6-930	E-13.1	90107-KR0-000	F-15.1	90145-MS9-611	F-4.1	90304-GE8-003	F-22.1	90475-703-000	E-3	90559-KY7-000	F-12
90001-KN8-730	E-3	90107-KW8-900	F-14	90150-KBB-900	F-22	90304-KBB-900	F-17	90485-286-000	F-13	90605-200-000	E-13
90001-MG1-000	F-30	90107-KW8-900	F-28.1	90150-KBB-900	F-22.1	90305-GE8-000	F-21.1	90488-425-000	E-3	90605-200-000	E-13.1
90002-KW1-900	E-3	90108-KV6-000	F-20	90150-KBB-950	F-22	90305-GE8-003	F-21	90501-KB7-940	F-25	90650-KW3-000	F-3
90003-438-850	F-25	90109-KW8-900	F-28	90150-KBB-950	F-22.1	90305-KFC-930	F-12	90501-KB7-940	F-25.1	90650-KW3-000	F-3.1
90003-KN8-730	E-1	90109-KW8-900	F-28.1	90150-MK2-770	F-28	90305-MA0-003	F-12	90501-KBB-900	F-16	90651-KV6-003	F-27.1
90004-GHB-700	E-1	90111-362-000	F-5	90153-KBB-900	F-22	90307-KBB-900	F-28	90501-KW8-900	F-14	90651-MA5-671	F-4
90005-KY7-000	E-3	90111-362-000	F-5.1	90153-KBB-900	F-22.1	90307-KBB-900	F-28.1	90501-MC4-000	F-14	90651-MA5-671	F-4.1
90010-ML0-720	F-18	90111-KW3-003	F-30	90154-MA0-000	F-28	90309-KF0-003	F-5	90501-MC4-000	F-28.1	90652-KBB-900	F-16
90011-729-000	F-15	90112-GW3-000	F-19	90154-MA0-000	F-28.1	90309-KF0-003	F-5.1	90501-MF9-710	F-20	90652-KBB-910	F-16
90012-KN6-930	E-2	90112-GW3-000	F-19.1	90155-KBB-900	F-18	90321-315-670	F-3	90502-KB7-940	F-14	90664-KA2-000	F-12
90023-KK3-830	E-9	90113-GE8-000	F-28	90156-MA0-770	F-28	90321-315-670	F-3.1	90502-MF9-710	F-20	90703-HC4-000	E-4
90023-KW1-900	E-14	90113-GE8-000	F-28.1	90156-MA0-770	F-28.1	90344-692-003	F-13	90503-425-000	F-5	90703-HC4-000	E-8

Nº DE LA PIEZA

Nº de la Pieza	Nº del bloque
90703-HC4-000	E-11
90741-KS4-020	E-12
90742-KW8-900	F-28
90742-KW8-900	F-28.1
90743-KW8-900	F-28
90743-KW8-900	F-28.1
90755-229-003	F-10
90755-229-005	F-10
91000	
91001-KBR-003	E-12
91001-KBW-940	E-12
91001-KCN-003	E-12
91005-KW1-901	E-12
91008-HB5-003	E-14
91008-KK6-000	E-6
91015-KK6-003	E-13
91015-KK6-003	E-13.1
91015-KV6-003	F-6
91015-KV6-003	F-6.1
91058-MG9-681	F-5
91058-MG9-681	F-5.1
91059-MK4-601	F-5
91059-MK4-601	F-5.1
91071-KBB-901	F-22
91071-KBB-901	F-22.1
91071-KBB-902	F-22
91071-KBB-902	F-22.1
91071-MA0-003	F-21
91071-MA0-003	F-21.1
91071-MA0-004	F-21
91071-MA0-004	F-21.1
91078-KN5-003	F-22
91078-KN5-003	F-22.1
91102-KC6-003	E-12
91103-KC6-003	E-12

Nº de la Pieza	Nº del bloque
91104-KC6-003	E-12
91105-KW3-003	E-12
91201-030-025	E-13
91201-030-025	E-13.1
91201-030-033	E-13
91201-030-033	E-13.1
91201-148-003	E-5
91201-324-023	E-5
91202-965-003	E-11
91205-KA3-711	F-22
91205-KA3-711	F-22.1
91205-KA3-712	F-22
91205-KA3-712	F-22.1
91251-KY7-003	F-22
91251-KY7-003	F-22.1
91253-443-761	F-12
91254-KR6-003	F-8
91258-410-006	F-10
91258-410-013	F-10
91301-107-000	E-1
91301-KW1-900	E-1
91302-567-003	E-8
91303-377-000	E-8
91303-KK3-830	E-1
91303-KK3-830	E-11
91304-HB3-003	E-1
91304-KK3-830	E-7
91304-MN5-003	E-8
91306-105-690	E-3
91307-035-000	E-5
91309-425-003	E-10
91312-107-000	E-9
91320-MB0-000	E-10
91356-428-003	F-8.1
91357-ME4-003	F-8
91405-671-000	F-2.1
91901-MG2-003	F-24.1

Nº de la Pieza	Nº del bloque
92000	
92101-05020-0A	E-7
92101-06008-0A	F-8
92101-06008-0A	F-8.1
92101-06025-0A	E-14
92301-06020-0A	F-16
92301-06022-0A	F-30
92900-06025-0E	F-8
92900-06025-0E	F-8.1
93000	
93101-06010-0A	E-13
93101-06010-0A	E-13.1
93500-03020-0A	F-8.1
93500-03025-0A	F-8
93500-04012-0G	F-25
93500-04012-0G	F-25.1
93500-04032-0G	F-3
93500-04032-0G	F-3.1
93500-04045-0G	F-3
93500-04045-0G	F-3.1
93500-05016-0G	F-3
93500-05016-0G	F-3.1
93500-05018-0G	F-3
93500-05018-0G	F-3.1
93500-05020-0G	F-3
93500-05020-0G	F-3.1
93500-05022-0G	F-8
93500-05022-0G	F-8.1
93500-05025-0A	F-16
93500-05025-0G	E-1
93500-05025-0G	F-16
93500-05028-0G	E-1
93500-06018-0A	F-14
93600-04012-0A	E-7

Nº de la Pieza	Nº del bloque
93600-04012-1G	F-4
93600-04012-1G	F-4.1
93600-05010-1H	E-15
93600-06016-0A	E-2
93700-05012-0A	E-7
93700-05018-0G	F-10
93700-05025-0A	E-5
93891-05025-07	F-24
93892-03008-18	E-15
93892-04008-18	E-15
93892-04012-18	E-15
93892-04014-18	E-15
93892-04016-18	E-15
93892-05010-18	E-15
93893-04012-17	F-4
93893-04012-17	F-4.1
93894-05010-17	F-3
93901-22380	F-24
93901-25080	F-21
93901-25080	F-21.1
93901-32320	F-3
93901-32320	F-3.1
93901-34210	F-1
93901-34410	F-25
93901-34410	F-25.1
93903-24210	F-13
93903-24380	F-30
94000	
94001-05000-0S	F-28
94001-05000-0S	F-28.1
94001-05070-0S	F-8
94001-05070-0S	F-8.1
94001-08000-0S	F-21
94001-08000-0S	F-21.1
94002-06000-0S	F-18

Nº de la Pieza	Nº del bloque
94002-06080-0S	F-26
94002-10000-0S	F-24.1
94021-06000-0S	F-2
94030-08000	F-21
94030-08000	F-21.1
94030-10200	F-28
94030-10200	F-28.1
94031-14080	F-22
94031-14080	F-22.1
94050-06000	F-3
94050-06000	F-3.1
94050-06000	F-4
94050-06000	F-4.1
94050-06000	F-14
94050-06000	F-14
94050-06000	F-16
94050-06000	F-23.1
94050-06000	F-25
94050-06080	F-14
94050-08000	F-23
94050-08000	F-23.1
94050-08000	F-28
94050-08000	F-28.1
94050-08000	F-30
94050-10000	F-17
94050-10000	F-24.1
94050-10000	F-28
94050-10000	F-28.1
94050-10070	F-3
94050-10070	F-3.1
94101-03000	F-29
94101-06000	E-1
94101-06000	F-19
94101-06000	F-19.1
94101-06200	F-17
94101-08000	F-19
94101-08000	F-19.1

Nº de la Pieza	Nº del bloque
94101-08000	F-23
94101-08700	F-19
94101-08700	F-19.1
94102-08700	F-21
94103-06000	F-2
94103-06000	F-14
94111-03000	F-3
94111-03000	F-3.1
94111-06000	F-26
94111-06800	F-26
94111-08700	F-19
94111-08700	F-19.1
94111-10800	F-24.1
94201-16150	F-19
94201-16150	F-19.1
94201-20120	F-18
94201-20150	F-19
94201-20150	F-19.1
94201-20150	F-21
94201-30450	F-29
94251-08000	E-7
94301-08140	E-1
94301-08140	E-5
94305-20141	F-29
94305-30102	E-5
94510-12000	E-14
94510-14000	E-14
94601-15000	E-12
95000	
95002-02100	F-13
95002-02100	F-13.1
95002-02650	E-15
95002-02659	E-15
95005-12300-30	F-16
95005-35360-50	E-15

Nº DE LA PIEZA

Nº de la Pieza	Nº del bloque
95014-22200	F-5
95014-22200	F-5.1
95015-32001	F-18
95015-42000	F-18
95015-53000	F-18
95015-81000	F-19
95015-81000	F-19.1
95701-06010-00	F-16
95701-06010-00	F-21
95701-06010-00	F-21.1
95701-06010-07	F-5
95701-06010-07	F-13
95701-06010-07	F-26
95701-06010-07	F-27
95701-06010-07	F-27.1
95701-06010-08	F-16
95701-06012-00	F-6
95701-06012-00	F-27
95701-06012-00	F-27.1
95701-06012-00	F-29
95701-06012-08	E-3
95701-06012-08	F-13
95701-06012-08	F-13.1
95701-06016-00	F-2
95701-06016-08	F-16
95701-06020-00	F-16
95701-06020-00	F-21
95701-06020-00	F-21.1
95701-06020-00	F-28.1
95701-06022-00	F-25
95701-06022-00	F-25.1
95701-06022-07	F-25
95701-06022-08	F-25
95701-06022-08	F-25.1
95701-06025-00	F-7
95701-06025-00	F-7.1
95701-06025-00	F-23
95701-06025-00	F-23.1
95701-06025-07	F-20
95701-06030-07	F-7
95701-06032-00	F-14
95701-06035-00	F-11
95701-06060-00	E-10
95701-08012-00	F-1.1
95701-08014-00	F-14
95701-08014-00	F-28
95701-08014-00	F-28.1
95701-08016-00	F-23
95701-08018-07	F-19
95701-08018-07	F-19.1
95701-08020-00	F-17
95701-08025-00	F-17
95701-08028-00	F-28.1
95701-08032-02	F-17
95701-08040-00	F-30
95701-08040-07	F-6.1
95701-08040-07	F-23
95701-08045-00	F-23.1
95701-08045-07	F-5.1
95701-08045-07	F-23
95701-10016-00	F-17
95801-06022-00	F-7.1
95801-06032-00	E-10
95801-06035-00	E-10
95801-06060-00	E-10
96000	
96001-06010-07	F-4.1
96001-06012-00	E-8
96001-06012-02	F-17
96001-06012-07	F-8
96001-06012-07	F-8.1
96001-06014-00	E-8
96001-06016-00	F-13
96001-06018-00	F-1
96001-06018-07	F-2.1
96001-06020-00	E-1
96001-06020-00	E-8
96001-06020-00	F-27
96001-06020-00	F-27.1
96001-06022	F-4.1
96001-06022-07	F-4
96001-06025-00	E-8
96001-06032-00	E-9
96001-06035-00	E-1
96001-06040-00	E-5
96001-06040-00	E-8
96001-06050-00	E-5
96001-06050-00	E-8
96001-06050-00	E-11
96001-06060-00	E-8
96001-06060-00	E-11
96001-06070-00	E-8
96100-60040-00	E-13
96100-60040-00	E-13.1
96100-62040-00	E-13
96100-62040-00	E-13.1
96140-62020-10	F-10
96140-62030-10	F-12
96140-63030-10	F-12
96220-40100	E-14
97000	
97000-45200	F-10
97000-45200	F-12
9700W-06500	F-10
9700W-06500	F-12
98000	
98069-58911	E-1
98200-31500	F-26
99000	
99008-01600	F-29
99101-393-1250	E-15
99103-440-0420	E-15

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
A		
Abrazadera	F-5	25
Abrazadera	F-5.1	22
Abrazadera, Cable Velocímetro	F-6	1
Abrazadera, Horquilla Delantera	F-8.1	22
Abrazadera, Silenciador	F-17	10
Abrazadera, Tubo de Aire	F-16	14
Abrazadera, Tubo de Aire	F-16	24
Abrazadera, Tubo de Aire	F-16	24
Acionador, Tensor Cadena de Levas	E-3	5
Agarradera, Surtidor	E-15	16
Aislador, Admisión	E-1	11
Ajustador, Cadena	F-21	2
Ajustador, Cadena	F-21	2
Ajustador, Cadena	F-21	2
Ajustador, Cadena	F-21.1	2
Ajustador, Cadena	F-21.1	2
Ajustador, Resorte	F-22	5
Alambraje, Luz Intermitente Der	F-27	8
Alambraje, Luz Intermitente Izq	F-27	9
Alambraje, Principal	F-27	7
Alambraje, Principal	F-27.1	7
Aleta, Neumático	F-10	13
Aleta, Neumático	F-12	12
Alicates, 135	F-29	15
Alza Trasera *NH-1* Negro	F-23	5
Alza Trasera *NH-146M* Ceniza Metálica	F-23	5
Alza Trasera *P-4* Azul Abrolhos	F-23	5
Alza Trasera *R-134* Rojo Fighting	F-23	5
Anilllo-O, 25,7 x 2,8	F-8.1	28
Anillo C, Limitador	F-22.1	5
Anillo de Sello	E-10	12
Anillo O, 10,5 x 1,5	E-1	19
Anillo O, 3 x 35	E-1	21
Anillo O, 33,5 x 3,0	E-1	22
Anillo O, 75 x 2,5	E-1	20
Anillo, 1,5 x 9,5	E-3	14

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Anillo, 63 mm	F-12	18
Anillo, Horquilla Delantera	F-8	9
Anillo, Pistón	F-8	14
Anillo, Pistón	F-8.1	14
Anillo, Refuerzo	F-8.1	8
Anillo, Retención	F-4	17
Anillo, Retención	F-4.1	19
Anillo, Sujeción, 20 mm	E-13	22
Anillo, Sujeción, 20 mm	E-13.1	22
Anillo-O	E-10	19
Anillo-O, 10,6 x 1,3	F-13	5
Anillo-O, 10,6 x 1,3	F-13.1	5
Anillo-O, 13,8 x 2,5	E-8	11
Anillo-O, 17 x 20 x 2,5	F-18	16
Anillo-O, 18 x 3	E-5	11
Anillo-O, 24,4 x 3,1	E-10	18
Anillo-O, 27,4 x 2,4	E-8	10
Anillo-O, 27,7 x 3,5	F-8	29
Anillo-O, 3 x 35	E-11	14
Anillo-O, 63 x 3	E-8	12
Anillo-O, 7 x 1,7	E-9	12
Anillo-O, 9,4 x 2,4	E-7	22
Anillo-O, Engrenaje, Arranque	E-10	2
Anillo-O, Fijación	F-15	3
Anillo-O, Fijación	F-15.1	3
Anillo-O, Interno	F-8.1	16
Arandela	F-10	25
Arandela	F-12	22
Arandela A, Empuje, 20 mm	E-13	20
Arandela A, Empuje, 20 mm	E-13.1	20
Arandela A, Langueta, 20 mm	E-13	21
Arandela A, Langueta, 20 mm	E-13.1	21
Arandela Aletas, 8 mm	F-19.1	18
Arandela B, Langueta, 20 mm	E-6	13
Arandela B, Tacometro	E-5	7
Arandela de Resorte	E-10	17
Arandela de Sellado, 6 mm	E-3	13
Arandela de Sellado, 8 mm	E-1	17

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Arandela de Sellado, 8 mm	E-3	12
Arandela Lisa, 6 mm	F-14	23
Arandela Sencilla, 6 mm	E-1	24
Arandela Sencilla, 6 mm	F-19.1	16
Arandela Sencilla, 8 mm	F-19	18
Arandela Sencilla, 8 mm	F-19	18
Arandela Sencilla, 8 mm	F-19.1	17
Arandela Sencilla, 8 mm	F-19.1	18
Arandela, 10 mm	F-24.1	19
Arandela, 10 mm	F-28	17
Arandela, 10 mm	F-28.1	22
Arandela, 10 x 24	E-9	11
Arandela, 14 mm	E-14	16
Arandela, 16 mm	E-6	12
Arandela, 16 mm	E-7	20
Arandela, 24 x 10	F-20	8
Arandela, 24 x 13	F-20	7
Arandela, 3 mm	F-3	40
Arandela, 3 mm	F-3.1	38
Arandela, 3 mm	F-29	18
Arandela, 6 mm	E-14	15
Arandela, 6 mm	F-8	26
Arandela, 6 mm	F-13	33
Arandela, 6 mm	F-17	15
Arandela, 6 mm	F-19	16
Arandela, 6 mm	F-25	12
Arandela, 6 x 20	F-14	19
Arandela, 6 x 20	F-21.1	20
Arandela, 6 x 20	F-29	16
Arandela, 6 x 9	F-21.1	21
Arandela, 6 x 9	F-29	17
Arandela, 6,5 x 20	F-7	9
Arandela, 6,5 x 20	F-7.1	4
Arandela, 6,7 mm	E-5	8
Arandela, 8 mm	F-8	27
Arandela, 8 mm	F-19	17
Arandela, 8 mm	F-21	27
Arandela, 8 mm	F-23	15

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Arandela, Ajustador, Faro	F-1	18
Arandela, Ajustador, Faro	F-1	19
Arandela, Cojin, Tubo de Manúbrio	F-5.1	21
Arandela, Cojin, Tubo Manubrio	F-5	24
Arandela, Eje. Tras.	F-12	17
Arandela, Empuje, 15 mm	E-13	18
Arandela, Empuje, 15 mm	E-13.1	18
Arandela, Empuje, 16,5 mm	E-13	19
Arandela, Empuje, 16,5 mm	E-13.1	19
Arandela, Engrenaje	F-10	16
Arandela, Estribo Trasero	F-19	12
Arandela, EStribo Trasero	F-19.1	12
Arandela, Fijación	F-16	6
Arandela, Fijación, Tanque	F-13	31
Arandela, Guía	F-21	11
Arandela, Guía	F-21.1	12
Arandela, Panel Freno Tras	F-11	4
Arandela, Perno Aceite	F-4.1	18
Arandela, Perno Conexión	F-4.1	18
Arandela, Placa Guía, Aire	F-7	8
Arandela, Resorte, 6 mm	F-26	14
Arandela, Resorte, 6 mm	F-26	14
Arandela, Sellado, 6 mm	F-8.1	26
Arandela, Sellado, 8 mm	F-8.1	27
Arandela, Sencilla, 6 mm	F-2	11
Arandela, Tubo Manubrio	F-5	23
Arandela, Tubo Manubrio	F-5.1	20
Arandella, Fijación Tanque	F-13.1	21
Arandella, Perno Aceite	F-4	16
Aro, Rueda Delantera	F-10	10
Aro, Rueda Delantera	F-10	10
Aro, Rueda Delantera	F-10	10
Aro, Rueda Tras	F-12	9
Aro, Rueda Tras.	F-12	9
Aro, Rueda Tras.	F-12	9
Arruela, 6 x 20	F-21	21
Arruela, 6 x 9	F-21	22
Asieno Resorte	F-22.1	18

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Asiento C, Resorte	F-22	12
Asiento C, Resorte	F-22.1	12
Asiento Exterior, Resorte de Válvula	E-2	10
Asiento Interior, Resorte de Válvula	E-2	11
Asiento, Leva Freno Tras	F-11	6
Assento Comp. *NH-1L* Negro	F-14	7
Assento Comp., *NH-1L* Negro	F-14	8
Assento Comp., *NH-1L* Negro	F-14	9
Atornillador, 1	F-29	10
Atornillador, 3	F-29	11

B

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Bagajero *BG-114M* Verde Metálico	F-23.1	3
Bagajero *BG-114M* Verde Metálico	F-23.1	3
Bagajero *NH-105* Negro Fosco	F-23.1	3
Bagajero *NH-262M* Plata Terra Metálica	F-23.1	3
Bagajero *P-21M* Violeta Metálica	F-23.1	3
Bagajero *P-27M* Violeta Metálica	F-23.1	3
Bagajero *P-4* Azul Abrolhos	F-23.1	3
Bagajero *PB-242M* Azul Metálico	F-23.1	3
Bagajero *R-206* Rojo Maceió	F-23.1	3
Bagajero *RP-132* Púrpura	F-23.1	3
Balancin de Válvula	E-2	2
Banda, Aislador, Admisión	E-1	12
Basa, Contacto Comp.	F-5	3
Base Comp. Luz intermitente Tras. Der	F-24.1	12
Base Comp. Luz intermitente Tras. Izq	F-24.1	13
Base Comp. Luz Trasera	F-25	3
Base Comp. Luz Trasera	F-25.1	3
Base, Contacto Comp.	F-5.1	3
Base, Luz Intermitente Del. Der	F-24.1	6
Base, Luz Intermitente Del. Izq	F-24.1	7
Bastidor, *NH-1* Negro	F-28	2
Bastidor, *NH-146M* Ceniza Metálica	F-28	2
Bastidor, *NH146M*	F-28	2
Bastidor, *P-4* Azul Abrolhos	F-28	2
Bastidor, *R-134* Rojo Fighting	F-28	2

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Batería (YB7B-B) (Con Solución)	F-26	2
Batería (YB7B-B) (Sin Solución)	F-26	1
Batería (YB7B-B) (Sin Solución)	F-26	1
Biela	E-12	5
Bobina de Encendido	F-27	3
Bobina de Encendido	F-27	3
Bobina de Encendido	F-27.1	3
Bobina de Encendido	F-27.1	3
Bocina	F-27	10
Bocina	F-27.1	8
Bolsa, Trasera, *NH-132L* Ceniza	F-14	13
Bolsa, Trasera, *NH-1L* Negro	F-14	13
Bolsa, Trasera, *P-3L*	F-14	13
Bolsa, Trasera, *R-131L*	F-14	13
Brazadera Horquilla Delantera	F-8	22
Brazo, Freno Tras	F-11	9
Brazo, Freno Tras (Viendas Suspensas)	F-11	9
Buje (C)	F-25	11
Buje 6 x 15,5	F-23	4
Buje 6 x 15,5	F-23.1	2
Buje A, Varilla Conexión Amortiguador	F-22	14
Buje A, Varilla, Conexión Amortiguador	F-22.1	14
Buje B, Parafango Delantero	F-7	4
Buje B, Varilla, Conexión Amortiguador	F-22.1	13
Buje Fixación	F-24	17
Buje, 19 x 6,2 x 13,5	F-14	17
Buje, 22 x 6,2 x 13,5	F-14	17
Buje, 22 x 6,2 x 13,5	F-25	13
Buje, 22 x 6,2 x 13,5	F-25.1	10
Buje, 6 x 10	F-21	9
Buje, 6 x 10	F-21.1	10
Buje, 6 x 10,5	F-16	21
Buje, 6 x 11,5	F-16	21
Buje, 6 x 4	F-3	27
Buje, 6 x 4	F-4	14
Buje, 6 x 4	F-7	4
Buje, 6 x 4	F-15	12
Buje, 6 x 4	F-15.1	12

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Buje, 6 x 7,5	F-14	18
Buje, 6,5 x 4	F-19	14
Buje, 6,5 x 4	F-19.1	14
Buje, 6x7,5	F-28.1	23
Buje, 8 x 12	F-23.1	7
Buje, 8 x 15	F-23.1	6
Buje, 8 x 15	F-28.1	12
Buje, Corredera	F-8	11
Buje, Corredera	F-8.1	10
Buje, Cubierta Filtro de Aire	F-16	22
Buje, Cubierta Lateral Del.	F-30	2
Buje, Espaçadora	F-16	20
Buje, Espiga	F-9	13
Buje, Fijación	F-23	13
Buje, Fixación Parafango Trasero	F-23.1	4
Buje, Fixación, Luz Intermitente Trasera	F-23	9
Buje, Fixación, Parafango Trasero	F-23	6
Buje, Fixación, Parafango Trasero	F-23.1	10
Buje, Guía	F-8	10
Buje, Guía	F-8.1	9
Buje, Guía, Aire, Inferior	F-7	7
Buje, Horquilla Trasera	F-21	5
Buje, Horquilla Trasera.	F-21.1	6
Buje, Inferior Amortiguador	F-22.1	9
Bujía, DP8EA-9	E-1	28

C

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
C.D.I., Comp. Unidad	F-27	2
C.D.I., Comp. Unidad	F-27.1	2
Cable Comp. A, Acelerador	F-3	1
Cable Comp. Embrague	F-3	5
Cable Comp. Estrangulador	F-3	4
Cable Velocímetro	F-2	7
Cable, batería	F-26	5
Cable, Batería	F-26	8
Cable, Interior Tacómetro	F-2.1	16
Cable, Interior Velocímetro	F-2	8
Cable, Interior Velocímetro	F-2.1	18
Cable, Motor de Arranque	E-10	13
Cable, Tacómetro	F-2.1	15
Cable, Traba, Bolsa Trasera	F-14	12
Cable, Velocímetro	F-2.1	17
Cable, Velocímetro	F-2.1	17
Cadena de Levas	E-3	2
Cadena, Transmisión (520V-102)	F-21.1	4
Cadena, Transmisión (520V-104)	F-21.1	4
Cadena, Transmisión (520VCS-108)	F-21	4
Caja Horquilla Trasera	F-21	3
Caja Horquilla Trasera.	F-21	7
Caja Horquilla Trasera.	F-21	7
Caja, Acelerador, Inferior	F-3	13
Caja, Acelerador, Superior	F-3	12
Caja, Cable Acelerador	F-3	2
Caja, Herramientas	F-29	1
Caja, Horquilla Trasera	F-21.1	8
Caja, Horquilla Trasera	F-21.1	8
Caja, Superior Cadena	F-21	1
Caja, Superior Cadena	F-21	1
Caja, Superior Cadena	F-21.1	1
Caja, Superior Cadena	F-21.1	1
CajaTerminal, Garfo Tras.	F-21.1	3
Calibrador Del., Comp.	F-9	15
Canal de Aceite	E-7	14
Canal de Aceite	E-7	14
Chaveta Media-Luna, 4 mm	E-12	10
Chaveta, 25 x 18	E-7	21
Cingüenal, Der	E-12	6
Cingüenal, Izq	E-12	7
Cojín	F-15.1	2
Cojín	F-24.1	1
Cojín	F-15	2
Cojín	F-15.1	2
Cojin A, Filtro de Ar	F-16	19
Cojin, 6,3 x 13,5	F-2.1	7
Cojín, A Protector Motor	F-28.1	9
Cojín, Asiento	F-14	1
Cojín, Caja Faro	F-1	16
Cojín, Caja Filtro de Aire	F-30	1
Cojin, Casquillo Iluminación	F-1.1	6
Cojin, Ens. Caja Faro	F-1	8
Cojín, Fixación, Caja Faro	F-1	17
Cojín, Guardabarro Trasero	F-23	8
Cojin, Instrumentos	F-2.1	1
Cojín, Interruptor Mar. Partida	F-26	12
Cojín, Luz Intermitente Trasera	F-23	10
Cojín, Luz Trasera	F-25.1	8
Cojín, Luz Trasera.	F-25	9
Cojín, Parafango Trasero	F-23	1
Cojín, Parafango Trasero	F-23	7
Cojín, Parafango Trasero	F-23.1	1
Cojín, Parafango Trasero	F-23.1	8
Cojín, Parafango Trasero	F-23.1	9
Cojín, Parafango Trasero	F-24.1	15
Cojín, Proctetor Motor	F-28.1	13
Cojín, Protector de Motor	F-28.1	1
Cojín, Protector Motor	F-28.1	24
Cojín, Relé Sinalizador	F-27	12
Cojín, Relé Sinalizador	F-27.1	10
Cojín, Soporte Faro	F-30	10
Cojin, Tacómetro	F-2.1	14
Cojín, Tanque Combustible	F-13	16
Cojín, Tanque Combustible	F-13.1	16
Cojin, Tapa, Interruptor	F-5.1	8
Cojín, Trasero Tanque Combustible	F-13	8
Cojín, Trasero Tanque Combustible	F-13.1	8
Cojin, Tubo Manubrio	F-5	10
Cojin, Tubo Manubrio	F-5.1	12
Cojín, Unidad C.D.I	F-27	1
Cojín, Unidad C.D.I	F-27.1	1
Cojin, Velocímetro	F-2	5
Cojin, Velocímetro	F-2.1	11
Cojin, Velocímetro	F-2.1	12
Cojinete A, Biela (Rojo)	E-12	13

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Cojinete B, Biela (Azul)	E-12	13
Cojinete C, Biela (Blanco)	E-12	13
Cojinete de Agujas, 16 x 22 x 19	F-22	24
Cojinete de Agujas, 16 x 22 x 19	F-22	24
Cojinete de Agujas, 16 x 22 x 19	F-22.1	25
Cojinete de Agujas, 16 x 22 x 19	F-22.1	25
Cojinete de Agujas, 16,5 x 25 x 5	F-22.1	27
Cojinete de Agujas, 16,5 x 25 x 5	F-22.1	27
Cojinete de Bolas Radial, 16003	E-6	14
Cojinete de Bolas, Horquilla Trasera.	F-21	23
Cojinete de Bolas, Horquilla Trasera.	F-21	23
Cojinete Radial, Bolas, 6202U	F-10	23
Cojinete, 22 x 28 x 12	E-14	17
Cojinete, Articulación Garfo Tras.	F-21.1	22
Cojinete, Articulación Garfo Tras.	F-21.1	22
Cojinete, Bolas Radial, 28 x 72 x 18	E-12	11
Cojinete, Bolas Radial, 28 x 72 x 18	E-12	11
Cojinete, Bolas Radial, 6004	E-13	26
Cojinete, Bolas Radial, 6004	E-13.1	26
Cojinete, Bolas Radial, 6202U	E-13	23
Cojinete, Bolas Radial, 6202U	E-13.1	23
Cojinete, Bolas Radial, 6203	F-12	20
Cojinete, Bolas Radial, 6204	E-13	27
Cojinete, Bolas Radial, 6204	E-13.1	27
Cojinete, Bolas Radial, 6207	E-12	12
Cojinete, Bolas Radial, 6207	E-12	12
Cojinete, Bolas Radial, 6303	F-12	21
Cojinete, Pivote Brazo Amortiguador	F-22	25
Cojinete, Pivote Brazo Amortiguador	F-22.1	26
Cojinete, Varilla Dirección	F-6	10
Cojinete, Varilla Dirección	F-6.1	7
Collarín Espaciador A, Eje Tras	F-12	8
Collarín Espaciador, Rueda Delantera	F-10	3
Collarín, 16,5 x 19,5 x 9	E-13	5
Collarín, 16,5 x 19,5 x 9	E-13.1	5
Collarín, 20 x 23 x 9	E-13	8
Collarín, 20 x 23 x 9	E-13.1	8
Collarín, Fijación Cubierta	F-13	29
Collarín, Fijación Goma Estante	F-20	4
Collarín, Fijación, Cubierta	F-13.1	19
Collarín, Parafango Delantero	F-7	5
Collarín, Parafango Delantero.	F-7.1	2
Collarín, Parafango Delantero.	F-7.1	3
Collarín, Pivote Brazo Amortiguador	F-22	13
Collarín, Pivote Varilla Conexión	F-22.1	16
Collsrín Espaciador, Cojinete Rueda Del	F-10	8
Comp. Amortiguador Trasero	F-22	4
Comp. Arbol de Levas	E-2	1
Comp. Base Intermitente Del. Izq	F-24	8
Comp. Base Luz Intermitente Del. Der	F-24	5
Comp. Base Luz Intermitente Tras. Der	F-24	12
Comp. Base Luz,Intermitente Trasero Izq	F-24	15
Comp. Bastidor *BG-114M* Verde Metálico	F-28.1	3
Comp. Bastidor *NH-1* Negro	F-28.1	3
Comp. Bastidor *NH-215M* Ceniza Metálica	F-28.1	3
Comp. Bastidor *P-4* Azul Abrolhos	F-28.1	3
Comp. Bastidor *R-206* Rojo Maceió	F-28.1	3
Comp. Bastidor *RP-132* Púrpura	F-28.1	3
Comp. Bastidor, *P-21M* Violeta Metálica	F-28.1	3
Comp. Cable A, Acelerador	F-3.1	1
Comp. Cable B, Acelerador	F-3	3
Comp. Cable B, Acelerador	F-3.1	3
Comp. Cable, Embrague	F-3.1	6
Comp. Cable, Embrague	F-3.1	6
Comp. Cable, Estrangulador	F-3.1	4
Comp. Cárter Izq.	E-11	3
Comp. Cárter, Der	E-11	1
Comp. Cárter, Der	E-11	1
Comp. Cárter, Der	E-11	1
Comp. Casquillllo, Instrumentos	F-2.1	9
Comp. Casquillo Luz Intermitente Del. Der	F-24	7
Comp. Casquillo Luz Intermitente Tras. Der	F-24	10
Comp. Casquillo Luz Intermitente Trasero Izq	F-24	14
Comp. Casquillo, Luz Intermitente Del. Der	F-24	4
Comp. Cilindro Der., Externo	F-8	12
Comp. Cilindro Der., Externo	F-8	12
Comp. Cilindro Izq. Externo	F-8	20
Comp. Cilindro Izq. Externo	F-8	20
Comp. Cilindro Izq. Externo	F-8.1	20
Comp. Cilindro Izq. Externo	F-8.1	20
Comp. Cilindro Izq. Externo	F-8.1	20
Comp. Cilindro Izq. Externo	F-8.1	20
Comp. Cilindro.	E-4	1
Comp. Cingüeñal.	E-12	1
Comp. Corona, Transmisión, 42D	F-12	1
Comp. Corona, Transmisión, 42D	F-12	1
Comp. Corona, Transmisión, 43D	F-12	1
Comp. Corona, Transmisión, 43D	F-12	1
Comp. Cubierta, Cárter Der	E-5	1
Comp. Cubierta, Cárter Der	E-5	1
Comp. de Barra, Sujeción de Tensionador	E-3	5
Comp. de Caquillo, Iluminación	F-1.1	5
Comp. de Casquillo	F-2	4
Comp. Eje, Cambio Velocidades	E-14	9
Comp. Eje, Rueda Delantera	F-10	2
Comp. Engrenaje Velocímetro	F-10	15
Comp. Estator.	E-9	4
Comp. Exterior Embrague	E-6	1
Comp. Maza, Rueda Delantera	F-10	4
Comp. Maza, Rueda Tras.	F-12	6
Comp. Obturador, Tambor Cambio Velocidades	E-14	7
Comp. Palanca Embrague	E-5	5
Comp. Palanca, Freno Del	F-4.1	14
Comp. Palanca, Freno Del.	F-4	11
Comp. Pedal Freno	F-18	12
Comp. Pedal Freno	F-18	13
Comp. Placa Asiento, Cojinete Bolas Radial	E-13	1
Comp. Placa Asiento, Cojinete Bolas Radial	E-13.1	1
Comp. Tapa, Tanque	F-13	17
Comp. Tapa, Tanque	F-13.1	17
Comp. Tuerca Superior, Varilla Dirección	F-6	6
Comp. Válvula Acelerador	E-15	14
Comp. Varilla Dirección	F-6	4
Comp. Varilla Dirección.	F-6	4

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Comp. Volante.	E-9	3
Comp., Amortiguador Trasero	F-22.1	4
Comp., Amortiguador Trasero	F-22.1	4
Comp., Bastidor, *BG-114M* Verde Metálica	F-28.1	3
Comp., Bastidor, *NH-262M* Plata Terra Metálica	F-28.1	3
Comp., Bastidor, *P-27M* Violeta Metálica	F-28.1	3
Comp., Cingüeñal	E-12	1
Comp., Culata, Cilindro	E-1	1
Comp., Culata, Cilindro	E-1	1
Comp., Culata, Cilindro.	E-1	1
Comp., Pedal Freno	F-18	12
Comp., Pedal Freno	F-18	13
Comp., Rotor Filtro Aceite	E-7	12
Comp., Silenciador Escape	F-17	4
Comp., Silenciador Escape	F-17	4
Comp., Silenciador Escape	F-17	5
Comp., Silenciador Escape	F-17	6
Comp.,Tacómetro	F-2.1	13
Cubierta A, Motor Arranque	E-10	14
Cubierta de Goma	F-1	4
Cubierta de Goma	F-1	4
Cubierta de Goma	F-1.1	4
Cubierta Delantera *BG-115M* Verde Metálica	F-30	6
Cubierta Delantera *NH-1* Negro/Tipo 1	F-30	7
Cubierta Delantera *NH-1* Negro/Tipo 1	F-30	7
Cubierta Delantera *NH-1* Negro/Tipo 2	F-30	7
Cubierta Delantera *NH-1* Negro/Tipo 2	F-30	7
Cubierta Delantera *P-27M* Violeta Metálica	F-30	6
Cubierta Delantera Comp. *B-151* Azul	F-30	4
Cubierta Delantera Comp. *NH-1* Negro	F-30	3
Cubierta Delantera Comp. *P-21M* Violeta Metálica	F-30	3
Cubierta Delantera Comp. *P-4* Azul Abrolhos	F-30	4
Cubierta Delantera Comp. *P-4* Azul Abrolhos	F-30	3
Cubierta Delantera Comp. *PB-242M* Azul Metálico	F-30	3
Cubierta Delantera Comp. *R-206* Rojo Maceió	F-30	4
Cubierta Delantera Comp. *R-224* Rojo	F-30	4
Cubierta Delantera, *BG-115M* Verde Metálica	F-30	5
Cubierta Delantera, *R-235M* Naranja Metálica	F-30	5

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Cubierta Engrenage	E-8	2
Cubierta Gerador C.A	E-8	7
Cubierta Lateral Der. Comp. *BG-114M* Verde Metálico	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp. *NH-1* Negro	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp. *P-4* Azul Abrolhos	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp. *P-4* Azul Abrolhos	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp. *P-4* Azul Abrolhos	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp. *PB-162* Azul	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp. *R-206* Rojo Maceió	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp. *RP-154M*	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp., *BG-115M* Verde Metálica	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp., *BG-115M* Verde Metálica	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp., *G-147M* Verde Pantanal Metálico	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp., *P-27M* Violeta Metálica	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp., *P-39M* Púrpura Ilhabela Metálica	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp., *R-235M* Naranja Metálica	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp., *R-251* Rojo Jaraguá Perolizado	F-30	11
Cubierta Lateral Der. Comp., *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	F-30	11
Cubierta Lateral Izq. Comp. *BG-114M* Verde Metálico	F-30	13
Cubierta Lateral Izq. Comp. *BG-115M* Verde Metálica	F-30	14
Cubierta Lateral Izq. Comp. *BG-115M* Verde Metálica	F-30	15
Cubierta Lateral Izq. Comp. *G-147M* Verde Pantanal Metálico	F-30	16
Cubierta Lateral Izq. Comp. *NH-1* Negro	F-30	12
Cubierta Lateral Izq. Comp. *P-27M* Violeta Metálica	F-30	15
Cubierta Lateral Izq. Comp. *P-39M* Purpura Ilhabela Metálica	F-30	16
Cubierta Lateral Izq. Comp. *P-4* Azul Abrolhos	F-30	12
Cubierta Lateral Izq. Comp. *P-4* Azul Abrolhos	F-30	13
Cubierta Lateral Izq. Comp. *P-4* Azul Abrolhos	F-30	13
Cubierta Lateral Izq. Comp. *PB-162* Azul	F-30	12

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Cubierta Lateral Izq. Comp. *R-206* Rojo Maceió	F-30	12
Cubierta Lateral Izq. Comp. *R-235M* Naranja Metálica	F-30	14
Cubierta Lateral Izq. Comp. *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	F-30	16
Cubierta Lateral Izq. Comp. *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	F-30	16
Cubierta Lateral Izq. Comp. *RP-154M*	F-30	13
Cubierta, 30 mm	E-8	8
Cubierta, Agujero de Ajuste de Válvula	E-1	10
Cubierta, Alambraje, Velocímetro	F-2	6
Cubierta, B	F-26	7
Cubierta, Bomba Aceite	E-7	6
Cubierta, Cable, Acelerador	F-3.1	2
Cubierta, Cárter Izq	E-8	1
Cubierta, Cárter Izq. Trasera	E-8	3
Cubierta, Cilindro Maestro	F-4	3
Cubierta, Cilindro Maestro	F-4.1	6
Cubierta, Engrenaje, Bomba Aceite	E-7	4
Cubierta, Inferior, Acelerador	F-3.1	14
Cubierta, Izq. Culata deCilindro	E-1	8
Cubierta, Limpiador de Aire	F-16	4
Cubierta, Limpiador de Aire	F-16	4
Cubierta, Motor Arranque	E-10	15
Cubierta, Palanca Izq.	F-3	17
Cubierta, Palanca Izq., Embrague	F-3.1	18
Cubierta, Perno Espiga, B	F-9	14
Cubierta, Superior, Acelerador	F-3.1	13
Cubierta, Terminal Batería	F-26	6
Cubierta, Tornillo Purgador	F-9	3
Cubretablero, Derecho *NH-1* Negro	F-13	19
Cubretablero, Derecho *NH-1* Negro	F-13	19
Cubretablero, Derecho *NH-1* Negro	F-13	19
Cubretablero, Derecho *NH-1* Negro	F-13	25
Cubretablero, Derecho *NH-1* Negro	F-13	26
Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	F-13	19
Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	F-13	19
Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	F-13	19
Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	F-13	19

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	F-13	19
Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	F-13	19
Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	F-13	19
Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	F-13	25
Cubretablero, Derecho *NH-196* Blanco Ross	F-13	26
Cubretablero, Derecho *P-35R* Purpura Grumari	F-13	19
Cubretablero, Derecho *P-35R* Purpura Grumari	F-13	19
Cubretablero, Derecho *P-4* Azul Abrolhos	F-13	19
Cubretablero, Derecho *P-4* Azul Abrolhos	F-13	19
Cubretablero, Derecho *PB-264* Azul	F-13	19
Cubretablero, Derecho *R-134* Rojo Fighting	F-13	19
Cubretablero, Derecho *R-134* Rojo Fighting	F-13	19
Cubretablero, Derecho *R-134* Rojo Fighting	F-13	19
Cubretablero, Derecho *R-206* Rojo Maceió	F-13	19
Cubretablero, Derecho *R-206* Rojo Maceió	F-13	26
Cubretablero, Izquierdo *NH-1* Negro	F-13	20
Cubretablero, Izquierdo *NH-196* Blanco Ross	F-13	20
Cubretablero, Izquierdo *NH-196* Blanco Ross	F-13	21
Cubretablero, Izquierdo *PB-264* Azul	F-13	20
Cubretablero, Izquierdo *R-134* Rojo Fighting	F-13	20
Cubretablero, Izquierdo, *NH-196* Blanco Ross	F-13	22
Cubretablero, Izquierdo, *NH-196* Blanco Ross	F-13	23
Cubretablero, Izquierdo, *NH-196* Blanco Ross	F-13	24
Cubretablero, Izquierdo, *P-35R* Purpura Grumari	F-13	23
Cubretablero, Izquierdo, *P-35R* Purpura Grumari	F-13	24
Cubretablero, Izquierdo, *P-4* Azul Abrolhos	F-13	21
Cubretablero, Izquierdo, *P-4* Azul Abrolhos	F-13	22
Cubretablero, Izquierdo, *R-134* Rojo Fighting	F-13	22
Cubretablero, Izquierdo,*R-134* Rojo Fighting	F-13	21
Cuerpo, Bomba Aceite	E-7	5
Cuerpo, Calibrador Freno Delantero	F-9	5
Cuerpo, Llave	F-29	3

D

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Deslizador, Cable Acelerador	F-3	14
Deslizador, Cable Acelerador	F-3.1	15
Diafragma	F-4	8
Diafragma	F-4.1	11
Disco de Fricción, Embrague	E-6	4
Disco, Freno Delantero	F-10	17
Distanciador Der.	F-28	19
Distanciador Der., Motor	F-28.1	26
Distanciador Izq, Motor	F-28.1	25
Distanciador Izq.	F-28	18

E

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Eje Principal, Transmisión (13D)	E-13	2
Eje Principal, Transmisión (13D)	E-13.1	2
Eje Secundário, Transmisión	E-13	3
Eje SEcundário, Transmisión	E-13.1	3
Eje, Balancin Válvula	E-2	3
Eje, Bomba Aceite	E-7	9
Eje, Engrenaje, Intermediário	E-10	6
Eje, Engrenaje, Reducción	E-10	4
Eje, Horquilla Trasera	F-21	6
Eje, Horquilla Trasera	F-21.1	7
Eje, Horquilla, Cambio Velocidades	E-14	4
Eje, Horquilla, Cambio Velocidades	E-14	4
Eje, Pedal Freno	F-18	20
Eje, Rueda Tras.	F-11	2
Elemento A, Filtro de Aire	F-16	7
Emblema A, Cubretablero Der. *Tipo 1*	F-32.A	6
Emblema A, Cubretablero Der. *Tipo 2*	F-32.A	6
Emblema A, Cubretablero Izq. *Tipo 1*	F-32.A	7
Emblema A, Cubretablero Izq. *Tipo 2*	F-32.A	7
Emblema A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	F-32	6
Emblema A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	F-32.1	6
Emblema A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	F-32.1A	6
Emblema A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 2*	F-32	6
Emblema A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 2*	F-32.1	6
Emblema A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 2*	F-32.1A	6
Emblema A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	F-32	7
Emblema A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	F-32.1	7
Emblema A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	F-32.1A	7
Emblema A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	F-32	7
Emblema A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	F-32.1	7
Emblema A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	F-32.1A	7
Emblema B, Cubierta Der. *Tipo 1*	F-32.B	10
Emblema B, Cubierta Izq.*Tipo 1*	F-32.B	11
Emblema B, Cubierta Lat. Der., *Tipo 1*	F-32.C	10
Emblema B, Cubierta Lat. Izq., *Tipo 1*	F-32.C	11
Emblema B, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.D	9
Emblema B, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.D	10
Emblema B, Cubretablero Der. *Tipo 1*	F-32	12
Emblema B, Cubretablero Der. *Tipo 1*	F-32.A	12
Emblema B, Cubretablero Der. *Tipo 2*	F-32	12
Emblema B, Cubretablero Der. *Tipo 2*	F-32.A	12
Emblema B, Cubretablero Izq. *Tipo 1*	F-32	13
Emblema B, Cubretablero Izq. *Tipo 1*	F-32.A	13
Emblema B, Cubretablero Izq. *Tipo 2*	F-32	13
Emblema B, Cubretablero Izq. *Tipo 2*	F-32.A	13
Emblema B, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	F-32	10
Emblema B, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	F-32.1	10
Emblema B, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	F-32.1A	10
Emblema B, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 2*	F-32.1	10
Emblema B, Cubretablero Lat. Der.. *Tipo 2*	F-32.1A	10
Emblema B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	F-32	11
Emblema B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	F-32.1	11
Emblema B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	F-32.1A	11
Emblema B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	F-32.1	11
Emblema B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	F-32.1A	11
Emblema B, Tampa Lat. Der. *Tipo 1*	F-32.A	10
Emblema B, Tampa Lat. Izq. *Tipo 1*	F-32.A	11
Emblema Cubierta Central *Tipo 1*	F-32.1B	2
Emblema Cubierta Central *Tipo 2*	F-32.1B	2
Emblema Cubierta Der. *Tipo 1*	F-32.B	8
Emblema Cubierta Der. *Tipo 2*	F-32.B	8
Emblema Cubierta Der. *Tipo 3*	F-32.B	8
Emblema Cubierta Izq. *Tipo 1*	F-32.B	9
Emblema Cubierta Izq. *Tipo 2*	F-32.B	9
Emblema Cubierta Izq. *Tipo 3*	F-32.B	9
Emblema Cubierta Lat. Der. *Tipo 1*	F-32.1	8

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Emblema Cubierta Lat. Der. *Tipo 2*	F-32.1	8
Emblema Cubierta Lat. Izq. *Tipo 1*	F-32.1	9
Emblema Cubierta Lat. Izq. *Tipo 2*	F-32.1	9
Emblema Cubierta Lateral Der. *Tipo 1*	F-32.A	8
Emblema Cubierta Lateral Der. *Tipo 2*	F-32.A	8
Emblema Cubierta Lateral Izq. *Tipo 1*	F-32.A	9
Emblema CubiertaLateral Izq. *Tipo 2*	F-32.A	9
Emblema Cubretablero Central *Tipo 1*	F-32.B	3
Emblema Cubretablero Central *Tipo 3*	F-32.B	3
Emblema Cubretablero Central, *Tipo 1*	F-32.C	3
Emblema Cubretablero Der., *Tipo 1*	F-32.B	6
Emblema Cubretablero Der., *Tipo 2*	F-32.B	6
Emblema Cubretablero Der., *Tipo 3*	F-32.B	6
Emblema Cubretablero Izq., *Tipo 1*	F-32.B	7
Emblema Cubretablero Izq., *Tipo 2*	F-32.B	7
Emblema Cubretablero Izq., *Tipo 3*	F-32.B	7
Emblema CubretableroCentral *Tipo 2*	F-32.B	3
Emblema Der. Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.F	3
Emblema Der. Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.1F	4
Emblema Der. Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.F	3
Emblema Der. Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.1F	4
Emblema Der., Horquila Trasera	F-32.1A	1
Emblema Der., Horquilla Tras	F-32	1
Emblema Der., Horquilla Tras	F-32.A	1
Emblema Der., Horquilla Tras.	F-32.1	1
Emblema Der., Horquilla Tras. *Tipo 1*	F-32.B	1
Emblema Der., Horquilla Tras., *Tipo 1*	F-32.C	1
Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32	4
Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32.1	4
Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32.A	4
Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32	4
Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32.1	4
Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32.A	4
Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32.1A	4
Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32.B	4
Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32.1B	3
Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32.1A	4
Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32.B	4
Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32.1B	3
Emblema Der., Tanque Combustible *Tipo 3*	F-32.B	4
Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.C	4
Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.1C	3
Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.D	3
Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.E	3
Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.1E	4
Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.C	4
Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.1C	3
Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.D	3
Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.E	3
Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.1E	4
Emblema Der., Tanque Combustible, *Tipo 3*	F-32.C	4
Emblema Der., Tanque Combustível, *Tipo 1*	F-32.1D	3
Emblema Der., Tanque Combustível, *Tipo 2*	F-32.1D	3
Emblema Horquila Trasera *Tipo 1*	F-32.1B	1
Emblema Izq. Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.F	4
Emblema Izq. Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.1F	5
Emblema Izq. Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.F	4
Emblema Izq. Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.1F	5
Emblema Izq., Horquila Trasera	F-32.1A	2
Emblema Izq., Horquilla Tras	F-32	2
Emblema Izq., Horquilla Tras	F-32.A	2
Emblema Izq., Horquilla Tras.	F-32.1	2
Emblema Izq., Horquilla Tras. *Tipo 1*	F-32.B	2
Emblema Izq., Horquilla Tras., *Tipo 1*	F-32.C	2
Emblema Izq., Tanque Combustble, *Tipo 2*	F-32.C	5
Emblema Izq., Tanque Combustble, *Tipo 3*	F-32.C	5
Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32	5
Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32.1	5
Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32.A	5
Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32.1A	5
Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32.B	5
Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32	5
Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32.1	5
Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32.A	5
Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32.1A	5
Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32.B	5
Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32.1B	4
Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32.1C	4
Emblema Izq., Tanque Combustible *Tipo 3*	F-32.B	5
Emblema Izq., Tanque Combustible*Tipo 1*	F-32.1B	4
Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.C	5
Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.1C	4
Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.D	4
Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.E	4
Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.1E	5
Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.D	4
Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.E	4
Emblema Izq., Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.1E	5
Emblema Izq., Tanque Combustível, *Tipo 1*	F-32.1D	4
Emblema Izq., Tanque Combustível, *Tipo 2*	F-32.1D	4
Emblema, Cubierta Der. *Tipo 1*	F-32.1A	8
Emblema, Cubierta Der. *Tipo 2*	F-32.1A	8
Emblema, Cubierta Der., *Tipo 1*	F-32.C	8
Emblema, Cubierta Der., *Tipo 2*	F-32.C	8
Emblema, Cubierta Der., *Tipo 3*	F-32.C	8
Emblema, Cubierta Izq. *Tipo 1*	F-32.1A	9
Emblema, Cubierta Izq. *Tipo 2*	F-32.1A	9
Emblema, Cubierta Lat. Der. *Tipo 1*	F-32	8
Emblema, Cubierta Lat. Der. *Tipo 2*	F-32	8
Emblema, Cubierta Lat. Izq. *Tipo 1*	F-32	9
Emblema, Cubierta Lat. Izq. *Tipo 2*	F-32	9
Emblema, Cubierta Lat. Izq., *Tipo 1*	F-32.C	9
Emblema, Cubierta Lat. Izq., *Tipo 2*	F-32.C	9
Emblema, Cubierta Lat. Izq., *Tipo 3*	F-32.C	9
Emblema, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.D	7
Emblema, Cubierta Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.D	7
Emblema, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.D	8
Emblema, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.D	8
Emblema, Cubretablero Central *Tipo 1*	F-32	3
Emblema, Cubretablero Central *Tipo 1*	F-32.1	3
Emblema, Cubretablero Central *Tipo 1*	F-32.A	3
Emblema, Cubretablero Central *Tipo 1*	F-32.1A	3
Emblema, Cubretablero Central *Tipo 2*	F-32	3
Emblema, Cubretablero Central *Tipo 2*	F-32.1	3

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Emblema, Cubretablero Central *Tipo 2*	F-32.A	3
Emblema, Cubretablero Central *Tipo 2*	F-32.1A	3
Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 1*	F-32.1C	2
Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 1*	F-32.D	2
Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 1*	F-32.1D	2
Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 1*	F-32.1F	3
Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 2*	F-32.C	3
Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 2*	F-32.1C	2
Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 2*	F-32.D	2
Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 2*	F-32.1D	2
Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 2*	F-32.1F	3
Emblema, Cubretablero Central, *Tipo 3*	F-32.C	3
Emblema, Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	F-32.E	2
Emblema, Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	F-32.1E	3
Emblema, Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	F-32.E	2
Emblema, Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	F-32.1E	3
Emblema, Cubretablero Der., *Tipo 1*	F-32.C	6
Emblema, Cubretablero Der., *Tipo 1*	F-32.D	5
Emblema, Cubretablero Der., *Tipo 2*	F-32.C	6
Emblema, Cubretablero Der., *Tipo 2*	F-32.D	5
Emblema, Cubretablero Der., *Tipo 3*	F-32.C	6
Emblema, Cubretablero Izq., *Tipo 1*	F-32.C	7
Emblema, Cubretablero Izq., *Tipo 1*	F-32.D	6
Emblema, Cubretablero Izq., *Tipo 2*	F-32.C	7
Emblema, Cubretablero Izq., *Tipo 2*	F-32.D	6
Emblema, Cubretablero Izq., *Tipo 3*	F-32.C	7
Emblema, Horquilla Tras., *Tipo 1*	F-32.D	1
Emblema, Horquilla Tras., *Tipo 1*	F-32.1C	1
Emblema, Horquilla Tras., *Tipo 1*	F-32.1D	1
Emblema, Horquilla Tras., *Tipo 1*	F-32.E	1
Emblema, Horquilla Traseira, *Tipo 1*	F-32.1F	2
Emblema, Horquilla Trasera, *Tipo 1*	F-32.1E	2
Emblema, Hosqu LL. A, tras. *Tipo 1*	F-32.F	1
Emblema, Lubletablero Centrale, *Tipo 2*	F-32.F	2
Emblema, Lubletablero Centrale,*Tipo 1*	F-32.F	2
Embrague, Engrenaje de Arranque	E-9	1
Empaque, Taza Combustible, 18,6 x 2,4	F-13	1
Empaque, Taza Combustible, 18,6 x 2,4	F-13.1	1

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Empaquetadura	E-1	9
Empaquetadura Cilindro	E-4	2
Empaquetadura, Base Luz Trasera	F-25.1	4
Empaquetadura, Base Luz Trasera.	F-25	5
Empaquetadura, Bomba Aceite	E-7	7
Empaquetadura, Cárter	E-11	2
Empaquetadura, Cilindro	E-1	6
Empaquetadura, Cubierta Cárter	E-8	5
Empaquetadura, Cubierta, Cárter Der	E-5	2
Empaquetadura, Faro	F-1.1	2
Empaquetadura, Lente	F-24	3
Empaquetadura, Lente Luz Intermitente	F-24.1	5
Empaquetadura, Silenciador	F-17	11
Empaquetadura, Sujeción de Tensionador	E-3	6
Empaquetadura, Tapa del Rotor	E-7	16
Empaquetadura, Tapa Filtro	F-16	9
Empaquetadura, Tubo Escape	F-17	2
Empuñadura Der.	F-3.1	11
Empuñadura Izq.	F-3.1	12
Empuñadura, Der.	F-3	10
Empuñadura, Izq.	F-3	11
Engrenage Principal, 2ª (18D)	E-13	6
Engrenage Principal, 2ª (18D)	E-13.1	6
Engrenage Principal, 3ª (19D)	E-13	9
Engrenage Principal, 3ª (19D)	E-13.1	9
Engrenage Principal, 4ª (22D)	E-13	11
Engrenage Principal, 4ª (22D)	E-13.1	11
Engrenage Principal, 5ª (27D)	E-13.1	13
Engrenage Principal, 5ª (32D)	E-13	13
Engrenage Secundário, 1ª (36D)	E-13	4
Engrenage Secundário, 1ª (36D)	E-13.1	4
Engrenage Secundário, 2ª (31D)	E-13	7
Engrenage Secundário, 2ª (31D)	E-13.1	7
Engrenage Secundário, 3ª (24D)	E-13	10
Engrenage Secundário, 3ª (24D)	E-13.1	10
Engrenage Secundário, 4ª (22D)	E-13	12
Engrenage Secundário, 4ª (22D)	E-13.1	12
Engrenage Secundário, 5ª (23D)	E-13.1	14

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Engrenage Secundário, 5ª (26D)	E-13	14
Engrenage, Tacômetro (10D)	E-5	3
Engrenaje Reducción (61D/18D)	E-10	3
Engrenaje Reducción (61D/18D)	E-10	3
Engrenaje, Arranque	E-10	1
Engrenaje, Intermediário (14D/16D)	E-10	5
Engrenaje, Intermediário (14D/16D)	E-10	5
Engrenaje, Mando Primário (22D)	E-7	17
Engrenaje, Mando, Bomba Aceite (34D)	E-7	8
Engrenaje, Mando, Sincronización	E-12	9
Ens. Alambraje, Instrumentos	F-2.1	10
Ens. Asiento *NH-132L* Ceniza	F-14	7
Ens. Asiento *NH-1L* Negro	F-14	3
Ens. Asiento *NH-1L* Negro	F-14	4
Ens. Asiento *NH-1L* Negro	F-14	5
Ens. Asiento *NH-1L* Negro	F-14	6
Ens. Asiento *P-10L* Violeta Geriba	F-14	7
Ens. Asiento *P-2L* Azul	F-14	3
Ens. Asiento *P-2L* Azul	F-14	4
Ens. Asiento *P-2L* Azul	F-14	7
Ens. Asiento *P-2L* Azul	F-14	7
Ens. Asiento *PB-19L* Azul	F-14	7
Ens. Asiento *PB-45L* Azul	F-14	3
Ens. Asiento *R-120L* Púrpura	F-14	7
Ens. Asiento *R-138L* Rojo	F-14	7
Ens. Asiento *R-82L* Rojo	F-14	7
Ens. Asiento *R-94L* Rojo	F-14	3
Ens. Asiento *R-94L* Rojo	F-14	4
Ens. Asiento *RP-4L* Violeta Maresias	F-14	7
Ens. Bomba, Aceite	E-7	2
Ens. Bomba, Aceite	E-7	3
Ens. Caja Faro *NH-1* Negro	F-1	14
Ens. Caja Faro *NH-1* Negro	F-1	15
Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	F-1	9
Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	F-1	10
Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	F-1	11
Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	F-1	12
Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	F-1	13

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	F-1	14
Ens. Caja Faro *NH-196* Blanco Ross	F-1	15
Ens. Caja Faro *P-35R* Purpura Grumari	F-1	12
Ens. Caja Faro *P-35R* Purpura Grumari	F-1	13
Ens. Caja Faro *P-4* Azul Abrolhos	F-1	10
Ens. Caja Faro *P-4* Azul Abrolhos	F-1	11
Ens. Caja Faro *PB 264* Azul Camboriú	F-1	9
Ens. Caja Faro *R-134* Rojo Fighting	F-1	9
Ens. Caja Faro *R-134* Rojo Fighting	F-1	10
Ens. Caja Faro *R-134* Rojo Fighting	F-1	11
Ens. Caja Faro *R-206* Rojo Maceió	F-1	15
Ens. Caja Faro. *NH-1* Negro	F-1	9
Ens. Calibrador Freno Delantero	F-9	4
Ens. Contacto, Interruptor Neutro	E-9	6
Ens. Cubierta Lat. Der. *B-151* Azul	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *BG-115M* Verde Metálica	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *BG-115M* Verde Metálica	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *G-147M* Verde Pantanal Metálico	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-1* Negro	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-1* Negro	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross/*Tipo 1*	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross/*Tipo 1*	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross/*Tipo 2*	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross/*Tipo 2*	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco Ross/*Tipo 3*	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco/*Tipo 1*	F-15	9
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco/*Tipo 1*	F-15	10
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco/*Tipo 2*	F-15	9
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco/*Tipo 2*	F-15	10
Ens. Cubierta Lat. Der. *NH-196* Blanco/*Tipo 3*	F-15	10
Ens. Cubierta Lat. Der. *P-27M* Violeta Metálica	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *P-35R* Purpura Grumari	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *P-35R* Purpura Grumari	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *P-39M* Púrpura Ilhabela Metálica	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *P-4* Azul Abrolhos	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *P-4* Azul Abrolhos	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *P-4* Azul Abrolhos	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *P-4* Azul Abrolhos (Usado na Série Especial)	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *PB-162* Azul	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *PB-264* Azul	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *R-134* Rojo Fighting	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *R-134* Rojo Fighting	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *R-206* Rojo Maceió	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *R-206* Rojo Maceió	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *R-224* Rojo	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *R-235M* Naranja Metálica	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der. *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	F-15.1	1
Ens. Cubierta Lat. Der., *R-134* Rojo Fighting	F-15	1
Ens. Cubierta Lat. Izq. *B-151* Azul	F-15.1	5
Ens. Cubierta Lat. Izq. *BG-115M* Verde Metálica	F-15.1	7
Ens. Cubierta Lat. Izq. *BG-115M* Verde Metálica	F-15.1	8
Ens. Cubierta Lat. Izq. *G-147M* Verde Pantanal Metálico	F-15.1	9
Ens. Cubierta Lat. Izq. *NH-1* Negro	F-15	3
Ens. Cubierta Lat. Izq. *NH-1* Negro	F-15.1	4
Ens. Cubierta Lat. Izq. *NH-196* Blanco Ross	F-15	5
Ens. Cubierta Lat. Izq. *NH-196* Blanco Ross	F-15	6
Ens. Cubierta Lat. Izq. *NH-196* Blanco Ross	F-15	7
Ens. Cubierta Lat. Izq. *NH-196* Blanco Ross	F-15	8
Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-27M* Violeta Metálica	F-15.1	8
Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-35R* Purpura Grumari	F-15	7
Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-35R* Purpura Grumari	F-15	8
Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-39M* Púrpura Ilhabela Metálica	F-15.1	9
Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-4* Azul Abrolhos	F-15	5
Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-4* Azul Abrolhos	F-15	6
Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-4* Azul Abrolhos	F-15.1	6
Ens. Cubierta Lat. Izq. *P-4* Azul Abrolhos (Usado na Série Especial)	F-15.1	4
Ens. Cubierta Lat. Izq. *PB-162* Azul	F-15.1	4
Ens. Cubierta Lat. Izq. *PB-264* Azul	F-15	4
Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-134* Rojo Fighting	F-15	3
Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-134* Rojo Fighting	F-15	5
Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-134* Rojo Fighting	F-15	6
Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-206* Rojo Maceió	F-15.1	5
Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-206* Rojo Maceió	F-15.1	5
Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-224* Rojo	F-15.1	6
Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-235M* Naranja Metálica	F-15.1	7
Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-251M* Rojo Jaraguá Metálico	F-15.1	9
Ens. Cubierta Lat. Izq. *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	F-15.1	9
Ens. Estribo Del. Der	F-19	4
Ens. Estribo Del. Der.	F-19.1	4
Ens. Estribo Del. Izq	F-19.1	6
Ens. Estribo Del. Izq.	F-19	5
Ens. Estribo Del. Izq.	F-19.1	5
Ens. Faro	F-1	1
Ens. Faro	F-1	1
Ens. Faro	F-1.1	1
Ens. Grifo Combustible	F-13	2
Ens. Guardapolvo, Horquilla Del.	F-8	18
Ens. Guia, Manguera de Freno	F-5	7
Ens. Horquilla Del. Izq., Sub	F-8	B
Ens. Horquilla Del. Izq., Sub	F-8	B
Ens. Horquilla Delantera	F-8.1	19
Ens. Horquilla Delantera	F-8.1	B
Ens. Horquilla Delantera *R-120L* Púrpura	F-8.1	19
Ens. Horquilla Delantera Der.	F-8	A
Ens. Horquilla Delantera Der.	F-8	A
Ens. Horquilla Izq. *NH-132L* Ceniza	F-8.1	19
Ens. Horquilla Izq. *P-9* Violeta	F-8.1	19
Ens. Horquilla Izq. *PB-181R* Azul	F-8.1	19

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Ens. Horquilla Izq. *R-120L* Púrpura	F-8.1	19
Ens. Instrumentos	F-2.1	5
Ens. Interruptor Embrague	F-3.1	9
Ens. Interruptor Encendido e Bloqueador	F-5	2
Ens. Interruptor Encendido e Bloquedor.	F-5.1	2
Ens. Interruptor Faro	F-3.1	7
Ens. Interruptor Luz Intermitente	F-3.1	8
Ens. Interruptor Mag., Arranque	F-26	9
Ens. Interruptor, Luz de Freno Del.	F-4	1
Ens. Interruptor, Luz de Freno Felantero	F-4.1	1
Ens. Interruptor, Parada Motor	F-3	6
Ens. Perno Superior, Horquilla Delantera	F-8	17
Ens. Soporte Manguera Freno	F-4.1	5
Ens. Velocímetro	F-2	3
Ens. Velocímetro	F-2.1	6
Ens., Amortiguador Trasero *NH-1* Negro	F-22.1	1
Ens., Amortiguador Trasero *NH-227* Blanco	F-22.1	1
Ens., Amortiguador Trasero, *R-134* Rojo Fighting	F-22	1
Ens., Brazo Amortiguaor	F-22.1	15
Ens., Caja, Engrenaje Neumático	F-10	14
Ens., Carburador	E-15	11
Ens., Carburador	E-15	11
Ens., Cilindro Maestro Del Freno Delantero	F-4	4
Ens., Cilindro Maestro Del Freno Delantero	F-4.1	7
Ens., Cubierta Grifo	F-13	3
Ens., Cubierta Grifo	F-13.1	3
Ens., Estante Lateral	F-20	2
Ens., Estante Lateral	F-20	2
Ens., Estante Lateral	F-20	2
Ens., Grifo Combustible	F-13.1	2
Ens., Horquilla	F-21	15
Ens., Horquilla Delantera Der	F-8.1	A
Ens., Horquilla Delantera Der.	F-8.1	A
Ens., Horquilla Delantera Der.	F-8.1	A
Ens., Horquilla Delantera Izq	F-8.1	B
Ens., Horquilla Delantera Izq. Sub	F-8.1	B
Ens., Horquilla Delantera Izq. Sub	F-8.1	B
Ens., Horquilla Delantera Izq. Sub	F-8.1	B
Ens., Horquilla Tras (Viendas Suspensas)	F-21	13
Ens., Horquilla Tras (Viendas Suspensas)	F-21	14
Ens., Horquilla Tras (Viendas Suspensas)	F-21	15
Ens., Horquilla Trasera	F-21.1	14
Ens., Horquilla Trasera (Viendas Suspensas)	F-21.1	13
Ens., Horquilla Trasera (Viendas Suspensas)	F-21.1	14
Ens., Interruptor, Freno Tras.	F-18	7
Ens., Luz Intermitente Trasero Izq	F-24	13
Ens., Luz Trasera	F-25	1
Ens., Luz Trasera	F-25.1	1
Ens., Parafango Trasero *NH-1* Negro	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *NH-1* Negro	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *NH-196* Blanco Ross	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *NH-196* Blanco Ross	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *NH-196* Blanco Ross	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *NH-196* Blanco Ross	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *P-35R* Purpura Grumari	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *P-4* Azul Abrolhos	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *P-4* Azul Abrolhos	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *PB-264* Azul	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *PB-264* Azul	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *R-134* Rojo Fighting	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *R-134* Rojo Fighting	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *R-134* Rojo Fighting	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *R-134* Rojo Fighting	F-23	12
Ens., Parafango Trasero *R-206* Rojo Maceió	F-23	12
Ens., Pedal Cambio	F-18	1
Ens., Pedal Cambio	F-18	2
Ens., Pedal Cambio	F-18	3
Ens., Rectificador Silício	F-27.1	6
Ens., Rectificador Silício	F-27.1	6
Ens., Rectificador, Silício	F-27	6
Ens., Rectificador, Silício	F-27	6
Ens., Sello Horquilla Delantera	F-8.1	18
Ens., Supressor Ruidos	F-27	4
Ens., Supressor Ruídos	F-27.1	4
Ens., Varilla Conexión Amortiguador	F-22	15
Ens., Varilla Conexión Amortiguador	F-22	17
Ens., Varilla, Conexión Amortiguador	F-22.1	17
Ens.,Estante Lateral	F-20	2
Espaciador Lateral Rueda Tras	F-12	4
Espaciador, Coroa Transmisión	F-12	2
Espaciador, Soporte Motor	F-28	6
Espaciador, Soporte Motor	F-28.1	6
Espejo Retrovisor	F-3	24
Espejo Retrovisor (Viendas Suspensas)	F-3	23
Espejo, Retrovisor Der.	F-3.1	21
Espejo, Retrovisor Der. (Viendas Suspensas)	F-3.1	21
Espejo, Retrovisor Der. (Viendas Suspensas)	F-3.1	22
Espejo, Retrovisor, Izq.	F-3.1	24
Espejo, Retrovisor, Izq. (Viendas Suspensas)	F-3.1	24
Espejo, Retrovisor, Izq. (Viendas Suspensas)	F-3.1	25
Espiga A, 10 x 14	E-11	12
Espiga A, 8 x 14	E-1	25
Espiga C, Articulación	F-18	26
Espiga de Sierre, 8 mm	E-7	26
Espiga, 10 x 14	E-4	3
Espiga, 10 x 14	E-8	9
Espiga, 8 x 14	E-5	13
Espiga, Alza	F-9	17
Espiga, Articulación Estribo Tras	F-19	21
Espiga, Articulación Estribo Tras	F-19.1	21
Espiga, Articulación, Pedal Delantero	F-19	1
Espiga, Articulación, Pedal Delantero.	F-19.1	1
Espiga, Manivelas	E-12	8
Espiga, Manivelas	E-12	8
Espiga, Pistón	E-12	4
Espiga, Resorde, 2 x 14	F-29	20
Espiga, Tapón	F-9	16
Estribo Del. Izq.	F-19	6
Estribo, Del. Der	F-19	2
Estribo, Del. Der.	F-19.1	2
Estribo, Trasero	F-19	13
Estribo, Trasero	F-19.1	13
Etiqueta, Identificación, Neumático	F-31	1
Etiqueta, Identificación, Neumático	F-31	2

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Etiqueta, Precaución	F-13	30
Etiqueta, Precaución	F-13.1	20
Etiqueta, Precaución Combustible	F-31	6
Etiqueta, Precaución Combustible (Viendas Suspensas)	F-31	6
Etiqueta, Precaución, Amortiguador Trasero	F-22	16
Etiqueta, Precaución, Amortiguador Trasero	F-22	18
Etiqueta, Precaución, Amortiguador Trasero	F-22.1	19
Etiqueta, Precaución, Batería	F-31	3
Etiqueta, Precaución, Cadena	F-31	4
Etiqueta, Traba, Porta Casco	F-31	5

F

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Faixa A, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.1C	5
Faixa A, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.1D	5
Faixa A, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.1C	5
Faixa A, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.1D	5
Faixa A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1C	6
Faixa A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1D	6
Faixa A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1C	6
Faixa A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1D	6
Faixa B, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.1C	9
Faixa B, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.1D	9
Faixa B, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.1C	9
Faixa B, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.1D	9
Faixa B, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1C	10
Faixa B, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1D	10
Faixa B, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1C	10
Faixa B, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1D	10
Faixa Der., Cubretablero Central, *Tipo 1*	F-32.1C	11
Faixa Der., Cubretablero Central, *Tipo 1*	F-32.1D	11
Faixa Der., Cubretablero Central, *Tipo 2*	F-32.1C	11
Faixa Der., Cubretablero Central, *Tipo 2*	F-32.1D	11
Faixa Izq., Cubretablero Central, *Tipo 1*	F-32.1C	12
Faixa Izq., Cubretablero Central, *Tipo 1*	F-32.1D	12
Faixa Izq., Cubretablero Central, *Tipo 2*	F-32.1C	12
Faixa Izq., Cubretablero Central, *Tipo 2*	F-32.1D	12

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Faixa, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.1C	7
Faixa, Cubierta Lateral Derr., *Tipo 2*	F-32.1C	7
Faixa, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1C	8
Faixa, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1C	8
Faixa, Tampa Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.1D	7
Faixa, Tampa Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.1D	7
Faixa, Tampa Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1D	8
Faixa, Tampa Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1D	8
Fijador Izq., Soporte Palanca	F-3.1	17
Fijador, Izq. Soporte Palanca	F-3	16
Fijador, Soporte	F-9	10
Franja , Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.1F	7
Franja , Cubierta Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.1F	7
Franja , Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1F	8
Franja , Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1F	8
Franja A, Cubierta Lateral Der.*Tipo 1*	F-32.1G	1
Franja A, Cubierta Lateral Der.*Tipo 2*	F-32.1G	1
Franja A, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1G	6
Franja A, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1G	6
Franja A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	F-32.1B	5
Franja A, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 2*	F-32.1B	5
Franja A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	F-32.1B	6
Franja A, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	F-32.1B	6
Franja A, Cubretablero Lateral Der. *Tipo 1*	F-32.1E	1
Franja A, Cubretablero Lateral Der. *Tipo 1*	F-32.1F	1
Franja A, Cubretablero Lateral Der. *Tipo 2*	F-32.1E	1
Franja A, Cubretablero Lateral Der. *Tipo 2*	F-32.1F	1
Franja A, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.E	5
Franja A, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.E	5
Franja A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.E	6
Franja A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1E	6
Franja A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1F	6
Franja A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.E	6
Franja A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1E	6
Franja A, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1F	6
Franja A, Tampa Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.E	7
Franja A, Tampa Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.E	7
Franja A, Tampa Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.E	8

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Franja A, Tampa Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.E	8
Franja B, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.1E	9
Franja B, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.1F	9
Franja B, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.G	9
Franja B, Cubierta Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.1E	9
Franja B, Cubierta Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.1F	9
Franja B, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1E	10
Franja B, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1F	10
Franja B, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.G	10
Franja B, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1E	10
Franja B, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1F	10
Franja B, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 1*	F-32.1B	9
Franja B, Cubretablero Lat. Der. *Tipo 2*	F-32.1B	9
Franja B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 1*	F-32.1B	10
Franja B, Cubretablero Lat. Izq. *Tipo 2*	F-32.1B	10
Franja B, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.1G	9
Franja B, Cubretablero Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.1G	9
Franja B, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1G	10
Franja B, Cubretablero Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1G	10
Franja B, Tampa Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.E	9
Franja B, Tampa Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.E	10
Franja B. Tampa Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.F	9
Franja B. Tampa Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.F	10
Franja Cadena Transmisión	F-21.1	15
Franja Cubierta Lat. Der. *Tipo 1*	F-32.1B	7
Franja Cubierta Lat. Der. *Tipo 2*	F-32.1B	7
Franja Cubierta Lat. Izq. *Tipo 1*	F-32.1B	8
Franja Cubierta Lat. Izq. *Tipo 2*	F-32.1B	8
Franja Cubretablero Lat. Der., *Tipo 1*	F-32.F	5
Franja Cubretablero Lat. Der., *Tipo 2*	F-32.F	5
Franja Cubretablero Lat. Izq., *Tipo 1*	F-32.F	6
Franja Cubretablero Lat. Izq., *Tipo 2*	F-32.F	6
Franja Cubretablero, Izquierda *Tipo 1*	F-32.G	6
Franja Cubretablero, Izquierda *Tipo 2*	F-32.G	6
Franja Cubretablero, Izquierda *Tipo 3*	F-32.G	6
Franja Cubretablero, Derecho *Tipo 1*	F-32.G	5
Franja Cubretablero, Derecho *Tipo 2*	F-32.G	5
Franja Cubretablero, Derecho *Tipo 3*	F-32.G	5

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Franja Der. Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	F-32.1F	11
Franja Der. Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	F-32.1F	11
Franja Der. Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32.G	3
Franja Der. Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32.G	3
Franja Der. Tanque Combustible *Tipo 3*	F-32.G	3
Franja Der. Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.1G	4
Franja Der. Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.1G	4
Franja Der., Cubretablero Central *Tipo 1*	F-32.1B	11
Franja Der., Cubretablero Central *Tipo 2*	F-32.1B	11
Franja Der., Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	F-32.1E	11
Franja Der., Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	F-32.1E	11
Franja Derecha, Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	F-32.1G	11
Franja Derecha, Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	F-32.1G	11
Franja Izq. Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	F-32.1F	12
Franja Izq. Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	F-32.1F	12
Franja Izq. Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32.G	4
Franja Izq. Tanque Combustible *Tipo 1*	F-32.G	4
Franja Izq. Tanque Combustible *Tipo 2*	F-32.G	4
Franja Izq. Tanque Combustible, *Tipo 1*	F-32.1G	5
Franja Izq. Tanque Combustible, *Tipo 2*	F-32.1G	5
Franja Izq., Cubretablero Central *Tipo 1*	F-32.1B	12
Franja Izq., Cubretablero Central *Tipo 2*	F-32.1B	12
Franja Izq., Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	F-32.1E	12
Franja Izq., Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	F-32.1E	12
Franja Izquierda, Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	F-32.1G	12
Franja Izquierda, Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	F-32.1G	12
Franja Tampa Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.F	7
Franja Tampa Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.F	7
Franja Tampa Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.F	8
Franja Tampa Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.F	8
Franja, Cubretablero Centrale *Tipo 1*	F-32.G	2
Franja, Cubretablero Centrale *Tipo 2*	F-32.G	2
Franja, Cubretablero Centrale *Tipo 3*	F-32.G	2
Franja, Cubretablero Centrale, *Tipo 1*	F-32.1G	3
Franja, Cubretablero Centrale, *Tipo 2*	F-32.1G	3
Franja, Cadena Transmisión	F-21	16
Franja, Cubierta Lateral Der. *Tipo 1*	F-32.G	7
Franja, Cubierta Lateral Der. *Tipo 2*	F-32.G	7

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Franja, Cubierta Lateral Der. *Tipo 3*	F-32.G	7
Franja, Cubierta Lateral Der., *Tipo 1*	F-32.1E	7
Franja, Cubierta Lateral Der., *Tipo 2*	F-32.1E	7
Franja, Cubierta Lateral Izq. *Tipo 1*	F-32.G	8
Franja, Cubierta Lateral Izq. *Tipo 2*	F-32.G	8
Franja, Cubierta Lateral Izq. *Tipo 3*	F-32.G	8
Franja, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 1*	F-32.1E	8
Franja, Cubierta Lateral Izq., *Tipo 2*	F-32.1E	8
Franja, Garfo Tras., *Tipo 1*	F-32.1G	2
Franja, Horquilla Tras. *Tipo 1*	F-32.G	1
Franja, Tampa Lateral Dir., *Tipo 1*	F-32.1G	7
Franja, Tampa Lateral Dir., *Tipo 2*	F-32.1G	7
Franja, Tampa Lateral Esq., *Tipo 1*	F-32.1G	8
Franja, Tampa Lateral Esq., *Tipo 2*	F-32.1G	8
Fusible, (15A)	F-26	16

G

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Goma A, Filtro de Aire	F-16	23
Goma, Amortiguador Rueda Tras	F-12	3
Goma, Asiento	F-14	10
Goma, Estante Lateral	F-20	3
Goma, Estribo	F-19	7
Goma, Estribo	F-19.1	7
Goma, Estribo Tasero	F-19	11
Goma, Estribo Trasero	F-19.1	11
Goma, Fijación Cubierta	F-30	19
Goma, Inserto	E-1	7
Goma, Instrumentos	F-2.1	2
Goma, Interruptor	F-5.1	6
Goma, Interruptor Neutro	E-9	7
Goma, Luz Intermitente	F-24	11
Goma, Luz Trasera	F-25	4
Goma, Obturador	F-22	9
Goma, Obturador	F-22.1	8
Goma, Pedal Cambio	F-18	4
Goma, Pedal Cambio	F-18	5

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Goma, Pedal Cambio	F-18	6
Goma, Silenciador	F-17	12
Goma, Tubo Escape	F-17	3
Goma,Cubierta Trasera	E-8	4
Grapa Circular Externo, 12 mm	E-14	19
Grapa Circular Externo, 14 mm	E-14	20
Grapa, Circular, Interna	F-8	16
Grapa, Espiga,Pistón, 15 mm	E-12	15
Grapa, tubo	F-16	1
Grapa, Tubo Repiradero	E-11	8
Guardapolvo	F-22	10
Guardapolvo	F-22.1	10
Guardapolvo 16 x 23 x 3,5	F-22	27
Guardapolvo Horquilla Delantera	F-8.1	12
Guardapolvo Pistón Juego	F-9	1
Guardapolvo, 16 x 23 x 3,5	F-22.1	28
Guardapolvo, Horquilla Delantera	F-8	28
Guardapolvo, Leva Feno	F-11	10
Guardapolvo, Varilla de Dirección	F-6.1	3
Guardapolvo, Varilla, Dirección	F-6	5
Guía Cadena Transmisión	F-21	12
Guía de Aire, *NH-1* Negro	F-13	27
Guía de Aire, *NH-196* Blanco Ross	F-13	27
Guía de Aire, *P-35R* Purpura Grumari	F-13	27
Guía de Aire, *P-4* Azul Abrolhos	F-13	27
Guía de Aire, *PB-264* Azul	F-13	27
Guía de Aire, *R-134* Rojo Fighting	F-13	27
Guía de Aire, *R-206* Rojo Maceió	F-13	27
Guía de Ar Der. *NH-105* Negro Fosco	F-30	17
Guía de Ar Izq. *NH-105* Negro Fosco	F-30	18
Guía Inferior, Manguera Freno	F-6	3
Guía Interno, Cable	F-6	2
Guía, Cable de Freno	F-5	6
Guia, Cadena de Levas	E-3	8
Guia, Cadena de Levas	E-3	8
Guía, Cadena Transmisión	F-21	10
Guía, Cadena Transmisión	F-21.1	11

NOMBRE DE LA PIEZA

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
N		
Neumático Delantero (2,75-21 45R MT70)	F-10	11
Neumático Delantero (2,75-21 MT 40)	F-10	11
Neumático Tras (4-10-18 60R MT 70)	F-12	10
Neumático Tras. (4-10-18 MT 40)	F-12	10
Nipple	F-10	24
Nipple	F-12	23
Núcleo, Embrague	E-6	2
O		
Obturador, Asiento Resorte	F-22	7
Obturador, Asiento Resorte	F-22.1	6
Obturador, Resorte	F-22.1	7
P		
Palanca, Embrague	F-3	18
Palanca, Izq., Embrague	F-3.1	19
Panel Comp	F-11	3
Panel Comp. Freno Tras	F-11	3
Parafango Delantero *B-151* Azul	F-7	2
Parafango Delantero *BG-115M* Verde Metálica	F-7	2
Parafango Delantero *BG-116R* Verde Garopaba	F-7	2
Parafango Delantero *BG-126L* Verde Itaunas	F-7	2
Parafango Delantero *NH-1* Negro	F-7	2
Parafango Delantero *NH-1* Negro	F-7	3
Parafango Delantero *NH-196* Blanco Ross	F-7	3
Parafango Delantero *P-35R* Purpura Grumari	F-7	3
Parafango Delantero *P-4* Azul Abrolhos	F-7	2
Parafango Delantero *P-4* Azul Abrolhos	F-7	2
Parafango Delantero *P-4* Azul Abrolhos	F-7	3
Parafango Delantero *P-4* Azul Abrolhos	F-7.1	1
Parafango Delantero *P-40R* Violeta Embu	F-7	2
Parafango Delantero *P-42R* Violeta Pirituba	F-7	2
Parafango Delantero *PB-162* Azul	F-7	2
Parafango Delantero *PB-264* Azul	F-7	3
Parafango Delantero *R-134* Rojo Fighting	F-7	3
Parafango Delantero *R-206* Rojo Maceió	F-7	2
Parafango Delantero *R-206* Rojo Maceió	F-7	2
Parafango Delantero *R-206* Rojo Maceió	F-7	3
Parafango Delantero *R-224* Rojo	F-7	2
Parafango Delantero *R-235M* Naranja Metálica	F-7	2
Parafango Delantero *R-252R* Rojo Pacaembú	F-7	2
Parafango Delantero *R-252R* Rojo Pacaembú	F-7	2
Parafango, *BG-116R* Verde Garopaba	F-23.1	5
Parafango, *BG-120R* Verde Itaúna	F-23.1	5
Parafango, *P-40R* Violeta Embu	F-23.1	5
Parafango, *P-42R* Violeta Pirituba	F-23.1	5
Parafango, *R-252R* Rojo Pacaembú	F-23.1	5
Parafango, R-236R*	F-23.1	5
Parafango, Trasero *B-151* Azul	F-23.1	5
Parafango, Trasero *B-151* Azul	F-23.1	5
Parafango, Trasero *NH-1* Negro	F-23.1	5
Parafango, Trasero *NH-1* Negro	F-23.1	5
Parafango, Trasero *P-4* Azul Abrolhos	F-23.1	5
Parafango, Trasero *P-4* Azul Abrolhos	F-23.1	5
Parafango, Trasero *PB-162* Azul	F-23.1	5
Parafango, Trasero *PB-162* Azul	F-23.1	5
Parafango, Trasero *R-206* Rojo Maceió	F-23.1	5
Parafango, Trasero *R-206* Rojo Maceió	F-23.1	5
Parafango, Trasero *R-224* Rojo	F-23.1	5
Pasador Aletas, 2,0	F-21	28
Pasador de Válvula	E-2	12
Pasador, Aletas 1,6 x 1,5	F-19.1	19
Pasador, Aletas 2,0 x 15	F-19.1	20
Pasador, Aletas, 1,6 x 15	F-19	19
Pasador, Aletas, 2,0	F-18	23
Pasador, Aletas, 2,0 x 15	F-19	20
Pasasor de Aletas, 3,0 x 45	F-29	19
Pastilla, Freno	F-9	6
Perno Ajustador, Faro	F-1	2
Perno de Reborde, 6 x 20	E-1	26
Perno de Reborde, 6 x 35	E-1	27
Perno de Reborde, 6 x 35 (Viendas Suspensas)	E-1	27
Perno Flange, 6 mm	F-14	21
Perno Flange, 6 mm	F-14	22
Perno Flange, 6 mm	F-14	22
Perno Flange, 6 x 20	F-28.1	30
Perno Flange, 6 x 32	F-14	24
Perno Flange, 8 x 14	F-14	25
Perno Flange, 8 x 14	F-28.1	31
Perno Flange, 8 x 28	F-28.1	32
Perno Hex., 10 x 215	F-28.1	15
Perno Hex., 10 x 94	F-22.1	21
Perno Hex., 10 x 94	F-22.1	21
Perno Hex., 14 mm	F-22.1	29
Perno Hex., 6 x 10	E-13	25
Perno Hex., 6 x 10	E-13.1	25
Perno Hex., 6 x 25	E-14	18
Perno Hex., 6 x 50	E-11	15
Perno Hex., 6 x 60	E-11	16
Perno Hex., c/ Fenda, 6 x 22	F-30	23
Perno Phillips, 6 x 18	F-14	20
Perno Presilla, Cable Embrague	F-28.1	16
Perno Reborde, 6 x 35	F-11	12
Perno Reborte, 8 x 36	F-5.1	16
Perno Sujución, Corona Transmisión	F-12	14
Perno, 10 x 113	F-28	15
Perno, 10 x 113	F-28.1	20
Perno, 10 x 16	F-17	18
Perno, 10 x 215	F-28	9
Perno, 10 x 72	F-28	12
Perno, 10 x 94	F-22	20
Perno, 10 x 94	F-22	20
Perno, 3 x 25	F-24.1	16
Perno, 4 x 10	F-1	20
Perno, 4 x 12	F-25.1	11
Perno, 4 x 32	F-3	31
Perno, 4 x 45	F-3	32
Perno, 4x12	F-25	14
Perno, 5 x 14	E-9	10
Perno, 5 x 16	F-3	33

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Perno, 5 x 16	F-30	20
Perno, 5 x 18	F-3	34
Perno, 5 x 20	F-3	35
Perno, 5 x 25	E-1	23
Perno, 5 x 25	E-5	12
Perno, 5 x 25	F-16	26
Perno, 5 x 25	F-16	27
Perno, 5 x 25	F-24	18
Perno, 5 x 28	E-1	23
Perno, 5x8	F-21	24
Perno, 6 mm	E-9	9
Perno, 6 mm	F-6.1	6
Perno, 6 mm	F-21	17
Perno, 6 mm	F-21.1	16
Perno, 6 x 10	F-5	28
Perno, 6 x 10	F-16	30
Perno, 6 x 10	F-16	30
Perno, 6 x 10	F-21	18
Perno, 6 x 10	F-21.1	17
Perno, 6 x 12	E-3	15
Perno, 6 x 12	F-8	35
Perno, 6 x 12	F-8.1	34
Perno, 6 x 12	F-17	19
Perno, 6 x 14	F-15	10
Perno, 6 x 14	F-15.1	10
Perno, 6 x 14	F-19	15
Perno, 6 x 14	F-19.1	15
Perno, 6 x 16	E-13	17
Perno, 6 x 16	E-13.1	17
Perno, 6 x 16	F-2	12
Perno, 6 x 16	F-16	31
Perno, 6 x 18	F-1	21
Perno, 6 x 18	F-2.1	21
Perno, 6 x 20	F-16	25
Perno, 6 x 20	F-16	32
Perno, 6 x 20	F-18	18
Perno, 6 x 20	F-21	29
Perno, 6 x 20	F-21.1	26

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Perno, 6 x 22	F-7.1	6
Perno, 6 x 22	F-25	17
Perno, 6 x 22	F-25	18
Perno, 6 x 22	F-25	18
Perno, 6 x 22	F-25.1	13
Perno, 6 x 22	F-25.1	13
Perno, 6 x 25	F-7	11
Perno, 6 x 25	F-7.1	5
Perno, 6 x 25	F-18	19
Perno, 6 x 25	F-20	9
Perno, 6 x 25	F-23	16
Perno, 6 x 25	F-23.1	13
Perno, 6 x 30	F-7	10
Perno, 6 x 8	F-8.1	29
Perno, 6x8	F-8	30
Perno, 8 mm	F-8	24
Perno, 8 x 12	F-1.1	9
Perno, 8 x 14	F-28	23
Perno, 8 x 16	F-23	17
Perno, 8 x 18	F-19	22
Perno, 8 x 18	F-19.1	22
Perno, 8 x 20	F-17	16
Perno, 8 x 25	F-17	16
Perno, 8 x 26	F-18	21
Perno, 8 x 32	F-17	17
Perno, 8 x 40	F-23	18
Perno, 8 x 40	F-30	26
Perno, 8 x 45	F-5.1	25
Perno, 8 x 45	F-23	19
Perno, 8 x 45	F-23.1	14
Perno, 8 x 60	F-28	13
Perno, 8 x 60	F-28.1	18
Perno, 8 x 65	F-28	14
Perno, 8 x 65	F-28.1	19
Perno, 8 x 85	F-28	11
Perno, 8 x 85	F-28.1	17
Perno, A, Prisionero	E-11	10
Perno, Aceite, 10 x 21	F-4	15

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Perno, Aceite, 10 x 22	F-4	15
Perno, Aceite, 10 x 22	F-4.1	17
Perno, Aceite, 10 x 22	F-4.1	17
Perno, Alomado, 4 x 32	F-3.1	30
Perno, Alomado, 4 x 45	F-3.1	31
Perno, Alomado, 5 x 16	F-3.1	32
Perno, Alomado, 5 x 18	F-3.1	33
Perno, Alomado, 5 x 20	F-3.1	34
Perno, Articulación Estante Lateral	F-20	5
Perno, Articulación, Cadena Transmisión	F-21	19
Perno, Articulación, Cadena Transmisión	F-21.1	18
Perno, Auto Traba, 5 x 8	F-21.1	23
Perno, Auto Trabante, 3 x 12	F-3	37
Perno, Auto Trabante, 3 x 12	F-24	19
Perno, Auto Trabante, 4 x 12	F-30	24
Perno, Auto Trabante, 4 x 16	F-25	15
Perno, Auto Trabante, 4 x 16	F-25.1	12
Perno, Auto-Trabante, 4 x 10	F-13	34
Perno, B, Prisionero	E-11	11
Perno, Casquillo, 8 mm	F-8.1	24
Perno, Cilindro, 6 x 117	E-1	16
Perno, Disco Freno Delantero, 6 x 17	F-10	18
Perno, Espiga A	F-9	11
Perno, Espiga B	F-9	12
Perno, Fijación	E-9	8
Perno, Fijación	E-10	10
Perno, Fijación	F-5	18
Perno, Fijación	F-5.1	15
Perno, Fijación Cubierta Lateral	F-15.1	11
Perno, Fijación Cubierta Lateral, 6 x 14	F-15	11
Perno, Fijación Traba Porta Casco, 6 x 10	F-14	16
Perno, Freno Delantero, 6 x 17	F-10	18
Perno, Hex., 5 x 20	E-7	23
Perno, Hex., 6 x 10	E-3	10
Perno, Hex., 6 x 16	E-3	9
Perno, Hex., 6 x 16	E-3	9
Perno, Hex., 6 x 6	E-3	11
Perno, Hex., Obturador, Tambor Cambio Velocidades	E-14	14

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Perno, Horquilla Delantera	F-8.1	17
Perno, Pivote del Tensionador	E-3	7
Perno, Pivote Palanca	F-3.1	26
Perno, Pivote Palanca Freno	F-4	13
Perno, Pivote Palanca Freno	F-4.1	16
Perno, Pivote Palanca Freno	F-4.1	16
Perno, Presilla, Cable Embrague	F-28	10
Perno, Prisionero, 6 x 25	F-8	31
Perno, Prisionero, 6 x 25	F-8.1	30
Perno, Prisionero, 7 x 29	E-1	15
Perno, Prisionero, 7 x 29	E-1	15
Perno, Reborde, 10 x 45	F-6	8
Perno, Reborde, 10 x 53	F-22	21
Perno, Reborde, 10 x 53	F-22.1	22
Perno, Reborde, 10 x 65	F-22	22
Perno, Reborde, 10 x 65	F-22.1	23
Perno, Reborde, 10 x 76	F-22	19
Perno, Reborde, 10 x 76	F-22.1	20
Perno, Reborde, 6 x 10	F-13	36
Perno, Reborde, 6 x 10	F-27	13
Perno, Reborde, 6 x 10	F-27.1	12
Perno, Reborde, 6 x 10	F-4.1	23
Perno, Reborde, 6 x 12	E-8	13
Perno, Reborde, 6 x 12	F-6	11
Perno, Reborde, 6 x 12	F-13	37
Perno, Reborde, 6 x 12	F-13.1	23
Perno, Reborde, 6 x 12	F-27	14
Perno, Reborde, 6 x 12	F-27.1	13
Perno, Reborde, 6 x 12	F-29	21
Perno, Reborde, 6 x 14	E-8	13
Perno, Reborde, 6 x 16	F-13	38
Perno, Reborde, 6 x 20	E-8	14
Perno, Reborde, 6 x 20	F-27	15
Perno, Reborde, 6 x 20	F-27.1	14
Perno, Reborde, 6 x 22	E-6	10
Perno, Reborde, 6 x 22	F-4.1	24
Perno, Reborde, 6 x 25	E-8	15
Perno, Reborde, 6 x 32	E-9	13
Perno, Reborde, 6 x 32	E-10	20
Perno, Reborde, 6 x 35	E-10	20
Perno, Reborde, 6 x 40	E-5	15
Perno, Reborde, 6 x 40	E-8	16
Perno, Reborde, 6 x 50	E-5	16
Perno, Reborde, 6 x 50	E-8	17
Perno, Reborde, 6 x 60	E-8	18
Perno, Reborde, 6 x 60	E-10	21
Perno, Reborde, 6 x 60	E-10	21
Perno, Reborde, 6 x 70	E-8	19
Perno, Reborde, 8 x 36	F-5	19
Perno, Reborde, 8 x 40	F-6.1	8
Perno, Reborde, 8 x 40	F-9	18
Perno, Reborde, 8 x 45	F-5	17
Perno, Reborde, 8 x 45	F-6	9
Perno, Reborte, 6 x 20	E-1	14
Perno, Reglage, Cable Embrague	F-3	21
Perno, Reglage, Cable Embrague	F-3.1	20
Perno, Traba Casco	F-28.1	14
Perno,Auto Trabante, 3 x 12	F-3.1	35
Pino Elástico, 3 x10	E-5	14
Piñon Dentado (34D)	E-3	1
Piñon Dentado, Mando (13D)	E-13	15
Piñon Dentado, Mando (13D)	E-13.1	15
Piñon do Tacómetro	E-7	1
Pista, Cojinete	E-12	14
Pistón	F-9	7
Pistón (0,25)	E-12	3
Pistón (0,25)	E-12	3
Pistón (0,50)	E-12	3
Pistón (0,50)	E-12	3
Pistón (STD)	E-12	3
Pistón (STD)	E-12	3
Placa de Sujeción, Eje de Balancin	E-2	4
Placa Embrague	E-6	5
Placa Guía de Aire	F-6.1	5
Placa, Alzamiento, Embrague	E-6	7
Placa, Cable Generador	E-9	5
Placa, Cadena	E-3	4
Placa, Cambio Velocidades	E-14	10
Placa, Diafragma	F-4	9
Placa, Diafragma	F-4.1	12
Placa, Fijación	E-13	16
Placa, Fijación	E-13.1	16
Placa, Fijación, Protector	F-3	19
Placa, Goma Estribo	F-19.1	8
Placa, Goma, Estribo	F-19	8
Placa, Guía, Aire	F-7	6
Placa, Inferior, Bolsa Trasera	F-14	14
Placa, Junción, Resorte	F-8	6
Placa, Presión, Embrague	E-6	6
Presilha, Cable de Bujia	E-1	13
Presilla A, Manguera Freno	F-6.1	1
Presilla A, Manguera Freno	F-8	2
Presilla A, Manguera Freno	F-8.1	2
Presilla A, Tubo	F-16	15
Presilla B 6,5, Tubo	E-15	25
Presilla B 6,5, Tubo	E-15	25
Presilla B, Manguera Freno	F-8.1	3
Presilla B, Tubo Respiro	F-16	2
Presilla Comp., Manguera, Freno	F-5.1	9
Presilla, 165 mm	F-27.1	11
Presilla, Alambraje Instrumentos	F-2.1	20
Presilla, B10	F-13	35
Presilla, B10, Tubo	F-13.1	22
Presilla, Batería	F-26	4
Presilla, Bolsa Trasera	F-14	15
Presilla, Cable Embrague	F-28	1
Presilla, Cable Velocímetro	F-8	1
Presilla, Cable Velocímetro	F-8.1	1
Presilla, Cabo Embrague	F-28.1	2
Presilla, Fijación	F-3	30
Protector Cadena	F-21	8
Protector Motor *BG-114M* Verde Metálico	F-28.1	10
Protector Motor *NH-1* Negro	F-28.1	10
Protector Motor *NH-215M* Ceniza Metálica	F-28.1	10

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Protector Motor *P-21M* Violeta Metálica	F-28.1	10
Protector Motor *P-4* Azul Abrolhos	F-28.1	10
Protector Motor *R-206* Rojo Maceió	F-28.1	10
Protector Motor *RP-132* Púrpura	F-28.1	10
Protector Motor, *NH-146M* Plata Terra Metálica	F-28.1	10
Protector Motor, *P-27M* Violeta Metálica	F-28.1	10
Protector, Brazo	F-18	17
Protector, Cadena	F-21.1	9
Protector, Horquilla Delantera *NH-1* Negro	F-8	21
Protector, Horquilla Delantera *NH-1* Negro	F-8.1	21
Protector, Horquilla Delantera *NH-132L* Ceniza	F-8.1	21
Protector, Horquilla Delantera *NH-1L* Negro	F-8	21
Protector, Horquilla Delantera *P-9* Violeta	F-8	21
Protector, Horquilla Delantera *P-9* Violeta	F-8.1	21
Protector, Horquilla Delantera *PB-181R* Azul	F-8.1	21
Protector, Horquilla Delantera *PB-30L* Azul	F-8.1	21
Protector, Horquilla Delantera *R-120L* Púrpura	F-8	21
Protector, Horquilla Delantera *R-120L* Púrpura	F-8.1	21
Protector, Horquilla Delantera *R-134* Rojo Fighting	F-8	21
Protector, Horquilla Delantera *RP-120L*	F-8.1	21
Protector, Horquilla Delantera *Y-106* Amarillo	F-8	21
Protector, Horquilla Delantera *Y-106* Amarillo Clipper	F-8.1	21
Protector, Horquilla Delantera *Y-26L* Amarillo	F-8.1	21
Protector, Palanca, Embrague *NH-1* Negro	F-3	20
Protector, Palanca, Embrague *NH-1* Negro	F-3	20
Protector, Palanca, Embrague *NH-196* Blanco Ross	F-3	20
Protector, Palanca, Embrague *NH-196* Blanco Ross	F-3	20
Protector, Palanca, Embrague *P-35R* Purpura Grumari	F-3	20
Protector, Palanca, Embrague *P-4* Azul Abrolhos	F-3	20
Protector, Palanca, Embrague *P-4* Azul Abrolhos (Viendas Suspensas)	F-3	20
Protector, Palanca, Embrague *R-134* Rojo Fighting	F-3	20
Protector, Palanca, Embrague *R-134* Rojo Fighting (Viendas Suspensas)	F-3	20
Protector, Palanca, Embrague *R-206* Rojo Maceió	F-3	20
Protector, Palanca, Embrague *NH-1* Negro (Viendas Suspensas)	F-3	20
Protector, Palanca, Freno *NH-1* Negro	F-4	12
Protector, Palanca, Freno *NH-196* Blanco Ross	F-4	12
Protector, Palanca, Freno *P-4* Azul Abrolhos	F-4	12
Protector, Palanca, Freno *R-134* Rojo Fighting	F-4	12
Protector, Palanca, Freno, *NH-1* Negro	F-4	12
Protector, Palanca, Freno, *P-35R* Purpura Grumari	F-4	12
Protector, Palanca, Freno, *R-206* Rojo Maceió	F-4	12
Protector, Silenciador	F-17	7
Protector, Silenciador	F-17	8
Protector, Silenciador	F-17	9
Protector, Tubo Silenciador	F-17	7
Puente Superior, Tubo Manubrio	F-5	12
Puente Superior, Tubo Manubrio	F-5	12
Puente Superior, Tubo Manubrio	F-5.1	14
Pulsación de Generador	E-9	2
Pulverizador	E-15	15

R

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Rayo A, Tras., 177,0 mm	F-12	5
Rayo B, Tras. 174,0 mm	F-12	7
Rayos, Juego B, 228,5 mm	F-10	7
Rayos, Juego, 230,5 mm	F-10	5
Reborde, Ajustador, Faro	F-1	3
Rectificador, Regulador	F-27	5
Rectificador, Regulador	F-27.1	5
Relé, Luz Intermitente	F-27	11
Relé, Luz Intermitente	F-27.1	9
Resorte A, Horquilla Delantera	F-8	4
Resorte B, Horquilla Delantera	F-8	5
Resorte, A Varilla Freno	F-18	11
Resorte, Amortiguador Trasero *NH-1* Negro	F-22.1	2
Resorte, Amortiguador Trasero *NH-227* Blanco	F-22.1	2
Resorte, Amortiguador Trasero, *R-134* Rojo Fighting	F-22	2
Resorte, Canal de Aceite	E-7	15
Resorte, Embrague	E-6	9
Resorte, Escobilla de Carbon	E-10	9
Resorte, Estante Lateral	F-20	1
Resorte, Exterior de Válvula	E-2	7
Resorte, Horquilla Del.	F-8	8
Resorte, Horquilla Delantera	F-8.1	5
Resorte, Horquilla Delantera	F-8.1	5
Resorte, Horquilla Delantera	F-8.1	7
Resorte, Interior de Válvula	E-2	8
Resorte, Interruptor Freio Tras	F-18	8
Resorte, Interruptor, Freno	F-18	8
Resorte, Malla, Filtro Aceite	E-11	6
Resorte, Obturador Velocidades	E-14	8
Resorte, Palanca Embrague	E-5	6
Resorte, Pastilla	F-9	8
Resorte, Pedal Freno	F-18	14
Resorte, Placa, Cambio Velocidades	E-14	11
Resorte, Retorno Estribo Del.	F-19	3
Resorte, Retorno Estribo Del.	F-19.1	3
Resorte, Retorno, Cambio Velocidades	E-14	12
Resorte, Zapata Freno Tras	F-11	8
Retén, Cojinete Rueda, Tras., 30 x 47 x 8	F-12	19
Retentivo Fijo, Resorte de Válvula	E-2	9
Retentor, Caja Engrenaje	F-10	9
Rodillo, 4 x 10	E-14	21
Rotor, Externo, Bomba Aceite	E-7	11
Rotor, Interno, Bomba Aceite	E-7	10
Rotor, Interruptor Neutro	E-14	13

S

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Saco, Herramientas	F-29	22
Sello Aceite, 14 x 28 x 7	E-11	13
Sello Aceite, 16,5 x 25 x 5	F-22	26
Sello Aceite, 16,5 x 25 x 5	F-22	26
Sello de Aceite, 12 x 22 x 5	E-5	9
Sello de Aceite, 21 x 30 x 15	F-10	20
Sello de Aceite, 21 x 37 x 7	F-10	20
Sello de Aceite, 40 x 50 x 5	F-10	21
Sello de Aceite, 40 x 50 x 5	F-10	21
Sello de Aceite, 6,5 x 14,5 x 7	E-5	10
Sello Inferior, Aceite	F-8.1	13

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Sello, Acceite, 20 x 34 x 7	E-13.1	24
Sello, Aceite, 20 x 34 x 7	E-13	24
Sello, Aceite, 20 x 34 x 7	E-13	24
Sello, Aceite, 20 x 34 x 7	E-13.1	24
Sello, Inferior, Aceite	F-8	13
Sello, Vástago, Válvula	E-1	4
Sello, Vástago, Válvula	E-1	5
Separador Comp.	F-4	7
Separador, Comp	F-4.1	10
Silenciador de Escape Comp.	F-17	5
Soporte Comp. Cubierta Del.	F-30	8
Soporte Comp. Cubierta Del.	F-30	8
Soporte Comp. Cubierta Del.	F-30	8
Soporte Comp., Calibrador	F-9	9
Soporte Comp., Calibrador	F-9	9
Soporte Del. Motor *NH-1* Negro	F-28	5
Soporte Del. Motor *NH-146M* Ceniza Metálica	F-28	5
Soporte Del. Motor *P-4* Azul Abrolhos	F-28	5
Soporte Del. Motor *R-134* Rojo Fighting	F-28	5
Soporte Delantero, Motor *P-27M* Violeta Metálica	F-28.1	8
Soporte Der., Luz Intermitente Del	F-5	15
Soporte Der., Quilla Del	F-5	13
Soporte Estribo Tasero Dir	F-19	9
Soporte Estribo Tasero Dir. *NH-105* Negro Fosco	F-19	9
Soporte Estribo Tasero Izq	F-19	10
Soporte Estribo Tasero Izq. *NH-105* Negro Fosco	F-19	10
Soporte Estribo Tras. Der	F-19.1	9
Soporte Estribo Tras. Der., *NH-105* Negro Fosco	F-19.1	9
Soporte Estribo Tras. Izq.	F-19.1	10
Soporte Estribo Tras. Izq. *NH-105* Negro Fosco	F-19.1	10
Soporte Faro	F-30	9
Soporte Inferior, Amortiguador	F-22	3
Soporte Inferior, Tubo Manubrio	F-5	9
Soporte Inferior, Tubo Manubrio	F-5	9
Soporte Inferior, Tubo Manubrio	F-5.1	11
Soporte Isq., Quilla Del	F-5	14
Soporte Izq., Luz Intermitente Del.	F-5	16
Soporte Siup. Der., Motor	F-28.1	4
Soporte Sup. Izq., Motor	F-28.1	5
Soporte Superior B2, Tubo Manúbrio	F-5.1	24
Soporte Superior B2, Tubo Manubrio (Viendas Suspensas)	F-5	27
Soporte Superior B2, Tubo Manubrio, *NH-146M* Ceniza Metálica	F-5	27
Soporte Trasero Tanque *NH-1* Negro	F-28	7
Soporte Trasero Tanque *NH-146M* Ceniza Metálica	F-28	7
Soporte Trasero Tanque *NH-146M* Ceniza Metálica	F-28	8
Soporte Trasero Tanque *NH-146M* Ceniza Metálica	F-28	8
Soporte Trasero Tanque *P-4* Azul Abrolhos	F-28	7
Soporte Trasero Tanque *R-134* Rojo Fighting	F-28	7
Soporte Trasero, Tanque *NH-262M* Plata Terra Metálica	F-28.1	7
Soporte Trasero, Tanque *P-27M* Violeta Metálica	F-28.1	7
Soporte Velocímetro	F-2	9
Soporte, Asiento	F-14	11
Soporte, Cable Estrangulador	F-3.1	5
Soporte, Cable, Embrague	E-11	9
Soporte, Cilindro Maestro	F-4	6
Soporte, Cilindro Maestro	F-4.1	9
Soporte, Cuerpo Llave	F-29	4
Soporte, Delantero, Motor *BG-114M* Verde Metálico	F-28.1	8
Soporte, Delantero, Motor *NH-1* Negro	F-28.1	8
Soporte, Delantero, Motor *NH-215M* Ceniza Metálica	F-28.1	8
Soporte, Delantero, Motor *NH-262M* Plata Terra Metálica	F-28.1	8
Soporte, Delantero, Motor *P-21M* Violeta Metálica	F-28.1	8
Soporte, Delantero, Motor *P-4* Azul Abrolhos	F-28.1	8
Soporte, Delantero, Motor *R-206* Rojo Maceió	F-28.1	8
Soporte, Delantero, Motor *RP-132* Púrpura	F-28.1	8
Soporte, Eje	F-8	23
Soporte, Eje	F-8.1	23
Soporte, Eje *NH-109*	F-8.1	23
Soporte, Elemento	F-16	8
Soporte, Espejo Retrovisor	F-3.1	23
Soporte, Espejo, Retrovisor	F-3	25
Soporte, Estrangulador	F-3	22
Soporte, Fijación	F-16	5
Soporte, Fijación	F-16	5
Soporte, Fusible	F-26	11
Soporte, Inferior Caja	F-6	7
Soporte, Inferior Caja	F-6	7
Soporte, Inferior Cubertablero	F-13	28
Soporte, Inferior, Amortiguador	F-22.1	3
Soporte, Instrumentos	F-2.1	8
Soporte, Interno Parafango Delantero	F-7	1
Soporte, Interno Parafango Delantero	F-7	1
Soporte, Luz Intermitente Trasera Der	F-24.1	10
Soporte, Luz Intermitente Trasera Izq	F-24.1	11
Soporte, Luz Intermitente Trasero Derecho	F-23	2
Soporte, Luz Intermitente Trasero Izquierdo	F-23	3
Soporte, Palanca Izq.	F-3	15
Soporte, Palanca Izq. Embrague	F-3.1	16
Soporte, Placa Número	F-25	10
Soporte, Placa Número	F-25.1	9
Soporte, Superior B2, Tubo Manúbrio, *NH-146M* Ceniza Metálica (Viendas Suspensas)	F-5.1	24
Soporte, Superior Der., Motor	F-28	3
Soporte, Superior Izq., Motor	F-28	4
Soporte, Trasero, Tanque *BG-114M* Verde Metálico	F-28.1	7
Soporte, Trasero, Tanque *NH-1* Negro	F-28.1	7
Soporte, Trasero, Tanque *NH-215M* Ceniza Metálica	F-28.1	7
Soporte, Trasero, Tanque *P-21M* Violeta Metálica	F-28.1	7
Soporte, Trasero, Tanque *P-4* Azul Abrolhos	F-28.1	7
Soporte, Trasero, Tanque *R-206* Rojo Maceió	F-28.1	7
Soporte, Trasero, Tanque *RP-132* Púrpura	F-28.1	7
Sub Conj. Garfo Diant. Dir.	F-8.1	A
Sub Conj., Garfo Delantero Der	F-8.1	A
Suporte Sup. Der. Motor	F-28.1	4
Suporte Sup. Izq. Motor	F-28.1	5
Surtidor Marcha Lenta # 42	E-15	28
Surtidor Principal # 125	E-15	27

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
T		
Tambor Cambio, Velocidades	E-14	5
Tampa, Cubo Delantero	F-10	6
Tanque de Combustible, *B-151* Azul	F-13.1	10
Tanque de Combustible, *BG-115M* Verde Metálica	F-13.1	12
Tanque de Combustible, *BG-115M* Verde Metálica	F-13.1	13
Tanque de Combustible, *G-147M* Verde Pantanal Metálico	F-13.1	15
Tanque de Combustible, *NH-1* Negro	F-13	9
Tanque de Combustible, *NH-1* Negro	F-13	14
Tanque de Combustible, *NH-1* Negro	F-13	15
Tanque de Combustible, *NH-1* Negro	F-13.1	9
Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	F-13	9
Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	F-13	10
Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	F-13	11
Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	F-13	12
Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	F-13	13
Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	F-13	14
Tanque de Combustible, *NH-196* Blanco Ross	F-13	15
Tanque de Combustible, *P-27M* Violeta Metálica	F-13.1	13
Tanque de Combustible, *P-34* Púrpura Bonete	F-13	12
Tanque de Combustible, *P-34* Púrpura Bonete	F-13	13
Tanque de Combustible, *P-39M* Púrpura Ilhabela Metálica	F-13.1	14
Tanque de Combustible, *P-4* Azul Abrolhos	F-13	10
Tanque de Combustible, *P-4* Azul Abrolhos	F-13	11
Tanque de Combustible, *P-4* Azul Abrolhos	F-13.1	11
Tanque de Combustible, *P-4* Azul Abrolhos (Usado na Série Especial)	F-13.1	9
Tanque de Combustible, *PB-162* Azul	F-13.1	9
Tanque de Combustible, *PB-264* Azul	F-13	9
Tanque de Combustible, *R-134* Rojo Fighting	F-13	9
Tanque de Combustible, *R-134* Rojo Fighting	F-13	10
Tanque de Combustible, *R-134* Rojo Fighting	F-13	11
Tanque de Combustible, *R-206* Rojo Maceió	F-13	15
Tanque de Combustible, *R-206* Rojo Maceió	F-13.1	9
Tanque de Combustible, *R-206* Rojo Maceió	F-13.1	10
Tanque de Combustible, *R-224* Rojo	F-13.1	11
Tanque de Combustible, *R-235M* Naranja Metálica	F-13.1	12
Tanque de Combustible, *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	F-13.1	14
Tanque de Combustible, *R-251P* Rojo Jaraguá Perolizado	F-13.1	15
Tapa Deposito Aceite	F-4	5
Tapa Varilla Dirección	F-5.1	13
Tapa, Agujero Aro	F-10	1
Tapa, Agujero Aro	F-10	1
Tapa, Agujero, Aro	F-12	13
Tapa, Agujero, Aro	F-12	13
Tapa, Caja Herramientas	F-29	2
Tapa, Cubierta Filtro de Aire	F-16	10
Tapa, Deposito Aceite	F-4.1	8
Tapa, Inferior Interruptor	F-5	4
Tapa, Inferior Interruptor	F-5.1	4
Tapa, Interruptor	F-5.1	7
Tapa, Malla, Filtro Aceite	E-11	4
Tapa, Palanca Derecha	F-4.1	15
Tapa, Rotor Filtro Aceite	E-7	13
Tapa, Varilla Dirección	F-5	11
Taza, Filtro	F-13	6
Taza, Filtro	F-13.1	6
Taza, Filtro Combustible	F-13	7
Taza, Grifo Combustible	F-13.1	7
Tensionador, Cadena de Levas	E-3	3
Terminal, Escobilla Comp.	E-10	8
Tirante, Cable Gerador	E-8	6
Tornillo Alomado, 5 x 18	F-10	22
Tornillo de Plano, 4 x 12	E-7	24
Tornillo de Plano, 6 x 16	E-2	15
Tornillo Plano, 6 x 30	E-7	18
Tornillo, 4 x 12	F-4.1	21
Tornillo, 5 x 12	E-7	25
Tornillo, Ajuste de Válvula	E-2	13
Tornillo, Alomado, 3 x 20	F-8.1	31
Tornillo, Alomado, 3 x 25	F-8	32
Tornillo, Alomado, 4 x 12	F-4.1	20
Tornillo, Alomado, 5 x 22	F-8	33
Tornillo, Alomado, 5 x 22	F-8.1	32
Tornillo, Arandela, 4 x 8	F-10	19
Tornillo, Arandela, 5 x 10	F-3	36
Tornillo, Limitador	E-15	13
Tornillo, Purgador	F-9	2
Tornillo, Reborde, 6 x 10	F-26	15
Tornillo-Alomado, 3 x 16	F-5	26
Tornillo-Alomado, 3 x 16	F-5.1	23
Tornillo-Alomado, 4 x 12	F-4	18
Tornillo-Alomado, 4 x 12	F-4	19
Tornillo-Arandela, 3 x 8	E-15	19
Tornillo-Arandela, 4 x 12	E-15	21
Tornillo-Arandela, 4 x 14	E-15	22
Tornillo-Arandela, 4 x 16	E-15	23
Tornillo-Arandela, 4 x 8	E-15	20
Tornillo-Arandela, 5 x 10	E-15	18
Tornillo-Arandela, 5 x 10	E-15	24
Traba Portacasco	F-28.1	11
Traba, Portacasco	F-14	2
Tubo	E-15	17
Tubo	E-15	26
Tubo Comp., Escapamento	F-17	6
Tubo Goma, Neumático (2,75-21)	F-10	12
Tubo Inferior, Amortiguador Delantero	F-8.1	11
Tubo Inferior, Amortiguador Delantero	F-8.1	11
Tubo Inferior, Amortiguador Delantero	F-8.1	11
Tubo Inferior, Amortiguador Delantero	F-8.1	11
Tubo Interno Empuñadura Der.	F-3.1	10
Tubo Respiradero, Batería	F-26	3
Tubo Superior, Freno	F-4.1	4
Tubo, 12 x 300	F-16	29
Tubo, A.	F-16	17
Tubo, Ajustador	F-22	8
Tubo, Asiento	F-8	15

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Tubo, B	F-16	18
Tubo, Combustible	F-13	18
Tubo, Combustible	F-13.1	18
Tubo, Drenaje	F-16	16
Tubo, Empuñadura, Izq.	F-3	9
Tubo, Entrada de Aire	F-16	12
Tubo, Entrada de Aire	F-16	12
Tubo, Entrada de Aire	F-16	13
Tubo, Filtro de Aire	F-16	11
Tubo, Goma, Rueda Tras (4-10-18)	F-12	11
Tubo, Horquilla Delantera	F-8.1	15
Tubo, Horquilla Delantera	F-8.1	15
Tubo, Inferior Horquilla Del.	F-8	7
Tubo, Interior, Horquilla Delantera	F-8.1	6
Tubo, Manubrio de Dirección	F-5	8
Tubo, Manubrio de Dirección	F-5.1	10
Tubo, Manubrio de Dirección, *NH-105* Negro Fosco	F-5	8
Tubo, Manubrio de Dirección, *NH-146M* Ceniza Metálica	F-5	8
Tubo, Manubrio de Dirección, *NH-196* Blanco Ross	F-5	8
Tubo, Resorte, Pedal Freno	F-18	15
Tubo, Respiradero	E-11	7
Tubo, Soporte Parafango Trasero	F-23	11
Tuerca Ciega, 6 mm	F-2	10
Tuerca Ciega, 7 mm	F-17	13
Tuerca de Cierre, 16 mm	E-7	19
Tuerca de Sierre, 16 mm	E-6	11
Tuerca de Sierre, 16 mm	E-6	11
Tuerca Eje., 16 mm	F-12	16
Tuerca Flange, 10 mm	F-28.1	21
Tuerca Hex., 5 mm	F-28.1	27
Tuerca Hex., 8 mm	F-21	25
Tuerca Hex., 8 mm	F-21	26
Tuerca Traba, 6 mm	F-8	25
Tuerca U, 10 mm	F-12	15
Tuerca U, 10 mm	F-20	6

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Tuerca U, 10 mm	F-22	23
Tuerca U, 10 mm	F-22.1	24
Tuerca U, 10 mm	F-28	16
Tuerca U, 10 mm	F-28.1	21
Tuerca, 10 mm	F-17	14
Tuerca, 10 mm	F-24.1	17
Tuerca, 10 mm	F-24.1	18
Tuerca, 10 mm	F-28	16
Tuerca, 10 mm	F-28.1	29
Tuerca, 14 mm	F-21	20
Tuerca, 14 mm	F-21.1	19
Tuerca, 14 mm	F-22	28
Tuerca, 4 mm	F-30	22
Tuerca, 5 mm	F-28	20
Tuerca, 6 mm	E-10	16
Tuerca, 6 mm	F-16	28
Tuerca, 6 mm	F-18	22
Tuerca, 6 mm	F-23.1	11
Tuerca, 6 mm	F-25	16
Tuerca, 6 mm	F-26	13
Tuerca, 8 mm	F-5	22
Tuerca, 8 mm	F-5.1	19
Tuerca, 8 mm	F-21.1	24
Tuerca, 8 mm	F-21.1	25
Tuerca, 8 mm	F-23	14
Tuerca, 8 mm	F-23.1	12
Tuerca, 8 mm	F-28	21
Tuerca, 8 mm	F-28.1	28
Tuerca, 8 mm	F-30	25
Tuerca, Ajustador Faro	F-1	5
Tuerca, Ajuste	F-18	25
Tuerca, Ajuste de Válvula	E-2	14
Tuerca, Ajuste Freno Trasero	F-18	10
Tuerca, Ciega, 6 mm	F-2.1	19
Tuerca, Eje., 16 mm	F-12	16
Tuerca, Fijación	F-3	29
Tuerca, Fijación	F-3.1	28

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Tuerca, Fijación	F-3.1	29
Tuerca, Fijación Cubierta, 5 mm	F-30	21
Tuerca, Hex., 5 mm	F-8	34
Tuerca, Hex., 5 mm	F-8.1	33
Tuerca, Presilla, 4 mm	F-25	8
Tuerca, Presilla, 4 mm	F-25.1	7
Tuerca, Presilla, 6 mm	F-13	32
Tuerca, Reborde, 10 mm	F-3	39
Tuerca, Reborde, 10 mm	F-3.1	37
Tuerca, Reborde, 10 mm	F-28	22
Tuerca, Reborde, 6 mm	F-3	38
Tuerca, Reborde, 6 mm	F-3.1	36
Tuerca, Reborde, 6 mm	F-4	20
Tuerca, Reborde, 6 mm	F-4.1	22
Tuerca, Reborde, 6 x 22	F-4	21
Tuerca, Reglage	F-22	6
Tuerca, Tapa, 8 mm	E-1	18
Tuerca, Tapa, 8 mm	E-1	18
Tuerca, Traba	F-3	28
Tuerca, Traba	F-3.1	27
Tuerca, Traba, 6 mm	F-8.1	25
Tuerca, Traba, 6 mm	F-11	11
Tuerca, Varilla	F-5.1	18
Tuerca, Varilla Dirección	F-5	20
Tuerca, Varilla Dirección	F-5	21
Tuerca, Varilla Dirección	F-5.1	17
Tuerca, Varilla Dirección	F-6.1	4

U

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Unión, Brazo Freno	F-18	24
Unión, Tubo Escape	F-17	1

V

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Válvula Admisión	E-2	5
Válvula Escape	E-2	6

NOMBRE DE LA PIEZA

Descripción	Nº del bloque	Ref. Nº
Varilla de Dirección	F-6.1	2
Varilla, Alzadora, Embrague	E-6	8
Varilla, Freno Trasero	F-18	9
Varilla, Freno Trasero	F-18	9
Varilla, Freno Trasero	F-18	9
Varilla, Freno Trasero	F-18	9
Zapata Comp., Freno	F-11	1
Zapata Comp., Freno	F-11	1


HONDA
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.